



一、封装原理图

1、cst716 与 cst816s ,cst816T, cst816D 封装为 pin 对 pin, 可以直接替换。 Cst816S 和 cst816T 有触摸唤醒功能, cst716 与 cst816D 没有触摸唤醒。 详细设计参数, 查看设计要求, 数据手册









二、调试注意事项

- 1、调试项目之前要与代理商业务联系沟通、让业务发送项目调试邮件。
- 2、 每个项目都有对应的 TP 固件, 通信协议 (与主控沟通)。
- 3、项目主板,不同的 TP 厂家,不同的功能片, 盖板厚度等与 TP 有关的都要重新调试立 项。
- 4、触摸 IC 出厂时为空片没有固件,没有芯片 ID,没有 IIC 地址。只有 BootLoader,需要更据对应项目调试,或者主控更据我们给的升级文件在线升级 TP 固件后才能使用。

三、触摸 IC 与主控交互流程

1、流程

开机上电→触摸 TP→触摸 IC 拉中断→主控跟据中断通过 IIC 读取坐标数据。

四、驱动调试

1、触摸初始化

配置 IO 口, 升级固件, 配置中断。

读取芯片 ID:

-----CST716, CST816S, CST816T, CST816D, CST820 读 OxA7 寄存器,

值: CST716:0x20 CST816S:0xB4 CST816T:0xB5

-----CST826, CST830, CST836U, 读 OxAA 寄存器,

值: CST826: 0x11 CST830: 0x12 CST836U: 0x13

CST816D: 0xB6

读取软件版本号:

-----CST716, CST816S, CST816T, CST816D, CST820 读 0xA9 寄存器, -----CST826, CST830, CST836U, 读 0xA6 寄存器

注意: 芯片出厂为空片, IIC 不通, 没有芯片 ID, 需要烧录升级后才能读值。 触摸 IC 有两个 IIC 器件地址:

进入 BootLoader **升级模式** IIC 地址是: 0x6A(7 位), 加上读写为对应是: 0xD4 写, 0xD5 读**工作模式** IIC 地址是: 0x15(7 位), 加上读写为对应是: 0x2A 写, 0x2B 读

初始化参考代码

```
bool ctp_cst816s_init(void)
         u8 chip_id = 0;
14
15
          //配置10, 复位脚, SDA, SCL
          GPIO_SetupConfig(GPIO_TOUCH_RESET, GPIO_MODE_OUTPUT | GPIO_MODE_PULLUP_1M, 1);
17
         //读取芯片ID, 读0xA7寄存器, 值 cst816s:0xB4 cst716: 0x20
//注意: 芯片出厂时为空片, 没有芯片ID, 需要升级烧录固件后才有ID值。
ctp_cst816s_reset(); //平时为高电平, 复位时拉低10ms, 拉高后延时50ms.
18
19
20
         drv_Touch_Read(0xA7, &chip_id, 1);
LOG_DEBUG("chip_id=%x\n",chip_id);
21
22
23
    #if 1
              //升级IIC地址为0x6A(7位)
25
              ctp_hynitron_update(); //触摸Ic升级固件, COB项目, 必须要开升级功能。ctp_cst816s_reset(); //升级后拉一下复位, 确保退出boot模式。
26
27
              ctp_cst816s_reset();
28
          //升级后要切换iic地址为0x15(7位)
29
30
31
         //读取TP代码版本号,通常每调试更新TP固件,版本号会加1,初始版本为1。
          //如果要用到版本号最好要和调FAE说明一下,确保每次调试固件版本号有更新。
33
          drv_Touch_Read(0xA9, &g_tp_version, 1);
34
35
         LOG_DEBUG("FwVersion=%x\n",g_tp_version);
36
          //中断Io配置,写中断处理函数。
37
          GPIO_SetupConfig(GPIO_TOUCH_INT, GPIO_MODE_OUTPUT | GPIO_MODE_PULLUP_1M, 1);
         return true;
40
```

2、升级调试

对于 COB 项目,触摸 IC 焊在主板上,不好通过烧录工具更新触摸 IC 固件,所以需要主控添加升级 TP 固件驱动。我们调试好 TP 固件后通过工具生成升级 .h 或 .Bin 两种升级文件。主控将升级文件合入到驱动中,通过 IIC 读写,将数据烧录到触摸 IC 中。

升级流程:

- 1、进入 bootmode (拉复位进入,有时间限制)
- 2、读取升级文件的 checksum, 与触摸 IC 里的 checksum 对比。
- 3、 两种的 checksum 不一样,调用更新固件函数 。
- 4、 读取升级后 IC checksum, 如果升级成功, IC 里的 checksum 和升级文件的 checksum 一样。

注意: Cst716 和 cst816S, cst816T, cst816D,cst820 升级驱动有差异, 进入 bootmode 指令不一样, 其他的都一样。Cst716, Cst826, Cst830, Cst836U 升级驱动一样。

● 进入 cst816s_enter_bootmode()函数, IIC 地址是 0x6A(7 位)


进入编程模式指令:

Cst716, cst826, cst830, cst836U: 0xA001 寄存器写 0xAA, Cst816s, cst816D, cst816T, cst820: 0xA001 寄存器写 0xAB,

读取返回值:

Cst716, cst816S, cst826, cst830, cst836U: 读 0xA003 寄存器,值 0x55, Cst816D, cst816T,cst820: 读 0xA003 寄存器,值 0xC1,

参考代码



● 升级函数 ctp_hynitron_update ()


```
kal_bool ctp_hynitron_update(void)
           kal_uint8 lvalue;
kal_uint8 write_data[2];
kal_bool temp_result = CTP_TRUE;
                                                                                                                                                                                                                                                     - 进入boot模式,iic地址是0x6A
            if (cst816s_enter_bootmode() == 0){ 
                             | if(sizeof(app_bin) > 10) {
| kal_uint16 startAddr = app_bin[1];
| kal_uint16 length = app_bin[3];
| kal_uint16 checksum = app_bin[5];
| startAddr <<= 8; startAddr |= app_bin[0];
| length <<= 8; length |= app_bin[2];
| checksum <<= 8; checksum |= app_bin[4];
| checksum <<= 8; checksum |= app_bin[4];
| checksum <= 8; checksum <= app_bin[4];
| checksum <= 8; checksum <= app_bin[6];
| checksum <= app_bin[6];
                                                                                                                                                                                                                                                                              获取升级文件的checksum
                                               checksum <<= 8; checksum
                                                                                                                                                                                                                                                                              读取IC的checksum和升级文件checksum,
                                                                                                                                                                                                                                                                              对比,不一样就升级固件
                                              if(cst816s_read_checksum()!= checksum){
                                                               cst816s_update( testAddr, length, &app_bin[6]);
cst816s_read_checksum();
                                                                                                                                                                                                                                                       - 具体升级函数,通过IIC给IC写数据
                              return CTP_TRUE;
                                                                                                                          升级后再读一次芯片里的checksum,如果后升级文件checksum一样说明升
             return CTP_FALSE;
                                                                                                                         级成功。可将checksum打log查看
```

● 读取 cst816s read checksum()函数

● 更新数据函数: cst816s_update(startAddr, length, &app_bin[6])

```
\texttt{static int } \textbf{Cst816s\_update}(\texttt{uint16\_t} \ \underline{\texttt{startAddr}}, \texttt{uint16\_t} \ \underline{\texttt{len}}, \texttt{const unsigned char} \ *\underline{\texttt{src}}) \{
     uint32_t sum_len;
uint8_t cmd[10];
     sum_len = 0;
wint32_t k_data=0;
k_data=len/512; //触摸IC缓存BUF大小512字节,写满buf后刷到|flash。
     if (cst816s_enter_bootmode() == -1){//进編程模式,不能省
          return -1;
     }
     for(uint32_t i=0;i<k_data;i++) {
    if (sum_len >= len){
        return -1;
           cmd[0] = startAddr&0xFF;
cmd[1] = startAddr>>8;
//参数: 器件iic地址,寄存器地址,数据,数据长度,寄存器地址长度
TP HRS_WriteBytes_updata(0x6A<<1,0xA014,cmd,2,2);
                                                                                                                       一次写512字节
            delay1ms(2);
                  0
TP_HRS_WriteBytes_updata(0x6A<<1,0xA018,src,512,2); //将数据写到buf区,要写够512字节。
            #else
                        uint8_t i=0;
for(i=0; i<4; i++){ //一次写128字节数据,循环4次,写够512字节
TP_HRS_WriteBytes_updata(0x6A<<1,0xA018+(i*128),src+(i*128),128,2);
                                                                            主控不支持写512字节,可以循环4次写128字节
            #endif
            delay1ms(4);
           cmd[0] = 0xEE; // 一定要往寄存器地址0xA018写够512个字节数据后才发这条指令TP_HRS_WriteBytes_updata(0x6A<<1,0xA004,cmd,1,2); delay1ms(100); //0xA004写0xEE是将buf数据写到flash, 需要时间 >100ms
                 uint8_t retrycnt = 50;
while(retrycnt--) {
    cmd[0] = 0;
    TP_HRS_read_updata(0x6A<<1,0xA005,cmd,1,2);
    if(cmd[0] == 0x55) {
        cmd[0] = 0;
        break;
    }
                                                      注意延时时间
                        delay1ms(10);
            startAddr += 512; //地址偏移
            src += 512;
sum_len += 512;
```

升级完整波形 , 循环 30 次每次写 512 字节数据, 总共 512Byte*30=15KB



注意: IC 升级需要封装两个 IIC 读写函数。

```
//升级用的IIC写函数, iic地址Ox6A(7位),寄存籍地址2两个字节, len: 写数据长度, lenth; 读寄存籍长度(值为: 1或2)
kal bool TP_HRS_WriteBytes_updata(uint8_t device_addr,uint16_t RegAddr, uint8_t *Data,uint16_t len,uint8_t lenth)

uint8_t data[550];
if(lenth == 2) {
    data[0]=RegAddr>>8;
    data[1]=RegAddr;
}else(
    data[0]=RegAddr;
}
memcpy(&data[lenth],Data,len);
twi_master_transfer(device_addr, data, len+lenth,true);

//升级用的IIC读函数, iic地址Ox6A(7位), 寄存器地址2两个字节, len: 读数据长度, lenth; 读寄存器长度(值为: 1或2)
kal bool TP_HRS_read_updata(uint8_t device_addr,uint16_t RegAddr, uint8_t *Data,uint8_t len,uint8_t lenth)

uint8_t data[3];
if(lenth == 2) {
    data[0]=RegAddr>8;
    data[0]=RegAddr;
}else{
    data[0]=RegAddr;
}twi_master_transfer(device_addr, data, lenth,false);
twi_master_transfer(device_addr+1, Data, len,true);
}
```

3、睡眠唤醒

● 睡眠

cst716, cst826, cst830, cst836U: 息屏前主控给触摸 IC 发睡眠指令 (0xA5,0x03) cst816D: 息屏前主控给触摸 IC 发睡眠指令 (0xE5,0x03) cst816S, cst816T,cst820: 指令模式: 息屏前主控给触摸 IC 发睡眠指令 (0xE5,0x03) 自动进入低功耗模式: 无触摸自动进入睡眠模式

● 唤醒

cst716, cst816D, cst826, cst830, cst836U: 主控在按键亮屏或翻腕亮屏前给触摸 IC 拉复唤醒。

cst816S, cst816T,cst820: 指令模式: 主控在按键亮屏, 翻腕亮屏前给触摸 IC 拉复唤醒。 自动进入低功耗模式: 触摸 TP 自动唤醒。

cst816s,cst816T 发指令时注意: cst816s, cst816T,cst820 有自动睡眠功能, 无触摸时就会进入低功耗睡眠模式, 在低功耗睡眠模式下, 触摸 IC 的 iic 将停止工作, 此时发指令 IC 会无应答, 导致发送指令失败。为确保指令发送成功, 在给触摸 IC 发送指令前, 需要主控先拉复位唤醒触摸 IC。

例如:

```
gpio_pin_write(TP_RESET_PIN,0); //拉低复位脚 delay_ms(10); //延时 10ms gpio_pin_write(TP_RESET_PIN,1); //拉高复位脚 delay_ms(50); //IC 复位后需要 30ms 以上的初始化时间后才能正常工作 drv_Touch_Write(0xE5, 0x03, 1); //CST816S,CST816T 进入睡眠,往 0xE5 寄存器写 0x03
```

4、中断处理函数

4.1、触摸 IC 上报数据有两种模式

1、报点模式

只要有触摸,触摸 IC 就会每隔 10ms 左右拉一次中断,主控更据中断读取实时坐标。上下左右滑动由主控更据读到连续坐标值进行判断处理。有按下抬起状态码。

2、手势模式

触摸 IC 更据用户触摸轨迹识别成指定手势码(单击,双击,长按,上下左右滑动),当手势码生成时,会拉一次中断,主控更据中断读取生成的手势码。

注意点

报点模式:要求主控芯片有高速的处理能力,要做界面跟随效果,必须触摸 ic 设置为报点模式。


手势模式:不能做界面跟随效果。没有按下抬起状态码,做不了 UI 图标按下抬起变化真实效果(单击手势是抬起后生成的,没有按下状态码)。

Cst816S, cst816D, cst816T,cst820 支持报点模式,手势模式。支持寄存器配置切换两种模式。Cst716, cst826, cst830, cst836U 默认支持报点模式,手势模式需要与 FAE 沟通修改。不支持寄存器配置切换两种模式。

4.2、报点寄存器

触摸 IC 拉中断后,主控在中断处理函数中读取数据,建议从 0 寄存器连续读取 7 个字节。 u8 tp_temp[10];

drv_Touch_Read(0x00, &tp_temp[0], 7);



4.3、解析报点数据

解析一

```
//中断处理函数
748
      int CaptouchInterruptHandle(void)
749 📮 {
          //u8 TP type;
          u16 pdwSampleX, pdwSampleY;
          u8 tp_temp[10];
          u8 finger_num;
754
          drv_Touch_Read(0x00, &tp_temp[0], 7); //从0寄存器连续读取7个字节数据
756
          finger_num = tp_temp[2]; //手指个数
          pdwSampleX = ((u16)(tp_temp[3] & 0x0F)<<8) + (u16)tp_temp[4];
pdwSampleY = ((u16)(tp_temp[5] & 0x0F)<<8) + (u16)tp_temp[6];
759
          //LOG_DEBUG("x = %d, y = %d\r\n", pdwSampleX, pdwSampleY);
761
         764
             if (touch_type == 0x00)( //第一拍按下
LOG_DEBUG("TP_EVENT_TYPE_PRESS_DOWN x = %d, y = %d\r\n", pdwSampleX, pdwSampleY);
767
768
769
              tp_onEventProcess(TP_EVENT_TYPE_PRESS_DOWN, pdwSampleX, pdwSampleY);
}else if (touch_type == 0x04){ //抬起
771
772
                 LOG DEBUG("TP EVENT TYPE PRESS UP x = %d, y = %d\r\n", pdwSampleX, pdwSampleY);
773
774
                  tp onEventProcess(TP EVENT TYPE PRESS UP, pdwSampleX, pdwSampleY);
776
          //以下是手势模式,通过读取手势码做响应动作
778
          else if (tp_temp[1] == 0x05)
779
              LOG_DEBUG("TP_EVENT_TYPE_CLICK x = d, y = drn', pdwSampleX, pdwSampleY);
781
              tp_onEventProcess(TP_EVENT_TYPE_CLICK, pdwSampleX, pdwSampleY);
782
783
784
          else if (tp temp[1] == 0x0C)
```

解析二

4.4、CST816S, CST816T 常用寄存器配置

读 shipID

drv_Touch_Read(0xA7, &chip_id, 1); //值 cst816s: 0xB4 cst716: 0x20

读 TP 固件版本号

drv_Touch_Read(0xA9, &g_tp_version, 1); //每更新一版固件, 版本号递增 1

设置报点率, 拉中断时间间隔

data[0] = 0x02; //单位 10ms, 设置时间= data[0]*10ms drv_Touch_Write(0xEE, data, 1); //默认报点率为 100HZ, 10ms 拉一次中断,

设置为报点模式

data[0] = 0x60;

drv_Touch_Write(0xFA, data, 1); // 触摸 TP 时每隔 10ms 左右拉一次中断。时时上报坐标

设置为手势模式

data[0] = 0x11;

drv_Touch_Write(0xFA, data, 1); // 生成手势后拉一次中断。

设置为报点+手势模式

data[0] = 0x71;

drv_Touch_Write(0xFA, data, 1);

设置自动复位时间

data[0] = 0x10; //单位 1S, 为 0 时不启用此功能。 默认为 10

drv_Touch_Write(0xFD, data, 1); // 长按 x 秒后自动复位

禁止自动进入低功耗模式