## Отказ радиовысотомера

Примечание: «отказ радиовысотомера» представляет собой отказ радиовысотомера и сигнализации безопасной высоты при выполнении полёта по командам, полёта под ручным управлением или полёта по задачам.

- 1. Определение отказа
  - ➤ Ha ИЛС→«RA invalid»
  - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«RA invalid»
- 2. Действия при отказе

## На этапе крейсерского полёта

• Оператор управления полётом должен обратить большое внимание на высоту полёта БПЛА.

Внимание: оператор управления полётом должен обратить большое внимание на изменение высоты полёта.