## Отказ прекращения электроснабжения командно-управляющей станции (CCS)

## 1. Определение отказа

- Сигнализирует зуммер UPS, горит лампа отказа, горит указательная лампа инвертирования батареи;
- ▶ В распределительной коробке гаснет указательная лампа «Power Source No.В», гаснут вольтметр и амперметр группы В.

## 2. Действия при отказе

- Причина такого прекращением явления является электроснабжения внешней B. Еспи группы электроснабжение группы С нормально, можно выключить кондиционер и переключить электроснабжение группы С на электроснабжение группы ДЛЯ В переключить Air-condition/Equipment Switch на No.II;
- > Найти внешнее электропитание.