Отказ «Остановка двигателя»

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Engine shutdown failure».
 - ➤ Ha ИЛС→«Main bus failure».
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→ «Engine shutdown failure».
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→ «Main bus failure».
- 2. Действия при отказе
 - 1) На этапе разбега
 - ◆ Прекраить взлёт.
 - 2) На этапе набора высоты при взлёте
 - ♦ Выключить устройство.

Примечание: устройство включает в себя вычислитель для управления задачами, аэронавигационный огонь и нагревательный блок приёмника воздушного давления.

- Установить угол атаки БПЛА в диопазоне 4~6° с помощью «FLT MODE»;
- «ENGINE MAN»;
- Установить положение заслонки на 10% (холостой ход) через РУД на себя;
- «Fuel Pump I ON»;
- «IGNITION Circuit ON»;
- «ENGINE Start».
- а. Если перезапуск двигателя выполнен:
 - а) Когда относительная высота выше 50 м
 - « Command FLT MODE»;
 - Выполнить «<u>Climb</u>» до того, как БПЛА добится безопасной высоты;
 - Выполнить посадку с помощью или «Normal approach»,

или «<u>Reverse approach</u>», или «<u>Diversion approach</u>», или «SADR» как можно скорее.

- b) Когда относительная высота ниже 50 м
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;

Внимание: на низкой высоте цепь данных может потеряться на этапе аварийной посадки с работающим двигателем.

- При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMGL/GDown</u>»;
- Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «<u>UNPWRED EMER</u> <u>L/D 1</u>» или «<u>UNPWRED EMER L/D 2</u>».
- b. Если перезапуск двигателя не выполнен:
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
 - При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMGL/G Down</u>»;
 - При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMGL/G Down</u>»;
 - Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «<u>UNPWRED</u> <u>EMERL/D 1</u>» или «<u>UNPWRED EMERL/D 2</u>».

3) На этапе крейсерского полёта

- ◆ Выклюить устройство;
- ◆ Режим полёта переключается на режим по командам;
- ◆ БПЛА спустится с углом тангажа 0°, при этом можно сохранить угол атаки 2-4° методом управления с вмешательством оператора;
- ◆ Выполнить автоматический перезапуск двигателя.
- а. Если автоматический перезапуск двигателя выполнен:

- а) Когда относительная высота выше 50 м
 - ◆ БПЛА выполняет возврат по исходному направлению на безопасной высоте (SANA).
- Когда относительная высота ниже 50 м
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
 - При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMG</u> L/G Down»;
 - При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMG</u> L/G Down»;
 - Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «<u>UNPWRED EMER</u> L/D 1» или «UNPWRED EMER L/D 2».
- b. Если автоматический перезапуск не выполнен:
 - ◆ Когда высота меньше 2500м, двигатель самостоятельно запускается через каждые 30 сек., состояние перезапуска показывается на ИЛС.
 - Лётчик может выполнить ручной перезапуск двигателя БПЛА:
 - БПЛА спустится с углом атаки 2-4° с помощью «MANFLT MODE»;
 - «ENGINE MAN»;
 - Установить положение заслонки на 10%(холостой ход) через РУД на себя;
 - «Fuel Pump I ON»;
 - «<u>IGNITION Circuit ON</u>»;
 - «ENGINE Start».
 - а) Если ручной перезапуск двигателя выполнен:

Когда относительная высота выше 50 м

- « Command FLT MODE»;
- Выполнить «<u>Climb</u>» до того, как БПЛА добится безопасной высоты;

Выполнить посадку с помощью или «<u>Normal approach</u>» или «<u>Reverse approach</u>» или «<u>Diversion approach</u>» или «<u>SADR</u>» как можно скорее.

Когда относительная высота ниже 50 м

- Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
- При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMG</u> <u>L/G Down</u>»;
- Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «<u>UNPWRED EMER</u> <u>L/D 1</u>» или «<u>UNPWRED EMER L/D 2</u>».
- b) Если ручной перезапуск двигателя не получается:
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
 - При необходимости выполнить «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMG</u> <u>L/G Down</u>»;
 - Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «<u>UNPWRED EMER</u> <u>L/D 1</u>» или «<u>UNPWRED EMER L/D 2</u>».

4) На этапе захода на посадку

- ◆ Выключить устройство;
- ◆ Режим полёта переключается в режим по камандам;
- ◆ БПЛА спустится с углом тангажа 0°, при этом можно сохранить угол атаки 2-4° методом управления с вмешательством оператора.
- ◆ Выполнить автоматический перезапуск двигателя.
 - а. Когда ручной перезапуск двигателя выполнен:
 - а) Если относительная высота выше 50 м
 - ◆ «Go Around».
 - b) Когда относительная высота ниже 50 м
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной

посадки;

- При необходимости использовать «<u>Flap Down</u>» и «<u>EMG</u> L/G Down»;
- Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «UNPWRED EMER L/D 1» или «UNPWRED EMER L/D 2».
- b. Если автоматический перезапуск двигателя не выполнен, то запустить двигатель вручную. Лётчику разрешено принимать решение о запуске в зависимости от высоты, рекомендуется выполнить не более 3 запусков;
 - БПЛА спустится с углом атаки 2~4° с помощью «МАN FLT MODE»;
 - «ENGINE MAN»;
 - Установить положение заслонки на 10% (холостой ход) через РУД на себя;
 - «<u>Fuel Pump I ON</u>»;
 - «IGNITION Circuit ON»;
 - «ENGINE Start».
- а) Если ручной перезапуск двигателя выполнен:

Когда относительная высота выше 50 м

- « Command FLT MODE»;
- «<u>Climb</u>» до того, как БПЛА добится безопасной высоты;
- Выполнить посадку с помощью или «<u>Normal approach</u>» или «<u>Reverse approach</u>» или «<u>Diversion approach</u>» или «<u>SADR</u>» как можно скорее.

Когда относительная высота ниже 50 м

- Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
- При необходимости выполнить «Flap Down» и «EMG

L/G Down»;

- Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «UNPWRED EMER L/D 1» или «UNPWRED EMER L/D 2».
- b) Если ручной перезапуск двигателя не получается
 - Выбрать подходящее поле для выполнения аварийной вынужденной посадки;
 - При необходимости выполнить «FlapDown» и «EMGL/GDown»;
 - Выполнить ручную посадку, или выполнить вынужденную посадку с помощью «UNPWRED EMER L/D 1» или «UNPWRED EMER L/D 2».

5) На этапе пробега

Не требуется действий.