Stall Speed (Пониженная индикаторная воздушная скорость)

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Stall Speed»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«Stall Speed»
 - «Stall voice warning»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На этапе разбега
 - Не требуется никакого действия.
 - 2) На этапе набора высоты при взлёте
 - Управление углом тангажа (уменьшение угла тангажа) с вмешательством оператора для увеличения индикаторной воздушной скорости .
 - 3) На этапе крейсерского полёта
 - а. На этапе набора высоты
 - Управление углом тангажа (уменьшение угла тангажа) с вмешательством оператора для увеличения индикаторной воздушной скорости.
 - b. На этапе горизонтального полёта/полёта со снижением
 - Если выключить режим крейсерского полёта с постоянной скоростью, то выполнить «<u>Fixed Speed Cruise</u>»;
 - Выполнить «<u>Command FLT MODE</u>» и «<u>Descent»</u> для увеличения индикаторной воздушной скорости;
 - Выполнить посадку с помощью «<u>Normal Approach</u>» или «<u>Reverse Approach</u>» или «<u>Diversion Approach</u>» как можно скорее.
 - 4) На этапе захода на посадку
 - «<u>Flap Up</u>»;
 - При необходимости «<u>L/G Up</u>»;
 - После начала снижения БПЛА выпустить шасси с помощью

«<u>L/GDown</u>»;

• При необходимости переключить на ручное управление двигателем в процессе захода.

5) На этапе пробега

Не требуется действий.