Отказ NVMRAM (несъёмное запоминающее устройство)

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«NVMRAM failure»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«NVMRAM failure»
- 2. Действия при отказе
 - Отменить задачу полёта.