版本 1.1 或更高版本

RC-505mkII
LOOP STATION

Parameter Guide

本指南中的参数指示
版本 1.1 中增加或更改的参数用 版本 1.1 标记表示。

存储位设置 (LOOP) 2
TRACK 1–5 2
REC 4
PLAY 4
INPUT FX 5
TRACK FX 6
RHYTHM 7
NAME 8

系统设置 (MENU) 9
INPUT 9
OUTPUT 11
MIXER 13
CTL FUNC 14
ASSIGN 23
USB 27
MIDI 28
SETUP 29
FACTORY RESET 32

输入 FX/Track FX 列表 33

节奏样本列表 43

© 2021 Roland Corporation

存储位设置 (LOOP)

TRACK 1–5

* 您可以按下音轨 1–5 的 [TRACK] 按键显示每个音轨的音轨设置屏幕。

参数	值(粗体:默认)	说明
REVERSE	**OFF**、ON	指定常规播放 (OFF) 或反向播放 (ON)。 * 当 REVERSE 设置为“ON”时，您将无法在录制完成后切换到叠加录制。
1SHOT	指定音轨播放是一次性 (ON) 还是非一次性 (OFF；常规循环播放)。 音轨 1:OFF 音轨 2:ON 如果 1SHOT 为 ON，播放将在到达乐句结尾时停止。	
	OFF	常规循环播放。
	ON	乐句从音轨的开头到结尾只播放一次，然后自动停止 (一次性播放)。 如果在播放过程中按下 [▶/●] 按键，将从音轨的开头重新开始播放 (重新触发播放)。 无法进行叠加录制。 * 如果不希望使用速度同步，请将 TEMPO SYNC SW (第 3 页) 设置为“OFF”。
PAN	L50–**CENTER**–R50	指定音轨的立体声位置 (声像)。
PLAY LEVEL	0–**100**–200	调节音轨的播放音量。
START MODE	指定播放是从淡入开始还是在音轨播放时立即开始。	
	IMMEDIATE	播放立即开始。
	FADE	淡入时开始播放。 * 您可以使用“FADE TIME” (第 4 页) 来指定淡入的长度。
STOP MODE	指定按下 [■] 按键时音轨将如何停止。 • [▶/●] 按键将会闪烁，直到播放停止。 • 如果在播放停止前再次按下 [■] 按键，播放将立即停止。 * 在播放停止之前，您不能在这段时间内进行叠加录制。	
	IMMEDIATE	播放将立即停止。
	FADE	播放将淡出，然后停止。 * 您可以使用“FADE TIME” (第 4 页) 来指定淡出的长度。
	LOOP	播放将继续到循环结束，然后停止。
DUB MODE	指定叠加录制方法。	
	OVERDUB	新的演奏叠加到预先录制的音轨上。 如果重复叠加录制，下一段演奏会叠加在前一个素材之上，让您可以在单个音轨中创建合奏。
	REPLACE1	现有录音的音轨会随着新音轨的录制而被覆盖。在播放之前录制的音轨时进行覆盖，让您获得一种类似于从效果处理器获得的延迟效果。
	REPLACE2	现有录音的音轨会随着新音轨的录制而被覆盖。 您可以在已录制的音轨上进行录制，而无需播放该音轨。
FX	OFF、**ON**	指定是 (ON) 否 (OFF) 应用输入/音轨 FX。
PLAY MODE	指定音轨 1 和 2 是否同时播放。 MULTI: 音轨 1 / 音轨 2 SINGLE: 音轨 1 / 音轨 2 当其他音轨开始播放时停止。	
	MULTI	播放所有音轨。 * 为确保始终从乐句的开头播放，您需要将 LOOP SYNC (第 3 页) 设置为“OFF”。
	SINGLE	仅播放单个音轨。 当前播放的音轨在其他音轨开始播放时停止。 * 如果 SINGL CHNGE 设置为“LOOP END”，则音轨将在循环结束时改变。

参数	值(粗体:默认)		说明
MEASURE	您可以指定每个音轨的小节数。当与节奏音或其他音轨一起录制时,在录制之前指定小节数很方便,这样即使在完成录制时不操作开关,也会以指定的小节长度循环。 * 此参数仅在 LOOP SYNC 为“ON”时可用。 音轨 1:一个小节 音轨 2:四个小节		
	AUTO		设置为 AUTO 的音轨将具有相同的小节数。小节数由设置为 AUTO 的音轨中最先录制的音轨决定。 例如,如果所有音轨都设置为 AUTO,则设置为第二个和后续音轨的小节数的值将与录制的第一个音轨中的小节数相同。
	FREE		小节数将根据录音的长度自动设置。
	♪–1–		小节数将手动设置。 如果您选择一个音符,您可以使长度短于单个小节。
LOOP SYNC	OFF、**ON**		指定是将音轨 1–5 乐句的开头对齐后进行循环播放 (ON),还是以其各自乐句的长度循环播放 (OFF)。 在首次录制的乐句开头重新触发。 播放将以乐句的长度重复。 ON: 音轨 1 音轨 2 OFF: 音轨 1 音轨 2 **播放开始位置** 如果您打开 LOOP SYNC,音轨的开头将始终对齐。这意味着如果音轨已经在播放,则其他音轨的播放开始位置将变为“正在播放的乐句的当前位置”。下图示例说明了如何使用包含相同旋律但具有不同循环同步设置的音轨 1–5 进行播放。 播放从乐句的中间开始(从当前位置)。 ON: 音轨 1 音轨 2 OFF: 音轨 1 音轨 2 播放始终从乐句的开头开始。
TEMPO SYNC	SW	指定每条音轨是以其原始速度(录制过程中的速度)还是以存储位中指定的速度进行播放。	
		OFF	音轨将以其原始速度播放。
		ON	音轨将以存储位速度播放。音轨 1-5 以相同的速度播放。
	MODE	当 TEMPO SYNC SW 为“ON”时,此项将设置是根据速度更改音高,还是使音高保持不变。	
		PITCH	音高根据节奏发生变化。
		XFADE	在不改变音高的情况下调节播放速度以匹配速度。
	SPEED	设置每条音轨的播放速度。 * 您可以通过 LOOP/PLAY“SPEED CHANGE”(第 4 页)设置更改切换播放速度的时间。	
		HALF	以一半的原始速度播放。
		NORMAL	以原始速度播放。
		DOUBLE	以两倍的原始速度播放。
BOUNCE IN	**OFF**、ON		设置是 (ON) 否 (OFF) 允许在录制或叠加录制期间也录制来自其他音轨的播放声音。
INPUT	MIC 1、2	OFF、**ON**	设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自每个输入插孔/接口的声音和节奏输入到音轨。 转动 [1] 旋钮选择输入插孔/接口或 RHYTHM,然后按下 [1] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。 * 当 STEREO LINK(第 9 页)为“ON”时,MIC 1、2 和 L/R 通道显示为单个接口。
	INST1 L、R		
	INST2 L、R		
	RHYTHM		

REC

参数	值(粗体:默认)		说明
REC ACTION	指定按下 [▶/●] 按键时切换录制/播放/叠加录制的顺序。		
	REC->DUB		操作将按照“录制” → “叠加录制” → “播放”的顺序进行切换。
	REC->PLAY		操作将按照“录制” → “播放” → “叠加录制”的顺序进行切换。
QUANTIZE	对于 LOOP SYNC(第 3 页)为“ON”的音轨,在下列任何条件下,即使您按下按键的时间稍有不准确,您的时间也会根据节奏的速度和拍号进行校正(循环量化)。 • 如果节奏开启 • 如有打开 LOOP SYNC 的已录制音轨 • 如果 MIDI Sync 开启 * QUANTIZE 设置仅在录制期间才会应用,在叠加录制或播放期间将被忽略。 * 当停止录制时,该设置会被量化以匹配先前录制音轨(LOOP SYNC:ON)或节奏的小节长度。		
	OFF		录制从您执行操作的那一刻开始。 当停止录制时,它会被量化以匹配小节。
	MEASURE		量化到录制的小节开始位置。
AUTO REC	“AUTO REC”(自动录制)在有来自麦克风的音频输入或您的吉他演奏时开始录制。		
	SW	**OFF**	录制将在您按下 [▶/●] 按键的那一刻开始。
		ON	当您按下 [▶/●] 按键时,[▶/●] 按键将快速闪烁,并且 RC-505mk2 将进入录音待机模式。 当您开始演奏时,[▶/●] 按键将亮起并开始录音。
	SENS	1–**50**–100	指定自动录制开始的输入灵敏度。当麦克风或吉他的输入超过指定的灵敏度时,录制将开始。 * 这在 AUTO REC SW 为“ON”时有效。
BOUNCE SW	**OFF**、ON		设置是 (ON) 否 (OFF) 使用并轨录制。
BOUNCE TRACK	1–5	OFF、**ON**	指定在并轨录制期间用于输入的音轨(用于并轨的音轨)。

PLAY

参数	值(粗体:默认)		说明
S.TRK CHANGE	指定当 PLAY MODE(第 2 页)为“SINGLE”时切换音轨的方式。		
	IMMEDIATE		将立即发生更改。
	LOOP END		播放达到循环末尾后将发生更改。
CURRENT TRACK	**TRACK1**–5		设置操作和编辑的目标音轨。
FADE TIME	IN	♪、♪.、♩.、♩, 1MEAS–**2MEAS**–64MEAS	当 START MODE(第 2 页)设置为“FADE”时,将淡入时间指定为小节数。 如果您选择一个音符,您可以使长度短于单个小节。
	OUT		当 STOP MODE(第 2 页)设置为“FADE”时,将淡出时间指定为小节数。 如果您选择一个音符,您可以使长度短于单个小节。
ALL START TRK	1–5	OFF、**ON**	对于接收到 MIDI 开始数据时应开始播放的音轨,将此设置为“ON”。 使用 [1]–[2] 旋钮选择音轨,并按下 [1]–[2] 旋钮启用/关闭设置。
ALL STOP TRK	1–5	OFF、**ON**	对于接收到 MIDI 停止数据时应停止播放的音轨,将此设置为“ON”。 使用 [3]–[4] 旋钮选择音轨,并按下 [3]–[4] 旋钮启用/关闭设置。
LOOP LENGTH	指定 LOOP SYNC(第 3 页)对齐素材的开头以进行循环同步的长度。		
	AUTO		第一个录制的乐句的长度将是 LOOP LENGTH。
	1–25362		手动指定要循环的小节数。
SPEED CHANGE	指定播放速度切换到在 TEMPO SYNC SPEED(第 3 页)中设置速度的时间。		
	IMMEDIATE		将立即发生更改。
	LOOP END		播放达到循环末尾后将发生更改。
SYNC ADJUST	当 SPEED CHANGE 设置为“IMMEDIATE”时,此参数用于设置同步音轨开头的条件。		
	MEASURE		如果音轨的起点偏离一个小节或更短,则被同步。
	BEAT		如果音轨的起点偏离一个节拍或更短,则被同步。

INPUT FX

BANK A–D

参数	值(粗体:默认)	说明
FX A–D	**OFF**、ON	指定 FX A–D 打开/关闭。 * 当 MODE 设置为“SINGLE”时,您只能打开 A-D 中的一种效果。
BANK	**A**–D	设置用于操作和编辑的目标 FX 组。
SW	**OFF**、ON	指定 FX 组打开/关闭。
MODE	设置 [A]–[D] 按键的操作方式。	
	SINGLE	只能打开您按下其中一个按键的效果。
	MULTI	可以打开您按下的所有按键的效果。
FX TARGET	**A**–D	设置使用 [INPUT FX] 旋钮时控制的效果 (FX A–D)。

FX A–D

参数	值(粗体:默认)	说明
SW	**OFF**、ON	指定效果打开/关闭。
SW MODE	设置 [A]–[D] 按键的操作方式。	
	TOGGLE	每次按下按键,效果都会在打开和关闭之间切换。
	MOMENT	仅当按下按键时效果才会打开。
INSERT	这些参数设置应用效果的输入。 * 当 STEREO LINK 为“ON”时,MIC 1、2 的 L/R 通道显示为单个接口。	
	ALL	将效果应用到所有输入。 * 即使此项设置为“ALL”,如果所有音轨的 LOOP/TRACK 1–5 INPUT(第 3 页)尚未设置为“ON”,则该设备不会录制带效果的输入。
	MIC1、MIC2	将效果应用到来自 MIC 1、2 接口的输入音频。
	INST1-L、INST1-R	将效果应用到来自 INST 1 L/MONO、R 插孔的输入音频。
	INST2-L、INST2-R	将效果应用到来自 INST 2 L/MONO、R 插孔的输入音频。
FX TYPE	选择要分配给 [A]–[D] 按键的效果类型,并设置其 FX 参数。 * FX 参数因所选效果类型而异。 ➡ “输入 FX/Track FX 列表”(第 33 页)	

TRACK FX

BANK A–D

参数	值(粗体:默认)	说明
FX A–D	**OFF**、ON	指定 FX A–D 打开/关闭。 * 当 MODE 设置为“SINGLE”时，您只能打开 A-D 中的一种效果。
BANK	**A**–D	设置用于操作和编辑的目标 FX 组。
SW	**OFF**、ON	指定 FX 组打开/关闭。
MODE	设置 [A]–[D] 按键的操作方式。	
	SINGLE	只能打开您按下其中一个按键的效果。
	MULTI	可以打开您按下的所有按键的效果。
FX TARGET	**A**–D	设置使用 [INPUT FX] 旋钮时控制的效果 (FX A–D)。

FX A–D

参数	值(粗体:默认)	说明
SW	**OFF**、ON	指定效果打开/关闭。
SW MODE	设置 [A]–[D] 按键的操作方式。	
	TOGGLE	每次按下按键，效果都会在打开和关闭之间切换。
	MOMENT	仅当按下按键时效果才会打开。
INSERT	这些参数设置应用效果的音轨。	
	ALL	将效果应用到所有音轨。
	TRACK1–5	将效果应用到指定的音轨。
FX TYPE	选择要分配给 [A]–[D] 按键的效果类型，并设置其 FX 参数。 * FX 参数因所选效果类型而异。 ➡ “输入 FX/Track FX 列表” (第 33 页)	

RHYTHM

* 您可以通过按下 RHYTHM [EDIT] 按键访问节奏设置屏幕。

备注

通过在节奏播放待机或节奏播放状态下执行写入操作，您可以将存储位保存/调用为“rhythm: on”存储位。

参数	值（粗体：默认）	说明
GENRE	选择节奏样本的类型。	
	ACOUSTIC、BALLAD、BLUES、JAZZ、FUSION、R&B、SOUL、FUNK、POP、SOFT ROCK、ROCK、ALT ROCK、PUNK、HEAVY ROCK、METAL、TRAD、WORLD、BALLRM、ELCTRO、**GUIDE**、USER	
PATTERN	选择节奏样本。 * 您可以选择的样本因曲风而异。 ➡ “节奏样本列表”（第 43 页）	
VARIATION	**A**–D	选择节奏样本变音。
KIT	选择用于节奏播放的鼓组。	
	STUDIO、LIVE、LIGHT、HEAVY、ROCK、METAL、JAZZ、BRUSH、CAJON、DRUM&BASS、R&B、DANCE、TECHNO、DANCE BEATS、HIPHOP、808+909	
BEAT	2/4–**4/4**–7/4、5/8–15/8	选择节奏节拍。 * 音轨录制后无法更改节拍。请务必在录制前对此项进行设置。
START TRIG	指定节奏播放的开始方式。	
	LOOP START	循环录制或播放开始时，节奏开始播放。
	REC END	循环录制结束并切换到播放时，节奏开始播放。 如果您想在不指定速度的情况下进行演奏，然后开始录制，然后在播放开始时跟随节奏播放循环，此功能很有用。
	BEFORE LOOP	循环录制或播放开始之前，节奏开始播放。 当您按一下此按键时，节奏开始播放，当您再次按下此按键时，将跟随节奏开始录制/播放。
STOP TRIG	指定节奏播放的停止方式。	
	OFF	节奏始终连续播放。 如果正在跟随外部 MIDI 设备进行同步演奏，则可以连续播放节奏以实现同步播放。
	LOOP STOP	循环停止时，节奏停止。
	REC END	循环录制结束时，节奏停止。 当您想在录制过程中使用节奏作为指导时，此功能很有用。
INTRO REC	**OFF**、ON	设置在录制时是 (ON) 否 (OFF) 添加前奏。 * 正在播放音轨或节奏时，前奏不会播放。
INTRO PLAY	**OFF**、ON	指定节奏播放时是 (ON) 否 (OFF) 插入前奏。
ENDING	**OFF**、ON	指定节奏播放时是 (ON) 否 (ON) 插入结尾。
FILL	OFF、**ON**	指定节奏播放时是 (ON) 否 (OFF) 插入加花。
VAR.CHANGE	指定切换节奏样本变音的时间。	
	MEASURE	播放到小节结束，然后切换。
	LOOP END	播放到循环结束，然后切换。

NAME

参数	值(粗体:默认)	说明
NAME	指定存储位名称。 **1. 转动 [4] 旋钮将光标移至要输入字符的位置。** **2. 转动 [3] 旋钮选择字符。**	

[1] 旋钮	转动	跳转到大写/小写字符、数字或符号的开头
	按下	删除光标位置处的字符
[2] 旋钮	转动	在大写/小写字符之间切换
	按下	在光标位置处插入空格

系统设置 (MENU)

INPUT

SETUP

参数	值(粗体:默认)		说明
PHANTOM	MIC1	**OFF**、ON	开启/关闭幻象电源。 * 除了需要幻象电源的电容式麦克风之外，连接任何设备时均应将幻象电源关闭。
	MIC2		
INST1 GAIN INST2 GAIN	这些参数设置 INST 1 和 2 的增益以匹配所连接设备的增益。		
	INST		吉他/贝斯、键盘等乐器。
	LINE		音频播放器等线路电平设备
STEREO LINK	MIC	**OFF**、ON	打开/关闭立体声链接功能。 • 当 MIC 设置为“ON”时，MIC 1 和 2 接口共同使用相同的设置。 • 当 INST 1、2 设置为“ON”时，L 和 R 插孔共同使用相同的设置。
	INST1	OFF、**ON**	
	INST2		
PREFERENCE	MIC	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将 MIC 1、2 和 INST 1、2 设置切换为每个存储位的设置还是系统设置。 * 当切换为每个存储位的设置时，请使用写入操作将设置保存到存储位。
	INST1		
	INST2		

EQ

■ MIC1、MIC2、INST1 L、INST1 R、INST2 L、INST2 R

* 当 STEREO LINK（第 9 页）为“ON”时，显示 MIC、INST 1 和 INST 2。

参数		值(粗体:默认)	说明
SW		**OFF**、ON	打开/关闭均衡器。
LO GAIN		-20–**0**–+20 dB	调节低频段增益。
HIGH GAIN		-20–**0**–+20 dB	调节高频段增益。
LO MID	FREQ	20.0–**250 HZ**–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 LO MID GAIN 进行调节。
	Q	**0.5**–16	调节受 EQ 影响的音域宽度，EQ 位于 LO MID FREQ 中心。 值越高，音域越窄。
	GAIN	-20–**0**–+20 dB	调节中低频段增益。
HI MID	FREQ	20.0–**800 HZ**–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 HI MID GAIN 进行调节。
	Q	**0.5**–16	调节受 EQ 影响的音域宽度，EQ 位于 HI MID FREQ 中心。 值越高，音域越窄。
	GAIN	-20–**0**–+20 dB	调节中高频段增益。
LEVEL		-20–**0**–+20 dB	调节均衡器的总体音量。
LO CUT		**FLAT**、20–800 Hz	指定低切滤波器开始生效的频率。 选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HI CUT		630 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	指定高切滤波器开始生效的频率。 选择“FLAT”时，高切滤波器无效。

DYNAMICS

参数		值(粗体:默认)	说明
MIC1 (*1)	COMP	**OFF**、1–100	指定循环录制期间 MIC 1 音频输入所应用的压缩器的深度。 当此项为“OFF”时,不应用压缩器效果。
	NS	0–**40**–100	指定循环录制期间 MIC 1 音频输入所应用的噪声抑制器的深度。
MIC2 (*1)	COMP	**OFF**、1–100	指定循环录制期间 MIC 2 音频输入所应用的压缩器的深度。 当此项为“OFF”时,不应用压缩器效果。
	NS	0–**40**–100	指定循环录制期间 MIC 2 音频输入所应用的噪声抑制器的深度。
INST 1 NS		0–**40**–100	指定循环录制期间 INST 1 音频输入所应用的噪声抑制器的深度。
INST 2 NS		0–**40**–100	指定循环录制期间 INST 2 音频输入所应用的噪声抑制器的深度。

(*1) 当 STEREO LINK(第 9 页)为“ON”时,显示 MIC。

OUTPUT

SETUP

参数	值(粗体:默认)		说明
OUTPUT KNOB	这些参数用于选择使用 [OUTPUT LEVEL] 旋钮调节的输出电平。		
	ALL		调节 MASTER OUT 和 PHONES OUT。
	MASTER		调节 MAIN/SUB 1/SUB 2 的通用输出电平 (MASTER OUT)。
	PHONES		调节 PHONES 输出电平 (PHONES OUT)。
	OFF		此项不能使用 [OUTPUT LEVEL] 旋钮进行调节。 使用的输出电平是在 MIXER 屏幕中为每个输出插孔调节的电平(第 13 页)。
STEREO LINK	MAIN	OFF、**ON**	打开/关闭立体声链接功能。 当设置为“ON”时,L 和 R 插孔共同使用相同的设置。
	SUB1		
	SUB2		
PREFERENCE	MAIN	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将每个输出插口、节奏声音 (RHYTHM) 和 MASTER FX 设置 (MFX) 的设置分别应用于每个存储位还是应用于系统。 * 当切换为每个存储位的设置时,请使用写入操作将设置保存到存储位。
	SUB1		
	SUB2		
	PHONES		
	RHYTHM		
	MFX		

ROUTING

■ TRACK

参数	值(粗体:默认)		说明
MAIN-L、R (*2)	1–5	OFF、**ON**	设置要输出到 MAIN 的音轨。 转动 [1] 或 [2] 旋钮选择音轨,然后按下 [1] 或 [2] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
SUB1-L、R (*2)	1–5	OFF、**ON**	设置要输出到 SUB 1 的音轨。 转动 [3] 或 [4] 旋钮选择音轨,然后按下 [3] 或 [4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
SUB2-L、R (*2)	1–5	OFF、**ON**	设置要输出到 SUB 2 的音轨。 转动 [1] 或 [2] 旋钮选择音轨,然后按下 [1] 或 [2] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
PHONES (*3)	1–5	OFF、**ON**	设置要输出到 PHONES 的音轨。 转动 [3] 或 [4] 旋钮选择音轨,然后按下 [3] 或 [4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。

(*2) 当 STEREO LINK 为“ON”时,显示 MAIN、SUB 1 和 SUB 2。

(*3) 当 ROUTING/PHONES OUT 的 SW 参数(第 12 页)设置为“INDIVIDUAL”时显示。

■ INPUT/RHYTHM

参数	值(粗体:默认)		说明
MAIN (*4)	MIC 1、2	OFF、**ON**	设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自 MIC 1、2/INST 1、2 的输入和节奏声音输出到 MAIN。 使用 [1]–[4] 旋钮移动光标，按下 [1]–[4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
	INST 1 L、R		
	INST 2 L、R		
	RHYTHM		
SUB1 (*4)	MIC 1、2	OFF、**ON**	设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自 MIC 1、2/INST 1、2 的输入和节奏声音输出到 SUB 1。 使用 [1]–[4] 旋钮移动光标，按下 [1]–[4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
	INST 1 L、R		
	INST 2 L、R		
	RHYTHM		
SUB2 (*4)	MIC 1、2	OFF、**ON**	设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自 MIC 1、2/INST 1、2 的输入和节奏声音输出到 SUB 2。 使用 [1]–[4] 旋钮移动光标，按下 [1]–[4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
	INST 1 L、R		
	INST 2 L、R		
	RHYTHM		
PHONES (*4)	* 当 ROUTING/PHONES OUT 的 SW 参数设置为“INDIVIDUAL”时显示。		
	MIC 1、2	OFF、**ON**	设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自 MIC 1、2/INST 1、2 的输入和节奏声音输出到 PHONES。 使用 [1]–[4] 旋钮移动光标，按下 [1]–[4] 旋钮在 ON/OFF 之间切换。
	INST 1 L、R		
	INST 2 L、R		
	RHYTHM		
PHONES RHYTHM	* 当 ROUTING/PHONES OUT 的 SW 参数设置为除“INDIVIDUAL”以外的值时显示。		
	OFF、ON		设置是 (ON) 否 (OFF) 将来自 MIC 1、2/INST 1、2 的输入和节奏声音输出到 PHONES。
RHYTHM OUT	设置节奏音的输出目标。		
	OUTPUT		从 RHYTHM 中设置为“ON”的输出插孔输出。
	LOOP		允许您在循环中录制节奏音，或在使用来自外部 MIDI 设备的音符信息触发节奏时执行循环。
版本 1.1 INPUT THRU	OFF、**ON**		当此项设置为“OFF”时，来自 MIC 1/2 和 INST 1/2 插孔的输入声音将静音，并且不会输出到所有 OUTPUT 插孔。

(*4) 当 STEREO LINK（第 9 页）为“ON”时，MIC 1、2 和 L/R 通道显示为单个接口。

■ PHONES OUT

参数	值(粗体:默认)	说明
SW	这些参数用于指定要从 PHONES 插孔输出的音轨。 * 当 STEREO LINK（第 11 页）为“ON”时，显示 MAIN、SUB 1 和 SUB 2。	
	MAIN-L、R	输出在 ROUTING/TRACK 的“MAIN-L、R”中设置的音轨（第 11 页）。
	SUB1-L、R	输出在 ROUTING/TRACK 的“SUB1-L、R”中设置的音轨。
	SUB2-L、R	输出在 ROUTING/TRACK 的“SUB2-L、R”中设置的音轨。
	INDIVIDUAL	输出在 ROUTING/TRACK 的“PHONES”中设置的音轨。

■ PHONES MONITOR

* 当 ROUTING/PHONES OUT 的 SW 参数设置为“INDIVIDUAL”时显示。

参数	值(粗体:默认)	说明
PHONES MONITOR	OFF、**ON**	当此项设置为“ON”时，无论音轨滑块的位置如何，音轨的声音始终通过 PHONES 插孔播放。

EQ

■ MAIN L、MAIN R、SUB1 L、SUB1 R、SUB2 L、SUB2 R

* 当 STEREO LINK（第 11 页）为“ON”时，显示 MAIN、SUB1 和 SUB2。

参数		值（粗体：默认）	说明
SW		**OFF**、ON	打开/关闭均衡器。
LO GAIN		-20–**0**–+20 dB	调节低频段增益。
HIGH GAIN		-20–**0**–+20 dB	调节高频段增益。
LO MID	FREQ	20.0–**250 Hz**–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 LO MID GAIN 进行调节。
	Q	**0.5**–16	调节受 EQ 影响的音域宽度，EQ 位于 LO MID FREQ 中心。 值越高，音域越窄。
	GAIN	-20–**0**–+20 dB	调节中低频段增益。
HI MID	FREQ	20.0–**800 Hz**–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 HI MID GAIN 进行调节。
	Q	**0.5**–16	调节受 EQ 影响的音域宽度，EQ 位于 HI MID FREQ 中心。 值越高，音域越窄。
	GAIN	-20–**0**–+20 dB	调节中高频段增益。
LEVEL		-20–**0**–+20 dB	调节均衡器的总体音量。
LO CUT		**FLAT**、20–800 Hz	指定低切滤波器开始生效的频率。 选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HI CUT		630 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	指定高切滤波器开始生效的频率。 选择“FLAT”时，高切滤波器无效。

MASTER FX

参数	值（粗体：默认）	说明
COMP	**OFF**、1-40	设置应用于输出声音的压缩器效果的深度。 当此项为“OFF”时，不应用压缩器效果。
REVERB	**0**-40	设置应用于输出声音的混响效果的深度。
INSERT	**MAIN**-L、MAIN-R、SUB1-L、SUB1-R、SUB2-L、SUB2-R、OFF	设置应用压缩器和混响效果的输出插孔。 当此项为“OFF”时，不应用压缩器或混响效果。 * 当 STEREO LINK（第 11 页）为“ON”时，显示 MAIN、SUB1 和 SUB2。

MIXER

参数	值（粗体：默认）	说明
MIC 1, 2 IN	0–**100**–200	调节各个输入插孔的输入电平。 按下 [1]–[4] 旋钮可使声音静音。 * 当 STEREO LINK（第 9 页）为“ON”时，显示 MIC、INST1 和 INST2。
INST1-L, R IN		
INST2-L, R IN		
MAIN-L, R OUT	0–**100**–200	调节 MAIN/SUB 1/SUB 2 的输出电平。 * 当 STEREO LINK（第 11 页）为“ON”时，显示 MAIN、SUB1 和 SUB2。
SUB1-L, R OUT		
SUB2-L, R OUT		
LOOP OUT	0–**100**–200	调节循环播放输出电平。
RHYTHM OUT	0–**100**–200	调节节奏音输出电平。
PHONES OUT	0–**100**–200	调节 PHONES 输出电平。
MASTER OUT	0–**100**–200	调节 MAIN-L、R OUT/SUB1-L、R OUT/SUB2-L、R OUT 的总输出电平。

CTL FUNC

PANEL PLAY

■ TRACK/TRK1–5	指定 [TRACK] 按键(音轨 1–5)的功能。
■ FX/TRK1–5	指定 [FX] 按键(音轨 1–5)的功能。

PANEL UNDO

■ TRACK/TRK1–5	在撤消/重做期间指定 [TRACK] 按键(音轨 1–5)的功能。
■ FX/TRK1–5	在撤消/重做期间指定 [FX] 按键(音轨 1–5)的功能。

PUSH: 按下按键时的功能
HOLD: 按住按键时的功能
CLICK: 双击按键时的功能

值		说明
● OFF		
- - -		未分配功能。
● TRK1–5 CLEAR		
PUSH	CLEAR	清除指定音轨。
● TRK1–5 REVERSE		
PUSH	REVERSE	打开/关闭指定音轨的反向播放。
● TRK1–5 UNDO/REDO		
PUSH	UNDO/REDO	撤消/重做指定音轨的录音或最近的叠加录制。
● TRK1–5 MARK BACK1		
PUSH	MARK BACK	切换到指定音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记,音轨将切换到后期录制状态。
● TRK1–5 MARK BACK2		
PUSH	MARK BACK	切换到指定音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记,音轨将切换到后期录制状态。
HOLD	REC BACK	录制后将指定的音轨恢复到以前的正常状态。
● TRK1–5 REC BACK		
PUSH	REC BACK	录制后将指定的音轨恢复到以前的正常状态。
● TRK1–5 MARK SET1		
PUSH	MARK SET	在指定音轨的叠加录制状态设置标记。
● TRK1–5 MARK SET2		
PUSH	MARK SET	在指定音轨的叠加录制状态设置标记。
HOLD	MARK CLEAR	删除为指定音轨设置的标记。
● TRK1–5 MARK CLEAR		
PUSH	MARK CLEAR	删除为指定音轨设置的标记。
● TRK1–5 HALF SPEED		
PUSH	HALF SPEED	将指定音轨的播放速度设置为 1/2。

值		说明
● TRK1–5 HALF SPEED (MOMENT)		
PUSH	HALF SPEED	按下按键时，指定的音轨以半速播放。
● TRK1–5 DOUBLE SPEED		
PUSH	DOUBLE SPEED	将指定音轨的播放速度设置为 2 倍。
● TRK1–5 DOUBLE SPEED (MOMENT)		
PUSH	DOUBLE SPEED	按下按键时，指定的音轨以双倍速度播放。
● TRK1–5 TRACK EDIT		
PUSH	TRACK EDIT	显示指定音轨的 TRACK 屏幕。
● TRK1–5 TRACK FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭指定音轨的音轨 FX。
● CUR.TRK CLEAR		
PUSH	CLEAR	清除当前所选的音轨。
● CUR.TRK REVERSE		
PUSH	CLEAR	打开/关闭当前所选音轨的反向播放。
● CUR.TRK UNDO/REDO		
PUSH	UNDO	撤消/重做当前所选音轨的录制或最近的叠加录制。
● CUR.TRK MARK BACK1		
PUSH	MARK BACK	切换到当前所选音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
● CUR.TRK MARK BACK2		
PUSH	MARK BACK	切换到当前所选音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
HOLD	REC BACK	录制后将当前所选的音轨恢复到以前的正常状态。
● CUR.TRK REC BACK		
PUSH	REC BACK	录制后将当前所选的音轨恢复到以前的正常状态。
● CUR.TRK MARK SET1		
PUSH	MARK SET	在当前所选音轨的叠加录制状态设置标记。
● CUR.TRK MARK SET2		
PUSH	MARK SET	在当前所选音轨的叠加录制状态设置标记。
HOLD	MARK CLEAR	删除为当前所选音轨设置的标记。
● CUR.TRK MARK CLEAR		
PUSH	MARK CLEAR	删除为当前所选音轨设置的标记。
● CUR.TRK HALF SPEED		
PUSH	HALF SPEED	将当前所选音轨的播放速度设置为 1/2。
● CUR.TRK HALF SPEED (MOMENT)		
PUSH	HALF SPEED	按下按键时，当前所选的音轨以半速播放。
● CUR.TRK DOUBLE SPEED		
PUSH	DOUBLE SPEED	将当前所选音轨的播放速度设置为 2 倍。
● CUR.TRK DOUBLE SPEED (MOMENT)		
PUSH	DOUBLE SPEED	按下按键时，当前所选的音轨以双倍速度播放。
● CUR.TRK TRACK EDIT		
PUSH	TRACK EDIT	显示当前所选音轨的 TRACK 屏幕。
● CUR.TRK TRACK FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选音轨的音轨 FX。
● CUR.TRK INC		
PUSH	INC	按 1 → 2 → ...5 → ... 的顺序切换当前音轨。
HOLD		
● CUR.TRK DEC		
PUSH	DEC	按 5 → 4 → ...1 → ... 的顺序切换当前音轨。
HOLD	INC	按 1 → 2 → ...5 → ... 的顺序切换当前音轨。

值		说明
● TEMPO UP		
PUSH	TEMPO DOUBLE	速度加倍。
● TEMPO DOWN		
PUSH	TEMPO HALF	将速度减慢到 1/2。
● INPUT FX ON/OFF		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭输入 FX。
● TRACK FX ON/OFF		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭音轨 FX。
● MIC IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 1、2 接口的音频静音。
● MIC1 IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 1 接口的音频静音。
● MIC2 IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 2 接口的音频静音。
● LED		
PUSH	TOGGLE COLOR	将按键的颜色（亮起时）切换为设置的颜色。

CTL/EXP

■ CTL1–4

指定连接至 CTL 1, 2/EXP 1 插孔或 CTL 3, 4/EXP 2 插孔的脚踏开关的功能。
PUSH: 按下开关时的功能
HOLD: 按住开关时的功能
CLICK: 双击开关时的功能

值		说明
● OFF		
- - -		未分配功能。
● TRK1–5 REC/PLAY1		
PUSH	REC/PLAY	在指定音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
● TRK1–5 REC/PLAY2		
PUSH	REC/PLAY	在指定音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
● TRK1–5 REC/PLAY3		
PUSH	REC/PLAY	在指定音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
CLICK	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
● TRK1–5 REC/PLAY4		
PUSH	REC/PLAY	在指定音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO、CLEAR	指定音轨，在录制或播放过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。 停止时长按开关，音轨将被清除。
CLICK	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
● TRK1–5 MOMENT PLAY		
PUSH	PLAY	只要按住开关，当前所选的音轨就会播放。
● TRK1–5 PLAY/STOP1		
PUSH	PLAY/STOP	在指定音轨的播放/停止之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
● TRK1–5 PLAY/STOP2		
PUSH	PLAY/STOP	在指定音轨的播放/停止之间切换。
HOLD	UNDO、CLEAR	指定音轨，在录制或播放过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。 停止时长按开关，音轨将被清除。
● TRK1–5 STOP1		
PUSH	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
● TRK1–5 STOP2		
PUSH	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
CLICK	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
● TRK1–5 STOP3		
PUSH	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
HOLD	CLEAR	清除指定音轨。
CLICK	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
● TRK1–5 STOP4		
PUSH	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
HOLD	CLEAR	清除指定音轨。
● TRK1–5 STOP5		
PUSH	STOP	停止指定音轨的录制/播放。
CLICK	CLEAR	清除指定音轨。

值		说明
● TRK1–5 CLEAR		
PUSH	CLEAR	清除指定音轨。
● TRK1–5 REVERSE		
PUSH	REVERSE	打开/关闭指定音轨的反向播放。
● TRK1–5 UNDO/REDO		
PUSH	UNDO	撤消/重做指定音轨的录音或最近的叠加录制。
● TRK1–5 MARK BACK1		
PUSH	MARK BACK	切换到指定音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
● TRK1–5 MARK BACK2		
PUSH	MARK BACK	切换到指定音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
HOLD	REC BACK	录制后将指定的音轨恢复到以前的正常状态。
● TRK1–5 REC BACK		
PUSH	REC BACK	录制后将指定的音轨恢复到以前的正常状态。
● TRK1–5 MARK SET1		
PUSH	MARK SET	在指定音轨的叠加录制状态设置标记。
● TRK1–5 MARK SET2		
PUSH	MARK SET	在指定音轨的叠加录制状态设置标记。
HOLD	MARK CLEAR	删除为指定音轨设置的标记。
● TRK1–5 MARK CLEAR		
PUSH	MARK CLEAR	删除为指定音轨设置的标记。
● TRK1–5 HALF SPEED		
PUSH	HALF SPEED	将指定音轨的播放速度设置为 1/2。
● TRK1–5 HALF SPEED (MOMENT)		
PUSH	HALF SPEED	按下按键时，指定的音轨以半速播放。
● TRK1–5 DOUBLE SPEED		
PUSH	DOUBLE SPEED	将指定音轨的播放速度设置为 2 倍。
● TRK1–5 DOUBLE SPEED (MOMENT)		
PUSH	DOUBLE SPEED	按下按键时，指定的音轨以双倍速度播放。
● TRK1–5 TRACK EDIT		
PUSH	TRACK EDIT	显示指定音轨的 TRACK 屏幕。
● TRK1–5 TRACK FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭指定音轨的音轨 FX。
● CUR.TRK REC/PLAY1		
PUSH	REC/PLAY	在当前所选音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
● CUR.TRK REC/PLAY2		
PUSH	REC/PLAY	在当前所选音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
● CUR.TRK REC/PLAY3		
PUSH	REC/PLAY	在当前所选音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
CLICK	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
● CUR.TRK REC/PLAY4		
PUSH	REC/PLAY	在当前所选音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
HOLD	UNDO、CLEAR	指定音轨，在录制或播放过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。 停止时长按开关，音轨将被清除。
CLICK	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。

值		说明
● CUR.TRK MOMENT PLAY		
PUSH	PLAY	只要按住开关，当前所选的音轨就会播放。
● CUR.TRK PLAY/STOP1		
PUSH	PLAY/STOP	在当前所选音轨的播放/停止之间切换。
HOLD	UNDO (PLAY)	指定音轨，在播放或叠加录制过程中长按开关以撤销操作，再次长按开关以重做操作。
● CUR.TRK PLAY/STOP2		
PUSH	PLAY/STOP	在当前所选音轨的播放/停止之间切换。
HOLD	UNDO、CLEAR	当前所选音轨，在录制或播放过程中长按开关以撤消操作，再次长按开关以重做操作。 停止时长按开关，音轨将被清除。
● CUR.TRK STOP1		
PUSH	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
● CUR.TRK STOP2		
PUSH	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
CLICK	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
● CUR.TRK STOP3		
PUSH	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
HOLD	CLEAR	清除当前所选的音轨。
CLICK	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
● CUR.TRK STOP4		
PUSH	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
HOLD	CLEAR	清除指定音轨。
● CUR.TRK STOP5		
PUSH	STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
CLICK	CLEAR	清除当前所选的音轨。
● CUR.TRK CLEAR		
PUSH	CLEAR	清除当前所选的音轨。
● CUR.TRK REVERSE		
PUSH	REVERSE	打开/关闭当前所选音轨的反向播放。
● CUR.TRK UNDO/REDO		
PUSH	UNDO	撤消/重做当前所选音轨的录制或最近的叠加录制。
● CUR.TRK MARK BACK1		
PUSH	MARK BACK	切换到当前所选音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
● CUR.TRK MARK BACK2		
PUSH	MARK BACK	切换到当前所选音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记，音轨将切换到后期录制状态。
HOLD	REC BACK	录制后将当前所选的音轨恢复到以前的正常状态。
● CUR.TRK REC BACK		
PUSH	REC BACK	录制后将当前所选的音轨恢复到以前的正常状态。
● CUR.TRK MARK SET1		
PUSH	MARK SET	在当前所选音轨的叠加录制状态设置标记。
● CUR.TRK MARK SET2		
PUSH	MARK SET	在当前所选音轨的叠加录制状态设置标记。
HOLD	MARK CLEAR	删除为当前所选音轨设置的标记。
● CUR.TRK MARK CLEAR		
PUSH	MARK CLEAR	删除为当前所选音轨设置的标记。
● CUR.TRK HALF SPEED		
PUSH	HALF SPEED	将当前所选音轨的播放速度设置为 1/2。

值		说明
● CUR.TRK HALF SPEED (MOMENT)		
PUSH	HALF SPEED	按下按键时，当前所选的音轨以半速播放。
● CUR.TRK DOUBLE SPEED		
PUSH	DOUBLE SPEED	将当前所选音轨的播放速度设置为 2 倍。
● CUR.TRK DOUBLE SPEED (MOMENT)		
PUSH	DOUBLE SPEED	按下按键时，当前所选的音轨以双倍速度播放。
● CUR.TRK TRACK EDIT		
PUSH	TRACK EDIT	显示当前所选音轨的 TRACK 屏幕。
● CUR.TRK TRACK FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选音轨的音轨 FX。
● CUR.TRK INC		
PUSH	INC	按 1 → 2 → ...5 → ... 的顺序切换当前音轨。
HOLD		
● CUR.TRK DEC		
PUSH	DEC	按 5 → 4 → ...1 → ... 的顺序切换当前音轨。
HOLD	INC	按 1 → 2 → ...5 → ... 的顺序切换当前音轨。
● CUR.TRK NUM		
PUSH	- - -	将当前音轨切换到“CURRENT TRACK”中指定的音轨（第 4 页）。
● ALL START/STOP1		
PUSH	ALL START/STOP	使所有音轨同时开始（播放）。 如果在音轨正在播放或录制时按下此开关，所有音轨将停止。
● ALL START/STOP2		
PUSH	ALL START/STOP	使所有音轨同时开始（播放）。 如果在音轨正在播放或录制时按下此开关，所有音轨将停止。
HOLD	ALL CLEAR	清除所有音轨。
● ALL START/STOP3		
PUSH	ALL START/STOP	使所有音轨同时开始（播放）。 如果在音轨正在播放或录制时按下此开关，所有音轨将停止。
CLICK	ALL CLEAR	清除所有音轨。
● ALL CLEAR		
PUSH	ALL CLEAR	清除所有音轨。
● TAP TEMPO		
PUSH	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
HOLD	TEMPO REVERT	将速度恢复到编辑前的先前值。
● TEMPO UP		
PUSH	TEMPO DOUBLE	速度加倍。
● TEMPO DOWN		
PUSH	TEMPO HALF	将速度减慢到 1/2。
● INPUT FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭输入 FX。
● INPUT FX A–D		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选 FX 组的输入 FX A–D。
● INPUT FX CUR		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选的输入 FX。
● TRACK FX		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭音轨 FX。
● TRACK FX A–D		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选 FX 组的音轨 FX A–D。

值		说明
● TRACK FX CUR		
PUSH	FX ON/OFF	打开/关闭当前所选的音轨 FX。
● RHYTHM START/STOP		
PUSH	RHY START/STOP	在开始/停止之间切换节奏。
● RHYTHM START		
PUSH	RHYTHM START	开始播放节奏。
● RHYTHM STOP		
PUSH	RHYTHM STOP	停止播放节奏。
● MEMORY INC		
PUSH	INC	按 01 → 02 → ...99 → ... 的顺序切换存储位
HOLD		
● MEMORY DEC		
PUSH	DEC	按 99 → 98 → ...01 → ... 的顺序切换存储位
HOLD		
● MEMORY WRITE		
PUSH	WRITE	将设置写入当前所选的存储位。
● MIC IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 1、2 接口的音频静音。
● MIC1 IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 1 接口的音频静音。
● MIC2 IN MUTE		
PUSH	MUTE ON/OFF	将来自 MIC 2 接口的音频静音。

■ EXP1、2　　指定连接至 CTL 1, 2/EXP 1 插孔或 CTL 3, 4/EXP 2 插孔的音量控制踏板的功能。

参数	值(粗体:默认)	说明
FUNC	OFF	未分配功能。
	TRK1–5 LEVEL1	将指定音轨的“PLAY LEVEL”(第 2 页)控制在 0-200 的范围内。
	TRK1–5 LEVEL2	将指定音轨的电平控制在 0-“最大值”的范围内,以当前所选音轨的“PLAY LEVEL”设置为最大值。
	CUR.TRK LEVEL1	将当前所选音轨的“PLAY LEVEL”控制在 0-200 的范围内。
	CUR.TRK LEVEL2	将当前所选音轨的电平控制在 0-“最大值”的范围内,以当前所选音轨的“PLAY LEVEL”设置为最大值。
	TEMPO UP	踩下踏板以加快速度。
	TEMPO DOWN	踩下踏板以减慢速度。
	IN FX A–D CTL	控制当前所选 FX 组中输入 FX A–D 的强度。
	IN FX CUR CTL (EXP1)	控制当前所选输入 FX 的强度。
	TR FX A–D CTL	控制当前所选 FX 组中音轨 FX A–D 的强度。
	TR FX CUR CTL (EXP2)	控制当前所选音轨 FX 的强度。
	RHYTHM LEVEL1	将 MIXER 的“RHYTHM OUT”(第 13 页)控制在 0–200 的范围内。
	RHYTHM LEVEL2	将电平控制在 0-“最大值”的范围内,以 MIXER 的“RHYTHM OUT”设置为最大值。
MIN	0–255	设置指定功能的可变范围。 值(MIN:最小值,MAX:最大值)取决于指定的功能。
MAX		

PREFERENCE

参数	值(粗体:默认)	说明
MODE PLAY	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将“PANEL PLAY”(第 14 页)设置切换为每个存储位的设置 (*5) 还是系统设置。
MODE UNDO	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将“PANEL UNDO”(第 14 页)设置切换为每个存储位的设置 (*5) 还是系统设置。
QUICK CLEAR	**OFF**、ON	打开/关闭 QUICK CLEAR 功能。 当您双击 [■] 按键时,QUICK CLEAR 功能会清除所有音轨。
ALL CLEAR	**OFF**、ON	打开/关闭 ALL CLEAR 功能。 当您长按 [ALL START/STOP] 按键时,ALL CLEAR 功能会清除所有音轨。
CTL1–4	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将 CTL/EXP“CTL1”–“CTL4”(第 17 页)设置切换为每个存储位的设置 (*5) 还是系统设置。
EXP1、2	**SYSTEM**、MEMORY	选择是将 CTL/EXP“EXP1”–“EXP2”(第 22 页)设置切换为每个存储位的设置 (*5) 还是系统设置。

(*5)　当切换为每个存储位的设置时,请使用写入操作将设置保存到存储位。

ASSIGN

注意 **ASSIGN 设置存储在存储位中。执行写入操作以将这些设置保存在每个存储位中。**

ASSIGN1–16

参数	值(粗体:默认)	说明
SW	**OFF**、ON	指定是否使用赋值 (ON/OFF)。
SOURCE	指定控制目标的控制器(源)。	
	TRK1–5 REC/DB	当指定音轨从播放/停止切换到录音/叠加录制时
	TRK1–5 PLY/STP	当指定音轨从录音/叠加录制切换到播放/停止时
	SYNC ST/STP	来自外部 MIDI 设备的所有开始/停止消息
	TRK1–5 FX (PLY)	指定音轨的 [FX] 按键
	TRK1–5 TR (PLY)	指定音轨的 [TRACK] 按键
	TRK1–5 FX (UND)	撤消/重做期间指定音轨的 [FX] 按键
	TRK1–5 TR (UND)	撤消/重做期间指定音轨的 [TRACK] 按键
	IN FX KNOB	[INPUT FX] 旋钮
	TR FX KNOB	[TRACK FX] 旋钮
	CTL1, 2	连接至 CTL 1, 2/EXP 插孔的脚踏开关(CTL1、CTL2)。
	CTL3, 4	连接至 CTL 3, 4/EXP 插孔的脚踏开关(CTL3、CTL4)。
	EXP1	连接至 CTL 1, 2/EXP 插孔的音量控制踏板 (EXP1)
	EXP2	连接至 CTL 3, 4/EXP 插孔的音量控制踏板 (EXP2)
	MIDI CC#01–31	来自外部 MIDI 设备的控制更改消息(1–31、64–95)
	MIDI CC#64–95	
SOURCE MODE	如果将瞬时型脚踏开关(例如另售的 FS-5U)作为源连接,您可以指定脚踏开关操作如何影响数值。	
	MOMENT	此设置通常处于关闭状态(最小值),仅在您继续踩住脚踏开关时开启(最大值)。
	TOGGLE	每次踩下脚踏开关时,此设置会交替关闭(最小值)和开启(最大值)。
SOURCE ACT. LO	0–127	指定目标参数在控制源工作范围内的受控范围。 目标参数受控于使用 ACT LOW 和 ACT HIGH 设置的范围内。 通常应将 ACT LOW 设为“0”,将 ACT HIGH 设为“127”。
SOURCE ACT. HI		
TARGET	指定控制的功能。 * 根据指定的功能,播放音轨或节奏时可能无法进行控制。	
	TRK1–5 REC/PLY	在指定音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
	TRK1–5 PLY/STP	在指定音轨的播放/停止之间切换。
	TRK1–5 STOP	停止指定音轨的录制/播放。
	TRK1–5 CLEAR	清除指定音轨。
	TRK1–5 REVERSE	打开/关闭指定音轨的反向播放。
	TRK1–5 UN/RED	撤消/重做指定音轨的录音或最近的叠加录制。
	TRK1–5 M.BACK	切换到指定音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记,音轨将切换到后期录制状态。
	TRK1–5 R.BACK	录制后将指定的音轨恢复到以前的正常状态。
	TRK1–5 M.SET	在指定音轨的叠加录制状态设置标记。
	TRK1–5 M.CLEAR	删除为指定音轨设置的标记。
	TRK1–5 LEVEL	将指定音轨的“PLAY LEVEL”(第 2 页)控制在 0-200 的范围内。
	CUR.TRK REC/PLY	在当前所选音轨的录制/播放/叠加录制之间切换。
	CUR.TRK PLY/STP	在当前所选音轨的播放/停止之间切换。
	CUR.TRK STOP	停止当前所选音轨的录制/播放。
	CUR.TRK CLEAR	清除当前所选的音轨。

参数	值(粗体:默认)	说明
TARGET	CUR.TRK REVERSE	打开/关闭当前所选音轨的反向播放。
	CUR.TRK UN/RED	撤消/重做当前所选音轨的录制或最近的叠加录制。
	CUR.TRK M.BACK	切换到当前所选音轨的标记设置的录制状态。 如果未设置标记,音轨将切换到后期录制状态。
	CUR.TRK R.BACK	录制后将当前所选的音轨恢复到以前的正常状态。
	CUR.TRK M.SET	在当前所选音轨的叠加录制状态设置标记。
	CUR.TRK M.CLEAR	删除为当前所选音轨设置的标记。
	CUR.TRK LEVEL	将当前所选音轨的“PLAY LEVEL”(第 2 页)控制在 0-200 的范围内。
	CUR.TRK INC	按 1 → 2 → ...5 → ... 的顺序切换当前音轨。
	CUR.TRK DEC	按 5 → 4 → ...1 → ... 的顺序切换当前音轨。
	CUR.TRK NUM	将当前音轨切换到“CURRENT TRACK”中指定的音轨(第 4 页)。
	ALL ST/STP	使所有音轨同时开始(播放)。 如果在音轨正在播放或录制时按下此开关,所有音轨将停止。
	TAP TEMPO	使用同步节奏设置速度。 长按开关可返回之前的速度。
	TEMPO	控制速度。
	INPUT FX	打开/关闭输入 FX。
	IN FX TGT INC	使用 [INPUT FX] 旋钮从 A → D 依次切换当前所选 FX 组的输入 FX。
	IN FX TGT DEC	使用 [INPUT FX] 旋钮从 D → A 依次切换当前所选 FX 组的输入 FX。
	IN FX BNK INC	从 A → D 依次切换输入 FX 的 FX 组。
	IN FX BNK DEC	从 D → A 依次切换输入 FX 的 FX 组。
	IN FX SW MODE	同时切换当前所选 FX 组的 INPUT FX [A]–[D] 按键操作(TOGGLE/MOMENT:第 5 页)。
	IN FX A–D	打开/关闭当前所选 FX 组的输入 FX A–D。
	IN FX A–D CTL	根据当前所选 FX 组的输入 FX A–D 类型控制参数。
	IN FX A–D TYPE	为当前所选的 FX 组切换输入 FX A–D 类型。
	IN FX A–D TYP INC	从“LPF” → “REVERSE REVERB”依次切换当前所选 FX 组的输入 FX A–D 类型。
	IN FX A–D TYP DEC	从“REVERSE REVERB” → “LPF”依次切换当前所选 FX 组的输入 FX A–D 类型。
	IN FX A–D SW MODE	为当前所选的 FX 组切换输入 FX [A]–[D] 按键操作 (TOGGLE/MOMENT)。
	IN FX A–D PRM1–4	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D 参数 1–4。
	IN FX A–D SEQ	打开/关闭当前所选 FX 组的输入 FX A–D FX 序列功能(第 33 页)。
	IN FX A–D S.SYNC	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D“SYNC”。
	IN FX A–D S.RTRIG	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D“RTRIG”。
	IN FX A–D S.RATE	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D“STEP RATE”。
	IN FX A–D S.MAX	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D“STEP MAX”。
	IN FX AA–DD	打开/关闭输入 FX A-A 到 D-D。
	IN FX AA–DD CTL	根据输入 FX A-A 到 D-D 类型控制参数。
	IN FX AA–DD TYPE	切换输入 FX A-A 到 D-D 类型。
	IN FX AA–DD TYP INC	从“LPF” → “REVERSE REVERB”依次切换输入 FX A-A 到 D-D 类型。
	IN FX AA–DD TYP DEC	从“REVERSE REVERB” → “LPF”依次切换输入 FX A-A 到 D-D 类型。
	IN FX AA–DD SW MODE	切换输入 FX A-A 到 D-D 的 INPUT FX [A]–[D] 按键操作 (TOGGLE/MOMENT)。
	IN FX AA–DD PRM1–4	控制输入 FX A-A 到 D-D 参数 1–4。
	IN FX AA–DD SEQ	打开/关闭输入 FX A-A 到 D-D FX 序列功能(第 33 页)。
	IN FX AA–DD S.SYNC	控制输入 FX A-A 到 D-D“SYNC”。
	IN FX AA–DD S.RTRIG	控制输入 FX A-A 到 D-D“RTRIG”。

参数	值(粗体:默认)	说明
TARGET	IN FX AA–DD S.RATE	控制输入 FX A-A 到 D-D“STEP RATE”。
	IN FX AA–DD S.MAX	控制输入 FX A-A 到 D-D“STEP MAX”。
	IN FX CR	打开/关闭当前所选的输入 FX。
	IN FX CR CTL	根据当前所选输入 FX 类型控制参数。
	IN FX CR TYPE	切换当前所选输入 FX 的类型。
	IN FX CR TYP INC	从“LPF” → “REVERSE REVERB”依次切换当前所选输入 FX 的类型。
	IN FX CR TYP DEC	从“REVERSE REVERB” → “LPF”依次切换当前所选输入 FX 的类型。
	IN FX CR SW MODE	切换当前所选 INPUT FX [A]–[D] 按键之一的操作(TOGGLE/MOMENT:第 5 页)。
	IN FX CUR PRM1–4	控制当前所选输入 FX 的参数 1–4。
	IN FX CUR SEQ	打开/关闭当前所选输入 FX A–D 的 FX 序列功能(第 33 页)。
	IN FX CUR S.SYNC	控制当前所选输入 FX A–D 的“SYNC”。
	IN FX CUR S.RTRIG	控制当前所选输入 FX A–D 的“RTRIG”。
	IN FX CUR S.RATE	控制当前所选输入 FX A–D 的“STEP RATE”。
	IN FX CUR S.MAX	控制当前所选输入 FX A–D 的“STEP MAX”。
	TRK FX	打开/关闭音轨 FX。
	TRK FX TGT INC	使用 [TRACK FX] 旋钮从 A → D 依次切换当前所选 FX 组的音轨 FX。
	TRK FX TGT DEC	使用 [TRACK FX] 旋钮从 D → A 依次切换当前所选 FX 组的音轨 FX。
	TRK FX BNK INC	从 A → D 依次切换音轨 FX 的 FX 组。
	TRK FX BNK DEC	从 D → A 依次切换音轨 FX 的 FX 组。
	TRK FX SW MODE	切换当前所选 FX 组的 TRACK FX [A]–[D] 按键操作(TOGGLE/MOMENT:第 6 页)。
	T FX A–D	打开/关闭当前所选 FX 组的音轨 FX A–D。
	T FX A–D CTL	根据当前所选 FX 组的音轨 FX A–D 类型控制参数。
	T FX A–D TYPE	为当前所选的 FX 组切换音轨 FX A–D 类型。
	T FX A–D TYP INC	从“LPF” → “VINYL FLICK”依次切换当前所选 FX 组的音轨 FX A–D 类型。
	T FX A–D TYP DEC	从“VINYL FLICK” → “LPF”依次切换当前所选 FX 组的音轨 FX A–D 类型。
	T FX A–D SW MODE	切换当前所选 FX 组的音轨 FX [A]–[D] 按键操作 (TOGGLE/MOMENT)。
	T FX A–D PRM1–4	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D 参数 1-4。
	T FX A–D SEQ	打开/关闭当前所选 FX 组的音轨 FX A–D FX 序列功能(第 33 页)。
	T FX A–D S.SYNC	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D“SYNC”。
	T FX A–D S.RTRIG	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D“RTRIG”。
	T FX A–D S.RATE	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D“STEP RATE”。
	T FX A–D S.MAX	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D“STEP MAX”。
	T FX AA–DD	打开/关闭音轨 FX A-A 到 D-D。
	T FX AA–DD CTL	根据音轨 FX A-A 到 D-D 类型控制参数。
	T FX AA–DD TYPE	切换音轨 FX A-A 到 D-D 类型。
	T FX AA–DD TYP INC	从“LPF” → “VINYL FLICK”依次切换音轨 FX A-A 到 D-D 类型。
	T FX AA–DD TYP DEC	从“VINYL FLICK” → “LPF”依次切换音轨 FX A-A 到 D-D 类型。
	T FX AA–DD SW MODE	切换音轨 FX A-A 到 D-D 的 TRACK FX [A]–[D] 按键操作 (TOGGLE/MOMENT)。
	T FX AA–DD PRM1–4	控制音轨 FX A-A 到 D-D 参数 1–4。
	T FX AA–DD SEQ	打开/关闭音轨 FX A-A 到 D-D FX 序列功能(第 33 页)。
	T FX AA–DD S.SYNC	控制音轨 FX A-A 到 D-D“SYNC”。
	T FX AA–DD S.RTRIG	控制音轨 FX A-A 到 D-D“RTRIG”。

参数	值(粗体:默认)	说明
TARGET	T FX AA–DD S.RATE	控制音轨 FX A-A 到 D-D“STEP RATE”。
	T FX AA–DD S.MAX	控制音轨 FX A-A 到 D-D“STEP MAX”。
	T FX CR	打开/关闭当前所选的音轨 FX。
	T FX CR CTL	根据当前所选音轨 FX 类型控制参数。
	T FX CR TYPE	切换当前所选音轨 FX 的类型。
	T FX CR TYP INC	从“LPF” → “VINYL FLICK”依次切换当前所选音轨 FX 的类型。
	T FX CR TYP DEC	从“VINYL FLICK” → “LPF”依次切换当前所选音轨 FX 的类型。
	T FX CR SW MODE	切换当前所选 TRACK FX [A]–[D] 按键之一的操作(TOGGLE/MOMENT:第 6 页)。
	T FX CUR PRM1–4	控制当前所选音轨 FX 的参数 1–4。
	T FX CUR SEQ	打开/关闭当前所选音轨 FX A–D 的 FX 序列功能(第 33 页)。
	T FX CUR S.SYNC	控制当前所选音轨 FX A–D 的“SYNC”。
	T FX CUR S.RTRIG	控制当前所选音轨 FX A–D 的“RTRIG”。
	T FX CUR S.RATE	控制当前所选音轨 FX A–D 的“STEP RATE”。
	T FX CUR S.MAX	控制当前所选音轨 FX A–D 的“STEP MAX”。
	RHYTHM ST/STP	在开始/停止之间切换节奏。
	RHYTHM START	开始播放节奏。
	RHYTHM STOP	停止播放节奏。
	RHYTHM LEVEL	将 MIXER 的“RHYTHM OUT”(第 13 页)控制在 0–200 的范围内。
	MIC IN MUTE	将来自 MIC 1、2 接口的音频静音。
	MIC1 IN MUTE	将来自 MIC 1 接口的音频静音。
	MIC2 IN MUTE	将来自 MIC 2 接口的音频静音。
	TRK 1–5 FADER	控制当前所选音轨的音量。
	TRK 1–5 1SHOT	控制当前所选音轨的“1SHOT”。
	TRK 1–5 PAN	控制当前所选音轨的“PAN”。
	TRK 1–5 FX	控制当前所选音轨的效果(输入 FX/音轨 FX)。
	TRK 1–5 SPEED	控制当前所选音轨的 SYNC“SPEED”(第 3 页)。
	TRK 1–5 BNC IN	打开/关闭指定音轨的并轨录制。
	DUB MODE	控制“DUB MODE”(第 2 页)。
	AUTO REC	打开/关闭自动录制。
	BOUNCE	打开/关闭并轨录制。
	RHYTHM VARI	切换节奏样本变音。
	RHYTHM KIT	切换鼓组。
	MIC 1, 2 LEVEL	控制 MIC 1、2 输入电平。
	INST1-L, R LEVE (*6)	控制 INST 1 输入电平。
	INST1-L, R MUTE (*6)	将 INST 1 输入静音。
	INST2-L, R LEVEL (*6)	控制 INST 2 输入电平。
	INST2-L, R MUTE (*6)	将 INST 2 输入静音。
	LOOP LEVEL	调节循环播放输出电平。
	MAIN-L, R LEVEL (*6)	控制 MAIN 输出电平。
	SUB1-L, R LEVEL (*6)	控制 SUB 1 输出电平。
	SUB2-L, R LEVEL (*6)	控制 SUB 2 输出电平。
	PHONES LEVEL	控制 PHONES 输出电平。
	MASTER LEVEL	用于整体控制 MAIN-L、R OUT、SUB 1-L、R OUT 和 SUB 2-L、R OUT 的输出电平。
	INST1, 2 GAIN	控制“INST 1 GAIN”和“INST 2 GAIN”(第 9 页)。
	EQ MIC1, 2	打开/关闭 MIC 1、2 的均衡器。
	EQ INST-1L, R (*6)	打开/关闭 INST 1 的均衡器。
	EQ INST-2L, R (*6)	打开/关闭 INST 2 的均衡器。
	版本1.1 INPUT THRU	控制 OUTPUT/ROUTING 中 INPUT/RHYTHM 的“INPUT THRU”(第 12 页)。

参数	值(粗体:默认)	说明
TARGET	EQ MAIN-L, R (*6)	打开/关闭 MAIN 的均衡器。
	EQ SUB1-L, R (*6)	打开/关闭 SUB 1 的均衡器。
	EQ SUB2-L, R (*6)	打开/关闭 SUB 2 的均衡器。
	PANEL MODE	对于 CTL FUNC 在“PANEL PLAY”和“PANEL UNDO”之间切换(第 14 页)。
	MIDI CC#01–31	从 MIDI OUT 接口发送指定控制器编号的控制更改消息。
	MIDI CC#64–127	
TARGET MIN	设置指定为目标的功能(参数)的可变范围。 值(MIN:最小值,MAX:最大值)取决于指定为目标的参数。	
TARGET MAX		

(*6) 当 STEREO LINK(第 9 页、第 11 页)为“ON”时,L 侧设置的功能启用。

USB

参数		值(粗体:默认)	说明
STORAGE		**OFF**、CONNECT	通过 USB 将 RC-505mk2 连接到计算机时,从 OFF 设置更改此项。 当与计算机建立连接时,将显示消息“CONNECTING...”。
AUDIO	MODE	使用 USB 音频时有针对 USB 驱动程序的设置。	
		GENERIC	如果要使用计算机操作系统自带的通用 USB 驱动程序,请选择此项。
		VENDOR	如果要使用从 BOSS 网站下载的 USB 驱动程序,请选择此项。 为了通过“VENDOR”设置使用 RC-505mk2,您必须从以下 URL 下载驱动程序并将其安装在您的计算机上。 有关安装的详细信息,请参阅以下 URL。 ➡ https://www.boss.info/support/
	ROUTING	这些参数设置从计算机输入到 RC-505mk2 USB 端口的音频信号的输出目标。	
		LINE OUT	输出来自 MAIN 插孔(L/MONO、R)和 PHONES 插孔 (*7) 的音频信号。
		SUB MIX	输出来自 MAIN 插孔(L/MONO、R)和 PHONES 插孔 (*7) 的音频信号,以及从 RC-505mk2 的 USB 端口到计算机的信号。
		LOOP IN	将音频信号输入到每个音轨。您还可以录制此音频。
INPUT LEVEL		0–**100**–200	设置从计算机输入到 RC-505mk2 USB 端口的音频信号的输出电平。
OUTPUT LEVEL		0–**100**–200	设置从 RC-505mk2 的 USB 端口输出到计算机的音频信号的输出电平。

(*7) 当 PHONES OUT(第 12 页)设置为“INDIVIDUAL”时,将不会从 PHONES 插孔输出音频。

MIDI

参数		值(粗体:默认)	说明
RX CH	CTL	**1**–16	指定用于切换存储位或控制 RC-505mk2 的消息(控制更改)的接收通道。
	RHYTHM	1–**10**–16	指定用于播放节奏的音符信息的接收通道。
	VOICE	**1**–16	设置用于接收 HARMONIST 和 VOCODER 效果使用的音符信息的通道。
TX CH		1–16, **RX CTL**	指定 MIDI 传输通道。 如果这是“RX CTL”,则通道将与 RX CTL CH 相同。
SYNC	CLOCK	指定与速度时钟同步的输入。	
		AUTO	RC-505mk2 通常会按照其内部速度运行,但如果通过 MIDI IN 接口或 USB 端口输入 MIDI 时钟数据,则会将速度与 MIDI 时钟同步。如果使用 RC-505mk2 作为远程设备,请选择“AUTO”设置。 优先顺序是 MIDI>USB>内部时钟。
		INTERNAL	时钟使用存储位指定的速度。 如果不希望将 RC-505mk2 与外部设备同步,请选择“INTERNAL”设置。
		MIDI	与 MIDI IN 接口的速度同步。
		USB (AUTO)	与 USB 端口的速度同步。
	OUT	OFF、**ON**	指定是 (ON) 否 (OFF) 传输 MIDI 时钟。
	START	指定接收 MIDI 开始消息时同步开始的内容。	
		OFF	不会发生同步启动。
		ALL	音轨 + 节奏
		RHYTHM	节奏
PC OUT		OFF、**ON**	指定是 (ON) 否 (OFF) 传输程序更改消息。
THRU	MIDI IN USB IN	指定在 MIDI IN 接口或 USB 端口接收的 MIDI 消息的输出接口。	
		OFF	不输出 MIDI 消息。
		MIDI OUT	从 MIDI OUT 接口输出。
		USB OUT	从 USB 端口输出。
		USB & MIDI	从 USB 端口和 MIDI OUT 接口输出。

SETUP

参数		值(粗体:默认)	说明
CONTRAST		1–**5**–10	调节显示屏对比度。
DISPLAY MODE		指定将在启动后立即出现的播放屏幕。	
		MEMORY NUMBER LOOP LEVEL	TRACK STATUS INPUT FX LOOP TRACKS TRACK FX LOOP STATUS
INDICATOR		指定循环指示灯的显示方式。	

		停止(无乐句)	停止(乐句存在)	录制	叠加录制	播放
STATUS	状态指示	熄灭	亮起	闪烁(速度)		循环位置(一个小节)
LOOP POSITION	循环位置		熄灭		循环位置	
LEVEL	播放音量				播放音量	

FX KNOB MODE		**IMMEDIATE**、HOOK	当您移动 [INPUT FX] 旋钮或 [TRACK FX] 旋钮时,此设置指定该旋钮位置的控制数据是否始终输出 (IMMEDIATE),还是仅在旋钮位置超过参数 (HOOK) 的当前值后输出。
AUTO OFF		OFF、**ON**	打开/关闭 Auto Off 功能。 如果此项设置为“ON”,则在您上次演奏或操作设备 10 小时后将会自动关闭电源。
MEMORY EXT	MIN	**01**-99	指定存储位可以切换的程度(下限:MIN/上限:MAX)。
	MAX	01–**99**	
KNOB FUNC	1-4	这些参数设置播放屏幕显示时 [1]–[4] 旋钮的功能。	
		OFF (2、3)	未分配功能。
		MEMORY (1)	切换存储位。
		TRK 1–5 REVERSE	控制指定音轨的“REVERSE”(第 2 页)。
		TRK 1–5 1SHOT	控制指定音轨的“1SHOT”。
		TRK 1–5 PAN	控制指定音轨的“PAN”。
		TRK 1–5 LEVEL	控制指定音轨的“PLAY LEVEL”。
		TRK 1–5 DUB	控制指定音轨的“DUB MODE”。
		TRK 1–5 FX	控制指定音轨的效果(输入 FX/音轨 FX)。
		TRK 1–5 BNC IN	打开/关闭指定音轨的并轨录制。
		DUB MODE	控制“DUB MODE”。
		AUTO REC	打开/关闭自动录制。
		BOUNCE	打开/关闭并轨录制。
		CURRENT TRACK	切换当前音轨。
		FD TIME IN	控制 FADE TIME“IN”。
		FD TIME OUT	控制 FADE TIME“OUT”。
		IN FX A–D SW	打开/关闭当前所选 FX 组的输入 FX A–D。
		IN FX A–D TYPE	为当前所选的 FX 组切换输入 FX A–D 类型。
		IN FX A–D PRM1–4	控制当前所选 FX 组的输入 FX A–D 参数 1–4。
		IN FX A–D SW MODE	切换当前所选 FX 组的 INPUT FX [A]–[D] 按键操作(TOGGLE/MOMENT:第 5 页)。
		IN FX BANK	切换输入 FX 的 FX 组
		IN FX MODE	控制输入 FX 的“MODE”(第 5 页)。
		IN FX SW	打开/关闭输入 FX。
		IN FX TARGET	为当前所选的 FX 组切换由 [INPUT FX] 旋钮控制的输入 FX。
		IN FX SW MODE	同时切换当前所选 FX 组的 INPUT FX [A]–[D] 按键操作(TOGGLE/MOMENT:第 5 页)。
		TR FX A–D SW	打开/关闭当前所选 FX 组的音轨 FX A–D。
		TR FX A–D TYPE	为当前所选的 FX 组切换音轨 FX A–D 类型。
		TR FX A–D PRM1–4	控制当前所选 FX 组的音轨 FX A–D 参数 1-4。

参数		值(粗体:默认)	说明
KNOB FUNC	1-4	TR FX A–D SW MODE	切换当前所选 FX 组的 TRACK FX [A]–[D] 按键操作(TOGGLE/MOMENT:第 6 页)。
		TR FX BANK	切换音轨 FX 的 FX 组
		TR FX MODE	控制音轨 FX 的“MODE”(第 6 页)。
		TR FX SW	打开/关闭音轨 FX。
		TR FX TARGET	为当前所选的 FX 组切换由 [TRACK FX] 旋钮控制的音轨 FX。
		TR FX SW MODE	同时切换当前所选 FX 组的 TRACK FX [A]–[D] 按键操作 (TOGGLE/MOMENT)。
		RHYTHM LEVEL	调节节奏的音量。
		RHYTHM VARI	切换节奏样本变音。
		RHYTHM KIT	切换鼓组。
		RHYTHM R.INTRO	控制节奏的“INTRO REC”(第 7 页)。
		RHYTHM P.INTRO	控制节奏的“INTRO PLAY”。
		RHYTHM ENDING	控制节奏的“ENDING”。
	版本1.1	MIC1, 2 LEVEL	控制 MIC 1、2 输入电平。
	版本1.1	MIC1, 2 MUTE	打开/关闭 MIC 1、2 的静音。
	版本1.1	INST1, 2 LEVEL	控制 INST 1、2 输入电平。
	版本1.1	INST1, 2 MUTE	打开/关闭 INST 1、2 的静音。
	版本1.1	INST1(R), 2(R) LEVEL	控制 INST 1 R、2 R 输入电平。
	版本1.1	INST1(R), 2(R) MUTE	打开/关闭 INST 1 R、2 R 的静音。
	版本1.1	LOOP LEVEL	控制循环播放输出电平。
	版本1.1	RHYTHM LEVEL	控制节奏音输出电平。
	版本1.1	MAIN LEVEL	控制 MAIN 输出电平。
	版本1.1	MAIN(R) LEVEL	控制 MAIN R 输出电平。
	版本1.1	SUB1, 2 LEVEL	控制 SUB 1、2 输出电平。
	版本1.1	SUB1(R), 2(R) LEVEL	控制 SUB 1 R、2 R 输出电平。
	版本1.1	PHONES LEVEL	控制 PHONES 输出电平。
	版本1.1	MASTER LEVEL	控制 MAIN-L、R OUT/SUB1-L、R OUT/SUB2-L、R OUT 的总输出电平。
		INST 1, 2 GAIN	控制“INST 1 GAIN”和“INST 2 GAIN”(第 9 页)。
		MIC1, 2 EQ SW	打开/关闭 MIC 1、2 的均衡器。
		MIC1, 2 EQ LO G	控制 INPUT、EQ 和 MIC 1、2 的相应参数。
		MIC1, 2 EQ HI G	
		MIC1, 2 EQ LM F	
		MIC1, 2 EQ LM Q	
		MIC1, 2 EQ LM G	
		MIC1, 2 EQ HM F	
		MIC1, 2 EQ HM Q	
		MIC1, 2 EQ HM G	
		MIC1, 2 EQ LVL	
		MIC1, 2 EQ LO C	
		MIC1, 2 EQ HI C	
		INST1-L, R EQ SW	打开/关闭 INST 1 的均衡器。

参数		值(粗体:默认)	说明
KNOB FUNC	1-4	INST1-L, R EQ LO G	控制 INPUT、EQ 和 INST 1 L、R 的相应参数。
		INST1-L, R EQ HI G	
		INST1-L, R EQ LM F	
		INST1-L, R EQ LM Q	
		INST1-L, R EQ LM G	
		INST1-L, R EQ HM F	
		INST1-L, R EQ HM Q	
		INST1-L, R EQ HM G	
		INST1-L, R EQ LVL	
		INST1-L, R EQ LO C	
		INST1-L, R EQ HI C	
		INST2-L, R EQ SW	打开/关闭 INST 2 的均衡器。
		INST2-L, R EQ LO G	控制 INPUT、EQ 和 INST 2 L、R 的相应参数。
		INST2-L, R EQ HI G	
		INST2-L, R EQ LM F	
		INST2-L, R EQ LM Q	
		INST2-L, R EQ LM G	
		INST2-L, R EQ HM F	
		INST2-L, R EQ HM Q	
		INST2-L, R EQ HM G	
		INST2-L, R EQ LVL	
		INST2-L, R EQ LO C	
		INST2-L, R EQ HI C	
		MIC1, 2 COMP	控制 INPUT 和 DYNAMICS 的相应参数。
		MIC1, 2 NS	
		INST 1, 2 NS	
		RHYTHM OUT	控制 MIXER 的“RHYTHM OUT”(第 13 页)。
		版本1.1 INPUT THRU	控制 OUTPUT/ROUTING 中 INPUT/RHYTHM 的“INPUT THRU”(第 12 页)。
		PHONES MONITOR	控制 OUTPUT/ROUTING 的“PHONES MONITOR”(第 12 页)。
		MAIN-L, R EQ SW	打开/关闭 MAIN 的均衡器。
		MAIN-L, R EQ LO G	控制 OUTPUT、EQ 和 MAIN L、R 的相应参数。
		MAIN-L, R EQ HI G	
		MAIN-L, R EQ LM F	
		MAIN-L, R EQ LM Q	
		MAIN-L, R EQ LM G	
		MAIN-L, R EQ HM F	
		MAIN-L, R EQ HM Q	
		MAIN-L, R EQ HM G	
		MAIN-L, R EQ LVL	
		MAIN-L, R EQ LO C	
		MAIN-L, R EQ HI C	
		SUB1-L, R EQ SW	打开/关闭 SUB 2 的均衡器。

参数		值(粗体:默认)	说明
KNOB FUNC	1-4	SUB1-L, R EQ LO G	控制 OUTPUT、EQ 和 SUB 1 L、R 的相应参数。
		SUB1-L, R EQ HI G	
		SUB1-L, R EQ LM F	
		SUB1-L, R EQ LM Q	
		SUB1-L, R EQ LM G	
		SUB1-L, R EQ HM F	
		SUB1-L, R EQ HM Q	
		SUB1-L, R EQ HM G	
		SUB1-L, R EQ LVL	
		SUB1-L, R EQ LO C	
		SUB1-L, R EQ HI C	
		SUB2-L, R EQ SW	打开/关闭 SUB 2 的均衡器。
		SUB2-L, R EQ LO G	控制 OUTPUT、EQ 和 SUB 2 L、R 的相应参数。
		SUB2-L, R EQ HI G	
		SUB2-L, R EQ LM F	
		SUB2-L, R EQ LM Q	
		SUB2-L, R EQ LM G	
		SUB2-L, R EQ HM F	
		SUB2-L, R EQ HM Q	
		SUB2-L, R EQ HM G	
		SUB2-L, R EQ LVL	
		SUB2-L, R EQ LO C	
		SUB2-L, R EQ HI C	
		MFX COMP	控制 OUTPUT/MASTER FX 的“COMP”(第 13 页)。
		MFX REVERB (4)	控制 OUTPUT/MASTER FX 的“REVERB”。
		PANEL MODE	对于 CTL FUNC 在“PANEL PLAY”和“PANEL UNDO”之间切换(第 14 页)。
		DISPLAY MODE	切换播放屏幕。
		INDICATOR	控制 SETUP 的“INDICATOR”(第 29 页)。

FACTORY RESET

参数	值(粗体:默认)	说明
FACTORY RESET	指定恢复出厂设置状态的设置。	
	MEMORY	存储位 01-99
	SYSTEM	系统设置
	MEM+SYS	存储位 01-99 和系统设置

输入 FX/Track FX 列表

用“⏲”符号指示的参数可以通过 [INPUT FX]/[TRACK FX] 旋钮进行控制。

关于 FX 序列

此功能根据每个步段（最多 16 个步段）的设置更改效果。您还可以随着循环演奏同步更改效果。

- 可以使用 FX 序列功能的效果用 SEQ 标记指示。
- FX 序列参数如下所示。设置每种效果的参数。

参数	值（粗体：默认）	说明
SW	**OFF**、ON	打开/关闭 FX 序列功能。
SYNC	**OFF**、ON	设置是 (ON) 否 (OFF) 将循环播放与 FX 序列同步。 当此项为“ON”时，将定位到 FX 序列的开头（步段 1）。
RETRIG	**OFF**、ON	当此项为“ON”并且您按下 [A]–[D] 按键打开已设置 FX 序列的效果时，用于循环播放的乐句的开头与 FX 序列的开头（步段 1）对齐。
TARGET	设置 FX 序列更改的参数。 * 值（参数）根据效果而变化。可设置为 TARGET 的参数用 ★（★；蓝色星形符号表示初始值）标记。	
RATE	0–100、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪	设置步段的周期。
MAX	1–**16**	设置最大步段数。
VAL1–16	1–16	设置每个步段的效果变化量。

同时可用于输入 FX 和 音轨 FX 的类型

LPF SEQ

低通滤波器。该滤波器会降低截止频率以上所有频率的音量。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置调制速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置调制深度。
RESONANCE	0–**50**–100	设置效果的强度。
CUTOFF ⏲ ★	0–**50**–100	设置滤波器的截止频率。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。

HPF SEQ

高通滤波器。该滤波器会削减截止频率以下区域中的频率。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置调制速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置调制深度。
RESONANCE	0–**50**–100	设置效果的强度。
CUTOFF ⏲ ★	0–**50**–100	设置滤波器的截止频率。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。

BPF SEQ

带通滤波器。该滤波器仅留下截止频率区域中的频率，并削减其余部分。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置调制速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置调制深度。
RESONANCE	0–**50**–100	设置效果的强度。
CUTOFF ⏲ ★	0–**50**–100	设置滤波器的截止频率。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。

PHASER SEQ

通过添加相移声音使声音带有嗖嗖声。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS, 2MEAS, 1MEAS, 𝅗𝅥–♩–♪, 0–100	设置效果的速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置效果的深度。
RESONANCE ★	0–**50**–100	设置效果的强度。
MANUAL ★	0–**50**–100	设置移相器效果的中心频率。
版本1.1 STEP RATE	OFF, 4MEAS, 2MEAS, 1MEAS, 𝅗𝅥–♩–♪, 0–100	设置效果的步进变化速度。
D.LEVEL ★	0–**100**	设置直达声的音量。
E.LEVEL ⏲ ★	0–**50**–100	设置效果声的音量。
版本1.1 STAGE	4、**8**、12、BI-PHASE	选择移相器效果将使用的音阶数量。

FLANGER SEQ

产生一种金属回响，类似于喷气式飞机起飞和着陆的声音。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置效果的深度。
RESONANCE ★	0–**50**–100	设置效果的强度。
MANUAL ★	0–**50**–100	设置镶边效果的中心频率。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。
D.LEVEL ★	0–**100**	设置直达声的音量。
E.LEVEL ★	0–**50**–100	设置效果声的音量。
SEPARATION ★	**0**–100	设置分离量（声音听起来有多宽）。

SYNTH SEQ

产生合成器声音。

参数	值（粗体：默认）	说明
FREQUENCY ★	0–**50**–100	设置滤波器的频率。
RESONANCE ★	0–**50**–100	设置效果的强度。
DECAY ★	0–**50**–100	设置滤波器频率变化的时间。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

LO-FI

这种效果故意降低声音品质以创造独特的个性。

参数	值（粗体：默认）	说明
BITDEPTH	OFF, 31–**8**–1	设置比特深度。 当此项设为“OFF”时，音质不会下降。
SAMPLERATE	OFF, 1/2–**1/4**–1/32	设置采样率。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

RADIO

产生无线电语音。

参数	值（粗体：默认）	说明
LO-FI	1–**5**–10	设置模糊量。
LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。

RING.MOD SEQ

赋予声音金属质感，给人一种声音失焦的感觉。

参数	值（粗体：默认）	说明
FREQUENCY ★	0–**50**–100	设置内部振荡器的频率。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

G2B

将吉他声音转换为贝斯声音。

参数	值（粗体：默认）	说明
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

SUSTAINER

这种效果降低了响亮的输入声音并使安静的输入声音更响亮，使原始声音具有较长的持续质量，而不会增加失真。

参数	值（粗体：默认）	说明
ATTACK	0–**50**–100	设置拨弦时的起奏强度。
RELEASE	0–**50**–100	设置将信号调节到特定音量的范围（时间）。值越大，持续时间越长。
LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。
LOW GAIN	-20–**0**–20 dB	设置低频段增益。
HI GAIN	-20–**0**–20 dB	设置高频段增益。
SUSTAIN	0–**50**–100	设置持续时间。

AUTO RIFF

根据输入声音自动创建乐句。

* 由于需要分析音高，因此无法演奏和弦（同时演奏两种或两种以上音色）。

参数	值（粗体：默认）	说明
PHRASE	**P1**–30	选择用于创建自动即兴重复段的乐句。
TEMPO	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置乐句的速度。
HOLD	**OFF**、ON	如果您在选择一个音符后按住“ON”，即使没有输入信号，效果声也会持续。
ATTACK	0–**50**-100	设置添加到每个乐句的起音的响度。
LOOP	**OFF**、ON	如果 LOOP 设为“ON”，乐句将连续播放。
KEY	**C (Am)**–B (G#m)	设置乐句的音调。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

SLOW GEAR

产生音量渐强的提琴奏法效果（提琴般的声音）。

参数	值（粗体：默认）	说明
SENS	0–**50**–100	设置拨弦时效果的灵敏度。
RISE TIME	0–**50**–100	设置音量从您开始拨弦到达到最大值所需的时间。
LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

TRANSPOSE SEQ

打开 FX 时移调声音。

参数	值（粗体：默认）	说明
TRANS ★	-12–**0**–+12	设置 FX 打开时将发生的以半音为单位的移调量。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

PITCH BEND SEQ

创建音调弯音效果。

参数	值（粗体：默认）	说明
PITCH	-3–**+4OCT**	以八度音阶为单位设置音高偏移量。
BEND ★	0–**50**–100	在 PITCH 值指定的范围内设置弯音量。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

ROBOT

网络机器人语音。

参数	值（粗体：默认）	说明
NOTE	**C**–B	设置机器人语音的音高（固定）。
FORMANT	-50–**0**–+50	负值 (-) 设置使语音更具男性化，而正值 (+) 设置使声音更女性化。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。

ELECTRIC

逐级调节音高，使声音更加机械化。

参数	值（粗体：默认）	说明
SHIFT	-12–**0**–+12	设置音高变化的程度。
FORMANT	-50–**0**–+50	负值 (-) 设置使语音更具男性化，而正值 (+) 设置使声音更女性化。
SPEED	0–**5**–10	设置音高变化的速度。
STABILITY	-10–**0**–+10	调节音高变化的难易程度。值越大，音高越稳定。
SCALE	此项用于设置如何调节音高。	
	CHROMATIC	音高以半音为单位进行调节。
	C (Am)–B (G#m)	调节音高以匹配音调。

HRM MANUAL

添加谐调以匹配为“KEY”设置的值。

参数	值(粗体:默认)	说明
VOICE	这些参数用于选择谐调的类型。	
	OCT-, OCT+	添加低八度或高八度的声音。
	-6–4TH, -3RD, **+3RD**, +4–6TH	在自然音阶的指定音高间隔处添加谐调。
	UNISON	让人感觉另一个人正在和您一起唱同样的旋律。
FORMANT	-50–**0**–+50	调节谐调部分的人声特征。
PAN	L50–**CENTER**–R50	设置谐调部分的声像。
KEY	**C (Am)**–B (G#m)	设置添加谐调时使用的音调。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
HRM LEVEL	0–**80**–100	设置谐调声的音量。

HRM AUTO (M)

根据收到的 MIDI 音符信息(和弦与和弦进行)添加谐调。

参数	值(粗体:默认)	说明
VOICE	这些参数用于选择谐调的类型。	
	OCT-、OCT+	添加低八度或高八度的声音。
	LOWER、LOW、**HIGH**、HIGHER	在自然音阶的指定音高间隔处添加谐调。
	UNISON	让人感觉另一个人正在和您一起唱同样的旋律。
FORMANT	-50–**0**–+50	调节谐调部分的人声特征。
PAN	L50–**CENTER**–R50	调节谐调部分的声像。
HRM MODE	此参数用于选择创建谐调时使用的数据。	
	HYBRID	根据设置的音调和接收到的 MIDI 音符信息(和弦)添加谐调。
	AUTO	基于输入的和弦与和弦进行添加谐调。
KEY	**C (Am)**–B (G#m)	设置添加谐调时使用的音调。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
HRM LEVEL	0–**80**-100	设置谐调声的音量。

VOCODER

使用音频输入调制指定音轨声音的声码器声音。

参数	值(粗体:默认)	说明
CARRIER	MIC1, MIC2, INST1-L, INST1-R, INST2-L, INST2-R, **TRACK1**–5	设置将用作声码器声音基础(载波)的输入或音轨 (TRACK 1–5)。 * 如果指定音轨为空,您将听不到声码器。
TONE	-50–**0**–+50	调节声码器部分的音色特征。
ATTACK	0–**50**–100	设置声音的起音。
MOD SENS	-50–**0**–+50	设置音频输入控制调制的灵敏度。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和声码器声音之间的音量平衡。
版本1.1 CARRIER THRU	OFF, **ON**	当该参数为“OFF”时,载波输出在效果开启时静音。 * CARRIER 设置为输入 (MIC1–INST2-R) 时可用。

OSC VOC (M)

根据收到的 MIDI 音符信息创建声码器声音。

参数	值(粗体:默认)	说明
CARRIER	**SAW**, VINTAGE SAW, DETUNE SAW, SQUARE, RECT	选择载波波形(基本声音)。
TONE	-50–**0**–+50	调节声码器部分的音色特征。
ATTACK	0–**50**–100	设置声音的起音。
OCTAVE	-2OCT, -1OCT, **0**, +1OCT	设置声音的音高。
MOD SENS	-50–**0**–+50	调节音频输入控制调制的灵敏度。
RELEASE	0–**50**–100	设置由音符信息启动的声音的衰减时间(释放时间)。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和声码器声音之间的音量平衡。

OSC BOT SEQ

播放振荡器以匹配“NOTE”参数中的值。此参数用于和音序器结合播放旋律和其他乐句。

参数	值(粗体:默认)	说明
OSC	**SAW**, VINTAGE SAW, DETUNE SAW, SQUARE, RECT	选择振荡器波形。
TONE	-50–**0**–+50	调节振荡器的音色特征。
ATTACK	0–**50**–100	设置声音的起音。
NOTE ★	C1–**C2**–G9	设置用于使振荡器发声的音符。
MOD SENS	-50–**0**–+50	设置音频输入控制调制的灵敏度。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

PREAMP

模拟吉他音箱的特性。

参数	值(粗体:默认)	说明
AMP TYPE	JC-120, NATURAL CLEAN, FULL RANGE, **COMBO CRUNCH**, STACK CRUNCH, HIGAIN STACK, POWER DRIVE, EXTREM LEAD, CORE METAL	选择前置放大器类型。
SPK TYPE	OFF, **ORIGINAL**, 1x8”, 1x10”, 1x12”, 2x12”, 4x10”, 4x12”, 8x12”	选择扬声器类型。
GAIN	0–**50**–120	设置放大器的失真。
T-COMP	-10–**0**–+10	调节放大器的压缩感。
BASS	0–**50**–100	调节低频段音色。
MIDDLE	0–**50**–100	调节中频段音色。
TREBLE	0–**50**–100	调节高频段音色。
PRESENCE	0–**50**–100	调节超高频段音色。
MIC TYPE	**DYN57**, DYN421, CND451, CND87, FLAT	选择麦克风类型。
MIC DIS	**OFF MIC**, ON MIC	设置麦克风和扬声器之间的距离。
MIC POS	**CENTER**, 1–10 cm	设置麦克风位置。
E.LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。

DIST

产生使声音失真的效果。

参数	值(粗体:默认)	说明
TYPE	VOCAL, BOOST, OD, DS, METAL, FUZZ	选择失真类型。
TONE	-50–**0**–+50	设置音色特征。
DIST	0–**50**–100	设置失真度。
D.LEVEL	**0**–100	设置直达声的音量。
E.LEVEL	0–50–**100**	设置效果声的音量。

DYNAMICS

使音量更加一致，并产生更均衡的低频段。

参数	值(粗体:默认)	说明
TYPE	NATURALCOMP, MIXER COMP, LIVE COMP, NATURAL LIM, HARD LIM, JINGL COMP, HARD COMP, SOFT COMP, CLEAN COMP, DANCE COMP, ORCH COMP, VOCAL COMP, ACOUSTIC, ROCK BAND, ORCHESTRA, LOW BOOST, BRIGHTEN, DJs VOICE, PHONE VOX	选择 DYNAMICS 效果类型。
DYNAMICS	-20–**0**–+20	调节柔和和响亮之间的差异量。

EQ

调节音色的均衡器。

参数	值(粗体:默认)	说明
LO	-20–**0**–+20 dB	调节低频段音色。
LO-MID	-20–**0**–+20 dB	调节中低频段音色。
版本 1.1 LO-MID FREQ	20.0–**800** Hz–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 LO-MID 进行调节。
版本1.1 LO-MID Q	0.5, **1**, 2, 4, 8, 16	调节受均衡器影响的音域宽度，均衡器位于 LO MID FREQ 中心。值越高，音域越窄。
HI-MID	-20–**0**–+20 dB	调节中高频段音色。
版本1.1 HI-MID FREQ	20.0 Hz–**3.15** kHz–10.0 kHz	指定频段的中心，该频段将通过 HI-MID 进行调节。
版本1.1 HI-MID Q	0.5, **1**, 2, 4, 8, 16	调节受均衡器影响的音域宽度，均衡器位于 HI-MID FREQ 中心。值越高，音域越窄。
HIGH	-20–**0**–+20 dB	调节高频段音色。
LEVEL	0–**50**–100	设置均衡器的总体音量。

ISOLATOR SEQ

将音频输入分为三个频段（LO、MID、HI）并削减指定区域。您可以与速度同步削减。

参数	值（粗体：默认）	说明
BAND	**LOW**、MIDDLE、HIGH	选择要削减的频段（LOW、MID、HIGH）。
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置调制速度。
BAND LEVEL	0–**50**-100	设置削减量。
DEPTH ★	0–**50**-100	设置调制深度。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。
版本1.1 WAVEFORM	**TRI**、SQR	设置音量的变化方式（曲线）。

OCTAVE SEQ

增加低一个（或两个）八度的音符，让音色更丰富。

参数	值（粗体：默认）	说明
版本1.1 OCTAVE	**-1OCT**、-2OCT、-1OCT&-2OCT	选择要发声的八度。
版本1.1 MODE	指定效果的工作模式。	
	1	使用之前 RC 系列的算法工作。
	2	使用新算法工作。
OCT.LEVEL ★	0–**50**-100	设置八度声的音量。

AUTO PAN

循环改变声音的立体声位置（声像）。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置声像位置的变化速度。
WAVEFORM	0–**50**–100	调节音量的变化方式（曲线）。值越大，变化越突然。
DEPTH	0–**50**–100	设置声像改变的深度。
INIT PHASE	**0**–180	设置 PAN 位置。指定相位从默认值（打开效果时）0（中心）的旋转角度。
版本1.1 STEP RATE	OFF、4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置效果的步进变化速度。

MANUAL PAN SEQ

此效果可让您使用 [INPUT FX] 和 [TRACK FX] 旋钮改变立体声位置（声像）。

参数	值（粗体：默认）	说明
POSITION ★	L50–**CENTER**–R50	设置声像。

STEREO ENHANCE

给单声道信号带来立体感。

参数	值（粗体：默认）	说明
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	指定低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	指定高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
ENHANCE	0–**50**-100	调节增强深度。

TREMOLO SEQ

颤音效果周期性地调节音量。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE ★	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♪、0–**85**–100	设置变化的频率（速度）。
DEPTH ★	0–**50**-100	设置效果深度。
WAVEFORM	0–**50**-100	调节音量的变化方式（曲线）。值越大，变化越突然。

VIBRATO SEQ

通过稍微调制音高，产生颤音效果。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♪、0–**50**–100	设置颤音的速度。
DEPTH ★	0–**50**–100	设置颤音的深度。
COLOR	0–**50**–100	设置越高，调制越复杂。
D.LEVEL ★	0–**50**–100	设置直达声的音量。
E.LEVEL ★	0–**50**–100	设置效果声的音量。

PATTERN SLICER

连续打断声音，产生演奏节奏伴奏乐句的感觉。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置声音削减的速度。
DUTY	1–**50**–99	调节切分模式的声音长度。
ATTACK	0–**35**–100	设置切分模式的起音音量。
PATTERN	**P01**–20	选择将用于削减声音的切分模式。
DEPTH	0–**100**	调节应用切分模式的深度。

STEP SLICER

根据步段设置连续“切分”声音。

参数	值（粗体：默认）	说明
RATE	4MEAS、2MEAS、1MEAS、𝅗𝅥–♩–♪、0–100	设置声音削减的速度。
STEP MAX	1–**16**	设置最大步段数。
STEP LENGTH	1–**50**–100	设置一个步段的长度。
STEP LEVEL	0–**100**	设置一个步段的音量。
DEPTH	0–**100**	调节应用切分模式的深度。

DELAY

为直达声添加延迟的声音，使声音更有深度或创造特殊效果。

参数	值（粗体：默认）	说明
TIME	1–**200**–2000 ms、𝅗𝅥–♪	设置延迟时间。
FEEDBACK	1–**16**	设置延迟重复的数量。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-120	设置延迟音的音量。

PANNING DELAY

该延迟效果专用于立体声输出。通过该效果，您可以获得用于分割延迟时间的轻击延迟效果，然后将它们发送到 L 和 R 声道。

参数	值（粗体：默认）	说明
TIME	1–**200**–2000 ms、𝅗𝅥–♪	设置延迟时间。
FEEDBACK	1–**16**	设置延迟重复的数量。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-120	设置延迟音的音量。

REVERSE DELAY

产生一种声音反向播放的效果。

参数	值（粗体：默认）	说明
TIME	1–**200**–2000 ms、𝅗𝅥–♪	设置延迟时间。
FEEDBACK	1–**16**	设置延迟重复的数量。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-120	设置延迟音的音量。

MOD DELAY

一种可为延迟重复增加令人愉悦的合唱类型效果的延迟。

参数	值（粗体：默认）	说明
TIME	1–**200**–2000 ms、𝅗𝅥–♪	设置延迟时间。
FEEDBACK	1–**16**	设置延迟重复的数量。
MOD DEPTH	0–**50**-100	设置延迟音的调制深度。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-120	设置延迟音的音量。

TAPE ECHO1、2

产生逼真的磁带延迟音色的虚拟磁带回音。

TAPE ECHO1：	使用之前 RC 系列的算法工作。
TAPE ECHO2：	使用新算法工作。

TAPE ECHO1 版本1.1

参数	值（粗体：默认）	说明
REPEAT RATE	0–**50**–100	设置磁带速度。
INTENSITY	0–**50**–100	设置延迟重复量。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
BASS	-50–**0**–+50	调节低频段音色。
TREBLE	-50–**0**–+50	调节高频段音色。
E.LEVEL	0–**50**–120	设置效果声的音量。

TAPE ECHO2

参数	值(粗体:默认)	说明
REPEAT RATE	1–**200**–2000 ms、𝅗𝅥–𝅘𝅥𝅯	设置磁带速度。
INTENSITY	0–**50**-100	设置延迟重复量。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-120	设置效果声的音量。

GRANULAR DELAY

重复输入声音的一小部分，使其带有嗡嗡声或产生滚动效果。

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	0–**50**–100	设置重复的间隔。
FEEDBACK	0–**70**–100	设置将重复的长度。
E.LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。

WARP

产生梦幻般的声音。

参数	值(粗体:默认)	说明
LEVEL	0–**50**–100	调节效果声的音量。

TWIST

让人感到急促旋转。

参数	值(粗体:默认)	说明
RELEASE	选择关闭效果时应如何停止旋转。	
	FALL	当您切换到关闭时，旋转停止。
	FADE	当您切换到关闭时，会在继续旋转的同时发生淡出。
RISE	0–**50**–100	设置效果过渡到最大值所需的时间。
FALL	0–**50**–100	当 RELEASE 设置为“FADE”时，设置淡出的时间。
LEVEL	0–**50**–100	设置效果声的音量。

ROLL1、2

在一个短周期内循环输入声音，分割长度。

ROLL1:	使用之前 RC 系列的算法工作。
ROLL2:	使用新算法工作。

ROLL1 版本1.1

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	1–1000 ms、𝅗𝅥–𝅘𝅥–𝅘𝅥𝅯	设置循环速度。
FEEDBACK	1–**50**–100	当 ROLL 为“OFF”时，设置 ROLL 的重复次数。
ROLL	OFF、1/2、1/4、1/8、1/16	拆分和更改在 TIME 参数中设置的循环周期。
BALANCE	0–**50**-100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

ROLL2

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	1–1000 ms, 𝅗𝅥–𝅘𝅥–𝅘𝅥𝅯	设置循环速度。
REPEAT	1–**50**–100, INF	当 ROLL 为“OFF”时，设置 ROLL 的重复次数。
ROLL	OFF, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16	拆分和更改在 TIME 参数中设置的循环周期。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

FREEZE

该“冻结功能”可以使声音无限地持续下去。

参数	值(粗体:默认)	说明
ATTACK	0–**30**–100	设置输出效果声前的淡出时间。
RELEASE	0–**30**–100	设置效果声消失的淡出时间。
DECAY	0–**30**–100	调节效果声的衰减。
SUSTAIN	0–**30**–100	调节效果声的持续时间。
BALANCE	0–**50**–100	调节直达声和效果声之间的音量平衡。

CHORUS

这种效果在原声中加入略微失谐的声音，以增加声音的深度和宽度。

参数	值(粗体:默认)	说明
RATE	0–**50**–100、♩–♪	设置合唱效果的速度。
DEPTH	0–**50**-100	设置合唱效果的深度。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**、20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz、**FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**-100	设置合唱音的音量。

REVERB

为声音添加混响。

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	0.1–**3**–10s	设置混响的长度(时间)。
PRE DELAY	0–**500** ms	设置出现混响音前的时间。
DENSITY	1–**5**–10	设置混响音的密度。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**, 20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz, **FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**–100	设置混响音的音量。

GATE REVERB

这是一种特殊类型的混响，其中混响音在其自然长度之前被切断。

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	0.1–**3**–10s	设置混响的长度(时间)。
PRE DELAY	0–**500** ms	设置出现混响音前的时间。
THRESHOLD	0–**50**–100	设置削减混响的电平。一旦其电平低于此设置，混响就会被削减。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**, 20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz, **FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**–100	设置混响音的音量。

REVERSE REVERB

一种门限混响，其混响逐渐变大(淡入)，而不是衰减(淡出)。

参数	值(粗体:默认)	说明
TIME	0.1–**3**–10s	设置混响的长度(时间)。
PRE DELAY	0–**500** ms	设置出现混响音前的时间。
GATE TIME	0.1–**0.5**–1s	设置混响开始变大的时间。
D.LEVEL	0–**100**	设置直达声的音量。
LOW CUT	**FLAT**, 20.0 Hz–12.5 kHz	设置低切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，低切滤波器无效。
HIGH CUT	20.0 Hz–12.5 kHz, **FLAT**	设置高切滤波器开始生效的频率。选择“FLAT”时，高切滤波器无效。
E.LEVEL	0–**50**–100	设置混响音的音量。

仅适用于 Track FX 的类型

注意
仅当 TRACK FX MODE（第 6 页）设置为“MULTI”时，才能配合 FX A 使用以下所示的效果。

BEAT SCATTER

音轨将随着节拍减速。

参数	值（粗体：默认）	说明
TYPE	**P1**-4	设置减速播放的类型。
LENGTH	THRU、𝅗𝅥–♩–♪	设置减速播放的长度。

BEAT REPEAT

跟随节拍重复播放音轨。

参数	值（粗体：默认）	说明
TYPE	设置重复播放的方向。	
	FORWARD	向前播放。
	REWIND	反向播放。
	MIX	在向前和反向播放之间交替。
LENGTH	THRU、♩–♩–♪	设置重复长度。

BEAT SHIFT

音轨将以节拍的长度平移播放。

参数	值（粗体：默认）	说明
TYPE	**FUTURE**、PAST	设置播放位置的平移方向。
SHIFT	THRU、♪–♩–𝅗𝅥	设置播放位置的平移量。

VINYL FLICK

音轨听起来好像您正在触摸转盘一样。

参数	值（粗体：默认）	说明
FLICK	0–**50**-100	设置转盘的播放速度。

节奏样本列表

GENRE	PATTERN	BEAT
ACOUSTIC	SIDE STICK	4/4
	BOSSA	4/4
	BRUSH1	4/4
	BRUSH2	4/4
	CONGA 8BEAT	4/4
	CONGA 16BEAT	4/4
	CONGA 4BEAT	4/4
	CONGA SWING	4/4
	CONGA BOSSA	4/4
	CAJON1	4/4
	CAJON2	4/4
BALLAD	SHUFFLE2	3/4
	SIDE STICK1	4/4
	SIDE STICK2	4/4
	SIDE STICK3	4/4
	SIDE STICK4	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	8BEAT	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	SWING	4/4
	6/8 BEAT	6/8
BLUES	3BEAT	3/4
	12BARS	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	SHUFFLE2	4/4
	SWING	4/4
	6/8 BEAT	6/8
JAZZ	JAZZ BLUES	4/4
	FAST 4BEAT	4/4
	HARD BOP	4/4
	BRUSH BOP	4/4
	BRUSH SWING	4/4
	FAST SWNG	4/4
	MED SWING	4/4
	SLOW LEGATO	4/4
	JAZZ SAMBA	4/4
	6/8 BEAT	6/8
FUSION	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	16BEAT4	4/4
	16BEAT5	4/4
	16BEAT6	4/4
	16BEAT7	4/4
	SWING	4/4
	7/8 BEAT	7/8

GENRE	PATTERN	BEAT
R&B	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
	SIDE STICK1	4/4
	SIDE STICK2	4/4
	SIDE STICK3	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	SHUFFLE2	4/4
	8BEAT1	4/4
	16BEAT	4/4
	7/8 BEAT	7/8
SOUL	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
	SWING4	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	SIDESTK1	4/4
	SIDESTK2	4/4
	MOTOWN	4/4
	PERCUS	4/4
FUNK	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	16BEAT4	4/4
	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
POP	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	PERCUS1	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	SHUFFLE2	4/4
	SIDE STICK1	4/4
	SIDE STICK2	4/4
	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	PERCUS2	6/8

GENRE	PATTERN	BEAT
SOFT ROCK	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	16BEAT4	4/4
	8BEAT	4/4
	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
	SWING4	4/4
	SIDE STICK1	4/4
	SIDE STICK2	4/4
	PERCUS1	4/4
	PERCUS2	4/4
ROCK	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	8BEAT5	4/4
	8BEAT6	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	16BEAT4	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	SHUFFLE2	4/4
	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
	SWING4	4/4
ALT ROCK	RIDEBEAT	4/4
	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	16BEAT4	4/4
	SWING	4/4
	5/4 BEAT	5/4

节奏样本列表

GENRE	PATTERN	BEAT
PUNK	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	8BEAT5	4/4
	8BEAT6	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	SIDE STICK	4/4
	8BEAT6	4/4
HEAVY ROCK	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	16BEAT1	4/4
	16BEAT2	4/4
	16BEAT3	4/4
	SHUFFLE1	4/4
	SHUFFLE2	4/4
	SWING1	4/4
	SWING2	4/4
	SWING3	4/4
METAL	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	8BEAT5	4/4
	8BEAT6	4/4
	2XBD1	4/4
	2XBD2	4/4
	2XBD3	4/4
	2XBD4	4/4
	2XBD5	4/4
TRAD	TRAIN2	2/4
	ROCKN ROLL	4/4
	TRAIN1	4/4
	COUNTRY1	4/4
	COUNTRY2	4/4
	COUNTRY3	4/4
	FOXTROT	4/4
	TRAD1	4/4
	TRAD2	4/4

GENRE	PATTERN	BEAT
WORLD	BOSSA1	4/4
	BOSSA2	4/4
	SAMBA1	4/4
	SAMBA2	4/4
	BOOGALOO	4/4
	MERENGUE	4/4
	REGGAE	4/4
	LATIN ROCK1	4/4
	LATIN ROCK2	4/4
	LATIN PERC	4/4
	SURDO	4/4
	LATIN1	4/4
	LATIN2	4/4
BALLAM	CUMBIA	2/4
	WALTZ1	3/4
	WALTZ2	3/4
	CHACHA	4/4
	BEGUINE	4/4
	RHUMBA	4/4
	TANGO1	4/4
	TANGO2	4/4
	JIVE	4/4
	CHARLSTON	4/4
ELCTRO	ELCTRO01	4/4
	ELCTRO02	4/4
	ELCTRO03	4/4
	ELCTRO04	4/4
	ELCTRO05	4/4
	ELCTRO06	4/4
	ELCTRO07	4/4
	ELCTRO08	4/4
	5/4 BEAT	5/4

GENRE	PATTERN	BEAT
GUIDE	2/4 TRIPLE	2/4
	3/4	3/4
	3/4 TRIPLE	3/4
	4/4	4/4
	4/4 TRIPLE	4/4
	BD 8BEAT	4/4
	BD 16BEAT	4/4
	BD SHUFFLE	4/4
	HH 8BEAT	4/4
	HH 16BEAT	4/4
	HH SWING1	4/4
	HH SWING2	4/4
	8BEAT1	4/4
	8BEAT2	4/4
	8BEAT3	4/4
	8BEAT4	4/4
	5/4	5/4
	5/4 TRIPLE	5/4
	6/4	6/4
	6/4 TRIPLE	6/4
	7/4	7/4
	7/4 TRIPLE	7/4
	5/8	5/8
	6/8	6/8
	7/8	7/8
	8/8	8/8
	9/8	9/8
	10/8	10/8
	11/8	11/8
	12/8	12/8
	13/8	13/8
	14/8	14/8
	15/8	15/8
USER	SIMPLE BEAT (*1)	4/4

(*1) 通过使用 RC-505mk2 Rhythm Converter，
您可以从自己的 SMF 数据导入节奏样本。

BOSS