

Благодарим за выбор системы SCCS. в этом кратком руководстве будет описано, как правильно пользоваться прибором - станцией и её исполняющими подстанциями. Кнопки управления SCCSS: UP - вверх DOWN - вниз SELECT - подтверждение.	начальный экран: переключение на него происходит через короткое время простоя на иных экранах. Включен по умолчанию. Выводит основную информацию. Нажмите ВВЕРХ, чтобы обновить данные на выбранной подстанции(см. введение данных), ВНИЗ, чтобы переключиться на другую подстанцию, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - чтобы выйти в меню выбора функции. Номер выбранной подстанции можно посмотреть в правом верхнем углу. Например, 44 значит, что получены данные от 4 станции и она выбрана	Меню выбора функции: можно выбрать при помощи кнопки ПОДТВЕРЖДЕНИЕ опции введения данных, добавления/удаления устройства, установки ограничений или возвращения на главный экран. Ввод данных: первые две опции представляют собой ввод данных температуры и влажности. необходимо выставить нужные значения кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, а позже нажать ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. После - обновить их. После изменений подстанции включают или выключают приборы если нужно
Добавление устройства: Введите необходимый адрес устройства при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ меняйте число от 1 до 9, а далее от А до F (эквивалентно числам от 1 до 16). Адрес указан на подстанции Удаление устройства: выберите номер устройства и удалите его из памяти станции. Номер можно проверить в главном меню - отделить ненужные от нужных и позже удалить.	Безопасные пределы: Функция создана для тех, кто хочет ограничить другого пользователя от настройки неправильной температуры и влажности по незнанию Особенности переключения: Для переключения на функционал удаления, возврата на главный экран и установки безопасных пределов достаточно нажать ВНИЗ три раза в меню выбора функции.	меры предосторожности: 1. Датчик может с ошибками фиксировать данные ниже -50 и выше 70 градусов по цельсию. 2. Подстанции необходимо подключать в розетку, а позже уже в них сам прибор. Не иначе. 3. Предел подстанций - 6 штук в базовой станции. В расширенном варианте - 10. 4. При выключении станции адреса подстанций сохраняются.