
驱动

1.Linux驱动开发环境搭建

1.1 交叉编译环境



1. ubuntu中环境配置 (开发环境)

设置交叉编译工具链

- 1. 拷贝交叉编译工具链到ubuntu系统中/home/yky/Tools
- 2. 解压交叉编译工具链 tar xvf gcc-4.6.4.tar.xz

位置: /home/yky/Tools目录下--: /home/yky/Tools/gcc-4.6.4

3. 设置环境变量 vim ~/.bashrc

最后添加: export PATH=\$PATH:/home/yky/Tools/gcc-4.6.4/bin

- 4. tftp服务
- 5. nfs服务


2. 目标设备配置(运行环境)

需要运行Linux内核

1. 通过tftp去启动内核 (通过uboot设置环境变量)

修改bootcmd环境变量 set bootcmd tftp 0×41000000 ulmage; tftp 0×42000000 exynos4412-fs4412.dtb; bootm 0×41000000 - 0×42000000 修改服务端ip地址 set serverip 192.168.124.85 2. 通过nfs挂载rootfs文件系统 修改bootargs环境变量 set bootargs console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.124.85:/source/rootfs ip=192.168.124.250

开发板Linux内核启动: tftp+nfs启动方式



1.2 代码编写环境

1. 使用什么工具来写驱动代码 编写驱动时,所使用的API函数都是内核中提供的函数(只有内核代码才有),只能查看内核源码才能找到函数的使用(函数的原型定义),在编写驱动代码时要查看内核函数功能代码 source insight(查看代码的工具)

2. 安装source insight工具

- 1. 找到软件提示把工具安装激活
- 2. 把Linux内核代码解压到windows目录中

3. 打开工具添加查看的项目

project → new project:

第一个对话框:

第一个文本框:输入工程名字 第二个文本框:路径(默认)第二个对话框:在项目源码位置,选择 Linux内核代码位置点击OK 第三个对话框:选择需要查看的Linux内核代码的包含的源码文件(要查看的内核目录)

需要添加的目录:

arch/arm/kernel

arch/arm/include/asm

driver/base

driver/char

driver/iic

deriver/spi

include

kernel

init

fs/char_dev.c(文件)


点击close 退出,

然后 重新打开刚才创建的工程 project→open project, 如果提示 同步,点击确定,可能需要很长时间

3. 编写代码

使用source insight工具编写代码,然后把这个程序拷贝到ubuntu系统中,使用交叉编译工具进行编译,生成适配与开发板的程序

编写驱动准备:



4. 驱动模块编写(.ko) 驱动模块代码需要有四个部分

```
/*
1、头文件
2、驱动模块装载入口和卸载入口声明
3、模块装载函数和卸载函数
4、GPL声明
装载入口: 当内核加载这个驱动模块时,从那个函数执行(声明,实现)
*/
//头文件
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
//模块加载入口函数实现
static int __init 函数名1(void)
{
      //资源的创建,申请,创建驱动
      return 0;
}
//模块卸载入口函数实现
static void __exit 函数名2(void)
{
      //资源的释放,删除驱动
}
//模块入口声明
//装载声明(内核加载的入口指定)
module_init(函数名1);//只要加载就执行其中声明的函数
//卸载声明(内核卸载的入口指定)
module_exit(函数名2);
//GPL开源声明
MODULE_LICENSE("GPL");
```

编译驱动模块代码

```
KERNEL_PATH=/home/yky/Code/linux-3.14-fs4412 #内核中的Makefile需要配置交叉编译工具链 obj-m += 模块文件名.o #要编译为模块的文件 all:
```

make modules -C \$(KERNEL_PATH) M=\$(shell pwd) #借助已经编译好的内核,编译模块

-C 指定内核路径 # M: 当前模块的位置

5. 设备加载ko

insmod: 加载模块

insmod 模块路径

rmmod: 卸载模块

mkdir /lib/modules

mkdir /lib/modules/3.14.0

rmmod 模块名


Ismod: 查看已经加载的模块

2. 字符设备驱动编写

2.1 驱动模块

1. 符号导出

应用:



如果模块中内容需要在其他模块中使用,可以把内容进行导出:添加导出声明 EXPORT_SYMBOL(内容名字); 在要使用的模块中进行声明

如果模块只用于进行导出,可以不写入口声明以及定义


2. 参数传递

在编写驱动时,有些变量是不确定的,是根据驱动具体加载到哪个设备才确定,在进行 insmod装载驱动模块时再传递这些参数值

在驱动代码中如何处理参数传递: module_param(name, type, perm);

参数1:参数的名字,变量名 参数2:参数的类型,int,char

参数3: /sys/modules 文件的权限, 0666




加载模块:

insmod perm.ko a=10 b=5 p="okokok"

2.2 字符设备驱动

2.2.1 作为字符设备驱动要素:

- 1. 必须有一个设备号,用于在内核中,众多的设备驱动进行区分
- 2. 用户(应用)必须知道设备驱动对应到哪个设备文件(设备节点) Linux一切皆文件(把所有的设备都看作是文件)
- 3. 对设备进行操作(驱动),其实就是对文件进行操作,应用空间操作open、read、write等文件IO时,实际上驱动代码中对应执行的open、read、write函数



2.2.2 作为驱动必须有设备号----向内核 (系统) 申请

const char *name:一个字符串,描述设备信息,自定义参数3:

const struct file_operations *fops: 结构体指针,结构体变量的地址(结构体中就是应用程序和驱动程序函数关联,open、read、write)---文件操作对象,提供open、read、write等驱动中的函数

返回值:

如果是静态指定主设备号,返回0表示申请成功,返回负数表示申请失败如果是动态申请,返回值就是申请成功的主设备号/proc/devices:文件中包含了所有注册到内核的设备

2.2.3 创建设备节点(设备文件)

1. 手动创建

```
# 创建设备节点---手动
mknod 设备节点名 设备类型 主设备号 次设备号
#如:
mknod /dev/xxx c 250 0
```

2. 自动创建 (通过udev/mdev机制)

```
//创建一个类(信息)
struct class * class_create(owner,name)
参数:
   参数1:
       owner: 一般填写 THIS_MODULE
   参数2:
       name:字符串首地址,名字,自定义
返回值:
   返回值就返回信息结构体的地址
//创建设备节点(设备文件)
struct device * device_create(struct class *class, struct device *parent,dev_t
devt, void *drvdata, const char *fmt, ...)
参数:
   参数1:
       struct class *class: class信息对象地址,通过 class_create()函数创建
       struct device *parent: 表示父亲设备, 一般填 NULL
   参数3:
       dev_t devt: 设备号(主设备+次设备)
          #define MAJOR(dev) ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS))
          #define MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))
```

```
#define MKDEV(ma,mi) ((((ma) << MINORBITS) | (mi)) 参数4:
    void *drvdata: 私有数据,一般填NULL 参数5、参数6:
    const char *fmt, ...: 可变参数,表示字符设备文件名(设备节点名)

//销毁
//销毁设备节点
void device_destroy(struct class * class,dev_t devt)
```

- 3. 在驱动中实现文件io的接口,应用程序调用对应的文件io函数,驱动中如何调用
 - 1. 在驱动中实现文件io的接口操作 const struct file_operations fops;结构体中就是 驱动 与 应用程序文件io的接口关联

```
struct file operations {
struct module *owner;
loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
loff t);
ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
loff t);
int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long,
unsigned long, unsigned long);
int (*check_flags)(int);
int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *,
size_t, unsigned int);
```

2. 应用调用去调用文件io去控制驱动

```
open();
read();
write();
```

4. 应用程序需要传递数据给驱动


将驱动空间拷贝数据给应用空间

将应用空间数据拷贝到驱动空间

成功返回0,失败返回大于0,表示还有多少个没有拷贝完

5. 控制外设, 其实就是控制地址, 内核驱动中通过虚拟地址操作

需要把外设控制的物理地址,映射到内核空间



6. 操作寄存器地址的方式

1. 通过指针取 *
volatile unsigned int * gpx1con;
*gpx1con---进行操作

2. readl(), writel()


```
//从地址中读取地址空间的值
u32 readl(const volatile void *addr)

//将value值,存储到对应地址中
void writel(u32 value, volatile void *addr)
```

怎么去做 ----


7. 应用程序和驱动程序扮演什么角色

用户态: 应用程序



控制权在应用程序(程序员)

内核态: 驱动



8. 编写字符设备驱动的步骤

1. 实现模块加载和卸载入口函数

```
static int __init beep_init(void)//加载入口
{

static void __exit beep_exit(void)//卸载入口
{

}
```

```
module_init(beep_init);
module_exit(beep_exit);
```

- 2. 在模块加载入口
 - 1. 申请设备号 (内核中用于区分和管理不同的字符设备驱动)
 - 2. 创建设备节点(为用户提供一个可操作的文件接口---用户操作文件)
 - 3. 实现硬件初始化
 - 1. 地址的映射
 - 2. 实现硬件的寄存器的初始化
 - 3. 中断的申请
 - 4. 实现文件io接口 (struct file_operations fops结构体)

9. 规范


1. 在加载入口实现资源申请,需要在卸载入口实现资源释放

- 2. 出错处理 在某个位置出错,要将之前申请的资源进行释放
- 3. 面向对象编程思想 用一个结构体来表示一个对象 设计一个类型,描述一个设备的信息

```
struct BEEP
{
    unsigned int major;
    struct class * cls;
    struct device * dev;
    unsigned int * pwmtcfg0;
```

2.3 中断驱动编写(驱动之中断编程)

2.3.1 中断处理



2.3.2 中断驱动编写

1. 中断号:硬件设备连接到芯片,芯片已经对每个引脚设置好对应的中断编号,对应硬件的中断通过引脚查看

如: k3按键

硬件连接: key3-----→ GPX1_2----- XEINT10

在Linux3.14内核中,由于存在设备树(描述设备信息),可以在设备树中添加一个按键设备信息

在完成按键设备信息中,添加上使用的中断号,启动内核时,内核中就有按键信息(中断号) 修改要下载到硬件设备的设备树,做设备信息的添加

设备树位置:

linux-3.14-fs4412/arch/arm/boot/dts

在编程过程中,需要添加中断设备节点信息--描述当前设备的中断号

```
key_int_node {
    compatible = "key3";
    interrupt-parent = <&gpx1>;
    interrupts = <2 4>;
};
```

- 2. 在驱动中获取到中断号,并申请中断处理
 - 1. 获取到中断号

```
//根据路径获取设备树中的节点
struct device_node *of_find_node_by_path(const char *path);
参数:
   参数1:
      const char *path: 设备树中节点路径
返回值:
   获取到的节点
//根据节点获取到节点的中断号
unsigned int irq of parse and map(struct device node *dev,int index)
参数:
   参数1:
      struct device_node *dev: 设备节点
   参数2:
      int index: 获取节点中第几个中断号
返回值:
   获取到的中断号
```

2. 申请中断处理(内核检查到对应的中断, 驱动申请进行处理)

```
//申请中断:对应终端号出现对应的触发方式,就调用申请中指定的函数进行处理
int request irq(unsigned int irq, irq handler t handler, unsigned long
flags,const char *name, void *dev)
参数:
   参数1:
      unsigned int irq: 设备对应的中断号
   参数2:
      irq handler t handler: 中断的处理函数
         typedef irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *);
   参数3:
      unsigned long flags: 中断的触发方式
      #define IRQF TRIGGER NONE 0x00000000
      #define IRQF_TRIGGER_RISING
                              0x00000001
      #define IRQF TRIGGER HIGH
                              0x00000004
      #define IRQF TRIGGER LOW 0x00000008
   参数4:
      const char *name: 中断的描述
   参数5:
      void *dev: 传递给参数2这个函数指针的参数
返回值:
   成功返回0,失败返回非0
//释放中断
void free_irq(unsigned int irq,void * dev_id);
与申请中断,参数1和参数5一致
```

3. 驱动中将硬件产生的数据传递给用户

1. 硬件如何获取到数据

如:按键

key: 按下和抬起-→→ 1/0

读取key对应的gpio的状态——>gpio数据寄存器的值

2. 驱动如何传递用户

应用程序和驱动通过文件io接口进行关联,驱动中只要把数据通过文件io接口传递驱动实现xxx_read等文件io接口

3. 用户如何拿到数据---调用对应的文件io函数

```
open();
read();---
close();
```

4. 文件io模型实现

文件io模型: 阻塞、非阻塞、io多路复用、异步通知

1. 阻塞: 等同于休眠, 当进程在读取外部设备的资源(数据), 如果资源没有准备, 进行就会休眠等 待 在linux应用中,大部分的函数接口都是阻塞的 scanf();read();write();accept(); 在驱动中实现文件IO模型功能 驱动中如何写代码: 1、等待队列头 //根据等待队列头创建等待队列 //等待队列头类型: wait queue head t init_waitqueue_head(wait_queue_head_t * q); 2、在需要的位置进行休眠等待 wait event interruptible(wait queue head t wq,condition) 参数1: wait_queue_head_t wq: 等待队列头 参数2: condition:条件,为假,就会等待;为真,就不会等待


wake_up_interruptible(wait_queue_head_t * q);

应用

如果没有数据,整个进程就应该休眠等待

While()

不管有没有数据。



2. 非阻塞:在读写的时候,如果没有数据,就立即返回应用需要设置为非阻塞:
int fd = apop("/dox/kov3" O PDONI VIO NONBLOCK

int fd = open("/dev/key3",0_RDONLY|0_NONBLOCK);

3、在合适的位置(有数据),进行进程唤醒


int status = fcntl(fd,F_GETFL);

```
status = status | O_NONBLOCK;
fcntl(fd,F SETFL,status);
驱动中需要区分当前模式是否为非阻塞模式:
如果是非阻塞模式,且没有数据就立即返回
if(filep->f_flags & O_NONBLOCK && !key.key_state)//非阻塞
{
      return - EAGAIN;
}
3. 异步通知: 当有数据的时候,驱动就会发送信号给(SIGIO)给应用,应用就可以异步去读写数据,不
用主动读写
    驱动:发送信号
    1、需要和进程进行关联---信号发送给谁
    实现一个fasync接口
    int key_fasync (int fd, struct file * filep, int on)
   {
      return fasync_helper(fd,filep,on,&(key.fasync));
      }
    2、在某个特定的时刻发送信号,有数据的时候
    //发送信号
      kill_fasync(&(key.fasync),SIGIO,POLLIN);
    应用程序: 处理信号, 主要是读写数据
    1、设置信号怎么处理
      signal(SIGIO, catch_signal);
    void catch_signal(int signo)
      if(signo == SIGIO)
      {
             int value = -1;
             read(fd, &value, 4);
             printf("program data is %d\n",value);
      }
    2、将当前进程设置为SIGIO的属主进程
    //设置当前进程为信号的属主进程
      fcntl(fd,F_SETOWN,getpid());
    3、将io模式设置为异步模式
    //将io模式设置为异步模式
```

```
int stats = fcntl(fd,F_GETFL);
stats = stats | FASYNC;
fcntl(fd,F_SETFL,stats);
```


应用程序

不知道什么时候可以读



硬件

5. 中断下半部分



1. sorfirq:处理速度比较块,但是是内核级别的机制,要修改内核源码,,不推荐也不常用 2. tasklet:内部实现调用sortirq 3. workqueue:工作队列

a、tasklet:

```
    初始化,设置tasklet任务结构体
struct tasklet_struct tasklet;
tasklet_init(&任务结构体的地址,中断下半部分执行函数,函数参数);
    启动中断下半部分----把任务放入到内核线程中
//中断下半部分启动--放入内核线程
tasklet_schedule(&tasklet);
```

b, workqueue

```
    初始化,设置workqueue任务结构体
struct work_struct workqueue;
INIT_WORK(&任务结构体的地址,中断下半部分执行函数);
    启动中断下半部分----把任务放入到内核线程中
//中断下半部分启动--放入内核线程
schedule_work(&workqueue);
```

tasklet和workqueue区别: tasklet在中断上下文执行, workqueue在进程上下文; tasklet不可休眠, workqueue可以休眠


3. 总线模型

1.设备驱动模型

- 1. 实现加载入口函数xxx_init()和卸载入口函数xxx_exit()
- 2. 申请设备号 register_chrdev()(与内核相关)
- 3. 利用udev和mdev机制创建设备文件(节点)class_create、device_create
- 4. 硬件部分初始化
 - 1. io资源映射--ioremap
 - 2. 注册中断
- 5. 构建file_operation结构
- 6. 实现具体的硬件操作方法: xxx_read、xxx_open

2.总线模型

设备链表:设备对象



驱动链表:驱动对象

1、设备对象:设备信息内容 2、驱动对象:驱动功能 3、总线:把驱动对象和设备对象进行匹配

总线设备驱动模型: bus、driver、device

总线bus:

```
//总线对象,描述一个总线,管理driver和device,匹配
struct bus_type
{
    const char *name;//总线名字
    int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);//总线进行匹配的
```

```
函数

//匹配时机: 当总线上添加了新设备或新驱动,内核会调用一次或多次这个函数; 匹配成功:
通过匹配函数的返回值来表示是否成功,返回值为0表示不成功,1表示成功
};

//在内核中注册总线
int bus_register(struct bus_type *bus)
参数:

struct bus_type *bus:结构体的地址,结构体类型就是总线对象(描述总线)
返回值:
注册总线: 成功返回0,失败返回错误码

//注销总线
void bus_unregister(struct bus_type * bus)
```

设备device:

```
//设备对象,描述一个设备,有设备信息内容,包括地址,中断号,甚至是其他自定义信息
struct device
{
   struct kobject kobj;//所有对象的父对象
   const char * init_name;//设备名字
   struct bus_type
                 *bus;//在设备对象中描述要注册到哪条总线(总线对象的地址)
   void * platform_data;//自定义数据的地址,指向任意类型(表示设备信息内容)
   void (*release)(struct device *dev);//在注销卸载设备时(device_unregister函数),就
会调用这个release函数
};
//注册设备到总线中
int device_register(struct device *dev)
参数:
   struct device *dev: 结构体的地址,结构体类型是设备对象(描述设备,包含设备信息)
返同值:
   注册设备:成功返回0,失败返回错误码
//从总线注销设备
void device_unregister(struct device *dev)
```

驱动driver:

```
//驱动对象,描述设备驱动的方法(代码逻辑)
struct device_driver
{
    const char * name;//驱动名字
    struct bus_type * bus;//在驱动对象中描述要注册到哪条总线(总线对象的地址)
```

```
int (*probe) (struct device *dev);//如果device和driver匹配成功,driver要做的事情(驱动的方法: 申请设备号、设备节点等)
        int (*remove) (struct device *dev);//如果device或driver从总线移除,driver要做的事情(驱动的方法: 注销设备号、设备节点等)
};
//注册驱动到总线中
int driver_register(struct device_driver *drv)
参数:
        struct device_driver *drv: 结构体的地址,结构体类型是驱动对象(描述驱动)
返回值:
        注册驱动:成功返回0,失败返回错误码
//从总线注销驱动
void driver_unregister(struct device *dev)
```

3. 平台总线

三星设备: 2410、2440、6410、s5pc100、4412 硬件平台升级后,部分的模块控制方式,基本上是类似的但是模块的地址可能不同gpio控制逻辑:

- 1. 配置gpio的控制寄存器输入输出功能gpxxcon
- 2. 给gpio数据寄存器设置(获取)高低电平gpxxdat

硬件版本升级后,逻辑控制操作基本上是一样的 但是地址不同

uart控制:

1. 设置 115200、8n1: UCON、ULCON、UDIV

硬件版本升级后,逻辑控制操作基本上是一样的 但是地址不同

问题: 当soc (片上系统) 升级的时候,对于相似的设备驱动,需要编写多次只要完成硬件产品的升级,驱动就需要重新编写但是存在大量重复的代码

平台总线:

driver(操作逻辑)和device(中断/地址)分离,在升级时,只需要修改device中信息既可

平台总线三要素:

1. bus总线

platform_bus:平台总线,不需要我们自己进行创建,在内核中进行了调用,开机的时候自动创建

```
//在内核代码,已经创建了平台总线对象,对平台总线进行了描述
struct bus_type platform_bus_type = {
                    = "platform",
       .name
       .dev_groups = platform_dev_groups,
       .match
                    = platform match,
                   = platform uevent,
       .uevent
                   = &platform dev pm ops,
       .pm
};
//内核调用 注册平台总线 操作
bus_register(&platform_bus_type);
匹配方式:
struct platform device *pdev = to platform device(dev);
struct platform driver *pdrv = to platform driver(drv);
if (pdrv->id_table)//:在驱动中存在支持的平台信息,使用驱动中的平台信息与设备进行匹配
              return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
```

2. device设备

```
//平台总线设备对象,描述一个平台的设备
struct platform_device {
    const char *name;//设备名字,用于匹配
    int id;//一般直接写-1
    struct device dev;//继承了device父类,包含设备对象的所有信息
    u32 num_resources;//资源的个数
    struct resource *resource;//设备信息资源的首地址
};

//注册设备到平台总线
int platform_device_register(struct platform_device * pdev)
//从平台总线注销设备
void platform_device_unregister(struct platform_device * pdev)
```

3. driver驱动

```
//平台总线驱动对象,描述一个平台的对应驱动操作

struct platform_driver {
    int (*probe)(struct platform_device *);//匹配成功调用
```

实现:编写一个能够在多个平台上使用的led驱动

1. 注册platform_driver,实现操作设备方法 const struct platform_device_id *id_table:平台设备支持

注册完毕, 匹配成功调用probe函数:

probe方法: 对硬件进行操作

申请设备号

设备节点

初始化硬件

实现文件IO接口

2. 注册platform_device,设备信息资源 struct resource * resource;//设备信息资源的首地址

3. IIC子系统(IIC总线驱动)

是芯片与外部设备进行通信的一种方式,采用某种格式来进行收发数据

IIC通信: 可以连接多个设备,与多个设备进行通信 半双工通信 soc--exynos4412 SCL: 时钟线 IIC 控制器 SDA: 数据线 寄存器 x-加速度 ts gsenor 主机: 控制通信 y-加速度 IIC协议: S 1bit 从机地址 7bit R/W 1bit A 1bit P 1bit 通信 开始 应答 结束 读: 给主机数据 8bit 从机地址 7bit W 1bit A 1bit 从机内部 地址 S 1bit 从机地址 7bit A 1bit 给主机数据 8bit A 1bit A 1bit P 1bit 开始 应答 结束 写: S 1bit 从机地址 7bit W 1bit A 1bit 从机内部 地址 A 1bit 写入从机数据 8bit A 1bit 写入从机数据 8bit A 1bit P 1bit 开始 应答 结束 通信

SDA


开始信号 1 0 1 1 0 0 1 W: 0 A


全和设备,在时钟信号为商电平时,把数据线从高电平变为低电平、就是起始信号
指长安理。在对钟给1一个便取为优生中可,把数据线从高电平变为低电平。

主机设备、在对种信号为高电平时、把数据线从高电平变力低电平、就是起始信号 发送数据:在时种线(一个周期)为低电平阶段修改数据线电平。在时种线为高电平阶段保持不变 接收数据:在时种线为高电平阶段读取数据。时种线为低电平阶段不进行操作 应答:在时种分成电平时,把数据线型为低电平。在时种为高电平阶段供存不变 停止:在时种线为高电平阶段、把数据线从低电平变为高电平

IIC子系统框架(Linux IIC驱动)

发送接收数据,通过12c控制控制器 封装数据,知道要发送的数据是什么,不 知道怎么发送





1. IIC子系统设备信息

设备信息:设备树添加 从机设备: mpu6050 soc------I2C5 IIC控制器: 0x1386_0000 0×1387_0000 0×1388_0000 0×1389_0000 0×138A_0000 0×138B_0000-----IIC5------ mpu6050 0×138C_0000 0×138D_0000 0×138E_0000

控制器

在设备树中: exynos4.dtsi 存在对iic控制器的描述

```
i2c_0: i2c@13860000 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
        reg = <0x13860000 0x100>;
        interrupts = <0 58 0>;
        clocks = <&clock 317>;
        clock-names = "i2c";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&i2c0_bus>;
        status = "disabled";
};
i2c_5: i2c@138B0000 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
        reg = <0x138B0000 0x100>;
        interrupts = <0 63 0>;
        clocks = <&clock 322>;
        clock-names = "i2c";
        status = "disabled";
};
```

从机设备

对iic从设备的信息描述进行添加

新增一个i2c5的从设备 exynos4412-fs4412.dts 添加包括i2c5控制器及从设备信息

```
i2c@138B0000 {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    samsung,i2c-sda-delay = <100>;
    samsung,i2c-max-bus-freq = <20000>;
    pinctrl-0 = <&i2c5_bus>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";

mpu6050@68 {
        compatible = "invensense,mpu6050";
        reg = <0x68>;
    }
}
```

```
};
```

- 2. IIC子系统从设备驱动
- a、构造i2c_driver, 注册到i2c总线

```
//i2c驱动对象
struct i2c_driver {
    int (*probe)(struct i2c_client *, const struct i2c_device_id *);
        int (*remove)(struct i2c_client *);
    struct device_driver driver;//继承的父类(i2c驱动对象中包含的父类信息)
        |
            const char * name;//驱动名字
            const struct of_device_id *of_match_table;//设备树的设备匹配
        const struct i2c_device_id *id_table;//用于与设备对象进行匹配,非设备树
};

//注册iic驱动到iic总线
int i2c_add_driver(struct i2c_driver *driver);
//从i2c总线注销i2c驱动
void i2c_del_driver(struct i2c_driver * driver)
```

b、实现probe函数 申请设备号 创建设备节点 iic控制器与从设备通信 实现文件io接口