

## Краткая инструкция пользования рециркулятора Аэролайф



1. Подключите рециркулятор к сети.
2. Включите тумблер «Сеть».
3. Убедитесь, что лампа светится, вентилятор работает.
4. Рециркулятор готов к работе.
5. По окончании работы отключить переключатель «сеть», отсоединить вилку кабеля питания от розетки.

Разместите рециркулятор таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков. Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течении всего времени пребывания людей в помещении.

### Методы и средства очистки и дезинфекции

- Пыль с наружной поверхности рециркулятора следует протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в воде.
- Нежелательно протирание влажной тряпкой фотокаталитического фильтра. Его следует раз в 2 недели очищать от пыли пылесосом, сухой тряпкой.