

Краткая инструкция Светильника передвижного ЭМАЛЕД 100



1. Включить светильник в сеть;
2. Блок освещения переместить в нужное положение, чтобы создать требуемое освещение;
3. Включение и выключение блока освещения осуществляется с помощью кнопок в верхней части пульта;
4. Отрегулируйте освещенность блоков с помощью кнопок «+» и «-» (увеличение и уменьшение значения освещенности);
5. Блок освещения имеет 5 ступеней освещенности, который отображаются на индикаторе.
6. Блок освещения переместить в нужное положение, чтобы создать требуемое освещение необходимого поля.

Обработка

После каждого использования светильник обрабатывается салфеткой смоченной в дез.растворе.