

Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева СНО-УОМЗ



Начало работы

- Включить аппарат выключателем **СЕТЬ**;
- Проверить ручной режим (поставить переключатель РЕЖИМ в положение **Ручной** - должен погаснуть индикатор **АВТОМАТ** и начать мигать индикатор **Ручной**;
- Проверить работу нагревателя. Через 10 минут после перевода переключателя РЕЖИМ в положение **РУЧНОЙ** через каждые 30 сек должен появляться кратковременный звуковой сигнал;
- Поставить переключатель РЕЖИМ в положение Автомат - звуковой сигнал прекратится, индикатор **РУЧНОЙ** погаснет, светится индикатор **АВТОМАТ**;

Окончание работы

Выключить аппарат выключателем **СЕТЬ**

Обработка

Обработку производить с помощью салфеток смоченных дезинфицирующим раствором.