



Royaume du Maroc


جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN II^e

Université Hassan Premier – Settat
Faculté des Sciences et Techniques de Settat



GUIDE MOTO6809

présente la démarche d'utilisation du simulateur
MOTO6809



Encadré par :

Pr. Hicham BENALLA

Réalisé par :

Yasmine Naam

Salma Rachid

Sommaire

- Présentation du simulateur Motorola 6809**
- Description de l'interface**
- Liste des instructions**
- Bonnes pratiques**
- Exemples de Simulation de Logiciel**
- Conclusion du guide d'utilisation**

□ Présentation du simulateur Motorola 6809

Le **simulateur du Motorola 6809** est un outil logiciel conçu pour reproduire de manière fidèle le fonctionnement du microprocesseur Motorola 6809. Il permet de simuler l'exécution des programmes assembleur en reproduisant les principaux composants du processeur, tels que les registres, la mémoire, le compteur ordinal (PC) et les codes de condition.

Ce simulateur offre un environnement pédagogique permettant d'observer, étape par étape, l'exécution des instructions, l'évolution de l'état interne du processeur et les interactions avec la mémoire. Il constitue ainsi un support essentiel pour la compréhension de l'architecture interne du Motorola 6809 et du fonctionnement des microprocesseurs en général.

L'utilisation d'un simulateur présente l'avantage de faciliter l'apprentissage sans nécessiter de matériel physique, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que le chargement de programmes, le désassemblage, le débogage et la visualisation graphique des registres et de la mémoire.


Barre d'outils

l'architecture interne

Mémoire ROM et RAM


Éditeur de programme

Console / Désassemblage



□ Description de l'interface


➤ Barre d'outils



- ✓ **Nouveau** : permet de créer un nouveau programme assembleur dans l'éditeur.
- ✓ **ROM** : affiche le contenu de la mémoire ROM.
- ✓ **RAM** : affiche le contenu de la mémoire RAM.

- ✓ **Assembler** : Le bouton Assembler permet de traduire le programme écrit en langage assembleur Motorola 6809 en code machine (opcodes). Cette étape vérifie également la syntaxe du programme et charge les instructions traduites dans la mémoire ROM.
- ✓ **Exécuter** : Lance l'exécution du programme de manière continue jusqu'à la fin ou jusqu'à l'arrêt manuel.
- ✓ **Arrêter** : interrompt l'exécution en cours . Pour stopper une exécution continue ou en cas de boucle infinie.
- ✓ **Pas à pas** : exécute le programme instruction par instruction afin d'analyser son comportement. Pour analyser en détail le fonctionnement du programme, suivre l'évolution des registres et comprendre chaque instruction.
- ✓ **Réinitialiser** : Réinitialise le processeur, les registres et la mémoire à leurs valeurs initiales.
Avant de relancer un programme ou pour remettre le simulateur dans un état propre.

➤ *Éditeur de programme*



- L'éditeur de programme est l'espace réservé à l'écriture et à la modification du code assembleur du microprocesseur Motorola 6809. Il permet à l'utilisateur de préparer le programme avant son assemblage.

- Cette zone est utilisée lors de la création d'un nouveau programme ou lors de la correction d'erreurs, et constitue une étape essentielle avant l'exécution du programme.

➤ Mémoire ROM et RAM

The image shows a screenshot of a memory dump tool. It consists of two side-by-side tables. The left table is titled 'ROM' and the right table is titled 'RAM'. Both tables have columns for 'Adresse' (Address) and 'Valeur' (Value). The ROM table has addresses from FC00 to FF00, and the RAM table has addresses from 0000 to 0008. In both cases, the value for every address is 00. There are scroll bars on the right side of each table.

Adresse	Valeur
FC00	00
FC01	00
FC02	00
FC03	00
FC04	00
FC05	00
FC06	00
FC07	00
FC08	00
FF00	00


Adresse	Valeur
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
.....	..

- La **mémoire ROM** (Read Only Memory) contient le programme assembleur après sa traduction en code machine. Elle permet de visualiser les instructions exécutées par le processeur et reste inchangée durant l'exécution.
- La **mémoire RAM** (Random Access Memory) est utilisée pour stocker les données et les résultats intermédiaires pendant l'exécution du programme. Son contenu peut évoluer au cours du fonctionnement du simulateur.

➤ L'affichage des mémoires ROM et RAM permet à l'utilisateur de suivre l'organisation des données en mémoire et de mieux comprendre les interactions entre le processeur et la mémoire.

➤ Architecture interne

La zone **Architecture interne** permet de visualiser en temps réel l'état du microprocesseur Motorola 6809. Elle affiche les principaux registres du processeur,



• *Les registres :*

- **Accumulateur A et B :** Les registres A et B servent des accumulateurs, c'est à-dire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations arithmétiques et logiques. Ce sont de taille 8 bits et pouvant être concaténés pour former le registre D de 16 bits.
- **DP (Pointeur de Page) :** Le registre DP, ou Pointeur de Page, est utilisé pour indiquer la page mémoire actuellement active. Cela peut être crucial lors de l'accès à des emplacements mémoire spécifiques.
- **S, U (Pointeurs de Piles) :** Leur taille est de 16 bits. Elles permettent l'implantation de deux piles parfaitement distinctes. L'une est utilisée par défaut par les instructions de branchement à sous-programme, l'autre est géré par l'utilisateur pour des passages de paramètres par exemple.
- **X, Y (Registres Généraux) :** Les registres X et Y sont des registres généraux, souvent utilisés pour stocker des données temporaires ou des adresses mémoire.

• *Les flags :*

- **Z (Zéro) :** Cet indicateur est défini si le résultat d'une opération est zéro
- **C (Carry) :** L'indicateur de retenue est utilisé lors d'opérations arithmétiques pour indiquer un débordement ou une retenue.

- **N (Négative)** : L'indicateur négatif indique si le résultat d'une opération est négatif.
- **V (Overflow)** : L'indicateur de dépassement est défini en cas de débordement lors d'opérations arithmétiques signées.

- **CYCLES :**

- Le champ CYCLES indique le nombre de cycles d'horloge consommés par le processeur lors de l'exécution des instructions. Chaque instruction du Motorola 6809 nécessite un certain nombre de cycles pour être exécutée, en fonction de sa complexité et de son mode d'adressage.

➤ *Console / Désassembleur*

0000:	00 00	NEG	\$00
0002:	00 00	NEG	\$00
0004:	00 00	NEG	\$00
0006:	00 00	NEG	\$00
0008:	00 00	NEG	\$00
000A:	00 00	NEG	\$00
000C:	00 00	NEG	\$00
000E:	00 00	NEG	\$00
0010:	00 00	NEG	\$00
0012:	00 00	NEG	\$00

- La console (ou désassembleur) affiche le programme présent en mémoire sous une forme lisible par l'utilisateur. Elle présente, pour chaque instruction, l'adresse mémoire, le code machine (opcodes) ainsi que l'instruction assembleur correspondante.
- Cette zone permet de suivre l'exécution du programme et de comprendre la correspondance entre le code machine et les instructions assembleur. Elle est particulièrement utile lors de l'exécution en mode pas à pas, car elle facilite l'analyse du comportement du processeur instruction par instruction.

□ Liste des instructions :

1. LOAD / STORE

- **LDA/LDB/LDX / LDU** : ces instructions permettent de charger des valeurs dans les registres **A, B, X et U** du microprocesseur Motorola 6809.
Elles peuvent être utilisées avec les modes d'adressage **imm/imm16 direct, indexé et étendu**.
- **STA/STB/ STX / STU** permettent de stocker le contenu des registres A, B, X et U en mémoire.
Elles peuvent être utilisées avec les modes d'adressage **direct, indexé et étendu**.

2. ARITHMÉTIQUE

- **ADDA / ADDB** : addition à l'accumulateur A ou B
(immédiat, direct, indexé, étendu)
- **SUBA / SUBB** : soustraction à l'accumulateur A ou B
(immédiat, direct, indexé, étendu)
- **INC** : incrémentation d'une valeur en mémoire
(direct, indexé)
- **DEC** : décrémentation d'une valeur en mémoire
(direct, indexé, étendu)
- **DECA /DECB/ INCA/ INCB**
- **CLR** : mise à zéro d'une valeur en mémoire
(direct, indexé, étendu)
- **CLRA /CLRB**
- **NEG** : négation (complément à deux) d'une valeur en mémoire
(direct, indexé, étendu)

3. LOGIC

- **ANDA / ANDB** : opération logique **ET** avec l'accumulateur A ou B
(immédiat, direct, indexé, étendu)
- **ORA** : opération logique **OU** avec l'accumulateur A
(immédiat, direct, indexé)
- **ORB** : opération logique **OU** avec l'accumulateur B
(immédiat, direct, indexé, étendu)
- **EORA / EORB** : opération logique **OU exclusif (XOR)** avec l'accumulateur A ou B
(EORA : immédiat ; EORB : immédiat, direct, indexé, étendu)

4. BRANCH / JUMP / CALL

Ces instructions permettent de modifier le déroulement normal du programme.

- **JMP** : effectue un saut inconditionnel vers une adresse donnée (*direct, indexé, étendu*)
- **JSR** : appelle une sous-routine en sauvegardant l'adresse de retour sur la pile (*direct, indexé, étendu*)
- **RTS** : retourne de la sous-routine en restaurant l'adresse sauvegardée

5. STACK OPERATIONS

Ces instructions permettent la manipulation des piles du processeur.

- **PSHS / PULS** : empilent et dépilent des données sur la pile système **S**
- **PSHU / PULU** : empilent et dépilent des données sur la pile utilisateur **U**

6. AUTRE

- **NOP** : instruction sans effet, utilisée pour temporiser ou aligner le code

□ Bonnes pratiques

- ✓ Toujours assembler le programme avant l'exécution
- ✓ Utiliser le mode pas à pas pour comprendre le fonctionnement des instructions
- ✓ Vérifier les registres et les flags a près chaque instruction

□ Exemples de Simulation de Logiciel :

➤ Démarche d'utilisation

Étape 1 : Création du programme

Cliquer sur **Nouveau** puis saisir le programme assembleur dans l'éditeur.

The screenshot shows a software interface for a microcontroller. On the left, there is an assembly editor window with the following code:

```

LDA #$05
STA $0001
INC $0001

```

Below the assembly editor is a memory dump window showing the state of memory from address 0000 to 0008:

Adresse	Valeur
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
...	...
FC00	00

To the right is the "Architecture interne" (Internal Architecture) panel, which displays the following registers and their values:

- PC: 0000
- S: 0000 U: 0000
- A: 0000
- B: 0000
- DP: 0000 E F H I N Z V C: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- X: 0000 Y: 0000
- CYCLES: 00

Étape 2 : Assemblage

Cliquer sur **Assembler** pour convertir le programme assembleur en opcodes et le charger en mémoire ROM.

The screenshot shows the same software interface after the assembly step has been performed. The assembly editor now contains the converted opcodes:

```

LDA #$05
STA $0001
INC $0001

```

Below the assembly editor is a memory dump window showing the state of memory from address 0000 to 0008. The first four bytes (FC00 to FC03) have been updated to the binary representation of the assembly instructions:

Adresse	Valeur
FC00	86
FC01	05
FC02	97
FC03	01
FC04	0C
FC05	01
FC06	00
FC07	00
FC08	00
...	...
FC00	86 05
FC02	97 01
FC04	0C 01
FC06	00 00
FC08	00 00
FC0A	00 00
FC0C	00 00
FC0E	00 00
FC10	00 00

The internal architecture panel shows the following register values:

- PC: FC00
- S: 0000 U: 0000
- A: 00
- B: 00
- DP: 00 E F H I N Z V C: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- X: 0000 Y: 0000
- CYCLES: 0

Après avoir cliqué sur **Assembler**, le programme est traduit en opcodes et chargé en mémoire ROM. Le désassembleur affiche alors les instructions correspondantes, telles que

FC00: 86 05 LDA #\$05

FC02: 97 01 STA \$01


FC04: 0C 01 INC \$01.

Chaque instruction est ainsi représentée par son adresse mémoire, son code machine en hexadécimal et son mnémotechnique assembleur, ce qui permet de vérifier la correspondance entre le code source et son exécution par le processeur.

Étape 3 : Exécution

- Cliquer sur **Exécuter** pour une exécution continue
- Soit cliquer sur **Pas à pas** pour une exécution instruction par instruction


➤ LDA #\$05



- Rôle: charge la valeur immédiate 05 dans l'accumulateur A.
- Effet observé :
 - A = 05
 - PC avance à l'instruction suivante

- o Les autres registres restent inchangés

➤ STA \$0001




- Rôle : stocke le contenu de l'accumulateur A en mémoire à l'adresse \$0001.

- Effet observé :

- Mémoire RAM à l'adresse \$0001 = 05
- L'accumulateur A reste inchangé


➤ INC \$0001



- Rôle : incrément de 1 la valeur stockée à l'adresse \$0001.
- Effet observé :
 - Mémoire RAM à l'adresse \$0001 = 06
 - Mise à jour éventuelle des flags (Z, N, ...)
 - Le PC pointe vers l'instruction suivante

Étape 5 : Arrêt ou réinitialisation

- **Arrêter** : stoppe l'exécution
- **Réinitialiser** : remet le simulateur à l'état initial



□ Conclusion du guide d'utilisation

Ce guide d'utilisation a permis de présenter les principales fonctionnalités du simulateur du microprocesseur Motorola 6809 ainsi que la démarche à suivre pour assembler et exécuter un programme en langage assembleur. À travers la description de l'interface, des commandes disponibles et des exemples pratiques, l'utilisateur peut comprendre le rôle des différents composants du processeur et leurs interactions avec la mémoire.

L'utilisation du mode pas à pas, de l'affichage de l'architecture interne et du désassembleur constitue un atout pédagogique majeur, facilitant l'analyse du fonctionnement interne du processeur et l'apprentissage de la programmation assembleur. Ce simulateur représente ainsi un outil efficace pour l'initiation, l'expérimentation et la compréhension du fonctionnement des microprocesseurs.