RadioGR minimodem GUI Manual

Ramadhan Ibrahim, YD1RUH

outline

- Depedencies/libraries yang perlu di install
- Pengoperasian RadioGR minimodem dengan perangkat yang support CAT interface
- Pengoperasian RadioGRvox minimodem dengan perangkat yang memiliki fitur VOX (HT dan pesawat radio)
- Decoding signal menggunakan GQRX

Installasi depedencies

• Rig controller

```
sudo apt install hamradio-rigcontrol
sudo apt install hamradio-tools
```

Minimodem

sudo apt install minimodem

Sox

sudo apt install sox

ffmpeg

sudo apt install ffmpeg

Installasi depedencies

Gpredict

sudo apt install gpredict

rtl-sdr

```
sudo apt install rtl-sdr
sudo apt install librtlsdr-dev
```

GQRX

sudo apt install gqrx-sdr

pavucontrol

sudo apt install pavucontrol

Periksa folder untuk memastikan aplikasi GUI sudah tersedia dengan menjalankan command:

ls -la

```
ydlruh@ydlruh:~/bimtek/radioGram_GUI$ ls -la
total 212
drwxr-xr-x 2 ydlruh ydlruh 4096 Aug 9 23:33 .
drwxr-xr-x 4 ydlruh ydlruh 4096 Aug 9 23:30 ..
-rwxr-xr-x 1 ydlruh ydlruh 103931 Jul 14 21:39 Minimodem.jar
-rwxr-xr-x 1 ydlruh ydlruh 100899 Jul 19 18:21 MinimodemVox.jar
ydlruh@ydlruh:~/bimtek/radioGram_GUI$
```

Jadikan file aplikasi menjadi executable dengan menjalankan perintah:


```
sudo chmod +x *.jar
```

```
ydlruh@ydlruh:~/bimtek/radioGram_GUI$ ls -la
total 212
drwxr-xr-x 2 ydlruh ydlruh 4096 Aug 9 23:33 .
drwxr-xr-x 4 ydlruh ydlruh 4096 Aug 9 23:30 ..
-rwxr-xr-x 1 ydlruh ydlruh 103931 Jul 14 21:39 Minimodem.jar
-rwxr-xr-x 1 ydlruh ydlruh 100899 Jul 19 18:21 MinimodemVox.jar
ydlruh@ydlruh:~/bimtek/radioGram_GUI$ sudo chmod +x *.jar
ydlruh@ydlruh:~/bimtek/radioGram_GUI$
```

Untuk menjalankan aplikasi masukkan perintah:

./Minimodem.jar

Berikut ini adalah parameter yang perlu diisikan ketika menjalankan aplikasi GUI RadioGR minimodem



Penggunaan RadioGR minimodem GUI (CAT

Interface)


CALLSIGN operator pengirim

Operator yang dituju atau Group

Baudrate kecepatan bit. (untuk frekuensi rendah disarankan menggunakan baudrate dibawah 300)

Port serial yang terdeteksi

RIG model (ex: IC-7100 adalah 7030)




Penggunaan RadioGR minimodem GUI (CAT


Interface)

Frekueksi kerja yang digunakan satuan dalam Hz, kemudian tekan **SET**

Untuk memeriksa software sudah terhubung dengan perangkat dengan tes open & close PTT

Masukkan pesan yang akan di kirimkan pada kolom message, kemudian tekan **TX** untuk mengirimkan pesan





Untuk kirim file .txt, pertama klik **Browse**

Pilih file .txt yang akan dikirim, kemudian klik open

Software secara otomatis mengirimkan pesan


Untuk menjalankan aplikasi masukkan perintah:

java -jar MinimodemVox.jar

```
File Edit View Terminal Tabs Help

satelit ~ bimtek java -jar MinimodemVox.jar
```

Berikut ini adalah parameter yang perlu diisikan ketika menjalankan aplikasi GUI RadioGRvox minimodem




CALLSIGN operator pengirim


Operator yang dituju atau Group

Baudrate kecepatan bit. (untuk frekuensi rendah disarankan menggunakan baudrate dibawah 300)

Kategori berita yang dikirimkan

Masukkan pesan yang akan di kirimkan pada kolom message, kemudian tekan **TX** untuk mengirimkan pesan





Untuk kirim file .txt, pertama klik **Browse**

Pilih file .txt yang akan dikirim, kemudian klik open

Software secara otomatis mengirimkan pesan setelah tombol **OPEN** di klik

Jalankan minimodem melalui terminal linux, dengan perintah berikut ini:

```
minimodem --rx 500 -q
```

```
File Edit View Terminal Tabs Help


satelit ~ minimodem --rx 500 -q
```

Kemudian jalankan pavucontrol melalui terminal:

pavucontrol

Kemudian ubah input audio from menjadi:

Monitor of Virtual_Sink




Ubah **filter width** menjadi **normal**

Ubah **filter shape** menjadi **normal**


Ubah **Mode** menjadi **Narrow FM**

Buka menu tambahan mode dengan klik tombol berikut ini






Ubah **Tau** menjadi **1 ms**



Jalankan aplikasi listener dengan perintah berikut ini:


java -jar listener.jar

Kemudian masukkan baudrate yang sesuai dengan baudrate sinyal yang diterima. Setelah tombol **start** di klik, maka terminal listener akan otomatis berjalan.



Pastikan posisi sampling **GQRX** tepat pada sinyal yang dituju

Hasil decode akan otomatis ditampilkan pada terminal listener



Sampai jumpa di weekend pertama setiap awal bulan.

73 GOOD LUCK

Ramadhan Ibrahim, YD1RUH