
航摄像片的方位元素

摄影测量常用坐标系


- 1. 像平面直角坐标系:原点为像主点
- 2. 像空间直角坐标系: 原点为摄影中心S, x、y轴与像平面坐标系重合
- 3. 像空间辅助坐标系:需要建立像片之间相对统一的坐标系。坐标原点为摄影中心S。 XYZ轴平行于地面摄影测量坐标系。




- 4. 摄影测量坐标系
- 5. 地面测量坐标系: 地面测量坐标为国家统一坐标系, 平面坐标系为高斯-克吕格3°带或 6°带1980西安坐标系, 高程坐标系为1985黄海高程系
- 6. 地面摄影测量坐标系:原点为地面某一控制点,Ztp轴与地面测量坐标系的z轴平行, Xtp轴与航线一致

航摄像片的内外方位元素

- 方位元素: 确定摄影时摄影物镜(摄影中心)、像片与地面三者之间相关位置的参数
- 内方位元素: 摄影物镜后节点与像片之间相互位置的参数。恢复内方位元素可恢复摄影时的摄影光束



- 外方位元素:已建立的摄影光束,确定像片摄影瞬间在地面直角坐标系中空间位置和 姿态的参数
 - 三个直线元素:已建立的摄影光束,确定像片摄影瞬间在地面直角坐标系中空间位置和姿态的参数(X_s, Y_s, Z_s)。




• 三个角元素:表示摄影光束空间姿态,即像片在摄影瞬间空间姿态的要素($oldsymbol{\phi}, \omega, \kappa$)

φ: 航向倾角


ω: 旁向倾角


K: 像片旋角




像点坐标变换

1. 像点的平面坐标变换





2. 像点的空间坐标变换



正交矩阵R被称为旋转矩阵,该式子展现了像空间坐标系和像空间辅助坐标系的关系,由3个独立参数决定。

推导方式:根据主轴的不同,分3次对像空间坐标轴进行旋转,建立新旧坐标之间的关系,最终将3个小旋转矩阵点乘,得到所需要的旋转矩阵R。

3. 补充: 正交矩阵

R\cdot R^T=E