

STUDIO 操作指南 · 按键速查

主菜单按 数字 1-5 进入 app;任何界面按 ` 返回上一层 / 主菜单。

主菜单:1 SYNTH · 2 SAMPLER · 3 RECORDER · 4 SONGS · 5 LIBRARY

1 · SYNTH(音序器 / 主力)

全局

tab	切换轨道 A → B → DRUM → PHRASE
ok / enter	播放 / 停止
, .	移动光标(当前格)左 / 右
del	清空当前格;fn+del 清空全部
[]	BPM - /+;fn+[] 循环长度 - /+
fn+- / fn++ / \	选存档槽 上/下一个 · 存档 · 读档
ctrl	帮助开关(tab 翻页)

现场效果(任意轨)

alt	空间效果:off → ECHO 回声 → VERB 混响
f / a / k / l	脏音 / 琶音 / 磁带停 / 倒放
fn+k / fn+l	swing 摇摆 / 整段反向

旋律轨 A / B 简谱 → 键(C 大调,更高 1=i 2=o 3=p;低音升八度):

简谱	1	2	3	4	# 4	5	6	7
中音	z	x	c	v	g	b	n	m
高音	q	w	e	r	t	y	u	—
字母键 z...p	弹 / 排音(按下即排进当前格)							
fn + 字母键	以该音为根音排一个和弦							
1 2 3 4	波形 锯齿 / 方波 / 三角 / 正弦							
0	选录音当音色(下一个),fn+0 上一个							
; '	音量 - /+;fn+; ' 音色 tone - /+							
5 6 7 8 9	效果 DLY / OCT / SUB / 5TH / CHO							
opt	当前格 滑音 开 / 关							
- +	当前格 音符长度 减/加(1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8)							
fn + opt	当前格 力度 普通 → 重音 → 弱音							
fn + , .	当前格 概率 - /+							

鼓轨 DRUM(= 8 条采样垫) 鼓垫(敲=出声+选中该 lane):

z	x	c	v	b	n	m	q
底鼓	军鼓	闭镲	开镲	嗵鼓	拍手	短击	牛铃
0	选中 lane 的音源:合成鼓 ↔ 各录音(fn+0 上一个)						
1	切鼓组(6 套循环,见下)						
+	当前格力度 普通 / 重音 / 弱音						
; '	鼓音量 - /+						

鼓组(1 键循环):

ACOU	808	909	ACUS	LOFI	RTRO
合成	TR-808	TR-909	原声	lo-fi	复古机

808/909/ACUS/LOFI/RTRO 为真采样,从 SD 卡 /samples/ 读取(缺文件则该垫回退合成鼓);ACOU

为内置合成,不依赖卡。每套都用上面的垫位。808/909 底鼓在小喇叭已做谐波增强,换大喇叭/耳机才有完整次低音。

乐句轨 PHRASE(整段录音切片)

0 / z	选一段录音(fn+0 上一个) / 试听 · 排入当前格
步效果 1-4 9	OCT / SUB / CHO / DLY / 反向
5 6 / 7 8	段内偏移 - /+ / 播放长度 - /+
fn+1 2 / fn+9	变调 - /+ / 卡顿 stutter

fn+5 6 / fn+7 8	选区起点 / 选区长度
-----------------	-------------

2 · SAMPLER(采样试听 + 修剪 / 效果)

, .	上 / 下一个采样
1-8 / tab	选本页 / 翻页
字母键	按音高试听
/	进入 修剪 TRIM

修剪 TRIM

, . / ; ' ^	移起点 / 移终点
space / ok / `	试听选段(含所有效果) / 保存为新采样 / 返回
n / r	归一化拉响(默认关,防爆音) / 倒放
[] / d / f	lo-fi(0 - 3) / drive 暖化(0 - 3) / 淡入淡出

3 · RECORDER(录音)

space	开始 / 停止录音(存到 /samples/)
ok	回放刚录的

提示:输出音量别开太高(小喇叭会破),~75 以内最干净。

4 · SONGS(存档库)

; .	选歌
space	试听
ok / enter	载入到 SYNTH
/	改名

5 · LIBRARY(采样 / 录音管理)

; .	选
ok	播放
del	删除
/	改名

典型流程

RECORDER 录音 → SAMPLER 按 / 修剪+效果存新采样 → SYNTH 鼓轨 0 把录音摆到 lane(或旋律轨 0 选采样)→ 排点 + (+长短)+ (fn++ 力度)+ (alt 空间)→ / 存档。