

# ATK-MS6050 模块用户手册

高性能三轴加速度+三轴陀螺仪模块

用户手册

## 正点原子

## 广州市星翼电子科技有限公司

#### 修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/25	第一次发布



### 目 录

1,	特性参数	1
	使用说明	
_,	2.1 模块引脚说明	
	2.2 MPU-6050 介绍	
	2.3 模块重要寄存器简介	
	2.4 DMP 使用简介	9
3,	结构尺寸	
	其他	

## 1,特性参数

ATK-MS6050 模块是正点原子推出的一款高性能三轴加速度+三轴陀螺仪的六轴传感器模块。该模块采用 InvenSense 公司的 MPU-6050 六轴传感器芯片作为核心,该芯片内部整合了三轴加速度传感器和三轴陀螺仪传感器,并自带数字运动处理器(DMP,Digital Motion Processor)硬件加速引擎,可以通过 IIC 接口,向应用端输出姿态解算后的数据。同时,InvenSense 公司提供了 DMP 的驱动库,非常方便地实现了姿态结算,降低了运动处理运算对应用端的负荷,同时也大大降低了开发难度。

ATK-MS6050 模块具有:体积小、自带 DMP、自带温度传感器、支持 IIC 从机地址设置、支持中断、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点。

ATK-MS6050 模块的各项基本参数,如下表所示:

项目		说明
接口特性	3.3V/5V	
通信接口	IIC 接口	
通信速率	400kHz (Max)	
测量维度	加速度: 3 维	陀螺仪: 3维
加速度测量范围	$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16g$	
陀螺仪测量范围	$\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps	
ADC 位数	16 位	
分辨率	加速度: 16384LSB/g(Max)	陀螺仪: 131LSB/dps(Max)
输出速率	加速度: 1Khz (Max)	陀螺仪: 8Khz (Max)
姿态解算输出速率	200Hz (Max)	
温度传感器测量范围	-40°C~85°C	
温度传感器精度	±1℃	
工作温度	-40℃~85℃	
模块尺寸	16mm*18mm	

表 1.1 ATK-MS6050 模块基本参数

ATK-MS6050 模块的各项电气参数,如下表所示:

项目	说明
电源电压	3.3V/5V
IO 口电平 <sup>1</sup>	3.3V LVTTL
功耗	5mA

表 1.2 ATK-MS6050 模块电气参数

注 1: ATK-MS6050 模块的 IO 电压为 3.3V, 但同时做了 5V 兼容性处理(模块内部已将 IO 串联 120 Q 电阻),可直接连接 5V 的 MCU 使用。

## 2, 使用说明

### 2.1 模块引脚说明

ATK-MS6050 模块通过 1\*6 的排针(2.54mm 间距)同外部相连接,该模块可直接与正点原子战舰 STM32F103 开发板、正点原子 F407 电机控制开发板和正点原子 MiniSTM32H750 开发板等开发板的 ATK MODULE 接口连接,而对于没有板载 ATK MODULE 接口的开发板,可以通过杜邦线连接。正点原子所有的 STM32 开发板,我们都提供了本模块相应的例程,用户可以直接在这些开发板上,对模块进行测试。

ATK-MS6050 模块的外观,如下图所示:




图 2.1.1 ATK-MS6050 模块实物图

ATK-MS6050 模块的原理图,如下图所示:




图 2.1.2 ATK-MS6050 模块原理图

从上图中可以看出,模块自带了 3.3V 超低压差稳压芯片,给 MPU-6050 供电,因此外部的输入电压可以为 3.3V 或 5V。模块通过 P1 排针与外部连接,引出了 VCC、GND、IIC\_SDA、IIC\_SCL、MPU\_INT 和 MPU\_AD0 等信号,其中,IIC\_SDA 和 IIC\_SCL 带了 4.7K 上拉电阻,外部可以不用再加上拉电阻了,另外 MPU\_AD0 自带了 10K 下拉电阻,当 AD0 悬空时,AD0 引脚默认被拉低,模块的默认 IIC 地址为 0x68。

ATK-MS6050 模块通过一个 1\*6 的排针 (P1) 同外部电路连接,各引脚的详细描述,如下表所示:

序号	名称	说明
1	VCC	3.3V/5V 电源输入
2	GND	地线
3	IIC_SDA	IIC 通信数据线
4	IIC_SCL	IIC 通信时钟线
5	MPU_INT	中断输出引脚
6	MPU_AD0	IIC 从机地址设置引脚

表 2.1.1 ATK-MS6050 模块引脚说明

模块仅通过一个 IIC 接口与外部通信,并可以通过 MPU\_AD0 设置模块的 IIC 地址,当 MPU\_AD0 悬空/接 GND 的时候,模块的 IIC 从机地址为: 0x68; 当 MPU\_AD0 接 VCC 的时候,模块的 IIC 从机地址为: 0x69。

## 2.2 MPU-6050 介绍

MPU-6050 是 InvenSense 公司推出的全球首款整合性六轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了安装空间。

MPU-6050 内部整合了三轴陀螺仪和三轴加速度传感器,并且含有一个第二 IIC 接口(本模块未引出),可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器 (DMP, Digital Motion Processor) 硬件加速引擎,通过 IIC 接口,向应用端输出完整的九轴融合演算数据。同时,InvenSense 公司提供了 DMP 的驱动库,非常方便地实现了姿态结算,降低了运动处理运算对应用端的负荷,同时也大大降低了开发难度。

MPU-6050 的特点包括:

- ① 以数字形式输出六轴或九轴(需外接磁力传感器)的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据(需 DMP 支持)
- ② 具有 131LSB/dps 敏感度与测量范围为 $\pm 250$ 、 $\pm 500$ 、 $\pm 1000$  与 $\pm 2000$  的三轴角速度感测器(陀螺仪)
  - ③ 集成可程序控制,范围为±2g、±4g、±8g和±16g的三轴加速度传感器
  - ④ 移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移
- ⑤ 自带数字运动处理(DMP,Digital Motion Processing)引擎可减少 MCU 复杂的融合演算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷
  - ⑥ 内建运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求
  - ⑦ 自带一个数字温度传感器
  - ⑧ 带数字输入同步引脚(Sync pin)支持视频电子影相稳定技术与 GPS
- ⑨ 可程序控制的中断(interrupt),支持姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、high-G 中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能
  - ⑩ VDD 供电电压为 2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%; VLOGIC 可低至 1.8V±5%



- ① 陀螺仪工作电流: 5mA, 陀螺仪待机电流: 5uA; 加速器工作电流: 500uA, 加速器省电模式电流: 40uA@10Hz
  - (12) 自带 1024 字节 FIFO, 有助于降低系统功耗
  - (13) 高达 400kHz 的 IIC 通信接口
  - (4) 超小封装尺寸: 4x4x0.9mm (QFN)

MPU-6050 传感器的检测轴,如下图所示:




图 2.2.1 MPU-6050 检测轴及其方向

MPU-6050的内部框图,如下图所示:




图 2.2.2 MPU-6050 框图

其中,SCL和SDA是连接MCU的IIC接口,MCU通过这个IIC接口来控制MPU-6050,另外还有一个IIC接口: AUX\_CL和AUX\_DA,这个接口可用来连接外部从设备,比如磁力传感器,这样就可以组成一个九轴传感器。VLOGIC是IO口电压,该引脚最低可以到1.8V,我们一般直接接VDD即可。AD0是从IIC接口(接MCU)的地址控制引脚,该引脚控制IIC地址的最低位。如果接GND,则MPU-6050的IIC地址是:0x68,如果接VDD,则是0x69,注意:这里的IIC地址是不包含数据传输的最低位的(最低位用来表示读写)。





### 2.3 模块重要寄存器简介

MPU-6050 内部总共有好几十个寄存器,这里仅介绍几个在使用 MPU-6050 时比较重要的寄存器,其他寄存器的介绍,请参考:《MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions.pdf》。

#### 1. 电源管理寄存器 1

该寄存器地址为 0x6B, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	-	TEMP_DIS	CLKSEL[2:0]		

图 2.3.1 电源管理寄存器 1 各比特位描述

其中,DEVICE\_RESET 位用来控制复位,设置为 1,复位 MPU-6050,复位结束后,MPU 硬件自动清零该位。SLEEEP 位用于控制 MPU-6050 的工作模式,复位后,该位为 1,即进入了睡眠模式(低功耗),所以要清零该位,才能进入正常工作模式。TEMP\_DIS 用于设置是否使能温度传感器,设置为 0,则使能。最后 CLKSEL[2:0]用于选择系统时钟源,选择关系,如下表所示:

CLKSEL[2:0]	时钟源
000	内部 8M RC 晶振
001	PLL,使用 X 轴陀螺仪作为参考
010	PLL,使用 Y 轴陀螺仪作为参考
011	PLL,使用 Z 轴陀螺仪作为参考
100	PLL,使用外部 32.768kHz 时钟作为参考
101	PLL,使用外部 19.2MHz 作为参考
110	保留
111	关闭时钟,保持时序产生电路复位状态

表 2.3.1 CLKSEL 选择列表

CLKSEL[2:0]的默认值为 000, 即使用内部的 8M RC 晶振作为时钟源, 但其精度不高, 因此一般选择 X、Y、Z 轴陀螺仪作为参考的 PLL 作为时钟源。

#### 2. 陀螺仪配置寄存器

该寄存器的地址为 0x1B, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SEL[1:0]		-	-	-

图 2.3.2 陀螺仪配置寄存器各比特位描述

对于该寄存器,仅需关心 FS\_SEL[1:0]这两个比特位即可, FS\_SEL[1:0]用于配置陀螺仪的满量程范围,具体的配置描述,如下表所示:

FS_SEL[1:0]	陀螺仪满量程范围
00	$\pm 250 \mathrm{dps}$
01	$\pm 500 \mathrm{dps}$
10	$\pm 1000 \mathrm{dps}$
11	$\pm 2000$ dps

表 2.3.2 FS SEL 配置描述

一般可以将 FS SEL[1:0]配置为 11,即配置陀螺仪的满量程范围为±2000dps。

#### 3. 加速度传感器配置寄存器

该寄存器的地址为 0x1C, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]			-	

图 2.3.3 加速度传感器配置寄存器各比特位描述

对于该寄存器,仅需关心 AFS\_SEL[1:0]这两个比特位即可,AFS\_SEL[1:0]用于配置加速度传感器的满量程范围,具体的配置描述,如下表所示:

AFS_SEL[1:0]	加速度传感器满量程范围
00	$\pm 2g$
01	$\pm 4\mathrm{g}$
10	$\pm 8$ g
11	$\pm 16$ g

表 2.3.3 AFS SEL 配置描述

一般可以将 FS SEL[1:0]配置为 00, 即配置加速度传感器的满量程范围为±2g。

#### 4. FIFO 使能寄存器

该寄存器的地址为 0x23, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
23	35	TEMP_ FIFO_EN	XG_ FIFO_EN	YG_ FIFO_EN	ZG_ FIFO_EN	ACCEL _FIFO_EN	SLV2 _FIFO_EN	SLV1 _FIFO_EN	SLV0 _FIFO_EN

图 2.3.4 FIFO 使能寄存器各比特位描述

该寄存器用于控制 FIFO 使能或失能,在简单地读取 MPU-6050 中传感器数据的时候,可以不使用 FIFO,因此可以将该寄存器中的对应比特位清零,以失能 FIFO,如果要使能 FIFO 则将该寄存器中对应的比特位置 1 即可。注意:加速度传感器三轴 FIFO 使能或失能,全由 ACCEL\_FIFO\_EN 比特位配置,只要将该比特位置 1,则加速度传感器三轴的 FIFO 都将被使能。

#### 5. 陀螺仪采样率分频寄存器

该寄存器的地址为 0x19, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
19	25	SMPLRT_DIV[7:0]							

图 2.3.5 陀螺仪采样率分频寄存器各比特位描述

该寄存器用于配置 MPU-6050 的陀螺仪采样频率,其计算公式为:

#### 采样频率 = 陀螺仪输出频率 / (1 + SMPLRT DIV)

陀螺仪输出频率与数字低通滤波器(DLPF)的配置有关,当 DLPF\_CFG 配置为 0 或 7 时,陀螺仪输出频率为 8kHz,否则陀螺仪的输出频率为 1kHz。且 DLPF 的滤波频率一般设置为采样频率的一般。

#### 6. 配置寄存器

该寄存器的地址为 0x1A, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	•	EXT_SYNC_SET[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		

图 2.3.6 配置寄存器各比特位描述

对于该寄存器,仅需关心 DLPF CFG[2:0]这三个比特位即可,加速度传感器和陀螺仪

都是根据 DLPF\_CFG[2:0]这三个比特位的配置进行滤波的,DLPF\_CFG 的配置描述,如下表所示:

DLPF_CFG[2:0]		传感器 1kHz)	角速度传感器 (陀螺仪)			
	带宽(Hz)	延迟(ms)	带宽(Hz)	延迟(ms)	F <sub>s</sub> (kHz)	
000	260	0	256	0.98	8	
001	184	2.0	188	1.9	1	
010	94	3.0	98	2.8	1	
011	44	4.9	42	4.8	1	
100	21	8.5	20	8.3	1	
101	10	13.8	10	13.4	1	
110	5	19.0	5	18.6	1	
111	保	留	保	8		

表 2.3.4 DLPF CFG 配置表

一般情况下,配置角速度传感器的带宽为其采样率的一半。例如,如果色湖之采样频率为 50Hz, 那么带宽就应该设置为 25Hz, 取近似值 20Hz, 因此 DLPF CFG 就应设置为 100。

#### 7. 电源管理寄存器 2

该寄存器的地址为 0x6C, 该寄存器的各比特位描述, 如下图所示:

	Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ſ	6C	108	LP_WAKE_	CTRL[1:0]	STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG

图 2.3.7 电源管理寄存器 2 各比特位描述

该寄存器的 LP\_WAKE\_CTRL[1:0]用于控制低功耗时的唤醒频率,其余的 6 比特位,分别用于控制加速度传感器和陀螺仪的 X、Y、Z 轴是否进入待机模式,不进入待机模式,则将这 6 比特位清 0 即可。

#### 8. 陀螺仪数据输出寄存器

陀螺仪数据输出寄存器由 6 个寄存器组成,其寄存器的地址为  $0x43\sim0x48$ ,通过读取这 6 个寄存器,就可以读取到陀螺仪 X、Y、Z 轴的值。其中寄存器地址为 0x43 的寄存器(高 8 位)和寄存器地址位 0x44 的寄存器(低 8 位)组成的 16 位数,即为陀螺仪 X 轴的数据,Y、Z 轴的数据,以此类推。

#### 9. 加速度传感器数据输出寄存器

同陀螺仪一样,加速度数据输出寄存器也是由 6 个寄存器组成,其寄存器的地址为 0x3B~0x40,通过读取这 6 个寄存器,就可以读取到加速度传感器 X、Y、Z 轴的值。其中寄存器地址为 0x3B 的寄存器(高 8 位)和寄存器地址位 0x3C 的寄存器(低 8 位)组成的 16 位数,即为加速度传感器 X 轴的数据,Y、Z 轴的数据,以此类推。

#### 10. 温度传感器数据输出寄存器

温度传感器数据输出寄存器由 2 个寄存器组成,其寄存器的地址为 0x41 和 0x42,通过读取这 2 个寄存器,就可以读取到温度传感器的值。其中寄存器地址为 0x41 的寄存器(高 8 位)和寄存器地址位 0x42 的寄存器(低 8 位)组成的 16 位数,即为温度传感器的数据,但是还需要通过换算,才能得到实际的温度值,换算公式如下所示:

#### 实际温度 = 36.53 + regval / 340

其中,实际温度是换算得到的温度值,其单位为摄氏度,regval 为寄存器地址为 0x41 的寄存器(高 8 位)和寄存器地址位 0x42 的寄存器(低 8 位)组成的 16 位数。

### 2.4 DMP 使用简介

在上一小节中,已经介绍如何读取 MPU-6050 的加速度传感器和陀螺仪的值,但是这些读取出来的值都是原始数据,并不是姿态数据。姿态数据也就是欧拉角:俯仰角(pitch)、横滚角(roll)、航向角(yaw),通过欧拉角就能能够非常直观地了解当前的姿态。

想要得到欧拉角数据,就需要对原始数据进行姿态融合解算,姿态结算涉及较多的数学计算,如果开发者直接利用原始数据进行姿态解算,不仅要求开发者有较丰富的知识储备和一定的数学能力,同时对 MCU 的运算性能也有较高的要求。而 MPU-6050 自带的 DMP(数字运动处理器)就能够很好的解决这一些列的问题,配合 InvenSense 提供的 DMP 驱动库,就能够很方便地将 MPU-6050 输出的原始数据直接转换为四元数输出,在得到四元数之后,就能够通过少量的运算,计算出欧拉角,从而得到姿态数据。

InvenSense 提供的 DMP 驱动库是基于 MSP430 的,因此要在 STM32 上使用该 DMP 驱动库,还需要进行一定的移植。InvenSense 提供的 DMP 驱动库的路径为: 4,参考资料→DMP 资料→Embedded\_MotionDriver\_5.1.rar,其中的代码比较多,不过 InvenSense 官方提供了该驱动库的学习资料,与驱动库同路径下的《Embedded Motion Driver V5.1.1 教程.pdf》和《Embedded Motion Driver V5.1.1 API 说明.pdf》。解压 Embedded\_MotionDriver\_5.1.rar 后,就能得到 DMP 的驱动库,其路径在 core→driver→eMPL,如下图所示:




图 2.4.1 InvenSense 提供的 DMP 驱动库

移植 InvenSense 提供的 DMP 驱动库还是比较简单的,主要是实现四个函数,分别为:函数 i2c\_write()、函数 i2c\_read()、函数 delay\_ms()和函数 get\_ms(),具体的函数实现和其余的移植细节就不再介绍了,读者可以阅读 ATK-MS6050 模块提供的程序源码和《ATK-MS6050 模块使用说明.pdf》。

下面重点介绍一下,如何将 DMP 输出的四元数转换为欧拉角。MPU-6050 DMP 输出的四元数是 q30 格式的,也就是将正常浮点格式的四元数放大了 2<sup>30</sup> 倍,因此在换算之前,需要将 DMP 输出的四元数转换为正常的浮点格式,也就是将其除以 2<sup>30</sup>,然后才能将其转换为欧拉角,具体的代码,如下所示:



### ATK-MS6050 模块用户手册

高性能三轴加速度+三轴陀螺仪模块

```
*roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2 * q2 + 1)*57.3;
*yaw = atan2(2 * (q1 * q2 + q0 * q3), q0 * q0 + q1 * q1 - q2 * q2 - q3 * q3)*57.3;
```

其中 quat[0]~quat[3]就是 MPU-6050 DMP 解算后输出的 q30 格式的四元数,将其除以宏 q30,宏 q30 为一个常数,其值为浮点数 1073741824.0,然后就得到了正常浮点格式的四元数,接着再将其带入公式,就能够计算出欧拉角了,至于四元数转欧拉角的公式推导,感兴趣的读者可以自行了解学习。

# 3,结构尺寸

ATK-MS6050 模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MS6050 模块尺寸图

## 4, 其他

#### 1、购买地址:

天猫: <a href="https://zhengdianyuanzi.tmall.com">https://zhengdianyuanzi.tmall.com</a>

淘宝: https://openedv.taobao.com

#### 2、资料下载

模块资料下载地址: <a href="http://www.openedv.com/docs/modules/other/ATK-MPU6050.html">http://www.openedv.com/docs/modules/other/ATK-MPU6050.html</a>

#### 3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







