



# **TPM251**

# Вимірювач-регулятор багатофункціональний Коротка настанова

APAB.421214.011 KH1

### Вступ

Цю коротку настанову щодо експлуатування призначено для ознайомлення обслуговуючого персоналу з побудовою, конструкцією та налаштуванням вимірювача-регулятора багатофункціонального ТРМ251.

Повну настанову щодо експлуатування розміщено на сторінці пристрою на сайті

# 1 Призначення та функції

Пристрій призначено для побудови автоматичних систем контролю і для керування виробничими технологічними процесами на промислових

Пристрій виконує такі функції:

- вимірювання одного фізичного параметра, контрольованого первинним перетворювачем (датчиком);
- цифрова фільтрація та корекція виміряних значень для усунення похибок;
- відображення результатів вимірювань та заданих параметрів на ЦІ; • регулювання вимірюваних величин за ПІД- або двопозиційним законом;
- регулювання вимірюваної величини відповідно до Програми технолога;
- зміна значень параметрів за допомогою кнопок керування на передній панелі
- аварійна сигналізація у разі виходу регульованого параметра за допустимі
- перехід в аварійний стан у разі несправності датчика або розриву контура регулювання (LBA-аварія);
- ручне керування вихідною потужністю за допомогою кнопок на передній
- автоналаштування ПІД-регулятора;
- використання резервного первинного перетворювача (датчика) у разі
- несправності основного первинного перетворювача;
- передача по RS-485 інформації про значення контрольованих датчиками величин, оперативних і конфігураційних параметрів, а також налаштування параметрів за допомогою програми-конфігуратора за внутрішнім протоколом компанії «АКУТЕК», протоколами Modbus RTU (Slave) та Modbus ASCII
- збереження заданих параметрів в енергонезалежній пам'яті у разі відключення напруги живлення

# 2 Технічні характеристики

# Таблиця 1 – Характеристики пристрою

Найменування	Значення			
Живлення				
Діапазон змінної напруги живлення для всіх типів корпусів:				
<ul><li>напруга</li><li>частота</li></ul>	90245 В 4763 Гц			
Споживана потужність, не більше	6 BA			
Універсальн	і входи			
Кількість каналів	2			
Час опитування датчика, не менше	0,3 c			
Виход	и			
Кількість вихідних елементів (ВЕ)	3			
Інтерфейс з	вв'язку			
Тип інтерфейса	RS-485			
Швидкість передачі даних за протоколом: • внутрішнім • Modbus-RTU, Modbus-ASCII	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 k6ir/c 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 k6ir/c			
Корпу	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ступінь захисту корпусу:  настінний Н  щитовий Щ1 (з боку лицьової панелі)	IP44 IP54			
Габаритні розміри пристрою: ● настінний Н • щитовий Щ1	(130 × 105 × 65) ± 1 мм (96 × 96 × 65) ± 1 мм			
Маса пристрою, не більше	0,5 кг			
Середній термін служби	10 років			



### ПРИМІТКА

Роздільна здатність пристрою визначається значенням одиниці молодшого розряду індикатора.

Таблиця 2 – Датчики та вхідні сигнали

Датчик або вхідний сигнал	Діапазон вимірювань	Значення одиниці молодшого розряду*	Межа основної зведеної похибки
	ТО за ДСТУ 28	58	
Pt 50 ( $\alpha$ = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )**	–200+750 °C	0,1	
50Π (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	–240+750 °C	0,1	
$50M (\alpha = 0.00428  ^{\circ}\text{C}^{-1})$	−180+200 °C	0,1	
Pt 100 ( $\alpha = 0.00385  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	–200+750 °C	0,1; 1,0	
100Π ( $\alpha$ = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	–200+750 °C	0,1; 1,0	
100M ( $\alpha = 0.00428  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	−99+200 °C	0,1	
100H ( $\alpha$ = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	−60+180 °C	0,1	
Pt 500 ( $\alpha = 0.00385  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	–200+750 °C	0,1; 1,0	± 0,25 %
500Π (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	–200+750 °C	0,1; 1,0	
500M ( $\alpha$ = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	−99…+200 °C	0,1	
500H ( $\alpha$ = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	−60+180 °C	0,1	
Pt 1000 ( $\alpha = 0.00385  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	–200+750 °C	0,1; 1,0	
1000Π ( $\alpha$ = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	–200+750 °C	0,1; 1,0	
1000M ( $\alpha$ = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	−99…+200 °C	0,1	
1000H ( $\alpha$ = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	−60+180 °C	0,1	
1	О за ДСТУ ГОСТ 665	1-2014***	
Cu 50 ( $\alpha$ = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	−50…+200 °C	0,1	
Cu 100 ( $\alpha = 0.00426  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ )	−50+200 °C	0,1	± 0,25 %
Cu 500 ( $\alpha$ = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	–50+200 °C	0,1	1 0,23 70
Cu 1000 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup>	–50+200 °C	0,1	
	ТО за ГОСТ 6651-	78***	
$r-23 (R_0 = 53 \text{ OM} $ i $W_{100} = 1,4260 (\text{rp. } 23))$	від –50 °C до 180 °C	0,1	± 0,25 %
	ТП за ДСТУ EN 60	584-1	
TXK (L)	–200+800 °C	0,1; 1,0	
ТЖК (Ј)	–200+1200 °C	0,1; 1,0	
THH (N)	–200+1300 °C	0,1; 1,0	
TXA (K)	–200+1300 °C	0,1; 1,0	. 0.5.0/
ΤΠΠ 10 (S)	0+1750 °C	0,1; 1,0	± 0,5 %, (± 0,25) %****
ТПП 13 (R)	0+1750 °C	0,1; 1,0	
ТПР (В)	+200+1800 °C	0,1; 1,0	
TBP (A)	0+2500 °C	0,1; 1,0	
TMK (T)	–200+400 °C	0,1; 1,0	
	ТП за ДСТУ 28	37	
TBP (A-2) TBP (A-3)	0+1800 °C	0,1; 1,0	± 0,5 %, (± 0,25) %****
Уніфікован	ні сигнали постійної	напруги та стр	уму
–50+50 мВ	0100 %	0,1; 1,0 %	
0,05,0 мА	0100 %	0,1; 1,0	1
0,020,0 мА	0100 %	0,1; 1,0	± 0,25 %
4,020,0 мА	0100 %	0,1; 1,0	1
0,01,0 B	0100 %	0,1; 1,0	1
одиниці молодш	рі вище 1000 і нижче юго розряду дорівнює ого ризначається за фор	1 °C. $\alpha = \frac{R}{R}$	a - <sub>100</sub> − R <sub>o</sub> × 100 °C

при 100 і 0 °C, що округляється до п'ятого знака після коми. \* Цей нормативний документ скасовано в Україні і використовується

ік інформаційне джерело \*\* Основна зведена похибка без КХС

Таблиця 3 – Параметри вбудованих ВЕ

аолиця 3 – параметри воудованих ве			
Позначення ВЕ	Технічні параметри		
	ВЕ дискретного типу		
<b>Р</b> Електромагнітне реле	<ul> <li>ВЕ1:</li> <li>допустимий струм навантаження – не більше 4 А;</li> <li>допустима напруга – не більше 220 В 50 Γц і соѕ φ &gt; 0,4</li> <li>ВЕ2 і ВЕ3:</li> </ul>		
	<ul> <li>допустимий струм навантаження – не більше 2 А;</li> <li>допустима напруга, не більше 220 В 50 Гц і соѕ φ &gt; 0,4</li> </ul>		
<b>к</b> Оптопара транзисторна n-p-n-типу	допустимий струм навантаження – не більше 400 мА;     допустима напруга – не більше 60 В постійного струму		

Позначення ВЕ	Технічні параметри
<b>Т</b> Вихід для керування зовнішнім твердотільним реле	<ul> <li>вихідна напруга – 6 ± 0,5 В;</li> <li>вихідна напруга на навантаженні 250 ± 10 Ом – не менше 4 В постійного струму;</li> <li>вихідний струм – не більше 70 ± 20 мА</li> </ul>
С	У режимі керування зовнішнім симістором:
Оптопара симісторна	<ul> <li>допустимий струм навантаження при тривалості імпульсу не більше 2 мс і частоті 50 ± 1 Гц – не більше 400 мА;</li> <li>допустима діюча напруга – не більше 250 В</li> </ul>
	У режимі комутації навантаження:
	<ul> <li>допустимий струм навантаження – не більше 50 мА;</li> <li>допустима діюча напруга – не більше 250 В</li> </ul>
	ВЕ аналогового типу
<b>І</b> ЦАП «параметр – струм»	Напруга живлення – 1030 В. Опір навантаження – 01000 Ом. Допустимий струм – 420 мА. Межа допустимої основної зведеної похибки – ± 0,5 %

### 3 Умови експлуатування

Пристрій призначено для експлуатування у таких умовах:

- закриті вибухобезпечні приміщення без агресивних парів і газів;
- температура навколишнього повітря від 1 до 50 °C;
- верхня межа відносної вологості повітря: не більше 80 % при +35 °C і більш низьких температурах без конденсації вологи;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.

## 4 Заходи безпеки



### **УВАГА**

На кламнику присутня небезпечна для життя напруга величиною до 250 В.

Будь-які підключення до пристрою та роботи з його технічного обслуговування слід проводити тільки при виключеному живленні

За способом захисту від ураження електричним струмом пристрій відповідає класу II за ДСТУ EN 61140.

Під час експлуатування та технічного обслуговування слід дотримуватися вимог таких нормативних документів: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила улаштування електроустановок.

Не допускається потрапляння вологи на контакти вихідного роз'єму і внутрішні електричні елементи пристрою. Пристрій заборонено використовувати в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, олив тощо.

# 5 Установлення пристрою настінного кріплення Н




Рисунок 1 - Монтаж пристрою настінного кріплення




Рисунок 2 – Габаритні розміри корпусу Н

# 6 Установлення пристрою щитового кріплення Щ1




Рисунок 3 - Монтаж пристрою щитового кріплення




Рисунок 4 – Габаритні розміри корпусу Щ1




Рисунок 5 – Пристрій у корпусі Щ1, що його встановлено у щит завтовшки 3 мм

# 7 Підключення датчиків




Рисунок 6 - Підключення ТП






Рисунок 7 - Підключення ТО за трипроводовою схемою



за двопроводовою схемою



8 Підключення навантаження до ВЕ





Рисунок 10 - Підключення навантаження до ВЕ типу К



активних датчиків

Рисунок 11 - Підключення навантаження до ВЕ типу I




Рисунок 15 – Зустрічно-паралельне підключення двох тиристорів до ВЕ типу С

# 9 Функціональна схема




Рисунок 16 – Функціональна схема пристрою

1...3 – номер задіяної Програми технолога

10 Керування та індикація 1...5 – ІНДИКАТОР: *сеітишться* – вказує крок, що виконується в режимі «Робота» або початковий крок Програми технолога в режимі «Стоп» блимає – в режимі «Завдання параметрів Програми технолога» вказує крок, в якому змінюються значення параметрів КНОПКА: вибір кроку Програми технолога в режимі «Завдання параметрів Програми технолога». Вибір початкового кроку в режимі «Стоп» ф - світиться - режим «Робота» блимає - режим «Ручне керування потужністю»
 ф - світиться - автоналаштування ПІД сеітиппься — критична аварія блимає — некритична аварія — сеітиппься — некритична аварія — сеітиппься — на ЦІ відображаються виміряні значення блимає — на ЦІ відображаються значення або редагується уставка ▲ -PV К1 – світиться – замкнутий вхід 1 К1 — світиться — замкнутий вхід 1 К2 — світиться — замкнутий вхід 2 К3 — світиться — замкнутий вхід 3 °C — світиться — на ЦІ відображається виміряне значення температури або редагується уставка AQ teck 🖍 – збільшення значення параметра. Переміщення по меню — зменшення значення параметра. Переміщення по меню 去 – запуск/зупинка Програми технолога. Вихід з режимів роботи пристрою 🕟 – вибір Програми технолога **SP**: виклик значення уставки. Виклик миттєвої уставки при роботі

Рисунок 17 – Лицьова панель пристрою

Trs: виклик значення параметра «Час виходу на уставку» в режимі «Завдання параметрів Програми технолога». Виклик поточного значення часу зростання на цьому етапі в режимі «Робот Tstb – виклик значення параметра «Час витримки» в режимі «Завдання параметрів Програми технолога». Виклик поточного значення часу витримки на цьому етапі в режимі «Робота»

# 11 Налаштування

Для входу у головне меню пристрою слід:

- 1. Переконатися, що пристрій у режимі СТОП або Критична АВАРІЯ.
- 2. Натиснути й утримувати 2–3 секунди для входу у налаштування. На ЦІ відобразиться ім'я підменю (див. *рисунок 18*), у якому
- 3. Кнопками і і вибрати потрібне підменю і натиснути



Рисунок 18 - Головне меню пристрою

Таблица 4 – Параметри регулятора

аолиця 4 — Параметри регулятора  Параметр  Параметр  Лопустимі  Заволське				
Ім'я Назва		Допустимі значення	Заводське налаштування	
	5	Pid (ПІД)	5	
rEG.t	Режим роботи регулятора	CPr (двопозиційний)	Pid	
	ПІД-рег	улятор		
Pb	Смуга пропорційності	0,0019999 [од. вим.]	40	
ti	Інтегральна стала	00:001092:00 [xB:c]	10:00	
td.ti	Відношення диференціальної сталої до інтегральної	0,00,3	0,150	
i.UPr	Обмеження максимуму інтеграла	–100100 [од. вим.]	100	
i.min	Обмеження мінімуму інтеграла	–100100 [од. вим.]	-100	
P.nom	Номінальна потужність	0100 [од. вим.]	0	
P.UPr	Максимальна вихідна потужність	0100 [%]	100	
P.min	Мінімальна вихідна потужність	0100 [%]	0	
P.StP	Вихідна потужність у режимі СТОП	0100 [%]	.100 [%] 0	
P.rES Максимальна швидкість зміни вихідної потужності		01000 [%/хв]	0	
Двопозиційний регулятор				
HYS.C	3.C Гістерезис двопозиційного регулятора 09999 [		1	
dEL	Час затримки переключення	00:0003:20 [xв:c]	0	
HoLd	Час утримання	00:0003:20 [xв:c]	0	

Таблиця 5 – Параметри Пристрою сигналізації

	Параметр	Допустимі	Заводське	
Ім'я	Назва	значення	налаштування	
SiG.t	Тип логіки спрацьовування Пристрою сигналізації	S.otn (U-подібна логіка)	S.AbS	
	пристрою сигналізації	S.AbS (пряма логіка)		
S.H	Верхній поріг спрацьовування сигналізації	09999 [од. вим.]	300	

	Параметр	Допустимі	Заводське	
Ім'я	Назва	значення	налаштування	
S.L	Нижній поріг спрацьовування сигналізації	09999 [од. вим.]	0	
LbA	Kauznazi I DA ananii	On	oFF	
LDA	Контроль LBA-аварії	oFF		
d.LbA	Мінімально необхідна зміна регульованої величини	0,0019999 [од. вим.]	5	
t.LbA	Час контролю LBA-аварії	00:0110:00 [хв:с]	10:00	

Таблиця 6 – Параметри Ресстратора

	Параметр	Допустимі	Заводське	
Ім'я	Назва	значення	налаштування	
rG.on	Включення Реєстратора	on	Встановлює	
16.011	Включення Ресстратора	oFF	виробник	
Ao.L	Нижня межа порогу реєстрації	-9999999 [од. вим.]	0	
Ao.H	Верхня межа порогу реєстрації	-9999999 [од. вим.]	100	

Таблиця 7 - Параметри входів

Параметр		Допустимі	Заводське
Ім'я	Назва	значення	налаштування
CjC	Автоматична корекція по	on	on
-,	температурі вільних кінців ТП	oFF	
<b>.</b>	Резервування	on	-55
in.rE	датчика	oFF	oFF
		oFF (датчик відключено)	
		r.426 (Cu 100 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ))	
		r426 (Cu 50 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ))	
		r.385 (Pt 100 ( $\alpha$ = 0,00385 °C <sup>-1</sup> ))	
		r.391 (100Π (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> ))	
		EL (TXK(L))	
		EK (TXA(K))	
		U-50 (датчик –50…+50 мВ)	
		r385 (Pt 50 ( $\alpha$ = 0,00385 °C <sup>-1</sup> ))	
		r391 (50Π (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> ))	
		r428 (50M ( $\alpha$ = 0,00428 °C <sup>-1</sup> ))	1
		і4.20 (датчик 4…20 мА)	
		і0.20 (датчик 0…20 мА)	
		і0.5 (датчик 0…5 мА)	
		U0_1 (датчик 01 B)	
		r.428 (100M ( $\alpha = 0.00428  ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ))	
		r-23 (R <sub>0</sub> = 53 Ом і W <sub>100</sub> = 1,4260 (гр. 23))	
in t	Tura paringo	Eb (ТПР(В))	
in-t	Тип датчика	ES (ΤΠΠ(S))	E_L
		Er (ΤΠΠ(R))	
		En (THH(N))	
		EJ (TЖK(J))	
		E_A1 (TBP(A))	
		E_A2 (TBP(A-2))	
		E_A3 (TBP(A-3))	
		Et (TMK(T))	
		r.617 (100H (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> ))	
		t426 (Cu 500 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ))	
		t428 (500M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> ))	
		t385 (Pt 500 (α = 0,00385 °C-1))	-
		t391 (500Π (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> ))	4
		t617 (500H (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> ))	
		t.426 (Cu 1000 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ))	
		t.428 (1000M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> ))	-
		t.385 (Pt 1000 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> ))	-
		t.391 (1000 $\Pi$ ( $\alpha$ = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )) t.617 (1000 $H$ ( $\alpha$ = 0,00617 °C <sup>-1</sup> ))	
n.Fd	Стала часу цифрового фільтра	01800 [c]	0
n.FG	Смуга цифрового фільтра	09999 [од. вим.]	0
itrL	Період опитування датчика	0,330 [c]	0,5
in.SH	Зсув характеристики датчика	–9999999 [од. вим.]	0

Параметр		Допустимі	Заводське
Ім'я	Назва	значення	налаштування
in.SL	Нахил характеристики датчика	0,91,1	1
Ain.L	Нижня межа діапазону вимірювання	–9999999 [од. вим.] (тільки для активних датчиків)	0
Ain.H	Верхня межа діапазону вимірювання	–9999999 [од. вим.] (тільки для активних датчиків)	100

Таблиця 8 – Параметри вихідного елемента 1

Ī	Параметр		Допустимі	Заводське
Ī	Ім'я	Назва	значення	налаштування
Ī	Pou	Тип ВЕ	dC (дискретний)	Встановлює
	Pou	TUILBE	An (аналоговий)	виробник
	tHP	Період проходження ШІМ- імпульсів	00:0101:21 [хв:с]	00:01
	t.L	Мінімальна тривалість ШІМ- імпульсу	0,0500,500 [c]	0,050

Таблиця 9 – Параметри АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД-регулятора

Параметр		Допустимі	Заводське
Ім'я	Назва	значення	налаштування
YO	Уставка автоналаштування	-99999999 [од. вим.]	100
YdoP	Максимально допустиме відхилення регульованої величини	0999 [од. вим.]	20

Таблиця 10 – Мережеві параметри

Параметр		Допустимі	Заводське
Ім'я	Назва	значення	налаштування
bPS	Швидкість обміну даними	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2 [біт/c]	9.6
LEn	Довжина слова даних	7, 8 [біт]	8
PrtY	Контроль парності	no (відсутній)	no
		EvEn (парність)	
		Odd (непарність)	
Sbit	Кількість стоп-біт у посилці	1, 2	1
A.Len	Довжина мережевої адреси	8 ,11 [біт]	8
Addr	Базова адреса пристрою	0248 при <b>A.Len</b> = 8; 02040 при <b>A.Len</b> = 11	16
Prot	Протокол обміну	OWEN	OWEN
		RTU	
		ASCI	
dot	Положення десяткової точки для мережі ModBus	03	1
RS.dL	Час затримки відповіді пристрою	050 [мс]	1

# Таблиця 11 – Додаткові параметри

Параметр		Допустимі	Заводське
Ім'я	Назва	значення	налаштування
bEHv	Поведінка після відновлення живлення	rUn (повернення у той самий режим)	- Fail
		р1.s1 (старт Програми № 1 з першого кроку)	
		Stop (перехід у режим СТОП)	
		Fail (перехід у режим Критична АВАРІЯ)	
t.SCL	Масштаб часу для Програми технолога	H.min (години:хвилини)	m.SEC
		m.SEC (хвилини:секунди)	
nEt.S	Запуск Програми технолога по мережі	on (дозволено)	oFF
		oFF (заборонено)	

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, ЗА тел.: (057) 720-91-19 тех. підтримка: 0-800-21-01-96 (багатоканальний), support@agteck.com.ua відділ продажу: sales@aqteck.com.ua 2-UK-1123-1.1