



TPM251:

робота за протоколом Modbus та внутрішнім протоколом

Коротка настанова APAB.421214.011 KH2

Робота за протоколом Modbus

Робота за протоколом Modbus проводиться у режимах ASCII або RTU залежно від заданого значення параметра Prot. Під час роботи за протоколом Modbus

- зчитати/записати значення оперативних параметрів:
- зчитати/записати параметри Програми технолога:
- зчитати/записати значення параметрів порогів Пристрою сигналізації;
- провести пуск/зупин Програми технолога.

Таблиця 1 - Команди читання/запису груп параметрів

Група параметрів	Функція читання	Функція запису			
Оперативні параметри	0х03 або 0х04	0x06			
Пуск/зупин Програми технолога	-	0x05			
Параметри Програми технолога	0х03 або 0х04	0x10			
Параметри порогів Пристрою сигналізації	0х03 або 0х04	0x10			

Таблиця 2 – Адреси регістрів оперативних параметрів

Попомоти	Допустиме	Тип даних	Адреса	регістра
Параметр	значення Типт даних		(hex)	(dec)
Положення десяткової точки у значенні результату вимірювання на Вході 1 (параметр dot)	03	Int16	0x0000	0000
Результат вимірювання на Вході 1 у форматі цілого числа	Відповідає типу даних	Signed Int32*	0x0001, 0x0002**	0001, 0002**
Статус вимірювання Входу 1 (код виняткової ситуації)	Див. таблицю 5	Int16	0x0003	0003
Результат вимірювання на Вході 1 у форматі числа з рухомою точкою	Відповідає типу даних	Float32	0x0004, 0x0005**	0004, 0005**
Положення десяткової точки у значенні результату вимірювання на Вході 2 (параметр dot)	03	Int16	0x0006	0006
Результат вимірювання на Вході 2 у форматі цілого числа	Відповідає типу даних	Signed Int32*	0x0007, 0x0008**	0007, 0008**
Статус вимірювання Входу 2 (код виняткової ситуації)	Див. таблицю 5	Int16	0x0009	0009
Результат вимірювання на Вході 2 у форматі числа з рухомою точкою	Відповідає типу даних	Float32	0x000A, 0x000B**	0010, 0011**
Вихідна потужність	01000***	Int16	0x000C	0012
Миттєве значення уставки	Відповідає типу даних***	Signed Int16*	0x000D	0013
Стан Пристрою сигналізації	0 або 1	Int16	0x000E	0014
Номер поточної Програми технолога	03	Int16	0x000F	0015
Номер поточного кроку Програми технолога	15	Int16	0x0010	0016
Режим роботи пристрою	07	Int16	0x0011	0017



ПРИМІТКА

* Під час передачі у регістрі з меншим номером передається старша частина числа, у регістрі з більшим номером – молодша частина

* Від'ємне число зберігається у додатковому коді.

** Для вихідної потужності 0,1 од. вим. дорівнює 1 % вихідної потужності, для миттєвого значення уставки 0,1 од. вим. = 1 одиниці миттєвої уставки

Результати вимірювання (Входу 1 і Входу 2) відображаються у двох форматах: чотирибайтові значення з рухомою точкою і чотирибайтове ціле. Обидва формати можна читати незалежно, кожний за своєю адресою.

Для передачі по мережі значення параметра Результат вимірювання на Вході у форматі цілого числа результат вимірювання множиться на десять у степені, заданому параметром **dot**. Значення **dot** набуває значень 0, 1, 2, 3.

Виміряне значення дорівнює 40,3 °C. Значення параметра **dot** дорівнює 1. Значення параметра, що передається по мережі, буде дорівнювати 403.



Cmamvc вимірювання – це регістр протоколу Modbus. значення якого містить код виняткової ситуації, що виникла у результаті вимірювання

У пристрої, що працює у мережі, можна перейти з автоматичного у ручний режим керування вихідною потужністю і назад в автоматичний.

Для переходу з автоматичного режиму в режим ручного керування слід встановити значення параметра Вихідна потужність (тільки у режимі РОБОТА): 0...1000 для **rEG.t** = **Pid**, 0...499 (OFF) або 500...1000 (ON) для **rEG.t** = **CPr**.

Приклад

Якшо в параметрі Вихідна потужність встановлено значення 705. то потужність вихідного сигналу складатиме 70,5 % (для **rEG.t = Pid**).

Для переходу назад в автоматичний режим регулювання слід встановити значення параметра Вихідна потужність більше 1000. Після чого пристрій продовжить регулювання відповідно до Програми технолога.



Відлік часу Програми технолога і розрахунок миттєвої уставки при ручному керуванні параметром Вихідна потужність триватиме.

Можливі значення параметра Стан Пристрою сигналізації:

- 0 регульоване значення параметра у діапазоні, заданому параметрами S.L і **S.H** – ВЕ2 відключено;
- 1 регульоване значення параметра поза заданий діапазон ВЕ2 включено.

Можливі значення параметра Режим роботи пристрою:

- 0 режим СТОП;
- 1 режим РОБОТА;
- 2 режим Критична АВАРІЯ;
- 3 Програму технолога завершено:
- 4 режим АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД-регулятора;
- 5 очікування запуску режиму АВТОНАЛАШТУВАННЯ:
- 6 АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД-регулятора завершено;
- 7 режим НАЛАШТУВАННЯ.

Усі оперативні параметри, крім параметрів Вихідна потужність, Номер поточної Програми технолога і Номер поточного кроку Програми технолога, можна

Параметри Номер поточної Програми технолога і Номер поточного кроку Програми технолога можна записувати тільки у режимі СТОП.

Таблиця 3 – Параметри Програми технолога

Попомот	Адреса р	регістра
Параметр	(hex)	(dec)
Масштаб часу (параметр t.SCL)*	0x0100	256
Програма 1 Кро	ок 1	
Уставка	0x0101	257
Положення десяткової точки уставки	0x0102	258
Час росту	0x0103	259
Час витримки	0x0104	260
Програма 1 Кро	ок 2	
Уставка	0x0105	261
Положення десяткової точки уставки	0x0106	262
Час росту	0x0107	263
Час витримки	0x0108	264
Програма 1 Кро	ок 3	
Уставка	0x0109	265
Положення десяткової точки уставки	0x010A	266
Час росту	0x010B	267
Час витримки	0x010C	268
Програма 1 Кро	ок 4	
Уставка	0x010D	269
Положення десяткової точки уставки	0x010E	270
Час росту	0x010F	271
Час витримки	0x0110	272
Програма 1 Кро	ок 5	
Уставка	0x0111	273
Положення десяткової точки уставки	0x0112	274
Час росту	0x0113	275
Час витримки	0x0114	276
Програма 2 Кро	ок 1	
Уставка	0x0115	277
Положення десяткової точки уставки	0x0116	278
Час росту	0x0117	279
Час витримки	0x0118	280
Програма 2 Кро	ок 2	
Уставка	0x0119	281
Положення десяткової точки уставки	0x011A	282
Час росту	0x011B	283
Час витримки	0x011C	284
Програма 2 Кро	ок 3	
Уставка	0x011D	285
Положення десяткової точки уставки	0x011E	286

Парамотр	Адреса р	регістра	
Параметр	(hex)	(dec)	
Час росту	0x011F	287	
Час витримки	0x0120	288	
Програма 2 Кро	ок 4		
Уставка	0x0121	289	
Положення десяткової точки уставки	0x0122	290	
Час росту	0x0123	291	
Час витримки	0x0124	292	
Програма 2 Кро	ок 5		
Уставка	0x0125	293	
Положення десяткової точки уставки	0x0126	294	
Час росту	0x0127	295	
Час витримки	0x0128	296	
Програма 3 Кро	ок 1		
Уставка	0x0129	297	
Положення десяткової точки уставки	0x012A	298	
Час росту	0x012B	299	
Час витримки	0x012C	300	
Програма 3 Кро	ок 2		
Уставка	0x012D	301	
Положення десяткової точки уставки	0x012E	302	
Час росту	0x012F	303	
Час витримки	0x0130	304	
Програма 3 Кро	ок 3		
Уставка	0x0131	305	
Положення десяткової точки уставки	0x0132	306	
Час росту	0x0133	307	
Час витримки	0x0134	308	
Програма 3 Кро	ок 4		
Уставка	0x0135	309	
Положення десяткової точки уставки	0x0136	310	
Час росту	0x0137	311	
Час витримки	0x0138	312	
Програма 3 Кро	ок 5		
Уставка	0x0139	313	
Положення десяткової точки уставки	0x013A	314	
Час росту	0x013B	315	
Час витримки	0x013C	316	

Час витримки	0x0134	308	
Програма 3 Кро	ок 4		
Уставка	0x0135	309	
Положення десяткової точки уставки	0x0136	310	
Час росту	0x0137	311	
Час витримки	0x0138	312	
Програма 3 Кро	ок 5		
Уставка	0x0139	313	
Положення десяткової точки уставки	0x013A	314	
Час росту	0x013B	315	
Час витримки	0x013C	316	

Параметри Програми технолога мають такі типи даних:

- масштаб часу Int16;
- уставка Int16 (від'ємні числа зберігаються у додатковому коді);
- положення десяткової точки уставки Int16;
- час росту Unsigned Int16 (задається у секундах); • час витримки – Unsigned Int16 (задається у секундах).

Можливі значення параметра Масштаб часу:

- 0 години-хвилини;

Усі параметри Програми технолога доступні як для читання, так і для запису.

Таблиця 4 – Пороги спрацьовування Пристрою сигналізації

Поположе	T.,	Адреса ј	регістра
Параметр	Тип даних	(hex)	(dec)
	Програма тех	кнолога № 1	
Signed Int16*	0x0140	0x0140	320
Int16	0x0141	0x0141	321
Signed Int16*	0x0142	0x0142	322
Int16	0x0143	0x0143	323
	Програма тех	кнолога № 2	
Signed Int16*	0x0144	0x0144	324
Int16	0x0145	0x0145	325
Signed Int16*	0x0146	0x0146	326
Int16	0x0147	0x0147	
	Програма тех	нолога № 3	
Signed Int16*	0x0148	0x0148	328
Int16	0x0149	0x0149	329
Signed Int16*	0x014A	0x014A	330
Int16	0x014B	0x014B	331

Усі параметри порогів спрацьовування Пристрою сигналізації доступні для читання і запису

Якщо відбувається виняткова ситуація (наприклад. обрив датчика), то при справному пристрої відбувається передача спеціалізованого пакета

У разі виникнення виняткової ситуації код виняткової ситуації передається у регістрі статусу, а у регістрах, що містять результати вимірювання, зберігаються

Таблиця 5 – Виняткові ситуації

Характер виняткової ситуації	Протокол ModBus
Вимірювання успішне	0x0000
Дані не готові	0xF006
Датчик відключено	0xF007
Висока температура вільних кінців ТП	0xF008
Низька температура вільних кінців ТП	0xF009
Виміряне значення занадто велике	0xF00A
Виміряне значення занадто мале	0xF00B
Коротке замикання датчика	0xF00C
Обрив датчика	0xF00D
Відсутність зв'язку з АЦП	0xF00E
Некоректний калібрувальний коефіцієнт	0xF00F

Параметр **bEHv** визначає режим, у який перейде пристрій з режимів РОБОТА і

АВТОНАЛАШТУВАННЯ після відновлення напруги живлення (у разі відсутності напруги живлення не більше 15 хв).

bEHv набуває таких значень

- rUn (продовжити з того ж самого місця) Програма технолога продовжує виконуватися з моменту збою;
- p1.s1 (запустити Програму технолога № 1 з першого кроку), першу програму буде запущено з першого кроку Програми технолога
- StoP (Перейти у режим СТОП). Пристрій перейде у режим СТОП;
- FaiL (Перейти в режим Критична АВАРІЯ). Пристрій перейде у режим Критична АВАРІЯ.

Параметр **nEt.S** дозволяє/забороняє можливість запуску/зупину Програми технолога по мережі RS-485. За умовчанням у пристрої задано значення, що забороняє запуск програми по мережі.

Робота за внутрішнім протоколом

	Параме	тр	lusavaavia	T	Допустимі
Ім'я	Hash-код	Назва	Індексація	Тип даних	значення
		Загал	ьні параметри	ı	
dev	0xD681	Назва пристрою	Немає	ASCII	Встановлює виробник
ver	0x2D5B	Версія прошивки	Немає	ASCII	Встановлює виробник
		Пара	метри входів		
		Загальні	параметри вх	одів	
CjC	0xFA68	Автоматична корекція по температурі вільних кінців ТП	Немає	int8	0 – oFF 1 – on
in.rE	0x132C	Резервування датчика	Немає	int8	0 – oFF 1 – on
			Входи		
					0 – oFF
					1 – r.426
					2 – r426
					3 – r.385

		датчика			1 – on
			Входи		
					0 – oFF
					1 – r.426
					2 – r426
					3 – r.385
					4 – r.391
					5 – EL
					6 – EK
					7 – U - 50
					8 – r385
			По входах		9 – r391
in-t	0x932D	Тип датчика	(0, 1)	int8	10 – r428
					11 – i4.20
					12 – i0.20
					13 – i0.5
					14 – U0_1
					15 – r.428
					16 – r-23
					17 – Eb
					18 – ES
					19 – Er
					20 – En

	Параме	тр	Індексація	Тип даних	Допустимі
Ім'я	Hash-код	Назва	іпдексація	тип даних	значення
					21 – EJ
					22 – E_A1 23 – E_A2
					24 – E_A3
					25 – Et
					26 – r.617
					27 – t426
					28 – t428 29 – t385
					30 – t391
					31 – t617
					32 – t.426
					33 – t.428
					34 – t.385
					35 – t.391 36 – t.617
in.Fd	0x1659	Стала часу цифрового фільтра	По входах (0, 1)	int16	01800
in.FG	0x340A	Смуга цифрового фільтра	По входах (0, 1)	int16	09999
itrL	0x7F16	Період опитування датчика	По входах (0, 1)	int16	0,330
in.SH	0xF6AB	Зсув характер. датчика	По входах (0, 1)	STORED_ DOT	-9999999
in.SL	0x20B6	Нахил характер. датчика	По входах (0, 1)	int16	0,91,1
Ain.L	0x34E0	Нижня межа діапазону вимірювання	По входах (0, 1)	STORED_ DOT	-9999999
Ain.H	0xE2FD	Верхня межа діапазону вимірювання	По входах (0, 1)	STORED_ DOT	-9999999
		Параме Режим роботи	етри регулятор	oa	0 – CPr
rEG.t	0xBBAA	регулятора	Немає	int8	1 – Pid
	0.5504	Смуга про-	1-регулятор 	STORED_	
Pb	0xF58A	порційності	Немає	DOT _	0,0019999
ti	0x9DE5	Інтегральна стала	Немає	int16	01092
td.ti	0xC83F	Відношення диферен- ціальної сталої до інтегральної	Немає	int16	00,3
i.UPr	0xEE55	Обмеження максимуму інтеграла	Немає	int16	-100100
i.min	0xCF5C	Обмеження мінімуму інтеграла	Немає	int16	-100100
P.nom	0x007A	Номінальна потужність	Немає	int16	0100
P.UPr	0x4FC2	Максимальна вихідна потужність	Немає	int16	0100
P.min	0x6ECB	Мінімальна вихідна потужність	Немає	int16	0100
P.StP	0xA7D4	Вихідна потужність у режимі СТОП	Немає	int16	0100
P.rES	0x4DAD	Максимальна швидкість зміни вихідної потужності	Немає	int16	01000
	T		ційний регуля	тор	1
Ì	0x1A9B	Гістерезис двопозиційно-	Немає	STORED_ DOT	09999
HYS.C	OXITIOD	го регулятора			
HYS.C	0x0D3E	го регулятора Час затримки переключен- ня Час	Немає	int8	00:0003:20

	Параме	тр		T	Допустимі
Ім'я	Hash-код	Назва	Індексація	Тип даних	значення
		АВТОНАЛАШТ	УВАННЯ ПІД-р	егулятора	
YO	0x22B4	Уставка автоналаш- тування	Немає	STORED_ DOT	-99999999
YdoP	0x819C	Максимально допустиме відхилення регульованої величини	Немає	STORED_ DOT	0999
	1		ний елемент 1	 	I
Pou	0xA415	Тип вихідного елемента Період	Немає	int8	0 – An 1 – dC
tHP	0x7982	проходження ШІМ-імпульсів	Немає	int8	00:0101:21
t.L	0x07AA	Мінімальна тривалість ШІМ-імпульсу	Немає	int16	0,050,5
	T		еєстратор	T	ı
rG.on	0xC363	Включення реєстратора	Немає	int8	0 – oFF 1 – on
Ao.L	0x32C0	Нижня межа порогу реєстрації	Немає	STORED_ DOT	-9999999
Ao.H	0x3F9D	Верхня межа порогу реєстрації	Немає	STORED_ DOT	-9999999
		Прогр	ама технолога	3	
SP	0x9107	Уставка	По кроках (014)	STORED_ DOT	-9999999
t.rS	0x567D	Час росту	По кроках (014)	int16	01092
t.Stb	0x7755	Час витримки	По кроках (014) рій сигналізац	int16	01092
		Тип логіки	рій синалізац		
SiG.t	0xB085	тип лопки спрацьову- вання Пристрою сигналізації	По програмах технолога (0, 1, 2)	int8	0 – S.AbS 1 – S.otn
S.H	0x5D62	Верхній поріг спрацьову- вання сигналізації	По програмах технолога (0, 1, 2)	STORED_ DOT	09999
S.L	0xCEBE	Нижній поріг спрацьову- вання сигналізації	По програмах технолога (0, 1, 2)	STORED_ DOT	09999
LbA	0x60AE	Контроль LBA-аварії	По програмах технолога (0, 1, 2)	int8	0 – oFF 1 – on
d.LbA	0x7860	Мінімально необхідна зміна регульованої величини	По програмах технолога (0, 1, 2)	STORED_ DOT	0,0019999
t.LbA	0x9398	Час контролю LBA-аварії	По програмах технолога (0, 1, 2)	int16	00:0110:00
		Мережеві п	араметри при	строю	
					0 – 2400
					1 – 4800
					2 – 9600
		Швидкість			3 – 14400
bPS	0xB760	обміну	Немає	int8	4 – 19200
		даними			5 – 28800
					6 – 38400
					7 – 57600
LEn	0x523F	Довжина	Немає	int8	8 – 115200 7, 8
LEN	UXUZOF	слова даних	пемає	IIILO	
PrtY	0xE8C4	Контроль парності	Немає	int8	0 – no 1 – EvEn 2 – Odd
Sbit	0xB72E	Кількість стоп- біт у посилці	Немає	int8	1, 2
A.Len	0x1ED2	Довжина мережевої адреси	Немає	int8	8, 11

Параметр		Індексація	Тип даних	Допустимі	
Ім'я	Hash-код	Назва	індексація	тип даних	значення
Addr	0x9F62	Базова адреса пристрою	Немає	int16	0248 при A.Len = 8 02040 при A.Len = 11
Prot	0x41F2	Протокол обміну	Немає	int8	0 – OWEN 1 – RTU 2 – ASCII
dot	0x133F	Положення десяткової точки для мережі ModBus	Немає	int8	03
RS.dL	0xCBF5	Час затримки відповіді пристрою	Немає	int8	050
		Додат	кові параметрі	И	
bEHv	0xCFE1	Поведінка після відновлення живлення	Немає	int8	0 – rUn 1 – p1.s1 2 – Stop 3 – Fail
t.SCL	0xFA07	Масштаб часу	Немає	int8	0 – H.min 1 – m.SEC
nEt.S	0xD59F	Запуск програм по мережі	Немає	int8	0 – on 1 – oFF

Таблиця 7 – Оперативні параметри

Параметр	Назва	Статус: тип даних (допустимі значення)	Коментар
rEAd	Результат вимірювання на вході	Штатна ситуація: float32 (–999,09999,0)	Виміряне значення
		Позаштатна ситуація:	
		0xF6	Дані не готові
		0xF7	Датчик відключено
		0xF8	Висока температура вільних кінців ТП
		0xF9	Низька температура вільних кінців ТП
		0xFA	Виміряне значення занадто велике
		0xFB	Виміряне значення занадто мале
		0xFC	Коротке замикання датчика
		0xFD	Обрив датчика
		0xFE	Відсутність зв'язку з АЦП
		0xFF	Некоректний калібрувальний коефіцієнт
r.oUt	Вихідна потужність	Штатна ситуація: float32 (0,01,0)	
		Позаштатна ситуація:	
		0xF0	Значення заздалегідь неправильне
		0xF1	Спроба записати в параметр неправильне значення
r.SiG	Стан Пристрою сигналізації	int16	
		0	Регульоване значення параметра у діапазоні, заданому параметрами S.L і S.H (ВЕ2 відключено)
		1	Регульоване значення параметра не у заданому діапазоні (ВЕ2 спрацював)
rd.rg	Стан Реєстратора	float32 (0,01,0)	-
r.St	Режим роботи пристрою	int16	
		0	Режим СТОП
		1	Режим РОБОТА
		2	Режим Критична АВАРІЯ
		3	Програму технолога завершено
		4	АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД- регулятора
		5	Очікування запуску АНР
		6	АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД- регулятора завершено
		7	Режим НАЛАШТУВАННЯ

Параметр	Назва	Статус: тип даних (допустимі значення)	Коментар
r.PrG	Номер поточної Програми технолога	int16 (1, 2, 3)	-
r.StP	Номер поточного кроку Програми технолога	int16 (1, 25)	-
SEt.P	Миттєве значення уставки	float32 (-999,0+9999,0)	-
r-S	Пуск/зупин Програми технолога	int16	
		0	Режим СТОП
		1	Режим РОБОТА

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, ЗА тел.: (057) 720-91-19 тех. підтримка: 0-800-21-01-96 (багатоканальний), support@aqteck.com.ua відділ продажу: sales@aqteck.com.ua aqteck.com.ua 2-UK-1122-1.1