



MB110-224.8A

Модуль аналогового вводу

Коротка настанова APAB.421459.005-09 KH

1. Загальні відомості

Пристрій призначено для вимірювання аналогових сигналів, перетворення виміряних параметрів у значення фізичної величини і подальшого передання цього значення по мережі RS-485.

Повна Настанова щодо експлуатування доступна на сторінці пристрою на сайті компанії.

2. Умови експлуатування

Пристрій слід експлуатувати за таких умов:

- температура навколишнього повітря від –10 до +55 °C;
- відносна вологість повітря не більше 80 % (при +35 °C та більш низьких температурах без конденсації вологи);
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
- закриті вибухобезпечні приміщення без агресивних парів і газів.

3. Технічні характеристики

Таблиця 1 – Характеристики пристрою

Найменування	Значення			
Живлення				
Напруга живлення:				
змінного струму	від 90 до 264 В (номінальна 230 В), частота від 47 до 63 Гц			
постійного струму	від 18 до 30 В (номінальна 24 В)			
Споживана потужність, не більше	6 BA			
Інтер	фейс			
Інтерфейс зв'язку з Майстром мережі	RS-485			
Максимальна кількість пристроїв, що одночасно можуть підключитися до мережі RS-485, не більше	32			
Максимальна швидкість обміну по інтерфейсу RS-485	115200 біт/с			
Протоколи зв'язку, що використовуються для передачі інформації	DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU			
Входи				
Кількість аналогових каналів вимірювання	8			
Розрядність АЦП	16 біт			
Час опитування одного входу, не більше*:				
термоперетворювачі опору	0,9 c			

Найменування	Значення		
термоелектричні перетворювачі та уніфіковані сигнали постійної напруги і струму	0,6 c		
Межа основної зведеної похибки при вимірюванні:			
термоелектричними перетворювачами	± 0,5 %		
термоперетворювачами опору та уніфікованими сигналами постійної напруги і струму	± 0,25 %		
Загальні п	параметри		
Габаритні розміри	(63 × 110 × 75) ± 1 мм		
Ступінь захисту корпусу:			
зі сторони передньої панелі	IP20		
зі сторони клемної колодки	IP00		
Середнє напрацювання на відмову	60 000 год		
Середній термін служби	10 років		
Маса, не більше	0,5 кг		

Опитування входів відбувається послідовно, тобто опитування 8 входів займе час, рівний сумі опитувань входів з 1 по 8.

4. Налаштування

Конфігурація пристрою здійснюється на ПК через адаптер інтерфейсу RS-485/RS-232 або RS-485/USB (наприклад, AC3-M або AC4) за допомогою програми «Конфігуратор M110» (див. Настанову щодо експлуатування на сайті компанії).

5. Монтаж та підключення

Під час вибору місця установлення слід переконатися у наявності вільного простору для підключення модуля і прокладання проводів.

Пристрій слід закріпити на DIN-рейці або на вертикальній поверхні за допомогою гвинтів.

Зовнішні зв'язки монтуються проводом перетином не більше 0.75 мм². Для проводів з багатодротовими жилами слід використовувати наконечники.

Живлення пристрою від 230 В слід здійснювати від мережевого фідера, не пов'язаного безпосередньо із живленням потужного силового обладнання.

Живлення будь-яких приладів від мережевих контактів пристрою заборонено.

Живлення пристрою від 24 В слід здійснювати від локального джерела живлення відповідної потужності.

Джерело живлення слід встановлювати у тій же шафі електрообладнання, що і пристрій.

6. Схеми підключення модуля




Рисунок 1 – Призначення контактів клемника

Таблиця 2 - Призначення контактів клемника

Nº	Призначення	Nº	Призначення
1	Живлення ~90264 В або мінус живлення =1830 В	13	RS-485 (B)
2	Живлення ~90264 В або плюс живлення —1830 В	14	RS-485 (A)
3	Вхід 1-1 (АІ1-1)	15	Вхід 5-1 (АІ5-1)
4	Вхід 1-2 (АІ1-2)	16	Вхід 5-2 (АІ5-2)
5	Вхід R (AI-R)	17	Вхід R (AI-R)
6	Вхід 2-1 (АІ2-1)	18	Вхід 6-1 (АІ6-1)
7	Вхід 2-2 (АІ2-2)	19	Вхід 6-2 (АІ6-2)
8	Вхід 3-1 (АІЗ-1)	20	Вхід 7-1 (АІ7-1)
9	Вхід 3-2 (АІЗ-2)	21	Вхід 7-2 (АІ7-2)
10	Bхід R (AI-R)	22	Bхід R (AI-R)
11	Вхід 4-1 (АІ4-1)	23	Вхід 8-1 (АІ8-1)
12	Вхід 4-2 (АІ4-2)	24	Вхід 8-2 (АІ8-2)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Усі клеми AI-R з'єднані між собою всередині пристрою, підключати датчики можна до будь-якої з них.

Щоб відновити заводські мережеві налаштування, слід перевести DIP-перемикач 1 у положення «OFF».




Рисунок 2 - Схема підключення термоперетворювача опору




Рисунок 3 – Схема підключення термоелектричного перетворювача




Рисунок 4 – Схема підключення активного датчика з виходом у вигляді напруги –50...+50 мВ або 0...1 В




Рисунок 5 – Схема підключення активного датчика із струмовим виходом 0...5, 0...20 або 4...20 мА ($R_{\rm m}$ = 49,9 Ом \pm 0,1 %)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильна полярність підключення датчика струму може призвести до виходу пристрою з ладу.



УВАГА

Установлення шунтувального резистора **R**_ш обов'язкове!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

В якості шунта рекомендується використовувати високостабільні резистори з мінімальним значенням температурного коефіцієнта опору, наприклад, типу C2-29В або резистори, що поставляються в комплекті з пристроєм.




Рисунок 6 - Підключення резистивних датчиків положення




Рисунок 7 - Підключення «сухих контактів»

7. Індикація

На лицьовій панелі пристрою розташовані світлодіоди:

Таблиця 3 - Індикація

Світлодіод	Стан світлодіода	Призначення
RS-485	Блимає	Передача даних по RS-485
Живлення	Світиться	Живлення подано

8. Таблиця регістрів протоколу Modbus

Запис регістрів здійснюється командою 16 (0x10), читання – командами 3 (0x03) або 4 (0x04).

Таблиця 4 – Таблиця регістрів протоколу Modbus

Параметр	Тип	10TD T	Адреса	регістра
		(Hex)	(Dec)	
Положення десяткової точки у значенні для входу (параметр DP)				
Вхід 1	Int16	0000	0	
Вхід 2	Int16	0006	6	
Вхід 3	Int16	000C	12	
Вхід 4	Int16	0012	18	
Вхід 5	Int16	0018	24	
Вхід 6	Int16	001E	30	
Вхід 7	Int16	0024	36	

Параметр	Тип	Адреса регістра		
		(Hex)	(Dec)	
Вхід 8	Int16	002A	42	
Ціле значення вимірювання входу зі зсувом точки				
Вхід 1	Int16	0001	1	
Вхід 2	Int16	0007	7	
Вхід 3	Int16	000D	13	
Вхід 4	Int16	0013	19	
Вхід 5	Int16	0019	25	
Вхід 6	Int16	001F	31	
Вхід 7	Int16	0025	37	
Вхід 8	Int16	002B	43	
Статус ви	мірювання вход	у (код винятков	ої ситуації)	
Вхід 1	Int16	0002	2	
Вхід 2	Int16	8000	8	
Вхід 3	Int16	000E	14	
Вхід 4	Int16	0014	20	
Вхід 5	Int16	001A	26	
Вхід 6	Int16	0020	32	
Вхід 7	Int16	0026	38	
Вхід 8	Int16	002C	44	
L	Циклічний час ви	мірювання вход	цу	
Вхід 1	Int16	0003	3	
Вхід 2	Int16	0009	9	
Вхід 3	Int16	000F	15	
Вхід 4	Int16	0015	21	
Вхід 5	Int16	001B	27	
Вхід 6	Int16	0021	33	
Вхід 7	Int16	0027	39	
Вхід 8	Int16	002D	45	
Вимірювання входу в поданні з рухомою точкою				
Вхід 1	Float32	0004, 0005	4, 5	
Вхід 2	Float32	000A, 000B	10, 11	
Вхід 3	Float32	0010, 0011	16, 17	
Вхід 4	Float32	0016, 0017	22, 23	
Вхід 5	Float32	001C, 001D	28, 29	
Вхід 6	Float32	0022, 0023	34, 35	
Вхід 7	Float32	0028, 0029	40, 41	
Вхід 8	Float32	002E, 002F	46, 47	

Повний список регістрів наведено у *Настанові щодо експлуатування* на сайті компанії.

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, ЗА тел.: (057) 720-91-19; 0-800-21-01-96 (багатоканальний) ресстр.: 2-UK-1052-1.2