VisionKit 二次开发

SG3000 CL 采集卡开发示例

V1.0

1. 步骤1

```
//枚举父级设备
//枚举会枚举出多个卡，名称为 GenCp 的是相机的父级设备，SG3000 CL Card 是采集卡的父级设备
int cardnum = VkEnumCard（DeviceTypeGencp | DeviceTypeSG ）;
```

2. 步骤2

```
//根据输入的num获取卡名称， pcCardName 是相机父级设备名称GenCp，pcCardNameSG是采集卡父级设备名称SG3000 CL Card
VkGetCardName(cardIndex, pcCardName, sizeof(pcCardName));
VkGetCardName(cardIndexSG, pcCardNameSG, sizeof(pcCardNameSG));
```

3. 步骤3

```
//获取父级设备句柄
CARD cardHandle = VkGetCard(pcCardName);
CARD cardHandleSG = VkGetCard(pcCardNameSG);
```

4. 步骤4

```
//枚举对应父级设备下子级设备,使用相机父级设备句柄枚举相机
int cameranum = VkEnumCamera(cardHandle);
//枚举对应父级设备下子级设备,使用采集卡父级设备句柄枚举采集卡
int cameraSgnum = VkEnumCamera(cardHandleSG);
//根据输入的camNum获取相机名称
VkGetCameraName(cardHandle, camIndex, pcCameraName, sizeof(pcCameraName));
```

```
VkGetCameraName(cardHandleSG, sg3000Index, pcCameraName,
sizeof(pcSg3000Name));

//获取相机设备句柄
CAMERA cameraHandle = VkGetCamera(cardHandle, pcCameraName);
//获取采集卡设备句柄
CAMERA sg3000Handle = VkGetCamera(cardHandleSG, pcSg3000Name);
```

5. 步骤5

```
//连接采集卡
VkConnectCamera(sg3000Handle, DisconnectCallback,nullptr);
//设置采集卡相关参数
VkSetFeatureInt(sg3000Handle, "CameraHeight", value);
//连接相机
VkConnectCamera(cameraHandle, DisconnectCallback,nullptr);
//设置相机相关参数
VkSetFeatureInt(cameraHandle, "CameraHeight", value);
//读取卡设备配置文件
VkConfigLoad(sg3000Handle, 卡配置文件路径);
//注册图像回调函数
VkRegisterCallBack(sg3000Handle, 0, ImageCallback0);
//启动图像采集
VkStartGrab(sg3000Handle, 500, 0, nullptr);
//停止图像采集
VkStopGrab(sg3000Handle, 0);
```

6. 步骤6

```
//断开采集卡连接
VkDisconnectCamera(sg3000Handle);
//释放采集卡资源
VkCameraRelease(sg3000Handle);
//释放父级设备资源
```

```
VkCardRelease(cardHandle);
//释放设备管理资源
VkDeviceRelease();
```

7. 步骤7

```
//图像回调函数
void ImageCallback0（IMAGE image,void*context）
{
}
//获取图像信息
VkGetImageInfo(image,&imgInfo);
//获取图像数据
 unsigned char* data = VkGetImageBuff(image);
//释放图像内存
  VkImageRelease(image);
```