

Índice alfabético

formación sobre productos	333	aceleración	
A		/deceleración, grupo de parámetros	142
ABB		compensación, parámetro	145
biblioteca de documentos	333	en paro aux (PFC), parámetro	203
comentarios acerca de los manuales	333	selec. cero rampa, parámetro	143
consultas sobre productos y servicios	333	selec. rampa, parámetro	142
formación sobre productos	333	tiempo rampa (PFC), parámetro	203
ABC		tiempo, parámetro	142
listado de protocolos	241	tipo rampa, parámetro	142
ABC (adaptador de bus de campo)	241	activación del avance lento, parámetro	119
código de control	242	activar (PID externo), parámetro	180
código de control, ABB drives	252	adaptación a escala	
código de estado	243	referencia, ABC, perfil ABB drives	256
código de estado, ABB drives	253	referencia, ABC, perfil genérico	260
configuración	245	valor actual, ABC, perfil ABB drives	259
control de marcha/paro/dirección, activar	245	valor actual, ABC, perfil genérico	261
control de salidas analógicas, activar	247	valores actuales, com. BCE	214
control de salidas de relé, activar	247	adaptador de bus de campo	
control por bus de campo, activar	245	véase ABC	
de campo	243	véase ABC, par. convertidor	
diagnósticos	249	adhesivo	
diagrama de estado, ABB drives	255	Designación de tipo	16
fuente del punto de consigna del control PID, activar	248	número de serie	16
instalación	244	advertencia	
planificación	243	conexiones de control en paralelo	6
realimentación del convertidor	249	dispositivo de desconexión (red)	7
respuesta a fallo com.	248	ELV (muy baja tensión)	29
sel. ref. entrada, activar	246	filtro en red IT	6
valores actuales	243	filtro en red TN con conexión a tierra en un vértice	6
ABC, parámetros de convertidor	184	instalador cualificado	5
grupo de parámetros módulo comun. externa 184		listado	5
actualizar parámetro bus de campo, parámetro	184	no reparable en el emplazamiento	7
código salida relé, parámetro de datos	112	puesta en marcha automática	7
códigos de comando, parámetros de datos	115	tensiones peligrosas	6
códigos de estado, parámetros de datos	115	tornillos EM1, EM3, F1 y F2	6
estado bus de campo, parámetro	184	Ahorro de energía	
función fallo, parámetro	153	grupo de parámetros	182
parámetros bus de campo	184	Cantidad 1 ahorrada, parámetro de datos	114
selec. protocolo, parámetro	204	Cantidad 2 ahorrada, parámetro de datos	114
tiem. fallo, parámetro	153	CO2 ahorrado, parámetro de datos	114
tipo bus de campo, parámetro	184	factor de conversión de CO2, parámetro	182
valores, parámetro de datos	112	kWh ahorrados, parámetro de datos	114
versión de firmware CPI del archivo conf., parámetro	184	MWh ahorrados, parámetro de datos	114
versión de firmware CPI del bus de campo, parámetro	184	potencia de la bomba, parámetro	182
versión de id del archivo conf., parámetro	184	Precio de la energía, parámetro	182
versión del programa de apl. de bus de campo, parámetro	185	Reinicio de los contadores de energía, parámetro	182
		ahorro, energía	
		véase ahorro de energía	
		aislamiento, entre la fuente de alimentación de CA y el convertidor	287
		ajuste (PID), parámetro	180
		ajuste de referencias	
		Panel de control asistente	58
		Panel de control básico	76
		ajuste fecha y hora (Panel de control asistente)	66
		ajustes de E/S (Panel de control asistente)	71

alarma	
códigos	271
códigos (Panel de control básico)	274
códigos, parámetros de datos	116
habilitar visualización, parámetro	136
listado	271
alimentación de entrada	
dispositivo de desconexión (red)	287
especificaciones	287
requisitos de cables/cableado	290
alimentación monofásica	
conexión	23
derrateo	286
altitud	
derrateo	286
límite ambiental	313
límite de transporte	313
analizador de carga	
grupo de parámetros	189
fecha de reinicio de los registradores	190
hora de reinicio de los registradores	190
registrador de amplitud 1, distribución	190
registrador de amplitud 2, distribución	190
registrador de valores pico, fecha del valor pico	189
Registrador de valores pico, frecuencia en el valor pico	190
registrador de valores pico, hora del valor pico	190
Registrador de valores pico, intensidad en el valor pico	190
Registrador de valores pico, tensión en el valor pico	190
Registrador de valores pico, valor pico detectado	189
reinicio de los registradores, parámetro	189
Señal del registrador de amplitud 2, parámetro	189
señal del registrador del valor pico, parámetro	189
tiempo del filtro del registrador de valores pico, parámetro	189
Valor base de la señal del registrador de amplitud 2, par.	189
analizador, carga	
véase analizador de carga	
ángulo	
mecánico, parámetro de datos	113
archivo de configuración	
código de fallo	267
versión de firmware CPI, parámetro	184
versión id, parámetro	184
versión, parámetro	184
armario	
código de clase de protección	17
tipos	313
asistente (Panel de control asistente)	
puesta en marcha	61
tareas	62

autocambio	
contador de orden de marcha	197
intervalo, parámetro	196
nivel, parámetro	197
sinopsis	197
auxiliar	
especificación, parámetro	158
temperatura, parámetro de datos	111

B

baja frecuencia (PFC), parámetros	194
bastidor	283
BCE, parámetros del convertidor	187
protocolo, grupo de parámetros	187
archivo de configuración, código de fallo	267
código salida relé, parámetro de datos	112
códigos de comando, parámetros de datos	115
códigos de estado, parámetros de datos	115
códigos de fallo	267
errores CRC (recuento), parámetro	187
errores UART (recuento), parámetro	187
estado, parámetro	187
función fallo, parámetro	153
id de estación, parámetro	187
id de protocolo, parámetro	187
mensajes correct. (recuento), parámetro	187
parámetros	188
paridad, parámetro	187
perfil de control, parámetro	187
selec. protocolo, parámetro	204
tiem. fallo, parámetro	153
valores, parámetro de datos	112
vel. transm., parámetro	187
BCI (bus de campo incrustado)	205
adaptación a escala del valor actual	214
código de control	227
código de estado	231
código de fallo 28	217
código de fallo 31	217
código de fallo 32	217
código de fallo 33	217
códigos de excepción	226
configuración	207, 208
configuración para pérdida de comunicación	216
control de marcha/paro/dirección, activar	209
control de salidas analógicas, activar	212
control de salidas de relé, activar	212
control del convertidor de las funciones, activar	209
control heterog. del convertidor, activar	210
diagnósticos	215
diagrama de estado	235
fallo, desconexión intermitente de la línea	217
fallo, estaciones duplicadas	216
fallo, hilos intercambiados	216
fallo, sin una estación maestra en línea	216
fuente del punto de consigna del control PID,	

activar	213
instalación	206
interfase de control	205
parámetros de análisis de fallos	215
perfiles	219
planificación	206
realimentación del convertidor	214
respuesta a fallo com.	213
sel. ref. entrada, activar	210
terminación	207
valores actuales	214
valores actuales modbus	226
BCI (bus de campo integrado)	
escalado de referencia, perfil ABB drives ..	236
escalado de referencia, perfil DCU	236
biblioteca de documentos	333
biblioteca, documento	333
bloqueo	
acceso al panel de control, IP 54	37
control del convertidor en el panel de control local	134
frecuencia, parámetro de fallo	153
función, parámetro de fallo	153
parámetros	133
región	153
tiempo, parámetro de fallo	153
bloqueo del modo de control local, parámetro ..	134
bus	
véase ABC (adaptador de bus de campo)	
véase ABC, par. convertidor	
véase BCE (bus de campo encajado)	
véase BCE, par. convertidor	
bus de campo encajado	
véase BCE	
bus de campo, encajado	
véase BCE	
bus encajado	
véase BCE, par. convertidor	
bus, encajado	
véase BCE, par. convertidor	

C

cable a motor	
longitud	295
longitud máx.	295
requisitos	298
requisitos, EMC	299
cable analógico, requisitos	307
cable de alimentación	
comprobación del aislamiento	30
cable de control	
conexiones	28
requisitos	306
cable de motor	
comprobación del aislamiento	30

cableado	
control	28
fallo, parámetro	154
fases de instalación, IP 21/conducto	32
fases de instalación, IP 54/cables	33
fases de instalación, IP 54/conducto	35
instalación	30
pasos de instalación, IP21/cables	30
requisitos, generales	23
sinopsis	23
caída libre, prueba de tensión	314
categoría (definición de IEC/EN 61800-3)	
C2	318
C3	318
CC	
estabilizador de tensión, parámetro	149
ref. intensidad, parámetro	140
sobretensión, código de fallo	265
subtensión, código de fallo	265
tensión del bus, parámetro de datos	111
tiem. frenado, parámetro	140
tiempo de magnetización, parámetro	139
cero pulsos	
detectado, parámetro de datos	113
habilitar, parámetro	183
chopper	
véase frenado	
codificador	
grupo de parámetros	183
cero pulsos detectados, parámetro de datos	113
error, código de fallo	267
fallo, parámetro	183
habilitar cero pulsos, parámetro	183
habilitar rest. posición, parámetro	183
habilitar, parámetro	183
número de pulsos, parámetro	183
código de control	
ABB drives, ABC, descripción	252
ABC	242
BCI, descripción	227
perfil genérico ABC	260
código de estado	
ABB drives, ABC, descripción	253
ABC	243
com. BCI, definición	231
perfil genérico ABC	260
código de estructura	17
código de tipo	
véase designación de tipo	17
códigos de excepción, modbus BCI	226
com. RS485	206
comentarios	
acerca de los manuales ABB	333
cómo realizar tareas comunes	
con el Panel de control asistente	54
con el Panel de control básico	73
compatibilidad	13
Compensación IR	
frecuencia, parámetro	148
parámetros	148
tensión, parámetro	148
comprobación del aislamiento	30

comunicación		control del par	
véase ABC (adaptador de bus de campo)		grupo de parámetros	146
véase ABC, par. convertidor		aument. rampa, parámetro	146
véase BCE (bus de campo encajado)		dismin. rampa, parámetro	146
véase BCE, par. convertidor		macro	89
comunicación panel, grupo de parámetros	186	modo vector:par	109
comunicación serie		controles del sistema, grupo de parámetros	133
véase ABC (adaptador de bus de campo)		convertidor	
véase ABC, par. convertidor		dimensiones de montaje	310
véase BCE (bus de campo encajado)		dimensiones exteriores	311
véase BCE, par. convertidor		id, código de fallo	267
condensador		instalación com. BCE	206
reacondicionamiento	281	instalación del módulo ABC	244
sustitución	281	montaje	22
condiciones ambientales	313	peso	312
Conexión a tierra de PE		copia de seguridad de parámetros	
par.	292	Panel de control asistente	68
tamaño de terminal	292	Panel de control básico	79
conexión de la alimentación de entrada		correlación	
par.	292	modbus BCI	219
Sistema IT	292	valor actual, ABC, perfil genérico	261
tamaño de terminal	292	cortocircuito, código de fallo	265
terminales para R6	293	cubierta	
conexión del motor		retirada	21
par.	292	cubierta superior, véase tapa	
tamaño de terminal	292	cubierta superior, ver tapa	
terminales para R6	293	cubierta, superior, véase tapa	
conexiones		cubierta, superior, ver tapa	
com. BCE	206	curva carga usuario	
control	28	grupo de parámetros	168
diagrama	28	código de fallo	268
módulo ABC	244	frecuencia, parámetros	168, 169
X1	28	modo, parámetro	168
conjuntos PID de proceso, grupos de parámetros	171	par, parámetros	168, 169
conmutadores DIP	25, 28	tiempo, parámetro	168
consultas		curva de carga, ver curva carga usuario	
sobre productos	333	curva sobrecarga	
cont. revoluciones, parámetro de datos	113	ver curva carga usuario	
contador de orden de marcha	197	curva subcarga	
contraste, panel de control (Asistente)	58	ver curva carga usuario	
control			
a través de la interfase de E/S	47		
especificaciones de conexión	306		
especificaciones de terminal	307		
lugar, parámetro de datos	111		
control bypass del regulador, parámetro	202		
control de dirección, parámetro	119		
control de velocidad			
grupo de parámetros	144		
ajuste automático, parámetro	144, 145		
compensación de aceleración, parámetro	145		
ganancia proporcional, parámetro	144		
modo vector:velocidad	109		
tiemp. integración, parámetro	144		
tiempo derivación, parámetro	144		
control del motor			
grupo de parámetros	148		
compensación IR, parámetros	148		
modo de control, parámetro	109		

D

datos de funcionamiento, grupo de parámetros	111
de campo	
seleccionar, grupo de parámetros	120
control con el panel, parámetro	120
correcciones para valores de parámetro	122
escalón (PFC), parámetros	192
máximo, parámetros	123
mínimo, parámetros	123
modo (Panel de control básico)	76
seleccionar fuente, parámetro	121
deceleración	
grupo de parámetros	142
en la marcha aux. (PFC), parámetro	203
selec. cero rampa, parámetro	143
selec. rampa, parámetro	142
tiempo de emergencia, parámetro	143
tiempo rampa (PFC), parámetro	203
tiempo, parámetro	142
tipo rampa, parámetro	142

defecto a tierra	
nivel de detección	154
derrateo	
alimentación monofásica	286
altitud	286
ejemplo de ajuste	286
frecuencia de conmutación	286
temperatura	286
derrateo por temperatura	286
descargar series de parámetros	
aplicación	68
serie completa	68
series de usuario	68
desembalaje del convertidor de frecuencia	16
Designación de tipo	16
designación de tipo	17
despertar	
demora (PID), parámetro	177
desviación (PID), parámetro	177
diagnósticos	263
com. BCE	215
FBA comm	249
diagrama de estado	
com. (BCI)	235
com. ABB drives	255
dimensiones	
convertidor, exterior	311
convertidor, montaje	310
dirección de giro	
Panel de control asistente	53, 57
Panel de control básico	72, 74

E

E/S analógica	
conexiones	28
especificaciones	28
E/S, control a través	47
eficiencia	307
eliminación	315
ELV (muy baja tensión)	29
EMC	
Marcado CE	316
marcado C-Tick	317
requisitos del cable a motor	299
emergencia	
dispositivos de paro	289
selec. de paro, parámetro	140
tiempo de deceleración, parámetro	143
enclavamientos, parámetro	198
enlace OPEX, código de fallo	266
entrada actual (PID), parámetros	176
entrada analógica	
grupo de parámetros	128
filtro, parámetros	128
inferior a mín., parámetro de fallo	151
límite de fallo, parámetros	153
máximo, parámetros	128
mínimo, parámetros	128
parámetro de datos	112
pérdida, códigos de fallo	265
rearme. auto. inferior a mín., parámetro	155

entrada digital	
conexiones	28
en fallo, parámetros de historial	117
especificaciones	29
estado, parámetro de datos	112
error serie 1 (código de fallo 28)	217
error serie 1, código de fallo	267
errores CRC (recuento), parámetro	186
errores de trama (recuento), parámetro	186
escalado	
referencia, BCI, perfil ABB drives	236
referencia, BCI, perfil DCU	236
escalado de referencia	
ABC, perfil ABB drives	256
ABC, perfil genérico	260
BCI, perfil ABB Drives	236
BCI, perfil DCU	236
especificaciones	283
alimentación de entrada	287
conexiones de control	306
red	287
Especificaciones IEC	
véase especificaciones	
especificaciones NEMA	
véase especificaciones	
estado en fallo, parámetro historial	117
Estándar	
macro Estándar (por defecto)	82

F

factor conv CO2	
véase ahorro de energía	
fallo	
funciones, grupo de parámetros	151
anterior, parámetro de historial	117
historial, grupo de parámetros	117
códigos	264
códigos, parámetros de datos	116
estado de entrada digital en, parámetro de historial	117
estado en, parámetro de historial	117
fallo com. (BCE)	213
FBA comm	248
frecuencia en, parámetro de historial	117
historial	271
intensidad en, parámetro de historial	117
listado	264
modo (Panel de control asistente)	53, 264
modo (Panel de control básico)	73, 264
par en, parámetro de historial	117
rearme	270
registro (Panel de control asistente)	65
restaurar	136
selec. de restauración, parámetro	133
tensión en, parámetro de historial	117
tiempo de, parámetros de historial	117
último, parámetro de historial	117
velocidad en, parámetro de historial	117
fallo externo	
códigos de fallo	266
parámetros	151
rearme automático, parámetro	155

fallo térmico, código de fallo	266
fallo tierra	
código de fallo	266
parámetro	153
fallos anteriores, parámetros de historial	117
fase de red, código de fallo	267
fecha	
véase ajuste fecha y hora (Panel de control asistente)	
fecha de prueba, parámetro	158
Filtro EMC externo	292
Filtro EMC interno	27, 291, 292, 319
firmware	
compatibilidad	13
panel, versión	55
versión, parámetro	70
FlashDrop	
conexión	25
macro aplicación, parámetro	109
vista parámetros, parámetro	136
flecha (Panel de control asistente)	53
formación	333
formato de visualización (PID), parámetro	173
forzar disparo, código de fallo	267
frecuencia de carga, ver curva carga usuario	
frecuencia de conmutación	295
control, parámetro	149
derrateo	286
parámetro	149
frecuencia punto ruptura, parámetro de fallo	152
frenado	
cableado	304
componentes	301
disipación de calor de las resistencias	304
protección frente a una resistencia recalentada	305
selección de choppers/resistencias de frenado	301
frenado flujo, parámetro	148
fuerza de corrección (PID), parámetro	181
funciones temporizadas	
grupo de parámetros	164
autocambio, parámetro	203
control de velocidad	127
fuente, parámetro	166
habilitar, parámetro	165
hora de inicio, parámetro	165
hora de paro, parámetro	165
reforzador, parámetro	166
fusibles	
convertidores 208...240 V	288
convertidores 380...480 V	288
convertidores 500...600 V	289

G

ganancia (PID), parámetro	172
ganancia proporcional, parámetro	144
golpes, prueba de tensión	314
guardar cambios, parámetro	134

H

herramientas	18
humedad relativa	
límite ambiental	313
límite de transporte	313

I

id de estación (RS-232), parámetro	186
idioma, parámetro	109
información en Internet	333
información, grupo de parámetros	158
instalación	
compatibilidad	18
diagrama de flujo	15
entorno	19
herramientas	18
lista de comprobación	36
montaje del convertidor	22
preparación	16
procedimientos	15
sinopsis del cableado	23
ubicación	19
intensidad	
código de especificación	17
en fallo, parámetro de historial	117
límite máx., parámetro	137
medición, código de fallo	267
parámetro de datos	111
Internet, información en	333
inversión del valor de error (PID), parámetro	173

K

kit de conducto	23
kit de pasacables	23
kWh	
contador, parámetro de datos	111

L

LED	
en el Panel de control asistente	52, 263, 264
en la estructura del convertidor	25, 263, 264
límite de temperatura del dispositivo, código de fallo	265
límites de radiación, conducida	
EN 61800-3	300
límites, grupo de parámetros	137
listado de rangos de parámetros	95
listado de resoluciones de parámetros	95
LOC (control local)	
indicación en el Panel de control asistente	53
indicación en el Panel de control básico	72

M

macro 3 hilos	83
macro alterna	84
macro aplicación, parámetro	109
macro de potenciómetro del motor	85
macro manual-auto	86

macros		máxima	
3 hilos	83	en fallo, parámetro de historial	117
alterna	84	límite máx., parámetro	137
control del par	89	límite mín., parámetro	137
control PID	87	parámetro de datos	111
Estándar ABB (por defecto)	82	y dirección (con signo), parámetro de datos	111
manual-auto	86	máximo	
PFC	88	frecuencia, parámetro	138
potenciómetro del motor	85	límite de par, parámetros	138
series de parámetros de usuario	92	selec. de par, parámetro	138
parámetros no modificados	81	mecánico	
valores por defecto para parámetros	93	ángulo, parámetro de datos	113
macros de aplicación		revoluciones, parámetro de datos	113
véase macros		mensajes correct. (recuento), parámetro	186
magnetización de identificación	110	menú principal	
magnetización, identificación	110	Panel de control asistente	54
manejo		Panel de control básico	73
Panel de control asistente	53	mín. actual (PID), parámetros	176
Panel de control básico	73	mínimo	
mantenimiento		frecuencia, parámetro	138
condensadores	281	límite de par, parámetros	138
desencadenantes, grupo de parámetros	150	selec. de par, parámetro	138
disipador	277	modbus	
intervalos	277	bobinas BCI	220
panel de control	281	características soportadas por BCE	218
ventilador interno del armario	280	datos técnicos BCE	218
ventilador principal	278	detalles de correlación BCI	219
mantenimiento del ventilador	280	direccionamiento BCI, convención	219
manuales		entradas discretas BCI	221
comentarios	333	registros de entrada BCI	222
lista de manuales del ACS550	2	registros de retención BCI	223
Marcado CE	316	resumen de correlaciones BCI	219
marcado C-Tick	317	modo de Asistentes (Panel de control asistente)	61
Marcado EAC	318	modo de control vectorial sin sensor	109
marcado UL/CSA	317	modo de copia (Panel de control básico)	79
marcha		modo de marcha	
grupo de parámetros	139	arranque girando	139
control, com. ABC	245	automático	139
control, com. BCE	209	magnetización CC	139
demora (PFC), parámetro	202	sobregar automático	139
demora motor aux.	194	modo de parámetro	
demora, parámetro	141	Panel de control asistente	59
frecuencia (PFC), parámetros	193	Panel de control básico	77
función, parámetro	139	modo de salida	
inhibir, parámetro	140	Panel de control asistente	57
intensidad sobregar, parámetro	140	Panel de control básico	75
motor aux. (PFC), parámetros	193	modo escalar:frecuencia	109
seleccionar fuente de inicio, parámetro	135	modo temporiz., parámetro	127
tiempo magnetización CC, parámetro	139	módulo comun. externa, grupo de parámetros	
marcha id		véase ABC, par. convertidor	
fallo, código de fallo	266	montaje	
parámetro	110	brida	20
realización	48	dimensiones	310
marcha/paro		plantilla	20
grupo de parámetros	139	Montaje con brida	20
con el Panel de control asistente	56		
con el Panel de control básico	74		
marcha/paro/dir, grupo de parámetros	118		
materiales	314		
máx. actual (PID), parámetros	176		

motor	
bloqueo, código de fallo	266
carga a vel. cero de curva de carga	152
compatibilidad	18
comprobación del aislamiento	30
curva de carga máx., parámetro de fallo	152
desencadenantes del mantenimiento	150
en fallo, parámetro de historial	117
fase, código de fallo	268
frecuencia nominal, parámetro	110
frecuencia punto ruptura de curva de carga	152
intensidad nominal, parámetro	110
marcha id, parámetro	110
potencia nominal, parámetro	110
protección térmica	298
requisitos	18
tensión nominal, parámetro	110
velocidad nominal, parámetro	110
motor auxiliar	
véase motor, auxiliar	
motor, auxiliar	
demora arranque aux. (PFC), parámetro	194
demora paro aux. (PFC), parámetro	194
número de aux., parámetro	195
orden marcha aux, parámetro	203
motores	
varios	285, 295
MWh	
consumo de potencia, desencadenante de mantenimiento	150
contador, parámetro de datos	113

N

niveles de contaminación	
límites ambientales	314
límites de transporte	314
normas	316
C22.2 N.º 14	316
EN 50178	316
IEC 60664-1	316
IEC/EN 60204-1	316
IEC/EN 60529	316
IEC/EN 61000-3-12	316
IEC/EN 61800-3	316
IEC/EN 61800-5-1	316
Marcado CE	316
marcado CSA	317
marcado C-Tick	317
Marcado UL	317
UL 508C	316
NPN	29
número de serie	16, 17

O

opciones	17
grupo de parámetros	204
código	17
optimización fluj., parámetro	148

P

panel	
véase panel de control	

panel control (Asistente)	
modo fecha y hora	66
panel de control	51
bloqueo de parámetros, parámetro	133
código acceso, parámetro	133
compatibilidad del manual	51
control de referencia, parámetro	120
error de comunic., parámetro de fallo	151
gráfico de barra	159, 160
indicación de coma decimal (formato), parámetros	159
indicación máx., parámetros	160
indicación mín., parámetros	160
mantenimiento	281
requisitos de cables	307
selección de visualización, parámetros	159
señal máx., parámetros	159
señal mín., parámetros	159
unidades de visualización, parámetros	160
variables de proceso de visualización, grupo de parámetros	159
panel de control (Asistente)	52
ayuda	55
cómo realizar tareas comunes	54
contraste de la pantalla	58
dirección de giro	53, 57
flecha	53
línea de estado (LOC/REM, flecha)	53
manejo	53
marcha/paro	56
menú principal	54
Modo de ajustes de E/S	71
modo de Asistentes	61
modo de copia de seguridad de parámetros	68
modo de fallo	53, 264
modo de parámetro	59
modo de parámetros modificados	64
modo de registrador de fallos	65
modo de salida	57
pila	281
sinopsis	52
teclas multifunción	52
panel de control (Básico)	72
códigos de alarma	274
cómo realizar tareas comunes	73
dirección de giro	72, 74
manejo	73
marcha/paro	74
menú principal	73
modo de Copia	79
modo de fallo	73, 264
modo de parámetro	77
modo de Referencia	76
modo de salida	75
sinopsis	72
Panel de control asistente	
véase panel de control (Asistente)	
Panel de control básico	
véase panel de control (Básico)	

par			
aument. rampa, parámetro	146		
dismin. rampa, parámetro	146		
en fallo, parámetro de historial	117		
intensidad sobrepar, parámetro	140		
límite máx., parámetro	138		
límite mín., parámetros	138		
parámetro de datos	111		
selec. límite máx., parámetro	138		
selec. límite mín., parámetro	138		
par de carga, ver curva carga usuario			
par de rampas (acel/decel), parámetro	142		
parámetro			
bus de campo, código de fallo	269		
cambiar bloqueo	133		
curva de carga del usuario, código de fallo	270		
descripciones	109		
E/S PFC, código de fallo	270		
escala de entrada analógica, código de fallo	269		
escala de salida analógica, código de fallo	269		
guardar cambios	134		
hz rpm, código de fallo	269		
listado (rangos, resoluciones, valores por defecto)	95		
modo PFC, código de fallo	269		
PCU 1 (unidad de control de potencia), código de fallo	269		
PCU 2 (unidad de control de potencia), código de fallo	269		
ref. PFC neg., código de fallo	269		
salida de relé externa, código de fallo	269		
versión de tabla, parámetro	158		
vista, parámetro	136		
parámetros modificados (Panel de control asistente)	64		
paridad			
(RS-232), parámetro	186		
errores (recuento), parámetro	186		
paro			
grupo de parámetros	139		
control intensidad CC, parámetro	140		
demora motor aux.	194		
dispositivos de emergencia	289		
frenado flujo, parámetro	148		
función, parámetro	139		
motor aux. (PFC), parámetros	194		
ref. intensidad CC, parámetro	140		
selec. emergencia, parámetro	140		
tiem. frenado CC, parámetro	140		
PELV (tensión muy baja de protección)	29		
pérdida del panel, código de fallo	266		
perfil genérico, ABC			
adaptación a escala del valor actual	261		
correlación del valor actual	261		
escalado de referencia	260		
especificaciones técnicas	260		
sinopsis	260		
perfiles, com. BCI	219		
peso	312		
PFC			
control, grupo de parámetros	192		
baja frecuencia, parámetros	194		
demora de marcha, parámetro	202		
demora marcha motor aux., parámetro	194		
demora paro motor aux., parámetro	194		
escalón de referencia, parámetros	192		
frecuencia de marcha, parámetros	193		
habilitar, parámetro	203		
macro	88		
número de motores aux., parámetro	195		
número de motores, parámetro	203		
orden marcha aux, parámetro	203		
tiempo de aceleración, parámetro	203		
tiempo de deceleración, parámetro	203		
PID			
series de proceso, grupos de parámetros	171		
externo / corrección, grupo de parámetros	180		
0% (señal actual), parámetro	174		
activar fuente externa, parámetro	180		
ajuste, parámetro	180		
coma decimal (señal actual), parámetro	173		
demora despertar, parámetro	177		
demora dormir, parámetro	177		
desviación despertar, parámetro	177		
desviación, parámetro de datos	112		
escala trim, parámetro	180		
escalado (0...100%), parámetros	174		
filtro de derivación, parámetro	173		
fuente de corrección, parámetro	181		
fuente del punto de consigna, activar com. BCE	213		
fuente del punto de consigna, comunic. ABC,			
activar	248		
ganancia, parámetro	172		
inversión de realim. de errores, parámetro	173		
macro de control	87		
modo trim, parámetro	180		
multiplicador de realim., parámetro	175		
nivel dormir, parámetro	177		
procedimiento de ajuste	172		
punto consig. interno, parámetro	175		
punto consig. máximo, parámetro	175		
punto consig. mínimo, parámetro	175		
punto de consigna, parámetro de datos	112		
realimentación, parámetro de datos	112		
salida, parámetro de datos	112		
selec. de realim., parámetro	175		
selec. entrada actual, parámetros	176		
selec. punto consig., parámetro	174		
selec. serie de parám., parámetro	178		
selección dormir, parámetro	177		
tiempo derivación, parámetro	173		
unidades (señal actual), parámetro	173		
valor actual máx., parámetros	176		
valor actual mín., parámetros	176		
valor com. 1, parámetro de datos	114		
valor com. 2, parámetro de datos	114		
pila (Panel de control asistente)	281		
planificación			
com. BCE	206		
FBA comm	243		
plantilla, montaje	20		
PNP	29		

potencia	
desencadenante de mantenimiento por consumo (MWh)	150
parámetro de datos	111
Potencia bomba	
véase ahorro de energía	
potencia OPEX, código de fallo	267
primer entorno	
(C2), cumplimiento de IEC/EN 61800-3	319
(C2), longitud del cable a motor	296
definición	318
protección	
ambiental	313
circuito, requerida con chopper	305
dispositivo de desconexión (red)	287
norma de cerramiento	316
térmica del motor	298
pruebas de tensión	314
puesta a tierra	
véase tierra	
puesta en marcha	
asistente	45, 61
datos, grupo de parámetros	109
guiada, Panel de control asistente	45
limitada, Panel de control asistente o básico	39
punto consig. interno (PID), parámetro	175
punto consig. máximo (PID), parámetro	175
punto consig. mínimo (PID), parámetro	175
punto inicio debil. campo	295

R

rampa curva S, parámetro	142
realim.	
multiplicador (PID), parámetro	175
selec. (PID), parámetro	175
rearme automático	
véase rearme, automático	
rearme, automático	
grupo de parámetros	155
entrada analógica inferior a mín., parámetro	155
fallo externo, parámetro	155
número de tentativas, parámetro	155
sobreintens., parámetro	155
subtensión, parámetro	155
tiem. tentativas, parámetro	155
tiempo demora, parámetro	155
recuentos RS-232	
errores CRC, parámetro	186
errores de trama, parámetro	186
errores paridad, parámetro	186
mensajes correct., parámetro	186
sobrees. buffe., parámetro	186
red	
véase alimentación de entrada	
red con conexión a tierra simétrica	
véase red TN con conexión a tierra en un vértice	291
red conectada a tierra por impedancia	
véase red IT	
red flotante	
véase red IT	

red IT	
advertencia acerca de filtros	6
advertencia acerca de tornillos en EM1, EM3	25
advertencia acerca de tornillos en F1, F2	26
red sin conexión de neutro a tierra	
véase red IT	
red TN con conexión a tierra en un vértice	291
advertencia acerca de filtros	6
redes con conexión a tierra no simétrica	
véase red TN con conexión a tierra en un vértice	291
redes TN con conexión a tierra en un vértice	
advertencia acerca de tornillos EM1, EM3	25
advertencia acerca de tornillos F1, F2	26
referencia externa, parámetro de datos	111
refrigeración	
desencadenantes del mantenimiento del ventilador	150
registro 0xxxx	
códigos de función BCI	221
correlación BCI	220
registro 1xxxx	
códigos de función BCI	222
correlación BCI	221
registro 3xxxx	
códigos de función BCI	223
correlación BCI	222
registro 4xxxx	
códigos de función BCI	225
correlación BCI	223
Registro de amplitud	
véase analizador de carga	
Registro de valores pico	
véase analizador de carga	
Registros	
véase analizador de carga	
regulador PID	
configuración avanzada	172
configuración básica	171
relación compensación desliz., parámetro	149
relación tensión/frecuencia, parámetro	148
relación U/f, parámetro	148
relés, especificaciones	306
reloj	
véase ajuste fecha y hora (Panel de control asistente)	
REM (control remoto)	
indicación en el Panel de control asistente	53
indicación en el Panel de control básico	72
requisitos de cables	
alimentación de entrada	290
conexión a tierra	291
control	306
motor	298
requisitos de cables digitales	307
resonancia (prevención)	
selec., parámetro	147
restauración de parámetros	
Panel de control asistente	68
Panel de control básico	79
retirada de la cubierta	21
revoluciones, mecánicas, parámetro de datos	113

RS-232	
id de estación, parámetro	186
paridad, parámetro	186
vel. transm., parámetro	186
ruido	
parámetro de frec. de conmut. aleatorio	149
S	
salida	
cableado, código de fallo	268
conmutación, parámetro	149
en fallo, parámetro de historial	117
frecuencia, parámetro de datos	111
límite máx., parámetro	138
límite mín., parámetro	138
motor, especificación	295
motor, resolución	295
tensión, parámetro de datos	111
salida analógica	
grupo de parámetros	132
contenido de datos, parámetros	132
contenido máx., parámetros	132
contenido mín., parámetros	132
filtro, parámetros	132
intensidad máx., parámetros	132
intensidad mín., parámetros	132
obtención de 0...10 V	91
parámetros de datos	112
salida de relé	
grupo de parámetros	129
demora de conex., parámetros	130
demora de desconex., parámetros	130
estado, parámetro de datos	112
parámetros de condición de activación	129
salida del bloque de aplicación, parámetro de datos	111
salida digital	
conexiones	28
especificaciones	306
segundo entorno	
(C3), cumplimiento de IEC/EN 61800-3	319
(C3), longitud del cable a motor	296
definición	318
seguridad	5
selec. punto consig. (PID), parámetro	174
selección de comandos externos, parámetro	118
selección de control externo, parámetro	120
selección de referencia de panel, parámetro	120
selección dormir (PID), parámetro	177
seleccionar fuente de permiso marcha, parámetro	133
señales actuales de BC, grupo de parámetros	115
sensor de temperatura PT100	162
sensor de temperatura PTC	162
sensor/transmisor de dos hilos, ejemplo de conexión	90
sensor/transmisor de tres hilos, ejemplo de conexión	90
serie de parámetros de usuario	92
cambiar control, parámetro	134
descarga	68
servicios	333

Sistema IT	
advertencia relativa a filtros	300
conexiones	292
sistema TN conectado a tierra simétricamente	291
Sistema TN-S	291
sistemas multimotor	149, 285, 295
sobreesc. buffe. (recuento), parámetro	186
sobreintensidad	
código de fallo	265
rearme automático, parámetro	155
sobremodulación	149
sobretension	
habilitar control, parámetro	137
sobrevelocidad, código de fallo	267
software incompatible, código de fallo	268
subtension	
habilitar control, parámetro	137
rearme automático, parámetro	155
supervisión	
grupo de parámetros	156
límite bajo de parámetro, parámetros	156
selección de parámetro, parámetros	156

T

tapa (IP 54 / UL tipo 12)	21, 37
tarjeta de control	
límite de temperatura, código de fallo	268
límite de temperatura, parámetro de fallo	154
temperatura, parámetro de datos	113
TC	
véase tarjeta de control	
teclas multifunción (Panel de control asistente)	52
temperatura ambiente	
derrateo	286
límite ambiental	313
límite de transporte	313
temperatura del motor	
medida, grupo de parámetros	161
estrés térmico, parámetro de datos	114
límite de alarma, parámetro	162
límite de fallo, parámetro	163
parámetro de datos	113
protección térmica	298
protección térmica, parámetro de fallo	151
selección de sensor, parámetro	162
tiempo térmico, parámetro de fallo	152
tipo de sensor, parámetro	162
tensión	
código de especificación	17
terminación	207
terminales	294
circulares, engarzados	293
control, descripción	28
control, especificaciones	307
diagrama de ubicación, R1...R4	25
diagrama de ubicación, R5/R6	26
para cables de potencia R6	293
terminal, roscado	294
terminales circulares	293
terminales circulares engarzados	293
terminales roscados	294
tiem. on unidad, datos parámetros	113

tiemp. integración, parámetro	144
tiempo derivación (PID), parámetro	173
tiempo derivación, parámetro	144
tiempo marcha	
desencadenante del mantenimiento	150
parámetro de datos	111, 113
tierra	
protección contra fallos	298
requisitos de cables/cableado	291
tierra PE	
fallo tierra, parámetro	153
tipo de convertidor desconocido, código de fallo	268
tipo de sensor, parámetro	162
tornillos EM1 y EM3	
advertencia	25, 291, 292
en redes IT	27
en una red TN conectada a tierra con estructura simétrica	27
en una red TN conectada a tierra en ángulo	27
ubicación	25
tornillos F1 y F2	
advertencia	26, 291, 292
en redes IT	27
en una red TN conectada a tierra con estructura simétrica	27
en una red TN conectada a tierra en ángulo	27
ubicación	26
trim	
escala (PID), parámetro	180
modo (PID), parámetro	180

U

unidades (PID), parámetro	173
-------------------------------------	-----

V

valores actuales	
adaptación a escala, com. ABC	249
adaptación a escala, com. BCE	214
correlación, ABC, perfil genérico	261
escalado, ABC, perfil ABB drives	259
escalado, ABC, perfil genérico	261
valores por defecto	
listado de parámetros	95
listado para macros	93
variables de proceso, parámetro de datos	113
variables de visualización del panel, grupo de parámetros	159
vector:	
modo par.	109
modo velocidad	109
vel transm. (RS-232), parámetro	186
veloc. críticas (prevención)	
grupo de parámetros	147
altas, parámetros	147
bajas, parámetros	147
selec., parámetro	147
velocidad cero	
carga, parámetro de fallo	152
demora, parámetro	141
velocidad constante	
véase velocidad, constante	

velocidad, constante	
grupo de parámetros	124
parámetro de selec. de entrada digital	125
parámetros	126
ventilador	
control	136
mantenimiento	278
versión	
firmware	13
firmware del panel	51, 55
firmware, parámetro	70, 158
paquete de carga, parámetro	158
tabla de parámetros, parámetro	158
versión de firmware del panel	51, 55
version de fw	
panel, versión	51
versión, parámetro	158
versión de paquete de carga, parámetro	158
vibración, prueba de tensión	314
visualización de fallo	
alarma	264
fallo	264
nombres de fallo	264

Información adicional

Consultas sobre productos y servicios

Puede dirigir cualquier consulta acerca del producto a su representante local de ABB. Especifique la designación de tipo y el número de serie de la unidad. Puede encontrar una lista de contactos de ventas, asistencia y servicio de ABB entrando en www.abb.com/searchchannels.

Formación sobre productos

Para obtener información relativa a la formación sobre productos ABB, entre en www.abb.com/drives y seleccione *Training courses*.

Comentarios acerca de los manuales de convertidores ABB

Sus comentarios sobre nuestros manuales siempre son bienvenidos. Entre en www.abb.com/drives y seleccione *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

Biblioteca de documentos en Internet

En Internet podrá encontrar manuales y otros documentos sobre productos en formato PDF. Entre en www.abb.com/drives y seleccione *Document Library*. Puede realizar búsquedas en la biblioteca o introducir criterios de selección, por ejemplo un código de documento, en el campo de búsqueda.

Contacte con nosotros

www.abb.com/drives

www.abb.com/drivespartners

3AFE64783661 Rev H / ES

EFFECTIVO: 04/07/2014

SUSTITUYE A: 3AFE64783661 Rev G 07/07/2009