

Índice de funciones

12

En la siguiente tabla se representan los códigos de los parámetros:

Función	Página
[Ctrl. 2 hilos] (2C)	87
[SEGUNDA LIMIT.INTENS.]	220
[Ctrl. 3 hilos] (3C)	87
[+/- VELOCIDAD]	186
[+/- VEL.ENTORNO A REF.]	188
[INYECCIÓN DC AUTO]	177
[REARRANQUE AUTO]	256
[Autoajuste]	89
[AUTOAJUSTE POR LI]	239
[CONTROL DE FRENO]	195
[RECUPER. AL VUELO]	257
Canales de control y de referencia	147
Parada diferida al generarse alarma térmica	262
[SOBRECALENT. VARIAD.]	261
[FALLO CODIFICADOR]	268
[CONFIG. CODIFICADOR]	136
[AJUSTES DE FÁBRICA]	83
[Borrado fallos]	254
[MAGNETIZACIÓN POR LI]	190
[ELEV. ALTA VELOCIDAD]	206
[ACTIVAR MODEL I ² T]	221
[JOG]	179
CONTROL DE UN CONTACTOR DE LÍNEA	222
Medición de carga	200
[Equilibrado carga]	123
Detección de variación de carga	272
Conmutación de motores o de configuraciones [CONFIG.MULTIMOTOR] ($\Pi \Pi \Pi -$)	235
Protección térmica del motor	258
[Frec.Corte Aleatoria]	121
[CTRL CONTACT. MOTOR]	225
[Gestión Sobrecarga]	277
[CONMUT. JUEGO PARÁM.]	233
[5 CÓDIGO DE ACCESO]	306
[REGULADOR PID]	212
POSICIONAMIENTO MEDIANTE SENSORES	226
VELOCIDADES PRESELECCIONADAS	181
Sonda PTC	253
[RAMPA]	171
[CONMUT. REFERENCIA]	168
Tensado del cable	205
[Asignación RP]	129

Función	Página
MEMORIZACIÓN DE REFERENCIAS	189
[CONFIGURACIÓN PARADA]	174
Parada a la distancia calculada tras el final de carrera de deceleración	228
Entradas de suma/resta/multiplicación	169
Parámetros de motores síncronos	113
LIMITACIÓN DE PAR	217
GUIADO DE HILO	240
[Gestión Subcarga]	276
Uso de la entrada de pulsos para medir la velocidad de rotación del motor	270

Índice de códigos de los parámetros

13

En la siguiente tabla se representan los códigos de los parámetros:

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF-)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON-)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS-)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P-)	[AJUSTES] (SELE-)	[CONTROL MOTOR] (MCL-)	[ENTRADAS/SALIDAS] (I, O-)	[COMANDO] (CLL-)	[BLOQUES FUNCION] (FBN-)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUN-)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLLE-)	[COMUNICACIÓN] (COM-)	[3 INTERFACE] (IEF-)
ACC						91					172 188 214			
ACC					89	91					171			
AdC											177			
AdCo													282	
Add													281	
A1A		54						134						
A1C		54												
A1E								135						
A1F		54						135						
A1S								134						
A1t								134						
A12A		54						134						
A12C		54												
A12E								135						
A12F		54						135						
A12S								135						
A12t								134						
A13A		55						135						
A13C		55												
A13E								135						
A13F		55						135						
A13L								135						
A13S								136						
A13t								135						
A1C2								136			212			
A1u1	48	52												
ALGr		66												
ANOC													281	
AO1		55						145						
AO1C		55												
AO1F		55						145						

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF-)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON-)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS-)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P-)	[AJUSTES] (SEt-)	[CONTROL MOTOR] (drc-)	[ENTRADAS/SALIDAS] (I, O-)	[COMANDO] (CLL-)	[BLOQUES FUNCION] (FbP-)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)	[COMUNICACIÓN] (COP-)	[3 INTERFACE] (IF-)
RoIt								145						
RoHI		55						145						
RoLI		55						145						
APH		65												
ASHI		55						145						
ASLI		55						145						
ASt							116				191			
At r												256		
Aut							110 115							
AutA								136						
AutA								136						
bC i											195			
bdc o													282	
bEd											196			
bEn						102					196			
bEt						102					196			
bFr					88		106							
b i P											195			
b i r						102					196			
bLC											195			
bNP									158					
b n S		57								159				
b n u		58								159				
b o A							121							
b o o							121							
b r A											173			
b r H0											198			
b r H1											198			
b r H2											199			
b r r											199			
b r t						102					195			
bSP								132						
bSt											195			
b u E r		57								159				
CCFG					88									
CCS									156					
CdI									156					
Cd2									156					
CFG				84	87									
CFP5		66												
CHARI											233			

Código	AJUSTE DE CLIENTE														
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L L -)	[COMUNICACIÓN] (C o m -)	[3 INTERFACE] (i t F -)	
C H A 2											233				
C H C F									155						
C H n											238				
C L 2						97					220				
C L ,						96	120				220				
C L L												266			
C L o											206				
C L S											230				
C n d C		58													
C n F I											238				
C n F 2											238				
C n F S		65													
C o d		78													
C o d 2		78													
C o F											206				
C o L												266			
C o P									157						
C o r											206				
C o S							108								
C P I											201				
C P 2											201				
C r H 3		55						135							
C r L 3		55						135							
C r S t														299	
C r t F							119								
C S b Y														299	
C S t		78												306	
C t d						103						256			
C t t							106								
C t u		58								159					
d A 2											169				
d A 3											170				
d A F											229				
d A L											230				
d A n F									138			269			
d A r											229				
d A S											225				
d b S											225				
d C C I		69													
d C C C											248				
d C C n											248				
d C C 2		70													

Código															AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L t -)	[COMUNICACIÓN] (C o m -)	[3 INTERFACE] (i t F -)	
d L C 3		70													
d L C 4		70													
d L C 5		70													
d L C 6		70													
d L C 7		70													
d L C 8		70													
d L F						95					174	278			
d L ,											175				
d E 2						91					172 188				
d E C					89	91					171				
d L b												272			
d L d												272			
d L r		78												306	
d o l								142							
d o l d								142							
d o l H								142							
d o l S								142							
d P l		67													
d P 2		70													
d P 3		70													
d P 4		70													
d P 5		70													
d P 6		70													
d P 7		70													
d P 8		70													
d r C l		69													
d r C 2		69													
d r C 3		69													
d r C 4		69													
d r C 5		69													
d r C 6		69													
d r C 7		69													
d r C 8		69													
d S F											230				
d S ,											188				
d S P											188				
d t F											246				
E b o											246				
E P L												263			
E n u								136							
E n S								136							

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (Π o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , Π -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C t L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b Π -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L t -)	[COMUNICACIÓN] (C o Π -)	[3 INTERFACE] (i t F -)
E r C o													282	
E t F												262		
F I							119							
F 2							119							
F 2 d							103							
F 3							120							
F 4							120							
F 5							120							
F R b							121							
F R d 1														292
F R d 2														292
F R d 3														292
F R d 4														292
F R n F								137				268		
F b C d										159				
F b d F										160				
F b F t		57								159				
F b r Π										160				
F b S n										160				
F b S t		57								159				
F C S I			83											
F d t												271		
F F H							119							
F F Π						105								
F F t						103					174			
F L i											190			
F L o													282	
F L o C													282	
F L o t													282	
F L r												257		
F L u						97	110				190			
F n 1									158					
F n 2									158					
F n 3									158					
F n 4									158					
F P i											214			
F q R												271		
F q C												271		
F q F												271		
F q L						103						257		
F q S		52												
F q t												271		

Código															AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (rEFF-)	[1.2 SUPERVISIÓN] (non-)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FLS-)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, n-)	[AJUSTES] (SEt-)	[CONTROL MOTOR] (drl-)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i-o-)	[COMANDO] (CLL-)	[BLOQUES FUNCION] (Fb n-)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)	[COMUNICACIÓN] (C n-)	[3 INTERFACE] (IF-)	
Fr l									155						
Fr lb											168				
Fr 2									156						
Fr H	52	52 59													
Fr i							117								
Fr 5					88		108								
Fr 55							117								
Fr t											172				
F5 t											174				
Ft d						103						256			
Ft o						104						277			
Ft u						104						276			
Ft y			83												
GF 5			83												
GP 5														295	
HF l							116								
H l r							117								
H 5 o											206				
H 5 P					89	91					247				
H 5 P 2						92					247				
H 5 P 3						92					247				
H 5 P 4						92					247				
i 2 t A											221				
i 2 t n		53													
i 2 t i											221				
i 2 t t											221				
i A 0 1										161					
i A 0 2										161					
i A 0 3										161					
i A 0 4										161					
i A 0 5										161					
i A 0 6										161					
i A 0 7										161					
i A 0 8										161					
i A 0 9										161					
i A 1 0										161					
i A d 1														292	
i A d 2														292	
i A d 3														292	
i A d 4														292	
i b r						102					195				

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS -)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P -)	[AJUSTES] (SELE -)	[CONTROL MOTOR] (MCL -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (I, O -)	[COMANDO] (CLL -)	[BLOQUES FUNCION] (FBN -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUN -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLE -)	[COMUNICACIÓN] (CAN -)	[3 INTERFACE] (IEF -)
ibrA											201			
idA							112							
idC						95					175	278		
idC2						95					176	278		
LD1										160				
LD2										160				
LD3										160				
LD4										160				
LD5										160				
LD6										160				
LD7										160				
LD8										160				
LD9										160				
LD10										160				
LR							117							
nh												265		
nr						91					171			
ntP											218			
PL					88							260		
rd						102					195			
th					89	92								
JdC						102					197			
JF2						104					184			
JF3						104					184			
JFH						104					184			
JGF						97					179			
JGt						97					180			
JoG											179			
JPF						104					184			
L1A		53						128						
L1d								129						
L2A		53						129						
L2d								129						
L3A		53						128						
L3d								129						
L4A		53						129						
L4d								129						
L5A		53						128						
L5d								129						
L6A		53						129						
L6d								129						
LAD1										161				

Código															AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (Π o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , Π -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b Π -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L E -)	[COMUNICACIÓN] (C o Π -)	[3 INTERFACE] (i E F -)	
L A 0 2										161					
L A 0 3										161					
L A 0 4										161					
L A 0 5										161					
L A 0 6										161					
L A 0 7										161					
L A 0 8										161					
L A 1 A		53						129							
L A 1 d								129							
L A 2 A		53						129							
L A 2 d								129							
L A n F								137							
L A C														286	
L b A							123								
L b C						105	123								
L b C 1							125								
L b C 2							125								
L b C 3							125								
L b F							125								
L C 2										220					
L C r		52													
L C E										223					
L d S							117								
L E S										223					
L E E												262			
L F A							112								
L F F												277			
L F L 3												264			
L F r	48	52													
L F r 1		62													
L F r 2		62													
L F r 3		62													
L i S 1		53													
L i S 2		53													
L L C										223					
L n G														288	
L o 1									140						
L o 1 d									141						
L o 1 H									141						
L o 1 S									141						
L o C						104						277			
L P 1										201					

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C t L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L t -)	[COMUNICACIÓN] (C o n -)	[3 INTERFACE] (i t F -)
L P 2											201			
L 9 5							117							
L 5 P					89	91								
L u L						104						275		
L u n						104						275		
n 0 0 1										161				
n 0 0 2										162				
n 0 0 3										162				
n 0 0 4										162				
n 0 0 5										162				
n 0 0 6										162				
n 0 0 7										162				
n 0 0 8										162				
n I C t		61												
n I E C		61												
n 5 E P											231			
n A 2												170		
n A 3												170		
n C r							117							
n d t														291
n F r	48	52				99								
n n F		52												
n P C							111							
n t n												259		
n b r P		64												
n b t P		64												
n C 1		61												
n C 2		61												
n C 3		61												
n C 4		61												
n C 5		61												
n C 6		62												
n C 7		62												
n C 8		62												
n C A 1													281	
n C A 2													281	
n C A 3													281	
n C A 4													281	
n C A 5													281	
n C A 6													281	
n C A 7													281	

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (Π α α -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , Π -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C t L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b Π -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L t -)	[COMUNICACIÓN] (C α Π -)	[3 INTERFACE] (i t F -)
n C A B													281	
n C r					88		108							
n C r 5							114							
n L 5											231			
n Π 1		61												
n Π 2		61												
n Π 3		61												
n Π 4		61												
n Π 5		61												
n Π 6		61												
n Π 7		61												
n Π 8		61												
n Π A 1													280	
n Π A 2													280	
n Π A 3													280	
n Π A 4													280	
n Π A 5													280	
n Π A 6													280	
n Π A 7													280	
n Π A 8													281	
n Π t 5		64												
n P r					88		108							
n r d							121							
n 5 P					88		108							
n 5 P 5							114							
n 5 t											174			
n t J		77												
o C C											225			
o d L												277		
o d t												260		
o H L												261		
o L L												259		
o P L												260		
o P r		52												
o 5 P											206			
o t r		52												
P A H						100					214			
P A L						100					213			
P A 5											230			
P A u											214			
P C d													298	
P E r						100					214			

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (Π α α -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , Π -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C E L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b Π -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L E -)	[COMUNICACIÓN] (C α Π -)	[3 INTERFACE] (i E F -)
PE 5											201			
PF 1		56						129						
PF r		56						129						
PH 5							117							
P 1 R		56						129						
P 1 C											213			
P 1 F											212			
P 1 F 1											212			
P 1 F 2											212			
P 1 i											212			
P 1 L		56						129						
P 1 Π											215			
P 1 P 1											212			
P 1 P 2											212			
P 1 S											214			
P α H						100					213			
P α L						100					213			
PP 1												274		
PP n 5							114							
Pr 2											216			
Pr 4											216			
Pr 5 t											231			
Pr P						100					213			
PS 16											182			
PS 2											182			
PS 4											182			
PS 8											182			
PS r						100					214			
PS t									155					
P t C L												253		
P t H		65												
P u 1 S														298
q 5 H						103					245			
q 5 L						103					245			
r 1								139						
r 1 d								139						
r 1 H								140						
r 1 S								140						
r 2								140						
r 2 d								140						
r 2 H								140						
r 2 S								140						

Código														AJUSTE DE CLIENTE	
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (P o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (L F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E L -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (L L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L L -)	[COMUNICACIÓN] (L o n -)	[3 INTERFACE] (i L F -)	
r L A											225				
r L b											168				
r d G						100					213				
r E L l		64													
r F L									156						
r F L L		58													
r F L L		77													
r F r		52													
r i G						100					213				
r i n									155						
r n u d						104						275			
r P												255			
r P l l		62													
r P l 2		62													
r P l 3		62													
r P l 4		62													
r P 2						100					216				
r P 2 l		63													
r P 2 2		63													
r P 2 3		63													
r P 2 4		63													
r P 3						101					216				
r P 3 l		63													
r P 3 2		63													
r P 3 3		63													
r P 3 4		63													
r P 4						101					216				
r P A												254			
r P C	48	65													
r P E		65													
r P F		65													
r P G						100					213				
r P i	48	65									213				
r P o		65													
r P r		65													
r P S											172				
r P L											171				
r r S								127							
r S A							112								
r S A S							117								
r S d											206				
r S F												254			

Código														AJUSTE DE CLIENTE	
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (Π o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F C S -)	[Macro configuración] (C F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , Π -)	[AJUSTES] (S E E -)	[CONTROL MOTOR] (d r C -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (C E L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b Π -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L E -)	[COMUNICACIÓN] (C o Π -)	[3 INTERFACE] (i E F -)	
r 5 L											215				
r 5 b L											206				
r E H		65													
r E r											246				
r u n								127							
S 10 1											233				
S 10 2											233				
S 10 3											233				
S 10 4											233				
S 10 5											233				
S 10 6											233				
S 10 7											233				
S 10 8											233				
S 10 9											233				
S 11 0											233				
S 11 1											233				
S 11 2											233				
S 11 3											233				
S 11 4											233				
S 11 5											233				
S 20 1											233				
S 20 2											233				
S 20 3											233				
S 20 4											233				
S 20 5											233				
S 20 6											233				
S 20 7											233				
S 20 8											233				
S 20 9											233				
S 21 0											233				
S 21 1											233				
S 21 2											233				
S 21 3											233				
S 21 4											233				
S 21 5											233				
S 30 1											234				
S 30 2											234				
S 30 3											234				
S 30 4											234				
S 30 5											234				
S 30 6											234				
S 30 7											234				

Código														AJUSTE DE CLIENTE	
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (L F L)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E L -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (L L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L L -)	[COMUNICACIÓN] (L o n -)	[3 INTERFACE] (i L F -)	
S 3 0 8											234				
S 3 0 9											234				
S 3 1 0											234				
S 3 1 1											234				
S 3 1 2											234				
S 3 1 3											234				
S 3 1 4											234				
S 3 1 5											234				
S A 2											169				
S A 3											169				
S A L											229				
S A r											229				
S A F 1		72													
S A F 2		73													
S A L												262			
S C L											206				
S C S 1			83												
S d C 1						95					177 196				
S d C 2						96					178				
S d d												268			
S d 5						105									
S F 0 0		73													
S F 0 1		73													
S F 0 2		74													
S F 0 3		74													
S F 0 4		74													
S F 0 5		75													
S F 0 6		75													
S F 0 7		75													
S F 0 8		76													
S F 0 9		76													
S F 1 0		76													
S F 1 1		77													
S F L						92	119								
S F d											231				
S F F E		57													
S F r						96	120								
S F L							120								
S H 2											247				
S H 4											247				

Código	AJUSTE DE CLIENTE														
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (L F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E L -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (L L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L L -)	[COMUNICACIÓN] (L o n -)	[3 INTERFACE] (i L F -)	
S r							118								
S i t						92	119								
S L L												268			
S L P						92	119								
S L S S		56													
S n o t							115								
S n L											246				
S o P							121								
S P 10						98					183				
S P 11						98					183				
S P 12						98					183				
S P 13						99					183				
S P 14						99					183				
S P 15						99					183				
S P 16						99					183				
S P 2						98					182				
S P 3						98					182				
S P 4						98					182				
S P 5						98					182				
S P 6						98					182				
S P 7						98					182				
S P 8						98					183				
S P 9						98					183				
S P b							117								
S P F							117								
S P d 1		66													
S P d 2		66													
S P d 3		66													
S P G						92	119								
S P G u						92	119								
S P n											189				
S r 11		69													
S r 12		70													
... S r 18															
S r 21		69													
S r 22		70													
... S r 28															
S r A 1		69													
S r A 2		70													
... S r A 8															

Código															AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS -)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P -)	[AJUSTES] (SET -)	[CONTROL MOTOR] (MCL -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (I, O -)	[COMANDO] (CLL -)	[BLOQUES FUNCION] (FBN -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUN -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLT -)	[COMUNICACIÓN] (CAN -)	[3 INTERFACE] (IF -)	
Srb I		69													
Srb 2		70													
... Srb B															
SrC I		69													
SrC 2		70													
... SrC B															
SrD I		69													
SrD 2		70													
... SrD B															
SrE I		69													
SrE 2		70													
... SrE B															
SrF I		69													
SrF 2		70													
... SrF B															
SrG I		69													
SrG 2		70													
... SrG B															
SrH I		69													
SrH 2		70													
... SrH B															
SrJ I		69													
SrJ 2		70													
... SrJ B															
Sr_ I		69													
Sr_ 2		69													
... Sr_ B															
SrL I		69													
SrL 2		70													
... SrL B															
Srb						104						276 277			
SrP						99					188				
SS, S		56													
SSb												269			
Std											230				
StP												264			
Sto												269			

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS -)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P -)	[AJUSTES] (SELT -)	[CONTROL MOTOR] (MCL -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (I, O -)	[COMANDO] (CLL -)	[BLOQUES FUNCION] (FbP -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUN -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLT -)	[COMUNICACIÓN] (COP -)	[3 INTERFACE] (ITF -)
StoS		56												
StP												263		
StR											186			
StRt												264		
Stt											174			
Stun					89		109 115							
SuL							121							
tR1						91					171			
tR2						91					172			
tR3						91					172			
tR4						91					172			
tRA											218			
tRC		77												
tRC2		77												
tAr												256		
tBE						102					196			
tBo											245			
tBr													281	
tBS												264		
tCC					87			126						
tCt								126						
tCt						95					176	279		
tCt1						95					177			
tCt2						96					178			
tCt						95					175	278		
tCn											245			
tC5												271		
tEC1		64												
tFo													281	
tFr					89			106						
tHA												261 262		
tHd		52												
tHr		52												
tHt												259		
tLA											218			
tLC											219			
tLd												272		
tL, G						103					218			
tL, P						102					218			
tLS						97					215			

Código														AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (REF-)	[1.2 SUPERVISIÓN] (MON-)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (FCS-)	[Macro configuración] (CFG)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S, P-)	[AJUSTES] (SEt-)	[CONTROL MOTOR] (drc-)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i-o-)	[COMANDO] (CLL-)	[BLOQUES FUNCION] (FbP-)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-)	[GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)	[COMUNICACIÓN] (CoP-)	[3 INTERFACE] (IF-)
ENL												273		
EOl												277		
EO5											206			
EP11		62												
EP12		63												
EP13		63												
EP14		63												
EP21		63												
EP22		63												
EP23		63												
EP24		63												
EP31		64												
EP32		64												
EP33		64												
EP34		64												
EQb												271		
EQ5							114							
ERH							112							
ERL											245			
ERH						103					245			
ERL						103					245			
ESN												263		
ESY											246			
Et d						103						259 262		
Et d2												259 262		
Et d3												259 262		
Et H						103						256		
Et L						103						257		
Et o												281		
Et r						102				197				
Eu L										239				
Eu n					89		109 114							
Eu n u							109 115							
Eu P										245				
Eu 5					89		109 115							
u 1							119							
u 2							119							

Código															AJUSTE DE CLIENTE
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r E F -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L S -)	[Macro configuración] (L F G)	[ARRANQUE RÁPIDO] (S , n -)	[AJUSTES] (S E L -)	[CONTROL MOTOR] (d r L -)	[ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -)	[COMANDO] (L L L -)	[BLOQUES FUNCION] (F b n -)	[FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)	[GESTIÓN DE FALLOS] (F L L -)	[COMUNICACIÓN] (L o n -)	[3 INTERFACE] (i L F -)	
u 3							120								
u 4							120								
u 5							120								
u b r													123		
u d L												276			
u F r						92	119								
u i H 1		54						134							
u i H 2		54						135							
u i L 1		54						134							
u i L 2		54						135							
u L n		52													
u L r		78													
u L t												275			
u n S					88		108								
u o H 1		55						145							
u o L 1		55						145							
u o P		52													
u P L												263			
u r E S												263			
u S b												263			
u S i											188				
u S L												263			
u S P											186				
u S t												263			

Glosario

14

A

Advertencia

Si el término se utiliza en un contexto distinto al de las instrucciones de seguridad, una advertencia avisa de un posible problema que se detectó con la función de supervisión. Una advertencia no provoca una transición del estado operativo.

Ajustes de fábrica

Los ajustes de fábrica cuando se envió el producto

E

Error

Discrepancia entre una condición o un valor detectado (calculado, medido o señalizado) y la condición o el valor especificado o teóricamente correcto.

Etapas de potencia

La etapa de potencia controla el motor. La etapa de potencia genera la corriente para controlar el motor.

F

Fallo

Fallo es un estado operativo. Si las funciones de supervisión detectan un error, se activa una transición hacia este estado operativo, en función de la clase de error. Se necesitará un "Restablecimiento de fallo" para salir de este estado operativo tras eliminar la causa del error detectado. Es posible encontrar más información en las normas pertinentes, como IEC 61800-7, Protocolo industrial común (CIP) de ODVA.

Función de supervisión

Las funciones de supervisión adquieren un valor de forma continua o cíclica (por ejemplo, con mediciones) para comprobar si está dentro de los límites permitidos. Las funciones de supervisión se utilizan para la detección de errores.

P

Parámetro

Los valores y datos del dispositivo que el usuario puede leer y configurar (hasta cierto punto).

PELV

Muy baja tensión de seguridad, baja tensión con aislamiento. Para obtener más información:
IEC 60364-4-41

PLC

Controlador lógico programable

R

Restablecimiento de fallo

Una función utilizada para restaurar el variador a un estado operativo tras borrar un error detectado mediante la eliminación de la causa del error para que ya no esté activo.

T

Terminal de visualización

Los menús del terminal de visualización se muestran entre corchetes.

Por ejemplo: **[Comunicación]**

Los códigos se muestran entre paréntesis.

Por ejemplo: $\angle \square \Pi$ -

Los nombres de los parámetros se muestran en el terminal de visualización entre corchetes.

Por ejemplo: **[Velocidad de réplica]**

Los códigos de los parámetros se muestran entre paréntesis.

Por ejemplo: $L F F$

