



Videojet 1220/1520 Manual del usuario

P/N 462268-04

Revisión: AA, July 2011

Copyright July 2011, **Videojet Technologies Inc.** (en adelante **Videojet**). Reservados todos los derechos.

Este documento es propiedad de **Videojet Technologies Inc.** y contiene información confidencial y exclusiva propiedad de **Videojet**. Queda prohibido realizar cualquier copia no autorizada, uso o divulgación de él sin el permiso previo por escrito de **Videojet**.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL
60191-1073 EE.UU.
www.videojet.com

Teléfono: 1-800-843-3610
Fax: 1-800-582-1343
Fax int.: 630-616-3629

Oficinas - EE.UU.: Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia
INTER: Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, España,
Singapur, Países Bajos, Reino Unido
Distribuidores en todo el mundo

Información de conformidad

Para los clientes de la Unión Europea

Este equipo incluye la marca de la CE para indicar su conformidad con la siguiente legislación.

EN55022:2006 + A1:2007 Clase A

Normativa sobre emisiones para entornos industriales de Clase A según la normativa

EN61000-6-4 2007

Normativa sobre emisiones genérica para entornos industriales según directiva

EN61000-3-2 2006

Fluctuaciones de corrientes armónicas según directiva

EN61000-3-3 2008

Directiva sobre fluctuaciones de voltaje y centelleo

EN61000-6-2 2005

Normativa sobre inmunidad genérica para entornos industriales según directiva

Siguiendo las provisiones de la directiva EMC de la Unión Europea 2004/108/EC.

Directiva 2006/95/EEC de la CE sobre bajo voltaje

Requisitos de salud y seguridad fundamentales relacionados con equipo eléctrico que está diseñado para usarse dentro de determinados límites de voltaje.

IEC 60950-1:2001

Requisitos de seguridad para equipo informático, incluido equipo eléctrico comercial.

EN 60529:1991

Niveles de protección proporcionada por los alojamientos (código IP).

Para los clientes de EE.UU.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC.

El funcionamiento de este aparato está sujeto a estas dos condiciones:

1) este dispositivo puede ocasionar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden ocasionar un mal funcionamiento.



Advertencia

Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por una entidad que sea responsable del cumplimiento de las normas correspondientes pueden anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Este equipo ha sido probado y ha demostrado estar en conformidad con los límites permitidos para los dispositivos digitales de la Clase A, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección responsable contra interferencias que pueden provocar daños cuando el equipo se utiliza en entornos comerciales. El equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias que interrumpen las radiocomunicaciones. Si utiliza este equipo en una zona residencial es muy probable que provoque interferencias problemáticas, en cuyo caso, el usuario estará obligado a solucionar los problemas que éstas causen, siendo el usuario el que pague los gastos que esto pueda ocasionar.

Esta unidad requiere cables blindados para asegurar el cumplimiento de los límites fijados por la FCC para los aparatos de la Clase A.

Es posible que el usuario encuentre muy útil el siguiente folleto elaborado por la FCC (Federal Communications Commission o Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver problemas relacionados con las interferencias de radio/TV). Este folleto puede obtenerlo en la U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-00-00345-4.

Este equipo ha sido probado y certificado por Electromagnetic Testing Services Limited, respecto al cumplimiento de la normativa de los EE.UU. en lo referente a la seguridad y a las emisiones eléctricas.

Electromagnetic Testing Services Limited

Pratts Fields

Lubberhedges Lane,

Stebbing, Dunmow,

Essex, CM6 3BT,

England, UK

Este dispositivo ha sido investigado por Underwriters Laboratories Inc., de acuerdo con los estándares de seguridad: UL 60950-1: Seguridad de dispositivos de tecnología de la información, primera edición. Categoría 2178 Dispositivos de marcado y codificación, electrónica.

Referencia del informe E252185.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital no supera los límites de emisiones de ruido de radiofrecuencia de los aparatos de la Clase A tal como establecen las

regulaciones sobre radio interferencias del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este equipo ha sido probado y certificado por Electromagnetic Testing Services Limited, respecto al cumplimiento de la normativa canadiense en lo referente a la seguridad y a las emisiones eléctricas.

Electromagnetic Testing Services Limited

Pratts Field,

Lubberhedges Lane,

Stebbing, Dunmow,

Essex, CM6 3BT,

England, UK

Este dispositivo ha sido investigado por Underwriters Laboratories Incorporated, de acuerdo con los estándares de seguridad: CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03. Seguridad de dispositivos de tecnología de la información. Categoría 2178 Dispositivos de marcado y codificación, electrónica.

Referencia del informe E252185.

Pour la clientèle du Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

Ce matériel a été contrôlé par les Underwriters Laboratories Inc. comme conforme aux standards de sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03. Sécurité des matériels informatiques. Sujet 2178 : appareils électroniques de marquage et de codage.

Rapport référence E252185.



Advertencia

Este producto no está diseñado para que se utilice en el campo visual inmediato/directo del lugar de trabajo de la pantalla. Para evitar que se produzcan reflejos molestos en el lugar de trabajo de la pantalla, este producto no debe colocarse en el campo inmediato/directo de visión.

Asistencia al cliente y capacitación

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con Videojet Technologies Inc. llamando al número 1-800-843-3610 (para todos los clientes de Estados Unidos). Los clientes que no residan en los EE.UU. deben ponerse en contacto con la subsidiaria o su distribuidor de Videojet Technologies Inc. para obtener ayuda.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073 EE.UU.

Teléfono: 1-800-843-3610

Fax: 1-800-582-1343

Fax internacional: 630-616-3629

Web: www.videojet.com

Programa de servicio

Acerca del compromiso *Total Source*

Total Source® SERVICIO TOTAL MÁS FIABILIDAD, es el compromiso de Videojet Technologies Inc. para ofrecerle a usted, nuestro cliente, todo el servicio que usted merece.

Compromiso *Total Source*

El programa de servicio de Videojet *Total Source*® es una parte integral de nuestro negocio en proporcionar marcas, códigos e imágenes dónde, cuándo y con la frecuencia con la que los clientes nos lo especifiquen en paquetes, productos o materiales impresos. Nuestro compromiso incluye:

- Soporte para aplicaciones.
- Servicios de instalación.
- Capacitación y entrenamiento para el mantenimiento.
- Centro de atención al cliente.
- Asistencia técnica.
- Servicio de mantenimiento en sus propias instalaciones.
- Horario ampliado para la asistencia telefónica.
- Piezas y consumibles.
- Servicio de reparación.

Cursos de capacitación para el cliente

Si desea realizar usted mismo las operaciones de mantenimiento y reparación de la impresora, Videojet Technologies Inc. le recomienda encarecidamente que complete un curso de capacitación para clientes que cubra la impresora.

Nota: Estos manuales están diseñados para complementar (y no sustituir) la capacitación de los clientes de Videojet Technologies Inc.

Para obtener más información sobre los cursos de capacitación para el cliente de Videojet Technologies Inc. Llame al 1-800-843-3610 (sólo para llamadas desde dentro de los Estados Unidos). Si se encuentra fuera de los EE.UU., los clientes deben ponerse en contacto con la subsidiaria o su distribuidor local de Videojet para obtener más información.

Índice

Información de conformidad

<i>Para los clientes de la Unión Europea</i>	<i>i</i>
<i>Para los clientes de EE.UU.</i>	<i>i</i>
<i>Para los clientes de Canadá</i>	<i>ii</i>
<i>Pour la clientèle du Canada</i>	<i>iii</i>

Asistencia al cliente y capacitación

<i>Información de contacto</i>	<i>iv</i>
<i>Programa de servicio</i>	<i>iv</i>
<i>Cursos de capacitación para el cliente</i>	<i>v</i>

Capítulo 1 — Introducción

Impresora Videojet 1220/1520	1-1
Acerca de este manual	1-1
Publicaciones relacionadas	1-1
Códigos de idioma	1-1
Presentación del contenido	1-3
Referencias posicionales	1-3
Unidades de medida	1-3
Información acerca de la seguridad	1-3
Notas	1-4
Terminología de la interfaz de usuario	1-4
Abreviaturas y acrónimos	1-6
Capítulos del manual	1-6

Capítulo 2 — Seguridad

Introducción	2-1
General guía de seguridad	2-1
Guía de seguridad eléctrica	2-2
Fuente de alimentación eléctrica	2-2
Cables eléctricos	2-3
Conexión a tierra	2-3
Conexión de tierra y vinculación	2-4
Fusibles	2-5
Guía de seguridad de fluidos	2-5
Tinta y Disolvente	2-5
Agente Limpiador	2-6
Guía de seguridad de aire comprimido	2-7
UI Guía relativa a seguridad	2-8
Otra guía importante	2-8

Capítulo 3 — Componentes principales

Videojet 1220/1520	3-1
Panel de control	3-3
LED de estado	3-3
Teclas de flecha	3-4
Teclado alfanumérico	3-4
Pantalla	3-4
Teclas de contraste	3-4
Teclas de función	3-4
Pantalla	3-5
Compartimiento del sistema electrónico	3-7
Compartimiento de tinta	3-9
Módulo central de tinta	3-9
Cartucho inteligente	3-10
Ventilador del compartimiento de tinta	3-10
Cabezal de impresión y cable umbilical	3-10
Panel de conectores	3-12
Información de patillaje	3-13
Interruptor de alimentación principal	3-14
Filtro trasero	3-14

Capítulo 4 — Funcionamiento de la impresora

Introducción	4-1
Cómo encender la impresora	4-1
Cómo iniciar y detener la limpieza de la impresora	4-2
Cómo iniciar la limpieza	4-2
Cómo detener la limpieza	4-2
Cómo fijar las contraseñas	4-2
Cómo iniciar sesión por primera vez	4-3
Cómo fijar las contraseñas para los niveles 1 y 2	4-3
Cómo fijar los niveles de contraseña para los menús	4-5
Cómo acceder a otros niveles de contraseña	4-6
Cómo borrar la contraseña	4-7
Auto Logout (Cierre de sesión automático)	4-7
Menú System (Sistema)	4-8
Menú Calibrate (Calibrar)	4-9
Menú Data Logging (Registro de datos)	4-10
Cómo ver información de la versión	4-10
Contador de productos	4-11
Cómo restablecer el contador del producto	4-11
Cómo ocultar el contador de productos	4-11
Horas de funcionamiento	4-12
Cómo ver las horas de funcionamiento	4-12

Cómo restablecer las horas de funcionamiento	4-12
Cómo configurar el puerto serie	4-13
Configuración del puerto Ethernet	4-14
Cómo introducir información de servicio	4-14
Cómo crear un mensaje	4-16
Configuración de la impresora	4-16
Print Enable (Activar impresión)	4-16
Manual Print Option (Opción de impresión manual)	4-17
Cómo utilizar la opción de impresión continua	4-18
DIN Print (Impresión DIN).	4-19
Cómo imprimir mensajes	4-20
Cómo seleccionar un mensaje.	4-20
Cómo iniciar la impresión.	4-20
Cómo detener la impresión.	4-21
Cómo instalar e imprimir fuentes personalizadas	4-22
Instalación.	4-22
Creación e impresión de mensajes	4-23
Apagado de la impresora.	4-24

Capítulo 5 — Interfaz de usuario

Introducción.	5-1
Pantalla de menús	5-1
Cómo seleccionar los menús y los elementos.	5-2
Cómo introducir texto, números y conmutar valores	5-3
Tecla Esc.	5-3
Teclas programables	5-4
Descripción de menús	5-5
Mensajes	5-5
Menú Editor (Editor)	5-7
Menú User Fields (Campos de usuario)	5-9
Menú Print (Imprimir)	5-10
Menú Password (Contraseña).	5-11
Menú System (Sistema)	5-12
Menú Configure (Configurar).	5-14
Administrar mensajes	5-17
Cómo crear un mensaje.	5-17
Cómo editar un mensaje	5-18
Cómo seleccionar el origen de los mensajes	5-19
Cómo copiar y pegar los mensajes	5-20
Cómo introducir varias líneas en un mensaje.	5-21
Cómo fijar los parámetros del mensaje y los parámetros predeterminados	5-21
Cómo borrar un mensaje.	5-25