

de la cadena y tensar si fuese necesario. El cambio de cadena se realiza cuando esta pierde su paso (procedimiento de chequeo en catálogo adjunto en anexos).

Las gomas de la caja protectora de cadena deben ser mantenidas en buen estado. Esto permite mantener limpia la cadena y la corona, lo que ayuda a prolongar su vida útil.

4.3 REDUCTOR

El reductor FALK modelo DHC3 M1200 debe revisarse y lubricarse según instrucciones del fabricante indicado en catalogo adjunto. El reductor ha sido seleccionado para operar en estas condiciones, por lo que una temperatura superior a 85°C puede indicar que hay alguna anomalía.

4.4 ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

En ambos acoplamientos se deben revisar los elementos flexibles. Un desgaste prematuro puede indicar fallas de alineación. Estos son elementos de desgaste y su durabilidad dependerá directamente de la alineación. Ver instrucciones del fabricante en catálogos adjuntos.

4.5 SOPORTES PARTIDOS

Los soportes partidos SKF suministrados en equipos nuevos se entregan engrasados. Es recomendable, cada 1.000 horas de operación, abrir las cajas y revisar el estado de la grasa. Mantener los sellos de goma en buen estado para evitar que la grasa se contamine.

Para equipos livianos, operación a alta velocidad y temperatura de operación menor o igual a 150°C se recomienda grasa SKF LGHP 2 o equivalente.

4.6 RUEDAS

Las ruedas de los boggies y las ruedas axiales deben engrasarse cada 300 horas con grasa SKF LGHB 2 o equivalente.



ANEXOS

1. TABLA CON TORQUE DE APRIETE PARA PERNOS
2. INSTRUCCIONES DE ALINEACIÓN Y MONTAJE DEL SECADOR
3. LISTADO DE RODAMIENTOS EN EQUIPOS DEL SECADOR #1

PLANOS

Los planos que pueden ayudar a realizar una buena mantención son los siguientes:

<i>Figura</i>	<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
1	1396-P&ID-01-R0	Diagrama de piping e instrumentación
2	1396-SECADOR-05-R2	Corte de boogies axiales secador
3	1396-CAJA DESC-01-R1	Detalle de sello caja de descarga
4	1396-VR-01-R0	Válvula rotatoria típica
5	1396-SECADOR-06-R1	Conjunto sistema motriz secador
6	1396-GGC-01-R1	Detalle refractario generador gases calientes
7	1396-MTJE-01-R0	Indicaciones de alineación boggies secador
8	1396-MTJE-03-R0	Montaje mangas y canastillos Filtros mangas
9	1396-SECADOR-02-R1	Detalle aletas y cadenas de secador
10	1396-SECADOR-04-R0	Corte de boggie de secador