

Instrucciones de servicio

Módulo de visualización y configuración

PLICSCOM



Document ID: 36433



VEGA

Índice

1	Acerca de este documento	4
1.1	Función	4
1.2	Grupo destinatario.....	4
1.3	Simbología empleada	4
2	Para su seguridad	5
2.1	Personal autorizado	5
2.2	Uso previsto	5
2.3	Aviso contra uso incorrecto	5
2.4	Instrucciones generales de seguridad.....	5
2.5	Conformidad UE.....	6
2.6	Recomendaciones NAMUR.....	6
2.7	Concepto de seguridad ajuste Bluetooth	6
2.8	Aprobaciones radiotécnicas.....	7
2.9	Instrucciones acerca del medio ambiente	7
3	Descripción del producto	8
3.1	Estructura.....	8
3.2	Principio de operación.....	8
3.3	Embalaje, transporte y almacenaje	10
4	Preparar la puesta en marcha	11
4.1	Colocar el módulo de visualización y configuración	11
4.2	Sistema de configuración	12
5	Operación paralela de módulos de visualización y configuración.....	14
5.1	Sensores de generaciones más viejas.....	14
5.2	Sensores de generaciones más recientes	14
6	Establecer conexión Bluetooth con smartphone/tableta	16
6.1	Preparación.....	16
6.2	Establecer la conexión	17
6.3	Parametrización del sensor	18
7	Establecer la conexión Bluetooth con PC/Notebook	19
7.1	Preparación.....	19
7.2	Establecer la conexión	20
7.3	Parametrización del sensor	20
8	Mantenimiento y eliminación de fallos	22
8.1	Mantenimiento	22
8.2	Procedimiento en caso de reparación	22
9	Desmontaje.....	23
9.1	Pasos de desmontaje.....	23
9.2	Eliminar	23
10	Anexo	24
10.1	Datos técnicos	24
10.2	Dimensiones	25
10.3	Derechos de protección industrial	26
10.4	Información de licencia acerca del software de código abierto	26
10.5	Marca registrada	26

**Instrucciones de seguridad para zonas Ex**

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad específicas Ex. Las mismas están anexas en forma de documentación en cada instrumento con homologación Ex y forman parte del manual de instrucciones.

Estado de redacción: 2021-11-10

1 Acerca de este documento

1.1 Función

Estas instrucciones ofrecen la información necesaria para el montaje, la conexión y la puesta en marcha, así como importantes indicaciones para el mantenimiento, la eliminación de fallos, el recambio de piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario proceder a su lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones está dirigido al personal cualificado. El contenido de esta instrucción debe ser accesible para el personal cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbología empleada



ID de documento

Este símbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID (identificación) del documento. Entrando la ID de documento en www.vega.com se accede al área de descarga de documentos.



Información, indicación, consejo: Este símbolo hace referencia a información adicional útil y consejos para un trabajo exitoso.



Nota: Este símbolo hace referencia a información para prevenir fallos, averías, daños en equipos o sistemas.



Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar daños personales.



Atención: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este símbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.



Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria



Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



Eliminación de baterías

Este símbolo caracteriza indicaciones especiales para la eliminación de baterías y acumuladores.

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentación tienen que ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado por el titular de la instalación.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

2.2 Uso previsto

El módulo de visualización y configuración enchufable sirve para la indicación del valor de medición, para el ajuste y para el diagnóstico de sensores de medición continua.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La seguridad del funcionamiento del instrumento está dada solo en caso de un uso previsto según las especificaciones del manual de instrucciones, así como según como las instrucciones complementarias que pudiera haber.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es posible que del mismo se deriven riesgos específicos de cada aplicación, por ejemplo un rebose del depósito debido a un mal montaje o mala configuración. Esto puede tener como consecuencia daños materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar afectadas las propiedades de protección del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo consideración de las prescripciones y directivas corrientes. Sólo se permite la operación del mismo en un estado técnico impecable y seguro. El titular es responsable de una operación sin fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos, el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo tomando las medidas para ello oportunas.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por razones de seguridad y de garantía, toda manipulación que vaya más allá de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante.

Están prohibidas explícitamente las remodelaciones o los cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sólo se permite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

2.5 Conformidad UE

El aparato cumple con los requisitos legales de las directivas comunitarias pertinentes. Con la marca CE confirmamos la conformidad del aparato con esas directivas.

La declaración de conformidad UE se puede consultar en nuestra página web.

2.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatización en la industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR editadas se aplican en calidad de estándar en la instrumentación de campo.

El equipo cumple los requisitos de las recomendaciones NAMUR siguientes:

- NE 21 – Compatibilidad electromagnética de medios de producción
- NE 53 – Compatibilidad con equipos de campo y componentes de indicación y ajuste

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.7 Concepto de seguridad ajuste Bluetooth

La configuración del sensor vía Bluetooth se basa en un concepto de seguridad de varios niveles.

Autenticación

Con el inicio de la comunicación Bluetooth se realiza una autenticación entre el sensor y el dispositivo de control mediante el PIN del sensor. El PIN del sensor es parte del sensor correspondiente y se debe introducir en el dispositivo de control (teléfono inteligente/tableta). Para aumentar la facilidad de operación, este se almacena en el dispositivo de control. Esto se realiza de forma segura a través de un algoritmo estándar SHA 256.

Protección contra entradas erróneas

En caso de varias entradas incorrectas del PIN en el dispositivo de control otras entradas solamente son posibles con un retardo de tiempo.

Comunicación Bluetooth codificada

La transferencia del pin y los datos del sensor entre el sensor y la unidad de control se realiza de forma codificada según el estándar Bluetooth 4.0.

Cambio del PIN del sensor por defecto

Una autenticación mediante el pin del sensor es posible sólo si el pin del sensor por defecto "0000" fue modificado con anterioridad en el Sensor por el usuario.

2.8 Aprobaciones radiotécnicas

El módulo de radio empleado en el aparato para la comunicación Bluetooth inalámbrica ha sido aprobado para el empleo en los países de la Unión Europea y de la EFTA. Ha sido sometido a pruebas por el fabricante conforme a la edición actual de la siguiente norma:

- EN 300 328 - Wideband transmission systems

El módulo de radio empleado en el aparato para la comunicación Bluetooth inalámbrica dispone además de aprobaciones radiotécnicas realizadas por el fabricante para los países siguientes:

Canada	IC: 1931B-BL600
Morocco	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR00028725ANRT2021 Date d'agrément: 17/05/2021
South Korea	R-R-VGG-PLICSCOM
USA	FCC ID: P14BL600
Brazil	ANATEL 13393-21-12088
	

2.9 Instrucciones acerca del medio ambiente

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a satisfacer esos requisitos, prestando atención a las instrucciones del medio ambiente en este manual:

- Capítulo "Embalaje, transporte y almacenaje"
- Capítulo "Reciclaje"

3 Descripción del producto

3.1 Estructura

Material suministrado

El material suministrado incluye:

- Módulo de visualización y configuración
- Documentación
 - Este manual de instrucciones



Indicaciones:

En el manual de instrucciones también se describen las características técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente depende de la especificación del pedido.

Versiones de dispositivos

El módulo de visualización y configuración está equipado con una matriz de puntos completa y cuatro teclas para el ajuste.

La iluminación de fondo LED está integrada en la pantalla. Se puede conectar y desconectar a través del menú de configuración.

Opcionalmente, el equipo está dotado de una función Bluetooth. Esta versión permite el funcionamiento inalámbrico del sensor a través de un smartphone/tableta o un PC/portátil.

Placa de tipos

La placa de características contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.



Fig. 1: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)

- 1 Tipo de instrumento/Código del producto
- 2 DataMatrix-Code para la aplicación VEGA Tools
- 3 Número de serie de los equipos
- 4 Campo para homologaciones
- 5 Posición del interruptor función Bluetooth

3.2 Principio de operación

Campo de aplicación

El módulo de visualización y configuración enchufable PLICSCOM sirve para la visualización de valores de medición, para el ajuste y para el diagnóstico para los siguientes equipos de VEGA:

- VEGAPULS Serie 60
- VEGAFLEX Serie 60 y 80
- VEGASON Serie 60
- VEGACAL Serie 60
- PROTRAC Serie

- VEGABAR Series 50, 60 y 80
- VEGADIF 65
- VEGADIS 61, 81
- VEGADIS 82 ¹⁾

Conexión inalámbrica

El módulo de visualización y configuración PLICSCOM con función Bluetooth integrada permite la conexión inalámbrica con smartphones/tabletas o PCs/notebooks.



Fig. 2: Conexión inalámbrica con instrumentos de configuración estándar

- 1 Módulo de visualización y configuración
- 2 Sensor
- 3 Smartphone/tableta
- 4 PC/Notebook

Montaje en la carcasa del sensor

El módulo de visualización y configuración se monta en la carcasa del sensor correspondiente.

La conexión eléctrica se realiza a través de contactos elásticos en el sensor y vías de contacto en el módulo de visualización y configuración. Después del montaje, el sensor y el módulo de visualización y configuración están protegidos contra salpicaduras de agua incluso sin la tapa de la carcasa.

Montaje en unidad de visualización y configuración externa

Otras posibilidad de montaje es la unidad visualización y configuración externa

¹⁾ VEGADIS 82 no soporta la operación de un módulo de visualización y configuración con función Bluetooth integrada.

Capacidad de funcionamiento

La capacidad de funcionamiento del módulo de visualización y configuración es determinada por el sensor y depende de la versión de software correspondiente del sensor.

Alimentación de tensión

La alimentación se realiza directamente a través del sensor correspondiente o a través del módulo externo de indicación y configuración. No se requiere otra conexión.

La retroiluminación también es alimentada por el sensor o a través del módulo de visualización y configuración. Condición para ello es una intensidad determinada de la tensión de alimentación. Los datos exactos de tensión se encuentran en la instrucción de servicio del sensor correspondiente.

Calefacción

La calefacción opcional necesita una tensión de alimentación propia. Encontrará detalles al respecto en la instrucción adicional " *Calefacción para el módulo de visualización y configuración* "

3.3 Embalaje, transporte y almacenaje**Embalaje**

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitudes normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.

El embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de material de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver " *Anexo - Datos técnicos - Condiciones ambientales* "
- Humedad relativa del aire 20 ... 85 %