## 2、相机内参标定

## 1、标定前准备

- 一个已知尺寸的大棋盘。本教程使用9x6棋盘格和20毫米正方形,标定的时候要展平。校准使用棋盘格的内部顶点,因此"10x7"棋盘使用内部顶点参数"9x6",如下例所示。什么规格的标定板都可以,只不过改一下参数就好。空旷一点的区域,没有障碍物和标定板图案
- 通过 ROS 发布图像的单目相机

## 2、开始标定

安装标定的功能包camera\_calibration,以foxy为例,终端输入,

sudo apt install ros-foxy-camera-calibration\*

在标定之前启动相机,直到全部标定完毕再关闭相机,启动相机,终端中输入,

ros2 launch orbbec\_camera dabai\_dcw2.launch.py

使用以下命令查看话题终端中输入,

ros2 topic list

我们标定RGB彩色图像需要用到的话题是/camera/color/image\_raw.


运行标定的程序,终端中输入,

ros2 run camera\_calibration cameracalibrator --size 9x6 --square 0.02 --ros-args --remap /image:=/camera/color/image\_raw

size:标定棋盘格的内部角点个数,例如9X6,角点一共六行九列。

square: 棋盘格的边长,单位是米。

话题名字:/camera/color/image\_raw,如果是启动usb\_cam的话,这里修改成/image\_raw



X: 棋盘格在摄像头视野中的左右移动

Y: 棋盘格在摄像头视野中的上下移动

Size: 棋盘格在摄像头视野中的前后移动

Skew: 棋盘格在摄像头视野中的倾斜转动

如上图所示,需要通过上下前后左右左右翻转来采集图像,使得右边的X、Y、Size、Skew变成绿色,如下图所示,然后点击CALIBRATE,开始标定。



标定结束后,点击SAVE,如下图所示,



标定结果保存至【/tmp/calibrationdata.tar.gz】,保存的路径为标定程序启动的终端目录下。标定结束后,可以移动出来【/tmp/calibrationdata.tar.gz】文件看看内容

sudo mv /tmp/calibrationdata.tar.gz ~

## 终端输入,

cd ~
tar -xvf calibrationdata.tar.gz

会在终端目录下得到标定的png文件、ost.yaml和ost.txt文件

由于daibai\_dcw2驱动启动的时候是加载代码里边标定好的内置的参数,所以不需要加载这个标定后的参数,但是当启动usb摄像头时是需要加载参数的,因此,标定后需要把参数替换原来的内置参数,把标定好的ost.yaml改名为camera\_info.yaml,然后替换原来的camera\_info.yaml,docker终端输入,

#先把文件复制到/opt/ros/foxy/share/usb\_cam/config sudo cp ost.yaml /opt/ros/foxy/share/usb\_cam/config #切换至/opt/ros/foxy/share/usb\_cam/config目录下 cd /opt/ros/foxy/share/usb\_cam/config #备份原来的camera\_info.yaml sudo mv camera\_info.yaml camera\_info\_BK.yaml #重命名ost.yaml为camera\_info.yaml sudo mv ost.yaml camera\_info.yaml