STM32CubeMX系列教程




STM32Cube 是一个全面的软件平台,包括了ST产品的每个系列。平台包括了STM32Cube 硬件抽象层(一个STM32抽象层嵌入式软件,确保在STM32系列最大化的便携性)和一套的中间件组件(RTOS, USB, FatFs, TCP/IP, Graphics, 等等).

- 直观的STM32微控制器的选择和时钟树配置
- 微控制器图形化配置外围设备和中间件的功能模式和初始化参数
- C代码生成项目覆盖STM32微控制器的初始化符合IAR™,Keil的™和GCC编译器。


对于新的产品设计,我们强烈推荐使用STM32Cube来加速你的开发过程,并为以后的产品平台移植打下良好的基础。

1.新建工程

打开STM32cubeMX软件,点击New Project。选择对应开板MCU (STM32F103ZET6)。




选择工程后进入工程界面,如下图所示。



2. 配置外设。


RCC设置,选择HSE(外部高速时钟)为Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器)




GPIO口功能选择,PF6,PF7,PF8,PF9为LED1-LED4.找到对应管脚设置为GPIO_Output模式。(黄色引脚为该功能的GPIO已被用作其他功能,可以忽略。绿色表示管脚已使用)

3. 时钟配置

时钟配置采用图形配置,直观简单。各个外设时钟一目了然。 STM32最高时钟为72M,此处只有在HCLK处输入72,软件即可自动配置。 (RCC选择外部高速时钟)。



4.功能外设配置




在配置框我们可以看到有几个区域,分别对应的功能设置如下

- Multimedia(多媒体):音频视频、LCD
- Control(控制):定时器
- Analog(模拟): DAC、ADC
- Connectivity(通讯连接): 串口、SPI、I2C、USB、ETH
- SYStem(系统): DMA(直接存储器存取)、GPIO、NVIC、RCC、看门狗


• middlewares(中间件): FreeRTOS、FATFS、LwIP、USB

此工程中DMA没用的不用配置,NVIC(嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller))配置中断优先级。RCC不用配置。




- GPIO Pin Level (管脚状态):低电平
- GPIO mode (管脚模式):推挽输出
- Maximum output speed (最大输出速度):低速
- User Label (用户标签):LED1

更改用户标签,管脚配置图会显示管脚的标签。




4. 功耗计算

这个根据配置的外设计算功耗,不用理会。




5. 生成工程报告


点击Project -->Generate Reports或者点击快捷图标生成报告。系统会提示先创建一个工程项目。点击Yes设置工程。



输入工程名,选择工程路径(注意不要出现中文,否则可能出错)。工具链/IDE选择MDK-ARM V5。最后面可以设置堆栈大小,此处默认不作修改。




在Code Generator中找到Generated files框,勾选Generated periphera initialization as a pair of '.c/.h' files per IP。外设初始化为独立的C文件和头文件。




点击生成报告,工程目录下会生成txt文件和pdf文件,里面记录了我们刚才的设置。

6. 生成工程代码

点击Project ->Generate Code或者点击快捷图标生成工程代码。



点击Open Project打开工程。到此就配置好工程外设初始化。



点击Build按钮, Build Optput信息框会输出没有错误没有警告。

6. 添加应用程序

在gpio.c文件中可以看到LED管脚的初始化函数。


```
₹ F:\Open103Z\LED\MDK-ARM\STM32.uvprojx - μVision
 File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
   □ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□
                                                                                                                              🗔 🎊 🚹 🖶 💠 🐡 🚳
                                            stm32f1xx_hal_gpio.h gpio.c main.c*

46 /* USER CODE END 1 */
Project


☐ ♣ Project: STM32

    48 ⊟/** Configure pins as
        □ Drivers/STM32F1xx HAL
                                                                     * Analog
* Input
                                                   49
            stm32f1xx hal dma.c
            stm32f1xx_hal_cortex
                                                                      * Output
                                                   51
                                                                     * EVENT OUT
            stm32f1xx_hal_flash.c
                                                                    * EXTI
                                                   53
            stm32f1xx hal tim.c
            stm32f1xx_hal_gpio.c
                                                        void MX_GPIO_Init(void)
            stm32f1xx_hal_flash_
                                                   56 ⊟ {
            stm32f1xx_hal_rcc_ex
                                                   58
                                                           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
            stm32f1xx hal pwr.c
                                                   59
            stm32f1xx_hal_tim_e
                                                           /* GPIO Ports Clock Enable hore net
            stm32f1xx_hal.c
                                                           HAL RCC GPIOF CLK ENABLE();
                                                   61
            stm32f1xx_hal_rcc.c
                                                   62
                                                         /*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                   63
         64
            main.c
            stm32f1xx_hal_msp.c
                                                            /*Configure GPIO pins : PFPin PFPin PFPin PFPin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin;
                                                   66
            gpio.c
                                                           GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
                                                   68
           stm32f1xx it.c
                                                   69
         Drivers/CMSIS
                                                            HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
            system stm32f1xx.c
                                                   71
        Application/MDK-ARM
                                                   72
                                                   73
              startup stm32f103xe.
                                                   74 /* USER CODE BEGIN 2 */
           ... CMSIS
                                                   76 /* USER CODE END 2 */
                                                   78 ⊟/**
                                                           * @}
                                                   79
■ Pro... ③Bo... | {} Fu... | 0→ Te... |
```


在stm32f1xx_hal_gpio.h头文件中可以看到GPIO的操作函数。




在main函数中的while循环中添加LED流水灯效果的应用程序。



重新编译程序,点击下载到Open103Z-C开发板。如果提示错误,可以点击图标对Option for Target 的 Dubug选项进行修改。(图上选的是ST-LINK)



点击Settings->Flash Download勾选 Reset and Run选项。这样程序下载后自动启动运行,不用再按一下复位或者重新上电才能运行。



总结:STM32Cube提供了固件库,用户可直接调用固件库函数来开发,并且可以很好的实现STM32-MCU全系列的代码一致性。同时STM32CubeMX工具提供的可视化引脚、外设、时钟等配置功能,可以帮助快速完成工程的建立、初始化。大大降低了开发者的工作量。

后续我们会结合微雪Open746I-C开发板,通过STM32cubeMX系列教程讲解如何学习STM32F7系列的片上外设。通过STM32F7系列的学习,可以让各位更快的掌握其他系列的使用方法。