密级:非密 定密责任人:

本文知识产权属于成都天核科技有限公司,未经我司书面同意,不得复

制、传播、发表和用于其他方面。

编 号: WTLBQ-S-GG22001

页 数: 共 8 页

饭 本: A

保管期限: 永 久

TH-I-AC3-30-A-A 三相四线交流 滤波器项目

项	目	代	号	:_	WTLBQ
子 项	号马	或 名	称	:_	TH-I-AC3-30-A-A
项	目	阶	段	:_	S
专			业	:_	电磁兼容与电磁防护
文件	(图:	册) 名	3 称	:	TH-I-AC3-30-A-A 三相四线交流
				_	滤波器技术规格书

外部编号:

	TH-I-A	AC3-3	60-A-A 三	相四线交流	流滤波器技	支术规格书	3
				,			
	2022.2.28		钟祥清	肖涪	何小东		梁建
版本	日期	状态	编写/日期	校对/日期	审核/日期	审定/日期	批准/日期
用户会	·签:						
17 -6 -1							
ā.					编写/日	∃期:	



文件修改记录

版本	日期	章节号	页码		修改内容	
		平中与	贝 特			
参考设	计文件编号				A	
				分	В	



目 录

1	目的及适用范围5	
2	设计遵循标准5	
3	产品功能及特点说明5	
3. 1	产品核心功能5	
3. 2	产品特点5	
4	技术指标要求5	
5	引脚定义6	
6	外形尺寸6	
7	滤波器可靠性说明7	
8	滤波器使用安装指南7	
9	注意事项及安全提示 8	



版本: A

1 目的及适用范围

本技术规格书规定了 TH-I-AC3-30-A-A 三相四线交流滤波器(以下简称"滤波器")的技术参数、电气性能、结构尺寸、安装接口等技术要求,为产品设计、制造、检验和试验提供输入依据。

适用于滤波器的研发、制造、技术服务活动。

2 设计遵循标准

滤波器设计遵循如下标准:

RTCA/DO-160G 机载设备环境条件和试验程序

GJB/Z 35-1993 元器件降额准则

GJB 151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求

GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法

GJB 1032-1990 电子产品环境应力筛选方法

GJB 1389A-2005 系统电磁兼容性要求

GJB 6242-2008 军用 EMI 电源滤波器规范

GJB 9001A-2001 质量管理体系要求

3 产品功能及特点说明

产品名称:交流滤波器

- 3.1 产品核心功能
 - 1)具有共模噪声抑制功能
 - 2)具有差模噪声抑制功能
- 3.2 产品特点
 - 1)优良的共模/差模插入损耗性能;
 - 2)可靠性高,满足多个行业及军工应用要求;
 - 3)30A 额定电流,可根据用户需求定制。

4 技术指标要求

- 1)额定电压: 380VAC@50/60Hz, 三相四线制;
- 2)额定电流: ≤30A;
- 3)输入电压范围: 353VAC~406VAC;
- 4)介质耐压: 相线-相线 2100VDC; 相线-机壳地 2650VDC (中线参数减半);

版本: A

5)绝缘电阻: 相线-机壳地≥100MΩ(500VDC);

6)漏电流: ≤4.3mA@380VAC 50/60Hz (相线对机壳);

7)安装形式: M5×4 螺钉。

引脚定义

滤波引脚定义见表 2。

表1 接口定义表

引脚序号	引脚描述	备注
LI	A 相输入	
L2	B相输入	
L3	C相输入	
N	中线输入	
Ll'	A 相输出	
L2'	B 相输出	
L3'	C 相输出	
N'	中线输出	
PE	机壳地	

外形尺寸

滤波器结构尺寸及安装接口描述如下图1所示。





图 1 外形尺寸图



滤波器可靠性说明


该滤波器由电容、电阻、电感及其他结构件组成, 用于完成设备的电气连接、防止设 备和电源的双向电磁干扰,确保电气设备安全、可靠运行。为了提高滤波器的可靠性,在 设计上严格遵循电子设备的可靠性设计规范,包括降额设计、热设计、接地设计和加工工 艺设计等;在元器件选型方面充分考虑了滤波器的工作环境要求,元器件均符合耐高温和 耐高电压要求,严格执行了滤波器行业和安规相关标准要求。

根据 GJB/Z 299C-2006《电子设备可靠性预计手册》要求的模型计算,以元器件工作 环境选择 GB(地面良好),工作温度为 40℃计算 MTBF 值,滤波器平均无故障时间 MTBF >30 万小时。

滤波器使用安装指南

接口方式为端子、引线、焊片、插座的滤波器安装接线操作相对固定、单一,此处不 做详细说明。

螺栓连接的安装操作相对复杂,安装过程中为防止损坏端子,需要注意以下细节。





行安装。

版本: A 注:以上滤波器安装为通用滤波器安装指南,客户定制可参考该指南结合定制结构要求进

注意事项及安全提示

- 1) 滤波器金属壳与机箱应保证良好面接触,接地线应尽量短并将接地端良好接地。
- 2) 滤波器输入线、输出线必须拉开距离, 切忌并行。
- 3)滤波器连接线推荐优先选用双绞线,它可有效消除部分高频干扰信号。
- 4)滤波器的安装位置应选在电源入口处,尽量缩短输入线在机箱内的长度,减少辐 射干扰。

在安装和使用滤波器之前,请仔细阅读所有相关的安全警示信息。另外,请仔细查看 滤波器本身提供的标识信息。确保该标识信息不会被外界因素损坏或消除。如果不遵守合 理的安全操作规范以及滤波器的安全提示信息,人身安全或者设备可能受到威胁。

系统必须要可靠的接地,并在具备可靠的保护措施条件下方可使用,否则会存在触电 的风险。

该滤波器损坏报废后,外壳应按照金属废料处理,内部电路为铜线、铁氧体磁环等, 由于有环氧树脂或硅胶封装,请将封装材料按照微废物处理。

