



关于 MPU6050 测试程序的说明

首先我们可以看到 MPU6050 的电路 IO 接口,本测试程序选的单片机型号是 STM32F103C8T6,程序中的 I2C 协议采用的模拟 I2C。IO 口是 PB4 和 PB3。本测试程序使用的是 MPU6050 官方自带的 DMP 库进行读取数据即 DMP 模式。



有需要将该程序移植在 STM32 其他的型号单片机上的客户,修改芯片的 device 以及启动文件即可,





如左图所示,

如果需要更改 IO 口, 修改下面的配置即可。

mpuiic.c 文件中的 i2c 初始化:

```
void MPU_IIC_Init(void)

{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //端口配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB
}
```

mpuiic.h 文件中:



在 MPU6050 的采样频率设置中,读者可在 imv_mpu.h 文件第 26 行的宏定义进行修改 #define DEFAULT_MPU_HZ (100),设置成 100HZ,即可保证 6050 的数据是 10ms 更新一次,也就是说 MPU60050 本身的数据输出频率就是 100HZ。(注意: MPU6050 的频率不能超过 200HZ)

```
inv_mpu.h
   1 -/*
   2
       $License:
   3
          Copyright (C) 2011-2012 InvenSense Corporation, All Rights Reserved.
          See included License.txt for License information.
   4
       5
   5
     L */
   6
   7 -/**
          @addtogroup DRIVERS Sensor Driver Layer
   8
   9
                        Hardware drivers to communicate with sensors via I2C.
          @brief
  10
          @ {
  11
  12
               @file
                           inv mpu.h
  13
               @brief
                           An I2C-based driver for Invensense gyroscopes.
  14
               @details
                           This driver currently works for the following devices:
  15
                           MPU6050
  16
                            MPU6500
                           MPU9150 (or MPU6050 w/ AK8975 on the auxiliary bus)
  17
                           MPU9250 (or MPU6500 w/ AK8963 on the auxiliary bus)
  18
       */
  19
  20
  21 ##ifndef _INV_MPU_H_
      #define _INV_MPU_H_
#include "stm32f10x.h"
  22
  23
  24
 25 //定义输出速度
26 #define DEFAUL
      #define DEFAULT MPU HZ (100)
                                         //200Hz
```

对于平衡车的控制周期,这里做个简单的说明,控制周期我们可以选择2种方式。

- 1、第一种是我们都比较常用的,定时器中断控制。将定时器设置成多少时间中断一次,例如设置为 10ms 中断一次,将我们的控制函数放入定时器中断函数即可对平衡车进行控制。
- 2、在 MPU6050 中有个 INT 引脚,每当 MPU6050 有数据输出时,引脚 INT 有相应的电平变化。可以将其触发外部中断作为控制周期。当 MPU6050 的读取一次数据,就控制一次,可以很好地保持 MPU6050 数据的实时性。如果我们将 MPU6050 的采样频率设置为 100HZ,即 10ms 更新一次数据,那么平衡车的控制周期就是 10ms。推荐使用第二种方式。