Voyant ABS (antiblocage des roues)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-06	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Freinage / assistance



Figure TDB-06-F1 *(page 1) : Voyant ABS orange allumé, à côté du voyant de frein de stationnement (P). Source de l'image : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe).*

1. Description du problème

Ce témoin orange indique un **défaut du système antiblocage**. Le freinage classique reste généralement disponible, mais les roues peuvent se bloquer lors d'un freinage appuyé, surtout sur sol mouillé ou glissant.

2. Symptômes observables

- Voyant ABS orange allumé en continu.
- Pédale de frein qui vibre ou se comporte différemment.
- Voyants ESP ou antipatinage allumés en même temps (système lié à l'ABS).
- Roues qui se bloquent lors d'un freinage fort.

3. Causes possibles

- Capteur de vitesse de roue sale, endommagé ou mal fixé.
- Couronne de capteur (cible) encrassée ou dentée abîmée.
- Câblage du capteur coupé ou connecteur oxydé.
- Bloc hydraulique ou calculateur ABS défaillant.
- Fusible, relais ou batterie faible.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse et augmenter les distances de sécurité ; freiner plus tôt et plus progressivement.
2	Si le voyant de **frein rouge** est aussi allumé : s'arrêter, c'est un défaut du freinage lui-même (voir fiche TDB-05).
3	Couper le contact puis redémarrer : un défaut passager peut disparaître.
4	Vérifier la tension de la batterie et l'état des fusibles ABS.
5	Lire les codes défauts avec un outil de diagnostic compatible ABS.
6	Inspecter visuellement les capteurs de roue et leurs câbles (roue démontée si nécessaire).
7	Faire réparer avant tout trajet sur route glissante ou longue distance.

Avertissement de sécurité : Avec l'ABS hors service, ne pas compter sur l'antiblocage : conduire comme sur une voiture ancienne, sans freinage brutal.

5. Solution / réparation

- Nettoyage du capteur de roue et de la couronne.
- Remplacement du capteur ou réparation du câblage.
- Remplacement d'un fusible ou relais défaillant.
- Remise en état ou remplacement du bloc ABS en dernier recours.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant persiste après vérification des fusibles et de la batterie, ou s'il s'accompagne du voyant rouge de frein.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-06-F1 : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] UN R13-H : prescriptions de freinage des véhicules de tourisme (ABS).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.