Voyant de pression des pneus (TPMS)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-09	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Pneumatiques



Figure TDB-09-F1 *(page 1) : Voyant TPMS orange et message « LOW TIRE PRESSURE » sur l'écran du combiné d'instruments.*
Source de l'image : thewrenchconnection.com, « TPMS Service | The Wrench Connection | Orlando, FL ».

1. Description du problème

Ce témoin orange indique que la **pression d'un ou plusieurs pneus est trop basse**, ou que le système de surveillance (TPMS) est en défaut. Un pneu sous-gonflé s'use vite, consomme plus et peut éclater à vitesse élevée.

2. Symptômes observables

- Voyant TPMS allumé et message « pression des pneus » à l'écran.
- Voyant qui clignote une minute puis reste fixe : défaut du système.
- Véhicule qui tire d'un côté, direction molle.
- Consommation en hausse, usure inhabituelle des pneus.

3. Causes possibles

- Fuite lente ou crevaison.
- Baisse de température extérieure (la pression diminue avec le froid).
- Valve ou capteur de roue endommagé ou à pile usée.
- Système non réinitialisé après gonflage ou permutation des roues.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse, éviter les freinages brusques et se ranger dès que possible.
2	Contrôler visuellement les quatre pneus : clou, déformation, flanc abîmé.
3	Mesurer la pression **à froid** avec un manomètre fiable.
4	Comparer avec les valeurs de l'étiquette de portière ou de la notice du véhicule.
5	Gonfler chaque pneu à la valeur prescrite sans dépasser le maximum.
6	Réinitialiser le système selon la procédure du constructeur (menu ou bouton).
7	Si une fuite persiste ou si le voyant clignote puis reste fixe : atelier.

Avertissement de sécurité : Ne pas rouler longtemps avec un pneu crevé ou très sous-gonflé : risque d'éclatement et de perte de contrôle.

5. Solution / réparation

- Gonflage à la pression prescrite et réinitialisation du système.
- Réparation de crevaison ou remplacement du pneu endommagé.
- Remplacement de la valve ou du capteur de roue défectueux.
- Contrôle régulier de la pression au minimum une fois par mois.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant revient après gonflage, si un pneu perd de la pression rapidement ou si le voyant clignote puis reste fixe (défaut du système).

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-09-F1 : thewrenchconnection.com, « TPMS Service | The Wrench Connection | Orlando, FL ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] Règlement (CE) n° 661/2009 : TPMS obligatoire sur les véhicules neufs de catégorie M1.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.