Voyant de préchauffage diesel

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-11	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Démarrage à froid diesel



Figure TDB-11-F1 *(page 1) : Voyant de préchauffage (spirale orange) entouré en vert ; le voyant de frein de stationnement (P) est aussi visible.*
Source de l'image : la100.cienradios.com, « Qué significa la luz con forma de resorte que se enciende en el tablero del auto ».

1. Description du problème

La spirale orange est le témoin des **bougies de préchauffage** d'un moteur diesel. **Allumée au contact** puis éteinte avant le démarrage, elle est normale. **Allumée ou clignotante moteur tournant**, elle signale un défaut du système de préchauffage ou de gestion moteur.

2. Symptômes observables

- Spirale qui reste allumée ou clignote après le démarrage.
- Démarrage difficile par temps froid, fumées blanches ou bleues.
- Moteur qui tourne de façon irrégulière à froid.
- Voyant moteur ou mode dégradé en complément.

3. Causes possibles

- Bougies de préchauffage usées ou grillées.
- Boîtier ou relais de préchauffage défaillant.
- Sonde de température moteur défectueuse.
- Batterie faible qui limite le préchauffage.
- Défaut de gestion moteur ou d'injection (selon constructeur).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Au contact, **attendre l'extinction** de la spirale avant de démarrer.
2	Si le voyant clignote ou reste allumé moteur tournant, noter les autres voyants et le comportement du moteur.
3	Contrôler la batterie (tension et cosses).
4	Lire les codes défauts avec un outil de diagnostic.
5	Faire tester les bougies et le boîtier de préchauffage (résistance et alimentation).
6	Éviter les démarrages répétés qui épuisent la batterie ; en cas de panne par temps froid, faire dépanner.

Avertissement de sécurité : Les bougies de préchauffage peuvent se gripper dans la culasse : leur démontage mal conduit peut casser le filetage.

5. Solution / réparation

- Remplacement de l'ensemble des bougies de préchauffage.
- Remplacement du boîtier ou du relais de préchauffage.
- Remplacement de la sonde de température ou de la batterie.
- Correction du défaut de gestion moteur détecté au diagnostic.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si la spirale reste allumée en roulant, si le moteur passe en mode dégradé ou si le démarrage à froid devient impossible.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-11-F1 : la100.cienradios.com, « Qué significa la luz con forma de resorte que se enciende en el tablero del auto ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.