Défaut de direction assistée

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-13	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Direction



Figure TDB-13-F1 *(page 1) : Voyant orange de direction assistée (volant avec point d'exclamation). Source de l'image : korkorttest4u.se, « Dashboard Varningsljus – Betydelser & Åtgärder ».*

1. Description du problème

Ce témoin indique un **défaut de la direction assistée**. Le volant reste mécaniquement relié aux roues, mais l'assistance est réduite ou coupée : le volant devient très dur à tourner, surtout à basse vitesse et en manœuvre.

2. Symptômes observables

- Voyant orange (ou rouge selon le modèle) allumé.
- Volant dur, surtout à l'arrêt et en manœuvre.
- Message d'alerte sur l'écran du tableau de bord.
- Bruit de pompe ou de courroie (direction hydraulique).

3. Causes possibles

- Direction assistée électrique : capteur de couple ou d'angle défaillant.
- Tension d'alimentation trop faible (batterie ou alternateur).
- Surchauffe temporaire du moteur d'assistance.
- Direction hydraulique : niveau de liquide bas, fuite, courroie ou pompe.
- Calculateur de direction en défaut.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Tenir fermement le volant, réduire la vitesse et éviter les manœuvres brusques.
2	Se ranger en sécurité, couper le contact, attendre environ une minute puis redémarrer.
3	Contrôler la batterie (tension, cosses) : une tension faible coupe souvent l'assistance électrique.
4	Direction hydraulique : contrôler à froid le niveau de liquide et l'état de la courroie.
5	Si l'assistance ne revient pas, lire les codes défauts.
6	Si le voyant est **rouge** ou si la direction est très dure : ne pas rouler, faire remorquer.

Avertissement de sécurité : Une direction sans assistance demande beaucoup plus d'effort : anticiper les virages et les manœuvres.

5. Solution / réparation

- Recharge ou remplacement de la batterie, réparation du circuit de charge.
- Appoint de liquide (hydraulique) et réparation de la fuite.
- Remplacement du capteur de couple, du moteur d'assistance ou du calculateur.
- Recalibrage de la direction après réparation avec un outil de diagnostic.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si l'assistance ne revient pas après redémarrage, si le voyant est rouge ou si le défaut revient régulièrement.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-13-F1 : korkorttest4u.se, « Dashboard Varningsljus – Betydelser & Åtgärder ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] UN R79 : prescriptions relatives aux équipements de direction.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.