Défaut des feux / ampoule grillée

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-17	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Éclairage et signalisation



Figure TDB-17-F1 *(page 1) : Message « Bulb failure – Position lamp » (défaut d'ampoule de feu de position) et symbole d'ampoule sur l'écran.*
Source de l'image : bryansgarage.com, « Bulb Failure Position Light – What Does It Mean ? ».

1. Description du problème

Ce témoin ou message indique qu'une **ampoule ou un circuit d'éclairage est en défaut** (ici un feu de position). Un feu défaillant réduit la visibilité du véhicule, peut provoquer un accident de nuit et constitue une infraction.

2. Symptômes observables

- Symbole d'ampoule avec « ! » ou message du type « Bulb failure ».
- Feu éteint ou plus faible d'un côté du véhicule.
- Clignotant qui clignote plus vite que d'habitude.
- Ampoule qui grille à répétition.

3. Causes possibles

- Ampoule grillée (cause la plus courante).
- Fusible du circuit d'éclairage grillé.
- Connecteur ou douille oxydé, masse défaillante.
- Module LED ou module de feu défectueux.
- Tension du circuit trop élevée (régulation).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Identifier quel feu est en défaut : lire le message, puis tester les feux et vérifier leur reflet sur un mur ou une vitrine.
2	Couper le contact et les feux avant toute intervention.
3	Remplacer l'ampoule par une ampoule de **même type et même puissance** (voir la notice).
4	Ne pas toucher le verre d'une ampoule halogène avec les doigts ; utiliser un chiffon propre.
5	Si l'ampoule neuve ne s'allume pas : contrôler le fusible, le connecteur et la douille.
6	Vérifier le bon fonctionnement de tous les feux (position, croisement, route, stop, clignotants, recul).
7	Si l'ampoule grille souvent, faire contrôler la tension du circuit.

Avertissement de sécurité : Ampoules au xénon : haute tension dans le circuit. Ne pas les remplacer soi-même sans la procédure du constructeur.

5. Solution / réparation

- Remplacement de l'ampoule défectueuse.
- Remplacement du fusible ou nettoyage du connecteur et de la douille.
- Remplacement du module LED ou du bloc optique.
- Contrôle de la masse et de la tension du circuit d'éclairage.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le défaut persiste après remplacement de l'ampoule, si plusieurs feux sont touchés ou si l'éclairage est de type xénon ou LED.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-17-F1 : bryansgarage.com, « Bulb Failure Position Light – What Does It Mean ? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] UN R48 : installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.