Pneu dégonflé (Flat Tire)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-01	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, roue et liaison au sol



Figure PNE-01-F1 *(page 1) : Pneu avant dégonflé, flanc écrasé au sol.*
Source de l'image : everyday.fleetfarm.com, « What to Do When You Get a Flat Tire | Fleet Farm ».

1. Description du problème

Le pneu a perdu tout ou partie de sa **pression de gonflage**. Un pneu sous-gonflé s'échauffe, se déforme et peut être endommagé de façon irréversible, surtout si l'on continue à rouler. La tenue de route, le freinage et la consommation sont immédiatement dégradés.

2. Symptômes observables

- Pneu visiblement affaissé, flanc écrasé au sol.
- Voiture qui tire d'un côté, direction molle ou imprécise.
- Vibrations, bruit de battement, tenue de route dégradée.
- Voyant de pression des pneus (TPMS) allumé sur le tableau de bord.

3. Causes possibles

- Crevaison lente ou rapide (clou, vis, coupure).
- Valve défectueuse, bouchon de valve manquant ou capteur TPMS fuyard.
- Fuite au niveau du talon ou de la jante (corrosion, jante voilée).
- Perte naturelle de pression non contrôlée, accentuée par le froid.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire progressivement la vitesse, sans freinage brusque ni coup de volant, et s'arrêter en sécurité.
2	Allumer les feux de détresse et stationner hors de la voie de circulation.
3	Repérer le pneu concerné et chercher un corps étranger ou une fuite audible.
4	Mesurer la pression avec un manomètre fiable et la comparer à la valeur de l'étiquette constructeur.
5	Si le pneu est à plat ou si la fuite est franche : monter la roue de secours ou utiliser le kit de réparation.
6	Ne pas rouler à plat : même quelques centaines de mètres peuvent détruire la structure interne.
7	Faire démonter et inspecter le pneu par un professionnel avant toute remise en service.

Avertissement de sécurité : Rouler sur un pneu dégonflé détruit les flancs de l'intérieur sans que cela se voie : le risque d'éclatement est élevé. Ne jamais intervenir sur une voie de circulation.

5. Solution / réparation

- Regonflage à la pression constructeur si le pneu est intact et la cause identifiée.
- Réparation par un professionnel si la perforation est réparable.
- Remplacement du pneu s'il a roulé à plat ou si ses flancs sont abîmés.
- Remplacement de la valve ou du capteur TPMS si elle est à l'origine de la fuite.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le pneu a roulé dégonflé, si la fuite est répétée sans cause visible, ou si le flanc présente une déformation.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-01-F1 : everyday.fleetfarm.com, « What to Do When You Get a Flat Tire | Fleet Farm ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.