Crevaison par clou (Nail Puncture)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-02	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement



Figure PNE-02-F1 *(page 1) : Clou planté dans un bloc de la bande de roulement. Source de l'image : gettyimages.com, « Nail in Vehicle Tire Tread ».*

1. Description du problème

Un **clou** s'est planté dans la bande de roulement et traverse tout ou partie de la gomme. Tant qu'il reste en place, il peut boucher le trou et ne provoquer qu'une fuite lente ; une fois retiré, la perte d'air devient souvent rapide.

2. Symptômes observables

- Tête de clou visible dans une sculpture de la bande de roulement.
- Perte de pression lente mais régulière (pneu mou au bout de quelques jours).
- Voyant TPMS allumé ou pression qui baisse d'un contrôle à l'autre.
- Sifflement léger ou bulles apparaissant avec de l'eau savonneuse autour du clou.

3. Causes possibles

- Clou ou objet pointu ramassé sur la chaussée ou sur un chantier.
- Conduite sur routes en travaux ou sur sols jonchés de débris.
- Pneu sous-gonflé qui se déforme et ramasse plus facilement les objets.
- Bande de roulement très usée, donc moins protégée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Ne pas retirer le clou : il limite la fuite tant qu'il reste en place.
2	Réduire la vitesse et se ranger dès que possible, sans freinage brusque.
3	Mesurer la pression avec un manomètre et la comparer à l'étiquette constructeur.
4	Si la pression chute vite, monter la roue de secours ou utiliser le kit de réparation.
5	Si le pneu tient la pression, rouler lentement et directement jusqu'à un garage.
6	Faire examiner le pneu démonté : position du trou, diamètre, état intérieur.
7	Remettre le pneu en service seulement si le professionnel valide la réparation.

Avertissement de sécurité : Ne jamais retirer un clou sur la route et ne pas rouler longtemps avec un pneu qui perd de l'air : la chaleur peut détruire la structure interne.

5. Solution / réparation

- Réparation par mèche et patch (réparation mixte) réalisée pneu démonté.
- Remplacement du pneu si le trou est dans le flanc, sur l'épaule ou trop grand.
- Remplacement du pneu s'il a roulé dégonflé.
- Contrôle de l'équilibrage de la roue après réparation.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader systématiquement : une crevaison se traite pneu démonté. Remplacer le pneu si le trou est hors de la zone centrale de la bande de roulement.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-02-F1 : gettyimages.com, « Nail in Vehicle Tire Tread ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Recommandations des fabricants de pneumatiques et de la profession : réparation limitée à la zone centrale de la bande de roulement, jamais dans le flanc ni l'épaule.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.