# Crevaison par vis (Screw Puncture)

**ORANGE** : Prudence : contrôle rapide nécessaire

| ID document | Version | Date | Équipement | Système concerné |
|---|---|---|---|---|
| PNE-03 | 1.0 | 06/11/2026 | Pneumatique de véhicule | Pneumatique, bande de roulement |



***Figure PNE-03-F1*** *(page 1) : Vis plantée dans la rainure de la bande de roulement.*
*Source de l'image : gettyimages.com, « Punctured car wheel ».*

## 1. Description du problème

Une **vis** (ou un objet fileté) est enfoncée dans la bande de roulement. Comme pour un clou, elle peut maintenir l'étanchéité un temps, mais le filetage abîme la gomme et les nappes : la fuite peut s'aggraver brutalement.

## 2. Symptômes observables

- Tête de vis visible dans une sculpture ou une rainure.
- Pression qui baisse lentement sur plusieurs jours.
- Voyant TPMS allumé, direction un peu molle.
- Léger bruit ou vibration à vitesse élevée si la vis crée un point dur.

## 3. Causes possibles

- Vis ou boulon ramassé sur la chaussée, un chantier ou un parking.
- Roulage dans des zones de travaux ou de déchets.
- Pneu sous-gonflé ou très usé, donc plus vulnérable.
- Objets métalliques tombés d'un véhicule.


*Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.*

## 4. Procédure à suivre

| | |
|---|---|
| **1** | Ne pas dévisser ni retirer la vis sur place. |
| **2** | Réduire la vitesse, se ranger en sécurité et allumer les feux de détresse. |
| **3** | Mesurer la pression et la comparer à l'étiquette constructeur. |
| **4** | Si la pression chute vite : roue de secours ou kit de réparation. |
| **5** | Si le pneu tient la pression : rouler lentement jusqu'au garage le plus proche. |
| **6** | Faire démonter le pneu et inspecter l'intérieur (nappes, doublure). |
| **7** | Ne pas rouler à nouveau avant validation par un professionnel. |

**Avertissement de sécurité :** Une vis peut avoir abîmé les nappes internes sans fuite apparente : ne pas poursuivre un long trajet à vitesse élevée.

## 5. Solution / réparation

- Réparation mixte (mèche + patch) si la perforation est dans la zone autorisée.
- Remplacement du pneu si la vis a touché le flanc ou l'épaule.
- Remplacement si le pneu a roulé dégonflé ou si la nappe est abîmée.
- Vérification de l'équilibrage après réparation.

## 6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader dans tous les cas : seule l'inspection pneu démonté permet de juger si la réparation est possible.

## 7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-03-F1 : gettyimages.com, « Punctured car wheel ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Recommandations des fabricants de pneumatiques et de la profession : réparation limitée à la zone centrale de la bande de roulement, jamais dans le flanc ni l'épaule.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).


*Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.*