Hernie sur le flanc du pneu (Sidewall Bulge)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-05	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, flanc et carcasse



Figure PNE-05-F1 *(page 1) : Hernie arrondie en forme de bulle sur le flanc du pneu, près de la bande de roulement. Source de l'image : asva.ua, « Грыжа на колесе: как исправить? » (titre en russe : « Hernie sur la roue : comment la corriger ? »).*

1. Description du problème

Une **hernie** est une bosse sur le flanc : les câbles de la carcasse sont rompus et seule la gomme retient l'air. Le pneu peut éclater sans prévenir. La hernie est irréparable.

2. Symptômes observables

- Bosse ou bulle visible sur le flanc, parfois sur la bande de roulement.
- Vibrations ou « battement » de roue qui s'accentuent avec la vitesse.
- Direction qui tire ou volant instable.
- Pneu qui semble déformé quand on le regarde de face.

3. Causes possibles

- Choc contre un trottoir, un nid-de-poule ou un obstacle.
- Roulage en sous-gonflage.
- Pneu vieilli ou déjà abîmé à l'intérieur.
- Surcharge du véhicule.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse progressivement, sans freinage brusque ni coup de volant.
2	Se ranger en sécurité et allumer les feux de détresse.
3	Ne pas rouler : s'approcher le moins possible du flanc du pneu.
4	Monter la roue de secours (ou la galette) en respectant ses limites de vitesse.
5	Si aucun secours n'est disponible, appeler une assistance dépannage.
6	Ne pas regonfler un pneu qui présente une hernie.
7	Faire remplacer le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Une hernie signale une rupture de la structure : le pneu peut éclater à tout moment. Ne jamais rouler avec et ne pas se tenir face au flanc lors d'un gonflage.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu : aucune réparation possible.
- Remplacement par paire sur le même essieu si l'autre pneu est usé ou ancien.
- Contrôle de la jante (voile, choc) lors du démontage.
- Vérification de la géométrie si le choc était important.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer sans délai, véhicule à ne pas utiliser avant remplacement.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-05-F1 : asva.ua, « Грыжа на колесе: как исправить? » (titre en russe : « Hernie sur la roue : comment la corriger ? »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.