Coupure sur le flanc du pneu (Sidewall Cut)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-06	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, flanc



Figure PNE-06-F1 *(page 1) : Fissure ouverte et profonde sur le flanc du pneu, au niveau de la jante.*
Source de l'image : goo-net.com, « □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ » (titre en japonais : « Que se passe-t-il si l'on laisse des entailles, fissures et éraflures sur le flanc d'un pneu ? »).

1. Description du problème

Le flanc est la partie la **plus fine et la moins protégée** du pneu. Une coupure profonde atteint les nappes et fragilise la carcasse : le pneu peut perdre sa pression ou éclater. Un flanc coupé ne se répare pas.

2. Symptômes observables

- Entaille ou fissure ouverte sur le flanc, parfois jusqu'aux câbles.
- Fuite d'air ou perte de pression rapide.
- Gomme qui s'écarte ou lambeau de caoutchouc au bord de la coupure.
- Bosse ou hernie qui se forme près de la coupure.

3. Causes possibles

- Frottement ou choc contre un trottoir ou une bordure.
- Objet tranchant (verre, métal) sur la chaussée.
- Impact violent dans un nid-de-poule.
- Vieillissement et sous-gonflage qui rendent le flanc cassant.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse et s'arrêter en sécurité, feux de détresse allumés.
2	Repérer la coupure et vérifier si elle est profonde ou si des câbles sont visibles.
3	Mesurer la pression ; si elle chute, ne pas rouler.
4	Monter la roue de secours ou appeler une assistance.
5	Ne pas tenter de boucher ou de recoller la coupure.
6	Ne pas regonfler le pneu avec une coupure ouverte.
7	Faire remplacer le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Un flanc coupé peut éclater à vitesse normale. Ne jamais rouler avec une coupure profonde ni utiliser de produit d'étanchéité en solution durable.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu (réparation du flanc interdite).
- Remplacement par paire si l'autre pneu de l'essieu est usé.
- Contrôle de la jante en cas de choc.
- Inspection de la suspension et de la géométrie après un impact important.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer, véhicule à ne pas utiliser tant que la roue n'est pas changée.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-06-F1 : goo-net.com, « □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ » (titre en japonais : « Que se passe-t-il si l'on laisse des entailles, fissures et éraflures sur le flanc d'un pneu ? »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Recommandations des fabricants de pneumatiques et de la profession : réparation limitée à la zone centrale de la bande de roulement, jamais dans le flanc ni l'épaule.
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.