Abrasion du flanc du pneu (Sidewall Abrasion)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-07	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, flanc



Figure PNE-07-F1 *(page 1) : Flanc éraflé et râpé par frottement, lettrage de l'inscription partiellement effacé. Source de l'image : amservicecenter.com, « Tire Repairs & Replacement Service | A&M; Service Center ».*

1. Description du problème

Le flanc a été **râpé** par un frottement contre un obstacle, souvent un trottoir. La gomme est amincie et les nappes peuvent être proches. L'abrasion superficielle est tolérable ; si elle est profonde, le flanc est fragilisé.

2. Symptômes observables

- Zone rugueuse, éraflée ou rongée sur le flanc, lettrage effacé.
- Gomme amincie, parfois fils de nappe visibles.
- Pas de fuite immédiate au début, mais risque de hernie ou de fissure.
- Surface mate et effilochée contrastant avec le reste du flanc.

3. Causes possibles

- Frottement répété contre les bordures lors des manœuvres de stationnement.
- Choc ou glissement contre un trottoir ou un obstacle.
- Contact entre pneu et carrosserie ou passage de roue.
- Pneu trop large ou monté avec une jante inadaptée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse et s'arrêter si l'abrasion semble profonde.
2	Examiner la zone : fils visibles, gomme décollée ou déformation ?
3	Vérifier la pression du pneu avec un manomètre.
4	Comparer avec l'autre flanc et les autres pneus.
5	Si des câbles sont visibles ou si le flanc est déformé : ne pas rouler.
6	Éviter de nouveaux contacts avec les bordures.
7	Faire contrôler le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Une abrasion profonde réduit l'épaisseur de gomme protégeant les nappes. Ne pas la négliger : le flanc peut céder sans prévenir.

5. Solution / réparation

- Surveillance régulière si l'abrasion est superficielle et sans déformation.
- Remplacement du pneu si la gomme est entamée jusqu'aux nappes.
- Correction de la cause (manœuvres, dimension du pneu, montage).
- Contrôle de la jante et de la géométrie si le choc était fort.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si l'abrasion est profonde, si des fils sont visibles ou si le flanc est déformé.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-07-F1 : amservicecenter.com, « Tire Repairs & Replacement Service | A&M Service Center ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).