Usure en facettes ou en dents de scie (Cupping Wear)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-10	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, suspension et amortissement



Figure PNE-10-F1 *(page 1) : Épaule de pneu avec trois zones creusées entourées en rouge : blocs usés en cuvettes, de façon irrégulière.*
Source de l'image : cjstart20111001.pixnet.net, « Kai Da Tire, Taipei : ma voiture vibre, mon pneu est-il usé en facettes ? » (titre traduit du chinois).

1. Description du problème

La bande de roulement présente des **creux alternés** (cuvettes) répartis sur la circonférence. Le pneu rebondit au lieu de rouler régulièrement, ce qui provoque bruit et vibrations. La cause est le plus souvent mécanique (suspension, équilibrage).

2. Symptômes observables

- Zones creusées ou en cuvette alternant avec des zones moins usées.
- Bruit de roulement qui augmente avec la vitesse (ronflement).
- Vibrations dans le volant ou la caisse.
- Voiture qui « rebondit » sur routes irrégulières.

3. Causes possibles

- Amortisseurs usés ou fatigués.
- Mauvais équilibrage des roues.
- Rotule, silent-bloc ou autre pièce de suspension usée.
- Géométrie déréglée ou jante voilée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Passer la main sur la bande de roulement pour sentir les creux.
2	Examiner les quatre pneus et noter les zones touchées.
3	Vérifier la pression et ajuster à la valeur constructeur.
4	Éviter les vitesses élevées si les vibrations sont fortes.
5	Faire contrôler les amortisseurs et la suspension.
6	Faire équilibrer les roues et contrôler la géométrie.
7	Remplacer le pneu si l'usure est marquée.

Avertissement de sécurité : Les cuvettes sont souvent le signe d'un amortisseur défaillant : l'adhérence et le freinage sont dégradés. Ne pas ignorer ces symptômes.

5. Solution / réparation

- Remplacement des amortisseurs ou éléments de suspension défectueux.
- Équilibrage et réglage de la géométrie.
- Remplacement du pneu si l'usure est trop marquée.
- Permutation régulière pour répartir l'usure.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si les vibrations persistent, si l'usure progresse vite ou si la suspension semble défaillante.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-10-F1 : cjstart20111001.pixnet.net, « Kai Da Tire, Taipei : ma voiture vibre, mon pneu est-il usé en facettes ? » (titre traduit du chinois). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.