Décollement de la bande de roulement (Tread Separation)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-15	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement et nappes



Figure PNE-15-F1 *(page 1) : Bande de roulement soulevée et déchirée : un lambeau de gomme se détache de la structure. Source de l'image : shop.dunlop.co.jp, « □□□□□□□□□□□□□ » (titre en japonais : « Qu'est-ce que la séparation du pneu ? »).*

1. Description du problème

La **bande de roulement se décolle** de la structure du pneu : elle se soulève, se déchire ou se détache en lambeaux. Le décollement peut entraîner un éclatement brutal et une perte de contrôle.

2. Symptômes observables

- Gomme soulevée, déchirée ou bosse sur la bande de roulement.
- Vibrations fortes, battement de roue.
- Bruit anormal, volant instable.
- Morceaux de gomme qui se détachent.

3. Causes possibles

- Roulage en sous-gonflage ou surcharge.
- Chaleur excessive, vitesse élevée prolongée.
- Défaut de fabrication ou réparation inadaptée.
- Vieillissement et dégâts internes non détectés.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse progressivement, sans coup de volant.
2	Se ranger en sécurité et allumer les feux de détresse.
3	Ne pas rouler : le décollement peut s'aggraver brutalement.
4	Monter la roue de secours ou appeler une assistance.
5	Ne pas tenter de recoller ou de réparer.
6	Ne pas regonfler le pneu.
7	Faire remplacer le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Un décollement de bande de roulement peut provoquer un éclatement à haute vitesse. Ne jamais continuer à rouler.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu : aucune réparation possible.
- Remplacement de la paire de l'essieu si l'autre pneu est ancien ou usé.
- Vérification de la pression et de la charge à l'avenir.
- Contrôle de la jante et de la suspension.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer, véhicule immobilisé tant que la roue n'est pas changée.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-15-F1 : shop.dunlop.co.jp, « □□□□□□□□□□□□□ » (titre en japonais : « Qu'est-ce que la séparation du pneu ? »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.