Décollement des couches internes du pneu (Casing Separation)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-16	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, carcasse et nappes



Figure PNE-16-F1 *(page 1) : Pneu dont le flanc et la bande de roulement sont déchirés, laissant voir les couches internes décollées.*
Source de l'image : thomasjhenrylaw.com, « What is Tire Tread Separation? Bulge & Tear in Tire Tread Causes ».

1. Description du problème

Les **couches internes** (nappes de la carcasse) se séparent les unes des autres. Le pneu se déforme, se déchire ou éclate. C'est une défaillance grave qui détruit la structure du pneu.

2. Symptômes observables

- Déformation ou bosse sur le flanc ou la bande de roulement.
- Flanc ou bande de roulement déchiré.
- Vibrations importantes.
- Éclatement soudain du pneu.

3. Causes possibles

- Roulage prolongé en sous-gonflage.
- Surcharge ou chocs violents.
- Chaleur excessive, vitesse élevée.
- Défaut de fabrication ou vieillissement.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse progressivement, sans freinage brusque.
2	Se ranger en sécurité et allumer les feux de détresse.
3	Ne pas rouler avec le pneu endommagé.
4	Monter la roue de secours ou appeler une assistance.
5	Ne pas approcher le visage du pneu en cas de gonflage.
6	Ne pas tenter de réparer.
7	Faire remplacer le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Un pneu dont les couches se décollent peut éclater violemment : ne jamais le regonfler ni rouler avec lui.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu : aucune réparation possible.
- Remplacement de la paire si l'autre pneu est ancien.
- Contrôle de la jante et de la suspension.
- Contrôle régulier de la pression et de la charge.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer, véhicule immobilisé.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-16-F1 : thomasjhenrylaw.com, « What is Tire Tread Separation? Bulge & Tear in Tire Tread Causes ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.