Détérioration de la doublure intérieure (Inner Liner Damage)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-17	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, intérieur du pneu



Figure PNE-17-F1 *(page 1) : Intérieur du pneu : fibres effilochées et débris de gomme signalés par la flèche orange. Source de l'image : diagnosticmechanic.com, « How to put air in Tires (the RIGHT way) ».*

1. Description du problème

La **doublure intérieure** assure l'étanchéité à l'air. Quand elle est abîmée, on voit à l'intérieur des fibres effilochées, des débris de gomme ou des plis. Le pneu a souvent roulé sous-gonflé et sa structure est fragilisée.

2. Symptômes observables

- Fibres ou câbles effilochés à l'intérieur du pneu.
- Poussière ou débris de gomme au fond du pneu.
- Pneu qui perd de l'air sans cause visible.
- Flanc fatigué, ridé ou déformé de l'extérieur.

3. Causes possibles

- Roulage en sous-gonflage ou à plat.
- Surcharge ou vitesse élevée prolongée.
- Montage ou démontage mal effectué.
- Choc ou corps étranger qui a abîmé l'intérieur.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Faire démonter le pneu et inspecter l'intérieur.
2	Rechercher fibres, plis ou débris de gomme.
3	Ne pas remonter un pneu dont la doublure est abîmée.
4	Vérifier si le pneu a roulé sous-gonflé.
5	Contrôler la jante et la valve.
6	Remplacer le pneu si les dégâts sont confirmés.
7	Contrôler la pression régulièrement ensuite.

Avertissement de sécurité : Un pneu dont l'intérieur est abîmé semble parfois normal de l'extérieur mais peut éclater. Ne pas le réutiliser.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu en cas d'usure ou de dégâts internes.
- Contrôle de la jante et de la valve.
- Contrôle mensuel de la pression à froid.
- Respect de la charge maximale du pneu.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader systématiquement : seul un professionnel peut juger de l'état intérieur. Remplacer le pneu si des fibres sont visibles.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-17-F1 : diagnosticmechanic.com, « How to put air in Tires (the RIGHT way) ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).