Détérioration du talon du pneu (Bead Damage)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-18	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, talon et jante



Figure PNE-18-F1 *(page 1) : Talon du pneu abîmé : gomme arrachée et déformée, visible sous le doigt.*
Source de l'image : forumsamochodowe.pl, « Uszkodzenie opony podczas wymiany : Opony | Koła | Felgi » (titre en polonais : « Dommage au pneu lors du changement »).

1. Description du problème

Le **talon** est la partie du pneu qui s'appuie sur la jante et garantit l'étanchéité. Un talon arraché, coupé ou écrasé ne tient plus correctement : fuite d'air ou risque de déjantage.

2. Symptômes observables

- Gomme arrachée, déchirée ou déformée au niveau du talon.
- Fuite d'air autour de la jante.
- Pneu qui perd de la pression après montage.
- Vibrations ou voile apparent de la roue.

3. Causes possibles

- Montage ou démontage avec un outil inadapté.
- Choc sur la jante.
- Jante déformée ou corrodée.
- Roulage à plat ou en sous-gonflage.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Ne pas rouler avec un talon visiblement abîmé.
2	Vérifier la pression et chercher une fuite autour de la jante.
3	Contrôler l'état de la jante (voile, corrosion, chocs).
4	Monter la roue de secours si une fuite est avérée.
5	Ne pas tenter de réparer ou de recoller le talon.
6	Faire démonter et inspecter le pneu par un professionnel.
7	Faire remplacer le pneu si le talon est abîmé.

Avertissement de sécurité : Un talon abîmé peut laisser le pneu se déjanter en roulant, avec perte de contrôle immédiate. Ne pas rouler avec.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu : le talon ne se répare pas.
- Remise en état ou remplacement de la jante.
- Démontage et montage par un professionnel équipé.
- Contrôle de l'étanchéité après montage.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer, ne pas utiliser le véhicule avant intervention.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-18-F1 : forumsamochodowe.pl, « Uszkodzenie opony podczas wymiany : Opony | Koła | Felgi » (titre en polonais : « Dommage au pneu lors du changement »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).