Décollement du talon du pneu (Bead Separation)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-19	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, talon et jante



Figure PNE-19-F1 *(page 1) : Pneu déjanté : le talon est sorti de son logement et laisse apparaître le bord de la jante. Source de l'image : mobile01.com, « □□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□ » (titre en chinois : « Les cas de déjantage explosent : 7 causes clés »).*

1. Description du problème

Le **talon se désolidarise** de la jante ou de sa structure : le pneu perd son appui, l'étanchéité disparaît et il peut sortir de la jante (déjantage). Le véhicule devient instable.

2. Symptômes observables

- Talon visible ou sorti de la jante.
- Perte de pression rapide.
- Roue qui vibre, direction instable.
- Bord de jante endommagé.

3. Causes possibles

- Pression trop faible ou inadaptée.
- Choc violent ou virage brusque sur pneu sous-gonflé.
- Jante mal dimensionnée ou incompatible avec le pneu.
- Talon ou jante endommagé ou corrodé.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse progressivement, sans coup de volant.
2	Se ranger en sécurité et allumer les feux de détresse.
3	Ne pas rouler avec le pneu déjanté.
4	Monter la roue de secours ou appeler une assistance.
5	Ne pas tenter de regonfler pour remettre le pneu en place.
6	Contrôler la jante (choc, voile).
7	Faire inspecter pneu et jante par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Un pneu qui se déjante provoque une perte de contrôle immédiate. Ne jamais rouler avec un talon décollé ou un pneu qui bouge sur la jante.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu dont le talon est abîmé.
- Remise en état ou remplacement de la jante.
- Vérification de la compatibilité pneu/jante (dimensions).
- Contrôle de la pression régulièrement.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : ne pas utiliser le véhicule avant remplacement du pneu et contrôle de la jante.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-19-F1 : mobile01.com, « □□□□□□□□□J□□□□□□□□□□□□□□□□□□7□□□□□ » (titre en chinois : « Les cas de déjantage explosent : 7 causes clés »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.