

R3 VAC MANUEL D'ENTRETIEN

1. INTRODUCTION

Ce manuel décrit le fonctionnement et l'entretien courant de la machine. Il est destiné aux opérateurs autorisés et formés par le centre de service. Lire le chapitre de sécurité avant toute opération. La machine doit être isolée du secteur avant tout entretien et les étiquettes de sécurité ne doivent pas être modifiées.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'alimentation nominale est de 240 Vca et le courant maximal absorbé est de 8.5 A. La classe de protection est IPX0 et la machine ne doit pas être utilisée à l'extérieur. Le niveau de pression acoustique est de 68 dB et la masse totale est de 143 kg.

6. DEPANNAGE

Ce chapitre indique les pannes les plus fréquentes, leurs causes possibles et les actions correctives que l'opérateur est autorisé à effectuer. Si la panne persiste après l'action corrective, contacter le centre de service agréé et indiquer le code affiché ainsi que le numéro de série de la machine.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
LE ROBOT NE DEMARRE PAS	La batterie est déchargée et le chargeur embarqué est débranché du secteur	Effectuer un cycle de recharge complet et tenter de redémarrer
LE ROBOT S'ARRETE	L'arrêt d'urgence est déclenché, indiqué par le voyant rouge du panneau réarmement.	Relâcher l'arrêt d'urgence et appuyer sur le bouton de
LA BROSSE NE TOURNE PAS	Le plateau de brosse n'est pas monté correctement sur le châssis de la machine	Vérifier que le plateau est monté et que la goupille est engagée.
LA MACHINE LAISSE DES TRACES	La lame du suceur est usée ou le réservoir de récupération est plein	Remplacer la lame du suceur et vider le réservoir avant de redémarrer.

6.1 CODES DE PANNE

La machine signale les pannes au moyen de codes structurés affichés à l'écran.

CODE	DESCRIPTION	ACTION
AF-01-3021-6-1	La pente est trop raide	Éloigner le robot de la pente et réessayer
AF-01-3022-6-1	La pente est trop raide	Éloigner le robot de la pente et réessayer
AF-01-3023-6-1	Défaut capteur d'inclinaison	Redémarrer la machine et recalibrer le capteur
AE-02-3605-2-4	Surintensité moteur de brosse	Inspecter le plateau de brosse
AE-02-3606-2-4	Surchauffe moteur de brosse	Laisser refroidir le moteur avant de redémarrer
AE-03-1204-1-2	Défaut pompe de solution	Vérifier le connecteur et le filtre de solution
AE-03-1205-1-2	Niveau de solution bas	Remplir le réservoir avec de l'eau propre
AH-04-2200-3-1	Tension batterie sous le minimum	Recharger la batterie pendant au moins 8 h
AH-04-2201-3-1	Température batterie élevée	Arrêter la charge et laisser refroidir
AH-05-7710-5-3	Écart codeur roue motrice	Inspecter le câblage des codeurs des deux roues
AK-06-4402-2-2	Réservoir de récupération plein	Vider le réservoir et relancer le cycle
AK-06-4403-2-2	Défaut capteur de réservoir	Nettoyer le flotteur à l'intérieur du réservoir
AM-07-9001-4-1	Carte de navigation absente	Recharger la carte depuis le panneau opérateur
AM-07-9002-4-1	Localisation perdue	Placer le robot à un point de départ connu

7. ENTRETIEN COURANT

Contrôler les lames du suceur chaque jour et les remplacer lorsque l'arête est arrondie. Nettoyer le filtre de solution chaque semaine et inspecter le plateau de brosse. Le connecteur de batterie doit être inspecté tous les mois et serré à 8 Nm.

7.1 ENSEMBLE SUCEUR

Déposer le suceur en desserrant les deux molettes du bras support. Laver les lames à l'eau claire et inspecter l'arête en caoutchouc. Une arête arrondie laisse des traces sur le sol et doit être remplacée. Reposer l'ensemble et serrer les molettes à 4 Nm.

7.2 PLATEAU DE BROSSE

Abaisser complètement le plateau avant de déposer les brosses. Tourner chaque brosse dans le sens antihoraire pour la libérer du moyeu. Retirer les fibres enroulées et vérifier que le moyeu n'est pas usé avant de remonter le plateau sur le châssis.

7.3 RESERVOIRS

Vidanger le réservoir de récupération par le tuyau situé à l'arrière de la machine. Rincer les deux réservoirs à l'eau claire à la fin de chaque service. Inspecter le flotteur du réservoir de récupération et éliminer les dépôts éventuels.

7.4 BATTERIE ET CHARGEUR

La batterie doit être chargée dans un local ventilé. Ne pas interrompre un cycle de charge avant sa fin. Inspecter le connecteur chaque mois et serrer les bornes à 8 Nm. Une batterie maintenue sous la tension minimale pendant une longue période est perdue.

8. SECURITE

Seul le personnel autorisé et formé par le centre de service peut ouvrir le compartiment électrique. Isoler la machine du secteur et attendre cinq minutes avant de déposer un carter. La machine ne doit pas être lavée au nettoyeur haute pression. Ne pas utiliser la machine sur une pente supérieure à la valeur maximale indiquée.

9. PIECES DETACHEES

Commander les pièces détachées en indiquant la référence ci-dessous ainsi que le numéro de série de la machine. Les pièces avec une caractéristique doivent être remplacées par une pièce identique.

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	CARACTERISTIQUE
AE-02-3605-2-4	Brush motor assembly 24 V	1	8.5 A
AE-02-3610-2-4	Brush hub, left	1	-
AE-02-3611-2-4	Brush hub, right	1	-
AK-06-4402-2-2	Recovery tank float sensor	1	24 Vcc
AK-06-4410-2-2	Recovery tank drain hose	1	-
AH-04-2200-3-1	Battery pack 240 Vca charger	1	8.5 A
AH-04-2210-3-1	Battery connector kit	1	-
AM-07-9001-4-1	Operator panel display	1	24 Vcc
AM-07-9010-4-1	Emergency stop button	1	-
AF-01-3021-6-1	Slope sensor module	1	24 Vcc
AS-08-5501-1-1	Squeegee blade, front	2	-
AS-08-5502-1-1	Squeegee blade, rear	2	-
AS-08-5510-1-1	Squeegee support arm	1	-
AP-09-6600-2-3	Solution pump 24 V	1	3.2 A
AP-09-6610-2-3	Solution filter cartridge	1	-
AD-10-7700-5-3	Drive wheel encoder	2	5 Vcc