

restful 接口定义			
文件编号:	/	当前版本:	V1.8
页数:	158 页	发布日期:	2025-01-12
文件状态: 初版 ☐ 评审通过 ☐ 正式发布 ☒			

[illegible]

目录

目录.....	3
第 1 章 概述.....	7
第 2 章 接口列表.....	8
2.1 获取 token 信息.....	8
2.2 获取设备基础信息.....	9
2.3 设置设备基础信息.....	10
2.4 获取设备调色板信息.....	11
2.5 设置设备调色板信息.....	12
2.6 获取图像翻转.....	13
2.7 设置图像翻转.....	14
2.8 获取图像画中画模式.....	15
2.9 设置图像画中画模式.....	15
2.10 获取图像融合.....	16
2.11 设置图像融合.....	17
2.12 获取图像融合偏移.....	18
2.13 设置图像融合偏移.....	19
2.14 获取设备模拟视频输出制式.....	20
2.15 设置设备模拟视频输出制式.....	21
2.16 获取抓拍参数.....	22
2.17 设置抓拍参数.....	23
2.18 获取可见光抗闪模式.....	24
2.19 设置可见光抗闪.....	25
2.20 设置用户密码.....	26
2.21 手动控制设备 FFC.....	27
2.22 查询白光补光灯状态.....	28
2.23 手动控制白光补光灯.....	28
2.24 手动控制设备重启.....	29
2.25 获取设备配置.....	30
2.26 查询设备单位.....	31
2.27 设置设备单位.....	32
2.28 查询设备语言.....	33
2.29 设置设备语言.....	34
2.30 获取设备时间信息.....	35
2.31 设置设备时间信息.....	36
2.32 获取设备 NTP 参数.....	37

2.33 设置设备 NTP 参数	38
2.34 恢复设备出厂设置	39
2.35 获取静态 IP	40
2.36 设置静态 IP	41
2.37 获取 DHCP	42
2.38 设置 DHCP	43
2.39 获取 DHCP 状态	44
2.40 获取设备端口	45
2.41 设置设备端口	46
2.42 获取 UPNP	47
2.43 设置 UPNP	47
2.44 获取 UPNP 状态	48
2.45 获取 FTP 参数	49
2.46 设置 FTP 参数	50
2.47 获取 ONVIF 协议参数	51
2.48 设置 ONVIF 协议参数	52
2.49 获取视频通道参数	53
2.50 设置视频通道参数	54
2.51 获取通道 OSD 信息	56
2.52 设置通道 OSD 信息	57
2.53 获取通道 OSD 坐标信息	59
2.54 设置通道 OSD 坐标信息	60
2.55 获取通道 RTSP 地址	62
2.56 获取通道抓拍图像	63
2.57 控制云台转动	64
2.58 控制云台机芯变倍	65
2.59 控制云台机芯对焦	66
2.60 控制云台机芯光圈	67
2.61 控制云台停止	68
2.62 控制云台雨刷	70
2.63 控制云台机芯自动对焦	71
2.64 控制云台机芯自动光圈	71
2.65 设置云台预置点	72
2.66 调用云台预置点	73
2.67 获取云台绝对位置	74
2.68 设置云台绝对位置	75
2.69 获取测温增益模式	76
2.70 设置测温增益模式	76

2.71 获取全局测温参数	78
2.72 设置全局测温参数	68
2.73 查询全局温度 OSD 叠加显示参数	78
2.74 设置全局温度 OSD 叠加显示参数	79
2.75 获取可见光测温 OSD 叠加显示参数	81
2.76 设置可见光测温 OSD 叠加显示参数	81
2.77 获取可见光测温 OSD 区域偏移参数（全部）	82
2.78 设置可见光测温 OSD 区域偏移参数（全部）	83
2.79 获取可见光测温 OSD 区域偏移参数（按区域）	84
2.80 设置可见光测温 OSD 区域偏移参数（按区域）	85
2.81 查询区域测温参数（全部）	86
2.82 设置区域测温参数（全部）	87
2.83 查询区域测温参数（按区域）	89
2.84 设置区域测温参数（按区域）	90
2.85 查询区域屏蔽参数（全部）	92
2.86 设置区域屏蔽参数（全部）	93
2.87 查询区域屏蔽参数（按区域）	94
2.88 设置区域屏蔽参数（按区域）	96
2.89 查询全局温度信息	97
2.90 查询区域温度值信息（全部）	98
2.91 查询区域温度值信息（按区域）	100
2.92 获取探头输入状态（全部）	102
2.93 获取探头输入状态（按探头号）	103
2.94 获取探头报警输出状态（全部）	104
2.95 获取探头报警输出状态（按报警输出号）	104
2.96 设置报警输出状态（全部）	105
2.97 设置报警输出状态（按报警输出号）	106
2.98 获取区域安全高级参数（全部）	107
2.99 设置区域安全高级参数（全部）	108
2.100 获取区域安全高级参数（按区域）	110
2.101 设置区域安全高级参数（按区域）	111
2.102 获取区域安全规则	112
2.103 设置区域安全规则	113
2.104 获取区域安全报警布防参数	114
2.105 设置区域安全报警布防参数	116
2.106 获取全局温度报警布防参数	117
2.107 设置全局温度报警布防参数	118
2.108 获取区域温度报警布防参数（全部）	120

2.109 获取区域温度报警布防参数（按区域）	122
2.110 设置区域温度报警布防参数（全部）	123
2.111 设置区域温度报警布防参数（按区域）	125
2.112 获取温度对比报警布防参数（全部）	126
2.113 设置温度对比报警布防参数（全部）	128
2.114 获取温度对比报警布防参数（按组）	130
2.115 设置温度对比报警布防参数（按组）	132
2.116 获取全局温升报警布防参数	134
2.117 设置全局温升报警布防参数	135
2.118 获取区域温升报警布防参数（全部）	136
2.119 设置区域温升报警布防参数（全部）	138
2.120 获取区域温升报警布防参数（按区域）	139
2.121 设置区域温升报警布防参数（按区域）	141
2.122 获取火点报警布防参数	142
2.123 设置火点报警布防参数	144
2.124 获取探头报警布防参数（全部）	145
2.125 获取探头报警布防参数（按探头号）	146
2.126 设置探头报警布防参数（全部）	148
2.127 设置探头报警布防参数（按探头号）	149
2.128 获取报警状态	151
2.129 报警扩展协议-查询报警推送服务器参数	154
2.130 报警扩展协议-设置报警推送服务器参数	154
2.131 报警扩展协议-报警状态实时上报	155

第 1 章 概述

本文档为热成像设备的 Restful 接口文档，包含热成像设备系统功能的Restful 接口详细定义及字段说明。可以指导研发人员/二次开发人员做后续的设计、测试、维护及使用。

第 2 章 接口列表

2.1 获取 token 信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/token
接口说明	获取用户信息。获取成功后，所有 restful 请求的 Http 头部字段均需加入 Token 的 key-value，key 为"accessToken"，value 为获取到的 accessToken 值
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "user": "", "key": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "data": { "accessToken": "", "expireTime": 14708102 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
user	string	MD5 (username)
key	string	MD5 (key)

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取的 token
expireTime	number	过期时间（单位：秒）
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限

19999	Function Call Exception	接口调用异常
-------	-------------------------	--------

2.2 获取设备基础信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/info
接口说明	获取设备基础信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "name": "", "vendor": "", "country": "", "serial": "", "mac": "", "version": { "firmwareVersion": "", "firmwareBuildTime": "", "romVersion": "", "romBuildTime": "", "flashVersion": "", "flashBuildTime": "" } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
name	string	设备名称
vendor	string	厂商 ID
country	string	设备国家
serial	string	设备序列号
mac	string	设备 Mac 地址
firmwareVersion	string	固件版本
firmwareBuildTime	string	固件编译时间

romVersion	string	网页版本
romBuildTime	string	网页编译时间
flashVersion	string	Flash 版本
flashBuildTime	string	Flash 编译时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.3 设置设备基础信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/info
接口说明	设置设备基础信息
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "name": "", "vendor": "", "country": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
name	string	设备名称
vendor	string	厂商 ID
country	string	设备国家

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
------	------	------

code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.4 获取设备调色板信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/palette
接口说明	获取设备调色板
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "paletteName": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
paletteName	string	调色板名称
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限

19999	Function Call Exception	接口调用异常
-------	-------------------------	--------

2.5 设置设备调色板信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/palette
接口说明	设置设备调色板
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "paletteName": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

调色板名称	字段类型	字段说明
palettName	string	调色板名称

调色板名称说明:

调色板名称	调色板说明
White Hot	白热
Black Hot	黑热
Iron Red	铁红
Rainbow	彩虹
Glowbow	红黄
Iron Red1	铁红 1
Iron Red2	铁红 2
Sepia	棕褐
Color1	彩 1
Color2	彩 2
Ice Fire	冰火
Rainbow1	彩虹 1
Red Hot	红热
Green Hot	绿热
Grey Red	灰红
Lava Red	熔岩红

Instalert	告警
Aurora	北极光

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.6 获取图像翻转

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/imageflip
接口说明	获取图像翻转
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "horizontalFlip": true, "verticalFlip": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
horizontalFlip	bool	水平翻转使能
verticalFlip	bool	垂直翻转使能
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.7 设置图像翻转

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/imageflip
接口说明	设置图像翻转
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "horizontalFlip": true, "verticalFlip": true }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
horizontalFlip	bool	水平翻转使能
verticalFlip	bool	垂直翻转使能

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能

10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.8 获取图像画中画模式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/PIP
接口说明	获取图像画中画模式
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "pipEnable": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
pipEnable	bool	画中画模式是否使能
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.9 设置图像画中画模式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/PIP
接口说明	设置画中画模式

请求方式	POST
请求参数	{ "pipEnable": true }
回应数据	{ "code": 200, "msg": "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
pipEnable	bool	画中画模式是否使能

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.10 获取图像融合

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/fusion
接口说明	获取图像融合
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	{ "data": { "enable": true, "mode": "", "strength": "" } }

	<pre>}, "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	--

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	融合使能
mode	string	融合模式
strength	string	融合强度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.11 设置图像融合

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/fusion
接口说明	设置图像融合
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "mode": "", "strength": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	融合使能
mode	string	融合模式
strength	string	融合强度

融合模式说明：

融合模式	说明
fusion	融合
ultra	高清
ultra fusion	高清融合

融合强度说明：

融合强度	说明
low	低
mid	中
high	高

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.12 获取图像融合偏移

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/fusionOffset
接口说明	获取图像融合偏移
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	{

	<pre> "offset": { "x": 100, "y": 100 }, "code": 200, "msg": "" </pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
x	number	水平偏移量
y	number	垂直偏移量
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.13 设置图像融合偏移

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/fusionOffset
接口说明	设置图像融合偏移
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "offset": { "x": 100, "y": 100 } } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

	}
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
x	number	水平偏移量
y	number	垂直偏移量

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.14 获取设备模拟视频输出制式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/videoStandard
接口说明	获取设备模拟视频输出制式
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "video": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
video	string	视频制式
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.15 设置设备模拟视频输出制式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/videoStandard
接口说明	设置设备模拟输出视频制式
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "video": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
video	string	视频制式

视频制式说明：

视频制式	说明
PAL	P 制

NTSC	N 制
------	-----

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.16 获取抓拍参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/snapParam
接口说明	获取抓拍参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "snapType": "", "snapQuality": 80 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
snapType	string	抓拍类型
snapQuality	number	抓拍质量
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.17 设置抓拍参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/snapParam?id=x
接口说明	设置抓拍参数 X:0是可见光 1是红外
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "snapType": "", "snapQuality": 80 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
snapType	string	抓拍类型
snapQuality	number	抓拍质量

抓拍类型说明:

抓拍类型	说明
JPG	普通格式
LCR	红外热图
SIR	简单热图格式
FIR	红外图谱格式
DLT664	DLT664 格式

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码

msg	string	返回消息
-----	--------	------

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.18 获取可见光抗闪模式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/deflicker
接口说明	获取可见光抗闪
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "scene": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
scene	string	抗闪场景
msg	string	返回消息
code	number	返回码

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.19 设置可见光抗闪

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/deflicker
接口说明	设置可见光抗闪
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "scene": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
scene	string	抗闪场景

抗闪场景说明:

场景应用名称	说明
outdoor	室外
indoor50hz	室内 50HZ
indoor60hz	室内 60HZ

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.20 设置用户密码

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/account
接口说明	设置用户密码
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "data": { "admin": { "user": "", "password": "" }, "advancedUser": { "advUser": "", "advPassword": "" }, "ordinaryUser": { "ordUser": "", "ordPassword": "" } } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
admin	object	管理员用户对象
user	string	管理员用户名
password	string	管理员密码
advancedUser	object	高级用户对象
advUser	string	高级用户名
advPassword	string	高级用户密码
ordinaryUser	object	普通用户对象
ordUser	string	普通用户名
ordPassword	string	普通用户密码

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.21 手动控制设备 FFC

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/ffc
接口说明	FFC 手动控制
请求方式	POST
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.22 查询白光补光灯状态

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/whiteLight
接口说明	获取设备白光补光灯状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "switch": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
switch	string	白光灯控制
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.23 手动控制白光补光灯

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/whiteLight
接口说明	设置可见光白光灯控制(仅适用于屏柜产品系列)
请求方式	POST

请求参数	{ "switch": "" }
回应数据	{ "code": 200, "msg": "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
switch	string	白光灯控制

白光灯控制说明：

白光灯控制	字段说明
on	打开
off	关闭

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.24 手动控制设备重启

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/reboot
接口说明	设置设备重启
请求方式	POST
请求参数	/

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.25 获取设备配置

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/capability
接口说明	获取设备配置
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "channel": { "0": { "type": "vis", "width": 1920, "height": 1080 }, "1": { "type": "ir", "width": 640, "height": 480 }, "number": 2 } } }</pre>

	<pre> }, "rs485": 1, "io": { "input": 2, "output": 1 }, "ptz": true, "storage": false }, "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	--

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
type	string	通道类型
width	number	通道最大宽度
height	number	通道最大高度
number	number	通道数量
rs485	number	rs485 接口数量
input	number	报警输入接口数量
output	number	报警输出接口数量
ptz	bool	ptz 是否支持
storage	bool	存储是否支持
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.26 查询设备单位

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/unit
------	--------------------------------------

接口说明	查询设备单位
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "tempUnit": "", "distanceUnit": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
tempUnit	string	温度单位
distanceUnit	string	距离单位
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.27 设置设备单位

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/unit
接口说明	设置设备单位
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "tempUnit": "", "distanceUnit": "" }</pre>

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
tempUnit	string	温度单位
distanceUnit	string	距离单位

温度单位说明:

温度单位	说明
C	摄氏度
F	华氏度
K	开氏度

长度单位说明:

长度单位	说明
ft	英尺
m	米

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.28 查询设备语言

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/language
接口说明	查询设备语言

请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "language": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
language	string	设备语言
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.29 设置设备语言

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/language
接口说明	设置设备语言
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "language": "en" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
language	string	设备语言

设备语言说明:

设备语言	说明
en	英文
zh	中文

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.30 获取设备时间信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/time
接口说明	获取设备时间信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "timeZone": "", "utcTime": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
timeZone	string	设备时区
utcTime	string	设备 UTC 时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.31 设置设备时间信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/time
接口说明	设置设备时间信息
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "timeZone": "", "utcTime": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
timeZone	string	设备时区
utcTime	string	设备 UTC 时间

设备时区说明：

GMT-12:00	GMT-11 :00	GMT-10:00
GMT-09:00	GMT-08:00	GMT-07:00
GMT-06:00	GMT-05:00	GMT-04:30
GMT-04:00	GMT-03:30	GMT-03:00
GMT-02:30	GMT-02:00	GMT-01 :00
GMT	GMT+01 :00	GMT+02:00
GMT+03:00	GMT+03:30	GMT+04:00
GMT+04:30	GMT+05:00	GMT+05:30
GMT+05:45	GMT+06:00	GMT+06:30
GMT+07:00	GMT+08:00	GMT+09:00
GMT+09:30	GMT+10:00	GMT+10:30
GMT+11 :00	GMT+12:00	GMT+13:00

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.32 获取设备 NTP 参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/ntp
接口说明	获取设备 NTP 参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "ntpEnable": true, "ntpAddr": "", "ntpPort": 80, "timeZone": "" }, }</pre>

	<pre> "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	---------------------------------------

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
ntpEnable	bool	ntp 使能
ntpAddr	string	ntp 服务器 IP
ntpPort	number	ntp 报警服务器端口
timeZone	string	设备时区
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.33 设置设备 NTP 参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/ntp
接口说明	设置设备 ntp 参数
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "ntpEnable": true, "ntpAddr": "", "ntpPort": 80, "timeZone": "" } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
ntpEnable	bool	ntp 使能
ntpAddr	string	ntp 服务器 IP
ntpPort	number	ntp 报警服务器端口
timeZone	string	设备时区

设备时区说明:

GMT-12:00	GMT-11:00	GMT-10:00
GMT-09:00	GMT-08:00	GMT-07:00
GMT-06:00	GMT-05:00	GMT-04:30
GMT-04:00	GMT-03:30	GMT-03:00
GMT-02:30	GMT-02:00	GMT-01:00
GMT	GMT+01:00	GMT+02:00
GMT+03:00	GMT+03:30	GMT+04:00
GMT+04:30	GMT+05:00	GMT+05:30
GMT+05:45	GMT+06:00	GMT+06:30
GMT+07:00	GMT+08:00	GMT+09:00
GMT+09:30	GMT+10:00	GMT+10:30
GMT+11:00	GMT+12:00	GMT+13:00

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.34 恢复设备出厂设置

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/device/restore
接口说明	恢复出厂设置

请求方式	POST
请求参数	{ "type": "" }
回应数据	{ "code": 200, "msg": "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
type	string	恢复出厂设类型

恢复出厂类型说明：

恢复出厂类型	类型说明
app	恢复应用参数（网络，用户，设备名称，厂商 ID 参数不恢复）
factory	恢复至出厂状态

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.35 获取静态 IP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/staticIP
接口说明	获取静态 IP
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	{ "data": { "ipaddr": "", "netmask": "", }

	<pre> "gateway": "", "dns": "" }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	--

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
ipaddr	string	IP 地址
netmask	string	掩码
gateway	string	网关
dns	string	DNS
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.36 设置静态 IP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/staticIP
接口说明	设置静态 IP（重启设备生效）
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "ipaddr": "", "netmask": "", "gateway": "", "dns": "", } </pre>

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
ipaddr	string	IP 地址
netmask	string	掩码
gateway	string	网关
dns	string	DNS

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.37 获取 DHCP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/dhcp
接口说明	获取 DHCP
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "dhcpEnable": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

	}
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
dhcpEnable	bool	dhcp 使能
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.38 设置 DHCP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/dhcp
接口说明	设置 DHCP (重启设备生效)
请求方式	POST
请求参数	{ "dhcpEnable": true }
回应数据	{ "code": 200, "msg": "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
------	------	------

dhcpEnable	bool	dhcp 使能
------------	------	---------

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.39 获取 DHCP 状态

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/dhcpStatus
接口说明	获取 DHCP 状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "dhcpStatus": true, "ipaddr": "", "netmask": "", "gateway": "", "dns": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
dhcpStatus	bool	dhcp 状态
ipaddr	string	IP 地址

netmask	string	掩码
gateway	string	网关
dns	string	DNS
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.40 获取设备端口

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/devicePort
接口说明	获取设备端口
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "listeningPort": 3000, "webPort": 80 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
listeningPort	number	监听端口
webPort	number	WEB 端口
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.41 设置设备端口

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/devicePort
接口说明	设置设备端口（重启设备生效）
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "listeningPort": 3000, "webPort": 80 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
listeningPort	number	监听端口
webPort	number	WEB 端口

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限

19999	Function Call Exception	接口调用异常
-------	-------------------------	--------

2.42 获取 UPNP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/upnp
接口说明	获取 UPNP
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "upnpEnable": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
upnp	bool	upnp 使能状态
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.43 设置 UPNP

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/upnp
接口说明	设置 UPNP
请求方式	POST

请求参数	{ "upnpEnable": true }
回应数据	{ "code": 200, "msg": "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
upnp	bool	upnp 使能状态

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.44 获取 UPNP 状态

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/upnpStatus
接口说明	获取 UPNP 状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	{ "data": { "upnpStatus": true, "externalIpaddr": "", "externalWebPort": 80, "externalWeb socketPort": 18000, }

	<pre> "externalRtspPort": 554, "externalDataPort": 3000, "externalControlPort": 3001 }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
upnpStatus	bool	upnp 是否映射成功
externalIpaddr	string	映射后的外部 ipaddr
externalWebPort	number	映射后的外部 web 端口
externalWebsocketPort	number	映射后的外部websocket 端口
externalRtspPort	number	映射后的外部 rtsp 端口
externalDataPort	number	映射后的外部设备端口 (SDK 使用)
externalControlPort	number	映射后的外部参数端口 (SDK 使用)
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.45 获取 FTP 参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/ftp
接口说明	获取 FTP 参数
请求方式	GET
请求参数	/

回应数据	<pre> { "data": { "enable": true, "ftpAddr": "", "ftpPort": 21, "user": "", "password": "" }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	ftp 使能
ftpAddr	string	ftp 主机地址
ftpPort	number	ftp 主机端口
user	string	用户名
password	string	密码
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.46 设置 FTP 参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/ftp
接口说明	设置 FTP 参数
请求方式	POST

请求参数	<pre>{ "enable": true, "ftpAddr": "", "ftpPort": 21, "user": "", "password": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	ftp 使能
ftpAddr	string	ftp 主机地址
ftpPort	number	ftp 主机端口
user	string	用户名
password	string	密码

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.47 获取 ONVIF 协议参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/onvif
接口说明	获取 ONVIF 协议参数
请求方式	GET

请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "user": "", "password": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
user	string	用户名
password	string	密码
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.48 设置 ONVIF 协议参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/network/onvif
接口说明	设置 ONVIF 协议参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "user": "", "password": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

	}
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
user	string	用户名
password	string	密码

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.49 获取视频通道参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/param/:id
接口说明	获取视频通道参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "mainstream": { "encodeType": "", "mainResolution": "", "bitrate": 8000, "framerate": 25 }, "substream": { "encodeType": "",</pre>

	<pre> "subResolution": "", "bitrate": 512, "framerate": 25 } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
mainstream	object	主码流
substream	object	子码流
encodeType	string	压缩算法
mainResolution	string	主码流分辨率
subResolution	string	子码流分辨率
bitrate	number	码率
framerate	number	帧率
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.50 设置视频通道参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/param/:id
接口说明	设置视频通道参数
请求方式	POST

请求参数	<pre> { "param": { "mainstream": { "encodeType": "", "mainResolution": "", "bitrate": 8000, "framerate": 25 }, "substream": { "encodeType": "", "subResolution": "", "bitrate": 512, "framerate": 25 } } } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
mainstream	object	主码流
substream	object	子码流
encodeType	string	压缩算法
mainResolution	string	主码流分辨率
subResolution	string	子码流分辨率
bitrate	number	码率
framerate	number	帧率

压缩算法说明:

字段名称	字段类型
H. 264	264 编码

主码流分辨率说明:

分辨率格式	描述
2560*1600	可见光通道：2560*1600
1080P	可见光通道：920*1080
720P	可见光通道：1280*720
VGA	红外通道：640*480
640*512	红外通道：640*512
320*256	红外通道：320*256

子码流分辨率说明：

分辨率格式	描述
D1	720*576
CIF	352*288
QVGA	320*240
VGA	640*480

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.51 获取通道 OSD 信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/osd/:id
接口说明	获取通道 OSD 叠加信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "nameEnable": false, "timeEnable": true, "position": "", "name": "", "timeFormat": "" } }</pre>

	<pre> }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	--

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
nameEnable	bool	通道名称 OSD 叠加使能
timeEnable	bool	通道时间OSD 叠加使能
position	string	通道 OSD 位置
name	string	通道名称
timeFormat	string	通道时间叠加格式
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.52 设置通道 OSD 信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/osd/:id
接口说明	设置通道 OSD 叠加信息
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "nameEnable": true, "timeEnable": true, "position": "", "name": "", "timeFormat": "" } </pre>

	}
回应数据	{ "code": 200, "msg " : "" }

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
nameEnable	bool	通道名称 OSD 叠加使能
timeEnable	bool	通道时间OSD 叠加使能
position	string	通道 OSD 位置
name	string	通道名称（可为空）
timeFormat	string	通道时间叠加格式

通道 OSD 位置说明：

字段名称	字段类型
upperLeft	左上
upperCenter	正上
upperRight	右上
lowerLeft	左下
lowerCenter	正下
lowerRight	右下

通道时间叠加格式说明：

时间格式	描述
YYYY-MM-DD hh:mm:ss	按“年月日 时分秒”格式显示通道时间
YYYY-MM-DD Weekday hh:mm:ss	按“年月日 星期 时分秒”格式显示通道时间
MM-DD-YYYY hh:mm:ss	按“月 日年 时分秒”格式显示通道时间
MM-DD-YYYY Weekday hh:mm:ss	按“月 日年 星期 时分秒”格式显示通道时间
DD-MM-YYYY hh:mm:ss	按“日月年 时分秒”格式显示通道时间
DD-MM-YYYY Weekday hh:mm:ss	按“日月年 星期 时分秒”格式显示通道时间

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
------	------	------

code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.53 获取通道 OSD 坐标信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/osdcoord/:id
接口说明	获取通道 OSD 叠加信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre> { "data": { "nameEnable": false, "timeEnable": true, "channel": { "name ": "", "coord": { "x": 3, "y": 20 } }, "timeFormat": { "format": "", "coord": { "x": 56, "y": 30 } } }, "code": 200, "msg ": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
------	------	------

accessToken	string	获取到的 accessToken 值
-------------	--------	--------------------

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
nameEnable	bool	通道名称 OSD 叠加使能
timeEnable	bool	通道时间OSD 叠加使能
name	string	通道名称
format	string	通道时间叠加格式
x	number	OSD 横坐标
y	number	OSD 纵坐标
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.54 设置通道 OSD 坐标信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/osdcoord/:id
接口说明	设置通道 OSD 叠加信息
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "nameEnable": false, "timeEnable": true, "channel": { "name ": "", "coord": { "x": 3, "y": 20 } }, "timeFormat": { "format": "",</pre>

	<pre> "coord": { "x": 56, "y": 30 } } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
nameEnable	bool	通道名称 OSD 叠加使能
timeEnable	bool	通道时间OSD 叠加使能
name	string	通道名称
format	string	通道时间叠加格式
x	number	OSD 横坐标
y	number	OSD 纵坐标

通道时间叠加格式说明:

时间格式	描述
YYYY-MM-DD hh:mm:ss	按“年月日 时分秒”格式显示通道时间
YYYY-MM-DD Weekday hh:mm:ss	按“年月日 星期 时分秒”格式显示通道时间
MM-DD-YYYY hh:mm:ss	按“月 日年 时分秒”格式显示通道时间
MM-DD-YYYY Weekday hh:mm:ss	按“月 日年 星期 时分秒”格式显示通道时间
DD-MM-YYYY hh:mm:ss	按“日月年 时分秒”格式显示通道时间
DD-MM-YYYY Weekday hh:mm:ss	按“日月年 星期 时分秒”格式显示通道时间

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.55 获取通道 RTSP 地址

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/rtsp/:id
接口说明	获取设备通道的RTSP 地址
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "rtspUrlMain": "", "rtspUrlSub": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
rtspUrlMain	string	设备通道主码流的RTSP 地址
rtspUrlSub	string	设备通道子码流的RTSP 地址
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误

10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.56 获取通道抓拍图像

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/channel/snap/:id
接口说明	获取通道抓拍图片数据
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "snapData": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
snapData	string	jpg 格式 ;base64 编码
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.57 控制云台转动

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/move
接口说明	控制云台转动
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "move": "", "ptzSpeed": 1 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
move	string	云台转动方向
ptzSpeed	number	云台速度 (1-10, 10 最快)

云台转动说明:

云台转动	描述
up	控制云台向上转动
down	控制云台向下转动
left	控制云台向左转动
right	控制云台向右转动

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.58 控制云台机芯变倍

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/zoom/:id
接口说明	控制云台机芯变倍
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "position": "", "ctrl": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
position	string	变倍方向
ctrl	string	控制开始停止

云台变倍方向说明:

变倍方向	描述
wide	广角
tele	长焦

云台机芯控制说明:

变倍转动	描述
start	控制开始
stop	控制停止

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.59 控制云台机芯对焦

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/focus/:id
接口说明	控制云台机芯对焦
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "distance": "", "ctrl": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
distance	string	变焦方向
ctrl	string	控制开始停止

云台变焦方向说明：

变焦方向	描述
near	近焦
far	远焦

云台机芯控制说明：

云台转动	描述
start	控制开始
stop	控制停止

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.60 控制云台机芯光圈

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/iris/:id
接口说明	控制云台机芯光圈
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "irisSize": "", "ctrl": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
irisSize	string	光圈大小

ctrl	string	控制开始停止
------	--------	--------

云台光圈大小说明：

云台转动	描述
open	光圈变大
close	光圈减小

云台机芯控制说明：

云台机芯控制	描述
start	控制开始
stop	控制停止

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.61 设置全局测温参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/globMeasureParam
接口说明	设置全局测温参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "envtemp": 0, "detectdist": 0, "radrate": 0, "humidity": 0 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
envtemp	number	环境温度[-20 - 550]C
detectdist	number	检测距离 (0 - 1000]m
radrate	number	辐射率[0.01 - 1]
humidity	number	湿度[0 - 100]

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.62 控制云台停止

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/stop
接口说明	控制云台停止（转动）
请求方式	POST
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码

msg	string	返回消息
-----	--------	------

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.63 控制云台雨刷

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/wiper
接口说明	控制云台雨刷
请求方式	POST
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.64 控制云台机芯自动对焦

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/autoFocus/:id
接口说明	控制云台机芯自动对焦
请求方式	POST
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.65 控制云台机芯自动光圈

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/autoIris/:id
接口说明	控制云台机芯自动光圈
请求方式	POST
请求参数	/

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	通道号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.66 设置云台预置点

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/setPreset
接口说明	设置云台预置点
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "preset": number }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
preset	number	预置点号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.67 调用云台预置点

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/gotoPreset
接口说明	调用云台预置点
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "preset": number }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
preset	number	预置点号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码

msg	string	返回消息
-----	--------	------

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.68 获取云台绝对位置

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/position
接口说明	获取云台绝对位置
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "pan": 120, "tilt": 45, "zoom": 10 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
pan	number	水平角度
tilt	number	垂直角度
zoom	number	变倍倍数
msg	string	返回消息
code	number	返回码

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功

10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.69 设置云台绝对位置

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/ptz/position
接口说明	设置云台绝对位置
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "pan": 120, "tilt": 45, "zoom": 10 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
pan	number	水平角度
tilt	number	垂直角度
zoom	number	变倍倍数

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.70 获取测温增益模式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/gain
接口说明	获取测温增益模式
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "gaintype": "", "gainmode": "" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
gaintype	string	增益类型
gainmode	string	增益模式
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.71 设置测温增益模式

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/gain
接口说明	设置测温增益模式
请求方式	POST

请求参数	<pre>{ "gaintype": "", "gainmode": "" }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
gaintype	string	增益类型
gainmode	string	增益模式

增益类型字段说明:

字段名称	字段类型
auto	自动
manual	手动

增益模式字段说明:

字段名称	字段类型
low	低增益模式
high	高增益模式

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.72 获取全局测温参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/globMeasureParam
接口说明	获取全局测温参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "envtemp": 22, "detectdist": 2, "radrate": 1, "humidity": 30 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
envtemp	number	环境温度
detectdist	number	检测距离
radrate	number	辐射率
humidity	number	湿度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.73 查询全局温度 OSD 叠加显示参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/globalTempOsd
------	--

接口说明	查询全局温度 OSD 叠加显示参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "globalOsdEnable": true, "maxOsdEnable": true, "minOsdEnable": true, "avgOsdEnable": true, "centerOsdEnable": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
globalOsdEnable	bool	全局OSD 叠加使能
maxOsdEnable	bool	最高温叠加使能
minOsdEnable	bool	最低温叠加使能
avgOsdEnable	bool	平均温叠加使能
centerOsdEnable	bool	中心点叠加使能
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.74 设置全局温度 OSD 叠加显示参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/globalTempOsd
------	--

接口说明	设置全局温度 OSD 叠加显示参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "globalOsdEnable": true, "maxOsdEnable": true, "minOsdEnable": true, "avgOsdEnable": true, "centerOsdEnable": true }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
globalOsdEnable	bool	全局OSD 叠加使能
maxOsdEnable	bool	最高温叠加使能
minOsdEnable	bool	最低温叠加使能
avgOsdEnable	bool	平均温叠加使能
centerOsdEnable	bool	中心点叠加使能

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.75 获取可见光测温 OSD 叠加显示参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visOsd
接口说明	获取可见光测温 OSD 叠加显示参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "visOsd Enable": true }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
visOsdEnable	bool	可见光测温 OSD 使能
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.76 设置可见光测温 OSD 叠加显示参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visOsd
接口说明	获取可见光测温 OSD 叠加显示参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "visOsd Enable": true }</pre>

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
visOsdEnable	bool	可见光测温 OSD 使能

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.77 获取可见光测温 OSD 区域偏移参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visRegionOffset
接口说明	获取可见光测温 OSD 区域偏移
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "horizOffset": 45, "vertOffset": 50 }], "code": 200, }</pre>

	<pre> "msg": "" }</pre>
--	------------------------------

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
horizOffset	number	水平偏移量
vertOffset	number	垂直偏移量
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.78 设置可见光测温 OSD 区域偏移参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visRegionOffset
接口说明	设置可见光测温 OSD 区域偏移参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "region": [{ "horizOffset": 45, "vertOffset": 50 }] }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
horizOffset	number	水平偏移量
vertOffset	number	垂直偏移量

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.79 获取可见光测温 OSD 区域偏移参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visRegionOffset/:id
接口说明	获取可见光测温 OSD 区域偏移
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "horizOffset": 45, "vertOffset": 50 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
horizOffset	number	水平偏移量
vertOffset	number	垂直偏移量
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.80 设置可见光测温 OSD 区域偏移参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/visRegionOffset/:id
接口说明	设置可见光测温 OSD 区域偏移参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "horizOffset": 45, "vertOffset": 50 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
horizOffset	number	水平偏移量
vertOffset	number	垂直偏移量

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.81 查询区域测温参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/region
接口说明	查询区域测温参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "regionEnable": true, "regionName": "", "regionType": "point", "region": { "x": 10, "y": 10 }, "localMeasureParam": true, "localParam": { "distance": 2, "emissivity": 1 } }], "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
regionEnable	bool	区域测温使能

regionName	string	区域名称
regionType	string	区域类型
region	object	区域坐标参数
localMeasureParam	bool	区域测温本地参数使能
distance	number	区域测温距离参数
emissivity	number	区域测温辐射率参数
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.82 设置区域测温参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/region
接口说明	设置区域测温参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "region": [{ "regionEnable": true, "regionName": "", "regionType": "point", "region": { "x": 10, "y": 10 }, "localMeasureParam": true, "localParam": { "distance": 2, "emissivity": 1 } }] }</pre>

回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
regionEnable	bool	区域测温使能
regionName	string	区域名称
regionType	string	区域类型
region	object	区域坐标参数
localMeasureParam	bool	区域测温本地参数使能
distance	number	区域测温距离参数(0-1000]
emissivity	number	区域测温辐射率参数[0.01-1]

区域类型字段说明:

区域类型	说明
point	点
line	线
region	矩形
polygon	多边形

区域坐标字段说明:

当区域类型为 point 时

字段名称	字段说明
x	x 坐标
y	y 坐标

当区域类型为 line 时

字段名称	字段说明
startX	x 起始坐标
startY	y 起始坐标
endX	x 结束坐标
endY	y 结束坐标

当区域类型为 region 时

字段名称	字段说明
x	x 坐标
y	y 坐标

width	宽
height	高

当区域类型为 polygon 时

字段名称	字段说明
pointNum	顶点数
point	point 数组(最多 15 个)

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.83 查询区域测温参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/region/:id
接口说明	查询区域测温参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "regionEnable": true, "regionName": "", "regionType": "point", "region": { "x": 10, "y": 10 }, "localMeasureParam": true, "localParam": { "distance": 2, "emissivity": 1 } }, }</pre>

	<pre> "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	---------------------------------------

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	区域号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
regionEnable	bool	区域测温使能
regionName	string	区域名称
regionType	string	区域类型
region	object	区域坐标参数
localMeasureParam	bool	区域测温本地参数使能
distance	number	区域测温距离参数
emissivity	number	区域测温辐射率参数
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.84 设置区域测温参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/region/:id
接口说明	设置区域测温参数
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "regionEnable": true, "regionName": "", "regionType": "point", "region": { </pre>

	<pre> "x": 10, "y": 10 }, "localMeasureParam": true, "localParam": { "distance": 2, "emissivity": 1 } } } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	区域号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
regionEnable	bool	区域测温使能
regionName	string	区域名称
regionType	string	区域类型
region	object	区域坐标参数
localMeasureParam	bool	区域测温本地参数使能
distance	number	区域测温距离参数(0-1000]
emissivity	number	区域测温辐射率参数[0.1-1]

区域类型字段说明:

字段名称	字段说明
point	点
line	线
region	矩形
polygon	多边形

区域坐标字段说明:

当区域类型为 point 时

字段名称	字段说明
x	x 坐标
y	y 坐标

当区域类型为 line 时

字段名称	字段说明
startX	x 起始坐标
startY	y 起始坐标
endX	x 结束坐标
endY	y 结束坐标

当区域类型为 region 时

字段名称	字段说明
x	x 坐标
y	y 坐标
width	宽
height	高

当区域类型为 polygon 时

字段名称	字段说明
pointNum	顶点数
point	point 数组(最多 15 个)

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.85 查询区域屏蔽参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/shield
接口说明	查询所有区域屏蔽参数
请求方式	GET
请求参数	/

回应数据	<pre> { "data": [{ "enable": true, "x": 0, "y": 0, "width": 0, "height": 0 }], "code": 200, "msg": "" } </pre>
------	--

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
en	bool	区域屏蔽使能
x	number	区域屏蔽起始横坐标
y	number	区域屏蔽起始纵坐标
width	number	区域屏蔽的宽度
height	number	区域屏蔽的高度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.86 设置区域屏蔽参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/shield
接口说明	设置所有区域屏蔽参数
请求方式	POST
请求参数	{

	<pre> "shield": [{ "enable": true, "x": 1, "y": 1, "width": 1, "height": 1 }] </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
en	bool	区域屏蔽使能
x	number	区域屏蔽起始横坐标
y	number	区域屏蔽起始纵坐标
width	number	区域屏蔽的宽度
height	number	区域屏蔽的高度

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.87 查询区域屏蔽参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/shield/:id
------	---

接口说明	查询区域屏蔽参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "x": 10, "y": 10, "width": 20, "height": 20 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	区域屏蔽使能
x	number	区域屏蔽起始横坐标
y	number	区域屏蔽起始纵坐标
width	number	区域屏蔽的宽度
height	number	区域屏蔽的高度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.88 设置区域屏蔽参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/shield/:id
接口说明	设置区域屏蔽参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "x": 10, "y": 10, "width": 20, "height": 20 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	区域屏蔽使能
x	number	区域屏蔽起始横坐标
y	number	区域屏蔽起始纵坐标
width	number	区域屏蔽的宽度
height	number	区域屏蔽的高度

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误

10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.89 查询全局温度信息

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/globTemp
接口说明	查询全局温度信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "max": { "value": 25, "x": 10, "y": 10 }, "min": { "value": 10, "x": 20, "y": 20 }, "center": { "value": 25 }, "avg": { "value": 12 } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
max	object	最高温
min	object	最低温

avg	object	平均温
center	object	中心点温度
value	number	温度值
x	number	横坐标
y	number	纵坐标
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.90 查询区域温度值信息（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/regionTemp
接口说明	查询所有区域温度值信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "enable": true, "max": { "value": 0, "x": 0, "y": 0 }, "min": { "value": 0, "x": 0, "y": 0 }, "center": { "value": 0 }, "avg": { "value": 0 } }] }</pre>

	<pre> }], "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	区域测试是否使能
max	object	最高温
min	object	最低温
avg	object	平均温
center	object	中心点温度
point	object	点温度
value	number	温度值
x	number	横坐标
y	number	纵坐标
code	number	返回码
msg	string	返回消息

区域温度字段说明:

当区域类型为 point 时

字段名称	字段类型	字段说明
point	object	点温度

当区域类型为 line 或 region 时

字段名称	字段类型	字段说明
max	object	最高温
min	object	最低温
center	object	平均温
avg	object	中心点温度

当区域类型为 polygon 时

字段名称	字段类型	字段说明
max	object	最高温
min	object	最低温
avg	object	中心点温度

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.91 查询区域温度值信息（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/measurement/regionTemp/:id
接口说明	查询区域温度值信息
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "max": { "value": 25, "x": 10, "y": 10 }, "min": { "value": 10, "x": 20, "y": 20 }, "center": { "value": 25 }, "avg": { "value": 14 } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	区域测温是否使能
max	object	最高温
min	object	最低温
avg	object	平均温
center	object	中心点温度
point	object	点温度
value	number	温度值
x	number	横坐标
y	number	纵坐标
code	number	返回码
msg	string	返回消息

区域温度字段说明：

当区域类型为 point 时

字段名称	字段类型	字段说明
point	object	点温度

当区域类型为 line 或 region 时

字段名称	字段类型	字段说明
max	object	最高温
min	object	最低温
center	object	平均温
avg	object	中心点温度

当区域类型为 polygon 时

字段名称	字段类型	字段说明
max	object	最高温
min	object	最低温
avg	object	中心点温度

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能

10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.92 获取探头输入状态（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/input
接口说明	获取探头报警输入状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "active": true, "type": "close", "triggered": false }], "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
active	bool	报警输入是否使能
type	string	报警输入类型
triggered	bool	报警输入是否触发
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.93 获取探头输入状态（按探头号）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/input/:id
接口说明	获取探头报警输入状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "active": true, "type": "close", "triggered": false }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	探头号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
active	bool	报警输入是否使能
type	string	报警输入类型
triggered	bool	报警输入是否触发
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.94 获取探头报警输出状态（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/output
接口说明	获取探头报警输出状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "status": "on" }], "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
status	string	报警输出状态（"on", "off"）
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.95 获取探头报警输出状态（按报警输出号）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/output/:id
接口说明	获取报警输出探头状态
请求方式	GET

请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "status": "on" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	探头号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
states	string	报警输出状态（"on", "off"）
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.96 设置报警输出状态（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/output
接口说明	获取探头报警输出状态
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "output": [{ "status": "on" }] }</pre>

	<pre> }], } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
status	string	报警输出状态（ "on", "off" ）

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.97 设置报警输出状态（按报警输出号）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/io/output/:id
接口说明	获取报警输出探头状态
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "status": "on" } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	报警输出号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
status	string	报警输出状态（ "on", "off" ）

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.98 获取区域安全高级参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityParam
接口说明	获取区域安全高级参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "shieldArea": [{ "enable": true, "region": { "x": 20, "y": 30, "width": 60,</pre>

	<pre> "height": 60 } }], "sensitive": 5 }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	屏蔽区域使能
x	number	x 坐标
y	number	y 坐标
width	number	宽
height	number	高
sensitive	number	灵敏度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.99 设置区域安全高级参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityParam
接口说明	设置区域安全高级参数
请求方式	POST
请求参数	<pre> { "shieldArea": [{ "enable": true, </pre>

	<pre> "region": { "x": 20, "y": 30, "width": 60, "height": 60 } }, "sensitive": 5 } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	屏蔽区域使能
x	number	x 坐标
y	number	y 坐标
width	number	宽
height	number	高
sensitive	number	灵敏度

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.100获取区域安全高级参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityParam/:id
接口说明	获取区域安全高级参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "shieldArea": { "enable": true, "region": { "x": 20, "y": 30, "width": 60, "height": 60 } } }, "sensitive": 5 }, "code": 200, "msg": ""</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	屏蔽区域使能
x	number	x 坐标
y	number	y 坐标
width	number	宽
height	number	高
sensitive	number	灵敏度
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误

10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.101设置区域安全高级参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityParam/:id
接口说明	设置区域安全高级参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "shieldArea": { "enable": true, "region": { "x": 20, "y": 30, "width": 60, "height": 60 } }, "sensitive": 5 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	屏蔽区域使能
x	number	x 坐标
y	number	y 坐标
width	number	宽
height	number	高
sensitive	number	灵敏度

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码

msg	string	返回消息
-----	--------	------

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.102 获取区域安全规则

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityRule
接口说明	获取区域安全规则
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "ruleType": "tripWire", "region": [{ "x1": 50, "y1": 50, "x2": 100, "y2": 100, "direction": "left" }], }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	智能分析使能
ruleType	string	规则类型

code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.103设置区域安全规则

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/iv/areaSecurityRule
接口说明	设置区域安全规则
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "ruleType": "tripWire", "region": [{ "x1": 50, "y1": 50, "x2": 100, "y2": 100, "direction": "left" }] }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	智能分析使能
ruleType	string	规则类型

规则类型字段说明：

字段名称	字段说明
enterArea	进入区域
leaveArea	离开区域
tripWire	警戒线

规则字段说明：

当规则类型为 enterArea、leaveArea 时

字段名称	字段说明
pointNum	顶点数
point	piont 数组(最多 15 个)

当规则类型为 tripWire 时

警戒线坐标说明

字段名称	字段说明
x1	x 起始坐标
y1	y 起始坐标
x2	x 结束坐标
y2	y 结束坐标

警戒线方向说明

字段名称	字段说明
left	左
right	右
both	两侧

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.104 获取区域安全报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/areaSecurity
------	---

接口说明	获取智能分析报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.105设置区域安全报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/areaSecurity
接口说明	设置智能分析报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像

snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.106 获取全局温度报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/globTemp
接口说明	获取全局温度报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } },</pre>

	<pre>"timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" }, "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.107设置全局温度报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/globTemp
接口说明	设置全局温度报警布防参数

请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间

end	string	报警布防结束时间
-----	--------	----------

报警类型说明

类型名称	类型说明
high	高于最高温
low	低于最低温
in	最高温与最低温之间
out	最高温与最低温之外

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.108 获取区域温度报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/regionTemp
接口说明	获取所有区域温度报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, </pre>

```
        "snapToFtp": true,
        "recordToFtp": true,
        "output": true
    },
    "timelist": {
        "start": "00:00",
        "end": "23:59"
    }
}
],
"code": 200,
"msg": ""
}
```

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.109 获取区域温度报警布防参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/regionTemp/:id
接口说明	获取区域温度报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能

type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.110设置区域温度报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/regionTemp
接口说明	设置区域温度报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "regionTemp": [{ "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, </pre>

	<pre> "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }] } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

报警类型说明

类型名称	类型说明
high	高于最高温
low	低于最低温
in	最高温与最低温之间
out	最高温与最低温之外

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.111 设置区域温度报警布防参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/regionTemp/:id
接口说明	设置区域温度报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	报警类型
highTemp	number	高温报警门限
lowTemp	number	低温报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

报警类型说明

类型名称	类型说明
high	高于最高温
low	低于最低温
in	最高温与最低温之间
out	最高温与最低温之外

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.112 获取温度对比报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/diffTemp
------	---

接口说明	获取温度对比报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "enable": true, "difference": { "regionA": 1, "regionB": 2, "comType": "highest" }, "threshold": { "type": "above threshold", "temp": 30 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }], "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
regionA	number	对比区域 A

regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.113设置温度对比报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/diffTemp
接口说明	设置温度对比报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "diffTemp": [{ "enable": true, "difference": { "regionA": 1, "regionB": 2, "comType": "highest" }, "threshold": { "type": "above threshold", "temp": 30 }, "action": {</pre>

	<pre> "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }] } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
regionA	number	对比区域 A
regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

对比温度类型说明:

对比温度类型	说明
highest	最高温
lowest	最低温

average	平均温
---------	-----

门限类型说明：

门限类型	说明
above threshold	高于温差门限
below threshold	低于温差门限

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.114获取温度对比报警布防参数（按组）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/diffTemp/:id
接口说明	获取温度对比报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "difference": { "regionA": 1, "regionB": 2, "comType": "highest" }, "threshold": { "type": "above threshold", "temp": 30 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, </pre>

```
        "snapToFtp": true,
        "recordToFtp": true,
        "output": true
    },
    "timelist": {
        "start": "00:00",
        "end": "23:59"
    }
},
"code": 200,
"msg": ""
}
```

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	组号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
regionA	number	对比区域 A
regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功

10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.115设置温度对比报警布防参数（按组）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/diffTemp/:id
接口说明	设置温度对比报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "difference": { "regionA": 1, "regionB": 2, "comType": "highest" }, "threshold": { "type": "above threshold", "temp": 30 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	组号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
regionA	number	对比区域 A
regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

对比温度类型说明：

对比温度类型	说明
highest	最高温
lowest	最低温
average	平均温

门限类型说明：

门限类型	说明
above threshold	高于温差门限
below threshold	低于温差门限

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限

19999	Function Call Exception	接口调用异常
-------	-------------------------	--------

2.116获取全局温升报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/globTempRise
接口说明	获取全局温升报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "threshold": { "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍

record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.117设置全局温升报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/globTempRise
接口说明	设置全局温升报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "threshold": { "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出

温升类型说明：

温升类型	说明
highest	最高温
lowest	最低温
average	平均温

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.118获取区域温升报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/tempRise
接口说明	获取所有区域温升报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/

回应数据	<pre>{ "data": [{ "enable": true, "threshold": { "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }], "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	--

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.119设置区域温升报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/tempRise
接口说明	设置所有区域温升报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "tempRise": [{ "enable": true, "threshold": { "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }] }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出

温升类型说明：

温升类型	说明
highest	最高温
lowest	最低温
average	平均温

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.120 获取区域温升报警布防参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/tempRise/:id
接口说明	获取区域温升报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "enable": true, "threshold": {</pre>

	<pre> "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	区域号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功

10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.121 设置区域温升报警布防参数（按区域）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/tempRise/:id
接口说明	设置区域温升报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "enable": true, "threshold": { "type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	区域号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能

type	string	门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出

门限类型说明：

门限类型	说明
highest	最高温
lowest	最低温
average	平均温

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.122获取火点报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/fire
接口说明	获取火点报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "firePoint": { "enable": true, "threshold": 80 }, }, }</pre>

	<pre> "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }, "code": 200, "msg": "" } </pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
firePoint	object	火点对象
enable	bool	使能
threshold	number	报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.123设置火点报警布防参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/fire
接口说明	设置火点报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "firePoint": { "enable": true, "threshold": 80 }, "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
firePoint	object	火点对象
enable	bool	使能
threshold	number	报警门限
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp

recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.124 获取探头报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/input
接口说明	获取探头报警布防参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": [{ "enable": false, "mode": "open", "action": { "osd": false, "snap": false, "record": false, "snapToFtp": false, "recordToFtp": false, "output": false }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }] }</pre>

	<pre> }], "code": 200, "msg": "" }</pre>
--	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
mode	string	探头类型
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.125获取探头报警布防参数（按探头号）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/input/:id
接口说明	设置全局温度报警参数
请求方式	GET
请求参数	/

回应数据	<pre>{ "data": { "enable": false, "mode": "open", "action": { "osd": false, "snap": false, "record": false, "snapToFtp": false, "recordToFtp": false, "output": false }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }, "code": 200, "msg": "" }</pre>
------	---

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	探头号

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
mode	string	探头类型
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.126设置探头报警布防参数（全部）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/input
接口说明	设置探头报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "alarminput": [{ "enable": true, "mode": "open", "action": { "osd": true, "snap": true, "record": false, "snapToFtp": true, "recordToFtp": true, "output": true }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } }] }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明：

字段名称	字段说明
id	通道号

请求参数说明：

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
mode	string	探头类型
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

探头类型说明：

类型名称	类型说明
open	常开
close	常闭

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.127设置探头报警布防参数（按探头号）

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/input/:id
接口说明	设置探头报警布防参数
请求方式	POST
请求参数	{ "enable": false,

	<pre> "mode": "open", "action": { "osd": false, "snap": false, "record": false, "snapToFtp": false, "recordToFtp": false, "output": false }, "timelist": { "start": "00:00", "end": "23:59" } </pre>
回应数据	<pre> { "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

路径参数说明:

字段名称	字段说明
id	探头号

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
enable	bool	使能
mode	string	探头类型
osd	bool	报警联动Osd 图标
snap	bool	报警联动前端抓拍
record	bool	报警联动前端录像
snapToFtp	bool	报警联动抓拍上传到Ftp
recordToFtp	bool	报警联动录像上传到 FTP
output	bool	报警联动输出
start	string	报警布防起始时间
end	string	报警布防结束时间

探头类型说明:

类型名称	类型说明
open	常开
close	常闭

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.128获取报警状态

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarm/status
接口说明	获取报警状态
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "globTemp": { "active": true, "alarm": true, "value": 45, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 } } }, "regionTemp": [{ "active": true, "alarm": true, "value": 45, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 } }] }</pre>

```

    }
  ],
  "diffTemp": [
    {
      "active": true,
      "alarm": true,
      "difference": {
        "regionA": 1,
        "regionB": 2,
        "comType": "highest"
      },
      "threshold": {
        "t_type": "above threshold",
        "temp": 30
      }
    }
  ],
  "globTempRise": {
    "active": true,
    "alarm": true,
    "threshold": {
      "r_type": "highest",
      "temp": 30,
      "duration": 1
    }
  },
  "tempRise": [
    {
      "active": true,
      "alarm": true,
      "threshold": {
        "r_type": "highest",
        "temp": 30,
        "duration": 1
      }
    }
  ],
  "firePoint": {
    "active": true,
    "alarm": false,
    "value": 45,
    "threshold": 60
  },
  "smartTemp": {
    "active": true,

```

	<pre> "alarm": true }, "input": [{ "active": true, "alarm": true }] }, "code": 200, "msg": "" } </pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
active	bool	报警是否处于布防状态
alarm	bool	是否报警
value	number	报警温度值
type	string	温度报警类型
highTemp	number	温度报警高温阈值
lowTemp	number	温度报警低温阈值
regionA	number	对比区域 A
regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
t_type	string	温度对比门限类型
r_type	string	温升门限类型
temp	number	门限阈值
duration	number	温升持续时间
threshold	number	火点报警门限
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能

10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.129报警扩展协议-查询报警推送服务器参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarmserver/info
接口说明	查询报警推送服务器参数
请求方式	GET
请求参数	/
回应数据	<pre>{ "data": { "serverAddr": "", "serverPort": 80 }, "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段：

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

回应字段说明：

字段名称	字段类型	字段说明
serverAddr	string	报警服务器 IP
serverPort	number	报警服务器端口
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明：

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.130报警扩展协议-设置报警推送服务器参数

请求地址	http://{deviceIp}/restv1/alarmserver/info
------	---

接口说明	设置报警推送服务器参数
请求方式	POST
请求参数	<pre>{ "serverAddr": "", "serverPort": 80 }</pre>
回应数据	<pre>{ "code": 200, "msg": "" }</pre>

Http 头部字段需加入 Token 字段:

字段名称	字段类型	字段说明
accessToken	string	获取到的 accessToken 值

请求参数说明:

字段名称	字段类型	字段说明
serverAddr	string	报警服务器 IP
serverPort	number	报警服务器端口

回应字段说明:

字段名称	字段类型	字段说明
code	number	返回码
msg	string	返回消息

返回码&返回消息说明:

返回码	返回消息	描述
200	Success	请求成功
10001	Invalid Parameter	参数超限或参数格式错误
10008	Not Supported	设备不支持此功能
10009	Invalid Permission	权限过期或无此权限
19999	Function Call Exception	接口调用异常

2.131报警扩展协议-报警状态实时上报

请求地址	http://{deviceIp}/api/v1/alarmserver/status
接口说明	报警状态实时上报;配置好报警服务器参数后, 设备在报警触发状态时, 主动实时上报报警状态消息至报警服务器
请求方式	POST

请求参数	<pre> { "globTemp": { "alarm": true, "value": 45, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 } }, "regionTemp": [{ "region": 1, "alarm": true, "value": 45, "threshold": { "type": "high", "highTemp": 30, "lowTemp": 10 } }], "input": [{ "inputIO": 1, "triggered": true }], "diffTemp": [{ "group": 1, "alarm": true, "difference": { "regionA": 1, "regionB": 2, "comType": "highest" }, "threshold": { "t_type": "above threshold", "temp": 30 } }], "globTempRise": { "alarm": false, </pre>
------	--

	<pre> "threshold": { "r_type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 } }, "tempRise": [{ "region": 1, "alarm": true, "threshold": { "r_type": "highest", "temp": 30, "duration": 1 } }], "firePoint": { "alarm": false, "value": 45, "threshold": 60 }, "smartTemp": { "alarm": false }, "utcTime": "" }</pre>
回应数据	/

请求参数说明：
报警字段中会包含一个或多个报警状态 object（同时发生报警时）。

字段名称	字段类型	字段说明
utcTime	string	报警时间
alarm	bool	报警状态
value	number	报警温度值
region	number	报警区域号
inputIO	number	报警探头号
triggered	bool	报警输入是否触发
type	string	温度报警类型
highTemp	number	温度报警高温阈值
lowTemp	number	温度报警低温阈值
group	number	组序号

regionA	number	对比区域 A
regionB	number	对比区域 B
comType	string	对比温度类型
type	string	门限类型
temp	number	温差门限
t_type	string	温度对比门限类型
r_type	string	温升门限类型
duration	number	温升持续时间
threshold	number	火点报警门限

回应字段说明：
不关注