# 双模蓝牙串口透传模块

JDY-33 带底板蓝牙模块使用手册





# 版本

版本	日期	说明
V1.2	2019-05-15	发布版本
V1. 4	2019-06-01	添加了 AT+STTS 指令
V1.6	2019-06-15	此版本已得到大批量客户验证与量产,非常稳定,
		建议使用 V1.6 版本
V2. 2	2020-05-10	添加了 230400、256000 波特率, SPP 通信 APP 下
		发速度更加快实测试可达到 16kb/s, 使用 256000
		波特率测试
V2. 23	2021-09-25	添加了 921600、750000、512000 高速波特率,SPP
		下行速度实测 60K Byte 每秒,上行 18K Byte 每
		秒,支持 115200 波特率全速发数据, 无字节限制

### 一、产品简介与应用


JDY-33 蓝牙基于蓝牙 3.0 SPP+BLE 设计,这样可以支持 Windows、Linux、android、IOS 数据透传,工作频段 2.4 GHZ,调制方式 GFSK,最大发射功率 6db,最大发射距离 30 米,支持用户通过 AT 命令修改设备名、波特率等指令,方便快捷使用灵活。

JDY-33 优势非常明显,支持 SPP 与电脑蓝牙通信,支持手机 APP 或微信小程序,也可以支持与 JDY-18 主机 主从之间通信,建议使用 JDY-34 作主机连接从,这样 JDY-34 可以同时连接 7 个 JDY-33 从机通信。



模块支持与手机APP或微信小程序或电脑蓝牙通信





JDY-34 作主机, 支持同时连接 7 个 JDY-33 从机

### 二、产品应用

JDY-33 为经典蓝牙+BLE 双模蓝牙、可以与支持蓝牙的电脑(台式、笔记本)、手机(android)、**IOS** 通信。可应用于

- ◆ 蓝牙 POS 机
- ◆ 热敏打印机
- ◆ 智能家居控制
- ◆ 汽车 ODB 检测设备
- ◆ 蓝牙各种透传产品应用
- ◆ 共享充电宝、共享体重称

### 三、模块参数详

型号	JDY-33 带底板
工作频段	2. 4GHZ
通信接口	UART
工作电压	3.6-6V (建议 5V)
工作温度	-40°C - 80°C
天线	内置 PCB 天线
传输距离	30 米
主从支持	从机
模块尺寸	32 * 17 * 6mm (长宽高)
蓝牙版本	Bluetooth 3.0 SPP + BLE4.2
SMT 焊接温度	<260℃
工作电流	6. 5mA
深度睡眠电流	<10uA
发射功率	6db (最大)
接收灵敏度	-96dbm
	16K bytes/s(android, windows)
SPP 最大吞吐量	与 android、电脑蓝牙连接下发时,通信速度可以达到 16k byte
	每秒,并且不丢包,SPP 上发速率为 8K 每秒
	4K bytes/s(android、IOS)
BLE	BLE 与 IOS 或 Android 连接时通信速度 4K 每秒(支持 38400 波
	特率连续收发数据,高于 38400 波特率不能连续发送,中间需
	加延时)

### 四、引脚功能说明



PWRC: 睡眠唤醒引脚

VCC: 电源引脚(供电建议使用 5V 供电)

GND: 电源地

TXD: 串口输出引脚TXD: 串口输入引脚

STAT: 连接状态引脚(默认未连接低电平,连接后高电平,状态可通过 AT+STTS 指令设置)


JDY-33 一般应用只需要连接 VCC、GND、RXD、TXD 4 个引脚,连接状态需要断开连接,发送 AT+DISC\r\n, 在未连接状态下需要深度睡眠发送 AT+SLEEP\r\n, 深度睡眠后可以通过 EN 引脚下降沿唤醒,也可以通过串口发数据唤醒,一般建议使用串口发送 AT+VERSION\r\n 指令唤醒

# 五、串口 AT 指令集


JDY-33 模块串口发送 AT 指令务必加上\r\n

序列	指令	功能	默认
1	AT	测试	
2	AT+VERSION	版本号	JDY-33-V1.1
3	AT+STAT	查询连接状态	00
4	AT+SLEEP	睡眠	-
5	AT+BAUD	波特率设置与查询	9600
6	AT+NAME	广播名设置与查询	JDY-33-SPP
7	AT+NAMB	BLE广播名设置查询	JDY-33-BLE
8	AT+PIN	连接密码设置与查询	1234
9	AT+LADDR	查询模块的 MAC 地址	
10	AT+RESET	软复位	-
11	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	-
12	AT+DISC	断开连接 (连接状态下有效)	-
13	AT+TYPE	设置查询配对密码开关	0
14	AT+ENLOG	串口状态输出使能	1
15	AT+UUIDLEN	设置查询 UUID 长度	0
16	AT+SVRUUID	BLE 服务 UUID 设置查询	FFE0
17	AT+CHRUUID	BLE 特征 UUID 设置查询	FFE1
18	AT+CRXUUID	BLE 特征 UUID 设置查询	FFE2
19	AT+UARTMODE	串口奇偶校验位设置查询	无校验位
20	AT+STTS	STAT 引脚功能设置查询	0

#### AT 指令串口工具使用方法



#### 在连接状态下发送断开连接指令方法



### 1、测试指令

指令	响应	参数
AT	+OK	无

### 2、查询版本号

指令	响应	参数
AT+VERSION	+VERSION=JDY-33-V1.1,Bluetooth V3.0+BLE	无

### 3、查询连接状态

指令	响应	参数
		Param(01-02)
AT+STAT	+STAT= <param/>	01: 表示 BLE 连接
		02: 表示 SPP 连接

#### 在连接状态下可通过此指令查询连接状态

### 4、设置深度睡眠

指令	响应	参数
AT+SLEEP	+OK	无

进入深度睡眠后无广播, 电流 3uA 左右

### 5、波特率设置/查询

指令	响应	参数
AT+BAUD <param/>	+OK	Param:(2到B)
		2: 2400
		3: 4800
		4: 9600
		5: 19200
AT+BAUD	+BAUD= <param/>	6: 38400
		7: 57600
		8: 115200
		9: 128000
		A: 230400
		B: 256000
		默认: 9600

JDY-33 支持 128000 波特率连续收发数据,并且不丢包,传输速度可以达到 16Kbytes 每秒

### 6、SPP广播名设置/查询

指令	响应	参数
AT+NAME <param/>	+OK	Param: SPP广播名
AT+NAME	+NAME= <param/>	最长: 18 字节
		默认广播名: JDY-33-SPP

### 7、BLE广播名设置/查询

指令	响应	参数
AT+NAMB <param/>	+OK	Param: BLE广播名
	+NAME= <param/>	最长: 18 字节
		默认广播名: JDY-33-BLE

#### 8、SPP 蓝牙配对密码

指令	响应	参数
AT+PIN <param/>	+OK	Param: 4位密码
AT+PIN	+PIN= <param/>	默认 PIN: 1234

### 9、蓝牙 MAC 地址

指令	响应	参数
AT+LADDR <param/>	+OK	Param:MAC 地址十六进制字
AT+LADDR	+LADDR= <param/>	符串

查询 MAC 地址: AT+LADDR\r\n

设置 MAC 地址: AT+LADDR112233445566\r\n

设置 MAC 地址: AT+LADDR11:22:33:44:55:66\r\n

#### 10、复位

指令	响应	参数
AT+RESET	+OK	无

### 11、回复出厂配置

指令	响应	参数
AT+DEFAULT	+OK	无

### 12、断开连接

指令	响应	参数
AT+DISC	+OK	无

#### 在连接后发有效

### 13、设置查询密 SPP 码连接

指令	响应	参数
AT+TYPE <param/>	+0K	Param(01-02)
AT+TYPE	<b>+TYPE=</b> <param/>	1: SPP 连接有密码 0: SPP 连接无密码
		默认: 0

### 14、串口状态输出使能设置/查询

指令	响应	参数
AT+ENLOG <param/>	+OK	Param: 1或0
AT+ENLOG	+ENLOG= <param/>	1: 打开串口状态输出
		0: 关闭串口状态输出
		默认值: 1

### 15、UUID长度设置/查询

指令	响应	参数
AT+UUIDLEN <param/>	+OK	Param: 1或0
AT+UUIDLEN	+UUIDLEN= <param/>	1: UUID 长度 128
		0: UUID 长度 16
		默认值: 0

#### 16、BLE 服务 UUID 设置/查询

指令	响应	参数
AT+SVRUUID <param/>	+OK	Param: UUID 字符串
AT+SVRUUID	+SVRUUID= <param/>	默认值: FFEO

### 17、BLE 特征 UUID 设置/查询

指令	响应	参数
AT+CHRUUID <param/>	+OK	Param: UUID 字符串
AT+CHRUUID	+CHUUUID= <param/>	默认值: FFE1

#### 18、BLE 特征 UUID 设置/查询

指令	响应	参数
AT+CRXUUID <param/>	+OK	Param: UUID 字符串
AT+CRXUUID	+CRXUUID= <param/>	默认值: FFE2

#### 19、串口奇偶校验位设置/查询

指令	响应	参数
		Param1: 固定为 0
AT+UARTMODE <param1>, <param2></param2></param1>	+0K	Param2: 0到2
		0: 无校验位
		1: 0dd(奇)
AT+UARTMODE	+UARTMODE= <param1>, <param2></param2></param1>	2: Even(偶)
		默认值: 0

### 六、JDY-34 作 SPP 主与 JDY-33 从机主从通信



JDY-34 模块后发送

搜索从机指令发: AT+INQ

搜索到从打印输出: +DEV:1=B40011882211,JDY-33-SPP

搜索到 JDY-33-SPP 从机后,发送连接指令进行连接: AT+CONAB40011882211

连接后就可以实现 JDY-34 与 JDY-33 的 SPP 主从透传

注意: JDY-34 与 JDY-33 从机通信时,JDY-34 需要设置 AT+MTU1,将速度设置成低速,JDY-33 与 JDY-34 连接后,将支持串口双向收发数据无字节限制

JDY-34 为 SPP 主从一体模块, JDY-34 支持主从机与多连接, JDY-34 支持同时连接 7 个 JDY-33